Säkerhetsanvisning för artiklar med artikelnummer 120271
Denna artikel är en sittplats och är avsedd endast för att sitta och vila.

Sitt inte på armstöden eller ytterkanterna av artikeln!

Använd inte öppen eld (trädgårdskamin, grill och liknande) under eller precis bredvid artikeln.
Varning för kvävningsrisk! Förpackningsmaterial, som plastpåsar, hör inte hemma i barns händer. Håll borta från bebisar och småbarn! Dra inte över huvudet!

Varning: Kvävningsrisk! Observera att denna artikel kan innehålla sväljbara smådelar! Håll smådelarna borta från barn!

Kontrollera artikeln regelbundet var 3-6 månad för skador och lösa förbindelser. Dra åt lösa skruvar! Om skador upptäcks, får artikeln inte längre användas!

Artikeln är ingen uppstigningshjälp / stege, stå eller hoppa inte på artikeln! Varning: Risk för att välta & skaderisk!
Använd denna artikel endast för avsett bruk, i tekniskt felfritt skick och för privat bruk. Annan användning betraktas som ej avsedd och kan leda till allvarliga skador och skador. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av ej avsedd användning.

Allmänna anvisningar: Läs alla anvisningar noggrant innan du bygger och använder artikeln. Förvara alla säkerhetsinformationer och monteringsanvisningar väl. För din egen säkerhet och för din produkts säkerhet, följ säkerhetsanvisningarna. Felaktig hantering kan leda till allvarliga skador, skadad egendom eller till och med döden.
Vårdanvisningar: Artikeln kan torkas av med en lätt fuktad trasa (eventuellt med milt rengöringsmedel). Torka av med torr trasa och låt torka helt innan användning.

Avfallshanteringsanvisningar: Kassera artikeln på ett miljövänligt sätt. Överväg alternativ till kassering som donation eller försäljning. Elektriska artiklar hör inte hemma i hushållssoporna. Kasta dem på en återvinningsstation för elektriska och elektroniska apparater, mer information kan du få från din lokala kommunkontor.

Lagringsanvisningar: Artikeln ska vara torr och ren, förvara den skyddad i kartongen den levererades i.