Bezpečnostné pokyny pre čiastkové výrobky s číslom výrobku 120497
Tento artikel je slnečná clona a mal by sa používať len ako taký.

Poznámka k BEZPEČNOSTI PROTI SKLOPENIU
1. Nezabudnite dodržiavať uvedenú minimálnu hmotnosť stojana na slnečník. Nevhodný stojan môže viesť k poškodeniu alebo zraneniu. Nebezpečenstvo zranenia!
2. Ak používate naplniteľný stojan na slnečník, postupujte nasledovne:
Naplňte všetky moduly, aby ste dosiahli maximálnu stabilitu. Aby ste zabránili poškodeniu mrazom v zime, včas vypustite vodu. V závislosti od výrobcu môžete moduly naplniť vodou, vodou a pieskom alebo vodou a štrkom. Dôležité je, aby ste všetky moduly naplnili rovnakým spôsobom. Upozorňujeme, že v závislosti od náplne sa hmotnosť štyroch modulov môže líšiť.

Umiestnite slnečník len na pevnú, rovnú podložku. Vždy zabezpečte stabilné postavenie artikla.

Pri silnom vetre alebo daždi musí byť slnečník zatvorený.

Slnečníky sú kvôli svojej veľkej ploche veľmi náchylné na vietor a počasie. Pri silnom vetre by ste mali slnečník skladať alebo pri búrke dokonca úplne preniesť z nebezpečného miesta. Pri škodách spôsobených nedodržaním tohto pokynu nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Prosím, dodržiavajte nasledujúce pokyny pri rozložení: Slnečník sa musí ľahko rozložiť. Nepoužívajte silu alebo násilie, pretože ako pri všetkých slnečníkoch existuje riziko, že sa ramená v zatvorenom stave zaseknú. Ak k tomu dôjde, jednoducho nabehnite pod slnečník a nastavte ramená do správnej polohy.

Počas otvárania a zatvárania nesmú byť v oblasti otvárania alebo zatvárania slnečníka žiadne osoby. Nebezpečenstvo zranenia!

Artikel nesmie byť použitý na hranie alebo lezenie.

Nevešajte predmety na konštrukciu slnečníka!

Artikel je určený len na vonkajšie použitie a dočasné použitie.

Pri nepoužívaní alebo ak nie ste doma, zavrite slnečník.

Artikel chráni pred priamym slnečným svetlom, avšak len obmedzene pred UV žiarením, používajte navyše vhodný opaľovací krém.

Nepoužívajte otvorený oheň (záhradná pec, gril, ohňostroj a pod.) pod alebo v blízkosti artikla. Pozor, nebezpečenstvo udusenia! Obalové materiály, ako sú plastové vrecká, nepatria do rúk detí. Uchovávajte mimo dosahu dojčiat a malých detí! Neťahajte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo udusenia! Tento artikel môže obsahovať malé časti, ktoré sú rizikom prehltnutia! Uchovávajte tieto malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte artikel pravidelne každých 3-6 mesiacov na poškodenia a uvoľnené spoje. Skrutky znovu dotiahnite! Ak zistíte poškodenia, artikel už nepoužívajte!

Používajte tento artikel len na určený účel, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné spôsoby použitia sa považujú za nezamýšľané a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Všeobecné pokyny: Prečítajte si všetky pokyny starostlivo pred montážou a použitím artikla. Uchovávajte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho produktu dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniam majetku alebo dokonca k smrti.
Pokyny na starostlivosť: Použite mäkkú štetku na odstránenie voľnej nečistoty. Neprať strešnú textíliu v práčke! Pokiaľ áno, ručné pranie s vlažnou vodou (max. 30 °C), mierne čistiace prostriedky (bez bielidla, bez rozpúšťadiel), mäkká štetka alebo špongia, dôkladne opláchnite, nechajte úplne vyschnúť pred opätovnou montážou alebo uložením.

Pokyny na likvidáciu: Likvidujte artikel ekologicky šetrným spôsobom. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako darovanie alebo predaj. Elektrické artikly nepatria do domového odpadu. Likvidujte ich v zbernom dvore pre elektronické a elektrické zariadenia, ďalšie informácie získate u miestnej obecnej správy.

Pokyny na skladovanie: Artikel by mal byť suchý a čistý, skladujte ho chránený v krabici, v ktorej bol dodaný.