Bezpečnostné pokyny pre časť článku s číslom artiklu. 75892
Pergola so strešným plátnom

Určené použitie pergoly:
Pergola je určená ako samostatne stojaca strecha pre súkromné záhrady alebo terasy. Slúži ako ochrana proti slnku a dekoratívna strecha.

Montáž:
Pergola musí byť postavená na pevnom podklade a podľa montážnych návodov výrobcu. Nesprávna montáž alebo zmeny na produkte vedú k strate nárokov na zodpovednosť.

Limity zaťaženia:
Upozorňujeme, že napnuté strešné plátno nie je navrhnuté na extrémne poveternostné podmienky, ako sú búrky, silné dažde, krupobitie alebo sneženie. V takýchto prípadoch nepreberáme zodpovednosť. Je nevyhnutné demontovať strešné plátno a v závislosti od modelu aj bočné steny a sieť proti komárom pri takýchto poveternostných podmienkach.

Stavebné povolenie:
Kupujúci si musí sám overiť, či je potrebné stavebné povolenie.

Bezpečnostné pokyny:
1) Tento výrobok má z dôvodu veľkej plochy vysoké zaťaženie vetrom a musí byť odborne ukotvený k zemi. Pri zvýšenom zaťažení vetrom až po búrku je potrebné zabezpečiť stabilitu konštrukcie, aby sa predišlo škodám.

2) Dodané skrutky nie sú práškovo lakované a môžu kvôli poveternostným podmienkam hrdzavieť. Hrdzu je možné odstrániť bežným odstraňovačom hrdze.

3) Na konštrukciu nezaveste žiadne predmety!

4) Výrobok sa nesmie používať na hranie alebo lezenie.

5) Nepoužívajte otvorený oheň (záhradný krb, gril, ohňostroj a podobne) pod výrobkom.

6) Dôležité, aby ste mali dlhú radosť z nášho produktu: pripraviť pergolu na zimnú sezónu:
Úplne demontujte strešné plátno, odstráňte hrubé nečistoty (líčie, prach, peľ), šetrné čistenie vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Dôležité: pred uskladnením nechať úplne vysušiť ? zabraňuje vzniku plesní, hniloby a krehkosti materiálu.
Skontrolovať konštrukciu pergoly, dotiahnuť spojovacie prvky, skontrolovať kovové časti na hrdzu resp. chyby v nátere, v prípade potreby ošetrovať. Pozor nebezpečenstvo udusenia! Obalový materiál, ako sú plastové vrecúška, nepatria do rúk detí. Držte mimo dosahu dojčiat a malých detí! Nevkladať si na hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Upozorňujeme, že tento výrobok môže obsahovať drobné časti, ktoré sa dajú prehltnúť! Držte drobné časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte výrobok pravidelne každé 3-6 mesiace na poškodenie a uvoľnené spoje.

Uťahujte voľné skrutky! Ak zistíte poškodenie, výrobok sa nesmie ďalej používať!

Používajte tento výrobok len na určené použitie, v technicky bezchybnom stave a pre súkromné účely. Iné použitia sa považujú za nesprávne a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniu. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Všeobecné pokyny: Prečítajte si pozorne všetky pokyny predtým, než začnete výrobok skladať a používať. Uchovávajte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž na bezpečnom mieste. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho výrobku dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.
Pokyny na údržbu: Použite mäkkú kefu na odstránenie voľnej špiny. Neprať strešné plátno v práčke! Ak, tak ručným umývaním vo vlažnej vode (max. 30 °C), jemným čistiacim prostriedkom (žiadne bielidlá, žiadne rozpúšťadlá), mäkkou kefou alebo špongiou, dôkladne opláchnuť, nechať úplne vysušiť pred opätovnou inštaláciou alebo uskladnením

Pokyny na likvidáciu: Zlikvidujte výrobok ekologicky. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako je darovanie alebo predaj. Elektrické výrobky nepatria do komunálneho odpadu. Zlikvidujte ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia, ďalšie informácie získate u svojej miestnej obecnej správy.

Pokyny na uskladnenie: Výrobok by mal byť suchý a čistý, uskladnite ho chránený v krabici, v ktorej bol dodaný.