

DE-DT4000



CE












EN_Important Notes
1. Please inspect all components carefully before assembly.
2. During assembly, place the product on a soft, smooth surface (e.g., a carpet) to prevent scratching the parts.
3. Follow the assembly instructions in the correct sequence.
4. Do not fully tighten any screws until the product is completely assembled.
5. Returns are only accepted in the original packaging.
(*Assembled products are not eligible for return).


FR_Remarques importantes
1. Veuillez inspecter soigneusement tous les composants avant l'assemblage.
2. Lors de l'assemblage, placez le produit sur une surface lisse et molle (comme un tapis) pour éviter de rayer les pièces.
3. Suivez les instructions d'assemblage dans l'ordre indiqué.
4.Ne serrez aucune vis complètement avant que le produit ne soit entièrement assemblé.
5. Les retours ne sont acceptés que dans l'emballage d'origine.
(*Les produits assemblés ne peuvent pas être retournés).

ES_Notas importantes
1. Inspeccione todos los componentes minuciosamente antes del montaje.
2. Durante el montaje, coloque el producto sobre una superficie lisa y blanda (por ejemplo, una alfombra) para evitar que se rayen las piezas.
3. Siga las instrucciones de montaje en el orden correcto.
4. No apriete por completo ningún tornillo hasta que el producto esté completamente montado.
5. Las devoluciones solo se aceptarán en el embalaje original.
(*No se admiten devoluciones de productos ya montados).


DE_Wichtige Hinweise
1. Bitte überprüfen Sie vor der Montage alle Komponenten sorgfältig..
2. Stellen Sie das Produkt während der Montage auf eine glatte, weiche Oberfläche (z. B. einen Teppich), um Kratzer an den Teilen zu vermeiden.
3. Befolgen Sie die Montageanleitung in der vorgegebenen Reihenfolge.
4. Ziehen Sie die Schrauben erst vollständig fest, wenn das Produkt vollständig montiert ist.
5. Rücksendungen sind nur in der Originalverpackung möglich.
(*Montierte Produkte können nicht zurückgegeben werden).

IT_Note importanti
1. Prima dell'assemblaggio, ispezionate attentamente tutti i componenti.
2. Durante l'assemblaggio, posizionate il prodotto su una superficie liscia e morbida (ad esempio, un tappeto) per evitare di graffiare le parti.
3. Seguire le istruzioni di assemblaggio nell'ordine corretto.
4. Non serrare completamente le viti prima che il prodotto sia completamente assemblato.
5. Le resi sono accettati solo nella confezione originale.
(*I prodotti assemblati non possono essere restituiti).


A x56 	**B x56** 	**C x30**  8*40
D x8 	**E x124**  3.5*14	**F x2SET**  F1 F2 F3 F4
G x3 	**H x8** 	**I x9**  3.5*35
J x12 	**K x12** 	**L x4** 
M x12 	**N x1** 	**O x1SET**  LED TAPE




USING CAM LOCK AND QUICKFIT




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.



EN CAM LOCK:When fitting cam lock, ensure starting position is correct before youinsert connecting quickfit.
FR SERRURE BATTEUSE:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonneorientation avant d'insérerle raccord rapide.
ES CIERRE DE LACAMARA:Cuando instale el cierre de la c¡mara, asegurese de que laposición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
DE CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
IT BLOCCAGGIOACAMMA:Quando si montail bloccaggio a camma, assicurarsi che laposizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.




EN_ Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
FR_ Lorsqueles deux panneaux sont assemblés, la tète du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut insérerla serrure batteuse avant le raccord rapide.
ES_ Elcabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la camara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la c¡mara antes que el quickfit.
DE_ DerQuickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden,wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
IT_ La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando idue pannelli sono uniti
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.




EN_ Turn cam lock clockwise to tighten.
FR_ Faites tournerla serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pourla resserrer.
ES_ Gire el cierre de la c¡mara en sentido horario para apretarlo
DE_ Drehen Sie den Cam-Lockim Uhrzeigersinn,um ihn festzuziehen.
IT_ Ruotareil bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


EN_It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align.Use the instructions below as a guide.
FR_Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnieres pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.
ES_Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas.Use las instrucciones que aparecen debajo como guia.
DE_Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.
IT_Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate.Per fare cio attenersi alle istruzioni sottostanti.




EN_To adjust the door vertically loosen the screw asshown and move up and down as needed.
FR_Si vous souhaitez régler la porte verticalement, desserrez la vis comme indiqué et deplacez la porte de haut en bas selon les besoins.
ES_Para ajustar la puerta verticalmente afloje el tornillo tal y como se muestra y muévalo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.
DE_Um die Tür vertikal auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.
IT_Per allineare la porta verticalmente allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.



EN_To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.
FR_Si vous souhaitez ajuster l'ecart entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.
ES_Para ajustar el espacio desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario según se necesite.
DE_Um den Abstand von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarfim oder gegen den Uhrzeigersinn.
IT_Per regolare lo spazio tra la porta e iltelaio principale,avvitare o svitare la vite secondo necessità.





EN_To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.
FR_Si vous souhaitez ajuster la porte latéralement, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
ES_Para ajustar la puerta lateralmente ajuste eltornillo tal y como se muestra girandolo en sentido horario y antihorario.DE_Um die Tür seitlich auszurichten,stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.
IT_Per allineare la porta lateralmente regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola



EN_Please fix other screws
FR_Merci de serrer les autres vis
ESFije los demas tornillos
DE_Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben IT_Fissare le altre viti


1







EN-flush with the edge
FR-affleurer le bord
ES-al ras del borde
DE-bündig mit der Vorderkante
IT-a filo del bordo


2







3






4







5




6




7




8




9


D
4PCS
D


10


A
8PCS
B
8PCS
H
2PCS
H
18/34
8
29
A
B
9
O
x2


11


I
3.5*35
8PCS
18/34
8
29
E
9
10
x2


12


E
3.5*14
8PCS
F3
E
29
F4
9
x2


13


A
6PCS
C
4PCS
25
A
C
24


14


C
1PCS
27
22


15


B
6PCS
D
4PCS
25
D
27
22
24

16



A
4PCS
C
4PCS
23

17



B 4PCS

18




E 3.5*14 8PCS

L 4PCS

x4

19




A 8PCS

B 8PCS

E 3.5*14 4PCS


20



A 8PCS

B 8PCS


21



E 3.5*14 12PCS

L 12PCS

22





G 3PCS

E 3.5*14 12PCS



23






H 6PCS

J 12PCS


E 3.5*14 24PCS


24




G 12PCS


25









26



27



28







EN_Connect the two ends marked with arrows.
Ensure the light is on during use
FR_Connectez les deux extrémités marguées d'une flèche.
Assurez-vous que la Lumière est allumée pendant l'utilisation
IT_Collegare le due estremità contrassegnate dalle frecce.
Assicurarsi che la luce sia accesa durante l'uso.
ES_Conecte los dos extremos marcados con flechas.
Aseqúrese de que la luz esté encendida durante el uso
DE_Die beiden pfeilmarkierten Enden miteinander verbinden.
Darauf achten,dass das Licht während des Gebrauchs leuchtet.