Bezpečnostné pokyny pre čiastočné články s číslom článku 120680
Alu Pergola HWC-L46 / Carport HWC-L46

Účelové použitie pergoly:
Pergola je určená ako voľne stojaca strecha pre súkromné záhrady alebo terasy. Slúži ako ochrana proti slnku, počasiu a ako dekoratívna strecha.

Montáž:
Pergola musí byť postavená na pevnom podklade a podľa montážnych pokynov výrobcu. Nesprávna montáž alebo úpravy na produkte vedú k strate nárokov na zodpovednosť.

Limit záťaže:
Maximálne povolené zaťaženia snehom a vetrom podľa popisu produktu musia byť dodržané. Pri silnom snežení je potrebné odstrániť sneh alebo otvoriť lamely, aby sa predišlo poškodeniam.

Stavebné povolenie:
Kupujúci musí sám overiť, či je potrebné stavebné povolenie.

Použitie ako carport:
Pergola nespĺňa konštrukčné požiadavky carportu. Použitie ako carport je možné, ale je úplne na zodpovednosti užívateľa. V prípade potreby sa poraďte so svojou poisťovňou.

Upozornenia k modelu:
Pergola bola testovaná podľa EN 13561: maximálna nosnosť strechy 45 kg na m².

Bezpečnostné pokyny:
1) Tento výrobok má vďaka veľkej ploche vysoké zaťaženie vetrom a musí byť odborne ukotvený k zemi. Pri zvýšenom zaťažení vetrom až po búrku je potrebné zabezpečiť stabilitu konštrukcie, aby sa predišlo poškodeniu.

2) Dodané skrutky nie sú práškové potiahnuté a môžu kvôli počasiu hrdzavieť. Hrdzu je možné odstrániť bežnými odstraňovačmi hrdze.

3) Nevešajte predmety na konštrukciu!

4) Výrobok nesmie byť používaný na hranie alebo lezenie.

5) Nepoužívať oheň (záhradný krb, gril, ohňostroj a podobne) pod výrobkom. Pozor na riziko udusenia! Obalové materiály, ako sú plastové vrecká, nepatria do rúk detí. Držte ich mimo dosahu dojčiat a malých detí! Neťahajte cez hlavu!

Pozor: Riziko prehltnutia! Tento výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré možno prehltnúť! Držte malé diely mimo dosahu detí!

Kontrolujte výrobok pravidelne každé 3-6 mesiacov na poškodenie a uvoľnené spoje. Znovu dotiahnite uvoľnené skrutky! Ak sa objavia poškodenia, výrobok sa nesmie ďalej používať!

Používajte tento výrobok len na určené účely, v technicky bezchybnom stave a na súkromné účely. Iné použitia sa považujú za nesprávne a môžu viesť k vážnym

zraneniam a poškodeniu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Všeobecné pokyny: Prosím prečítajte si všetky pokyny starostlivo predtým, ako postavíte a použijete výrobok. Uchovávajte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž. Na zaistenie vašej bezpečnosti a bezpečnosti vášho výrobku dodržiavajte prosím bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže spôsobiť vážne zranenia, poškodenie majetku alebo dokonca smrť.
Pokyny na údržbu:
Čistite výrobok pravidelne, aspoň 1x za sezónu, keď pripravujete výrobok na zimnú údržbu.

Používajte na čistenie:
- Čistú vodu, prípadne s čo najviac neutrálnymi čistiacimi prostriedkami (pH hodnota: 5-8).
- Nepoužívajte kyslé alebo silne alkalické čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte prostriedky s neznámym zložením.
- Teplota povrchu počas čistenia by mala byť max. 25 °C.
- Pozor: Nesmieme čistiť na priamom slnečnom svetle.
- Používajte len mäkké, čisté a nepoškriabajúce handry a hubky.
- Ihneď po každom čistiacom procese opláchnite čistou vodou.
- Nepoužívajte parné alebo vysokotlakové čističe!

Ak chcete výrobok skladovať: Uchovávajte výrobok na suchom, čistom a chladnom mieste. Výrobok by mal byť suchý a čistý, aby sa predišlo plesniam, zafarbeniam a poškodeniam. Vyhýbajte sa tiež kontaktu s ostrými alebo špicatými predmetmi, ktoré by mohli látku prerezať alebo prepichnúť. Uchovávajte malé časti oddelene.

Pokyny na likvidáciu: Zlikvidujte výrobok ekologicky prijateľným spôsobom. Bližšie informácie získate u vašej miestnej obecnej správy. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako je darovanie alebo predaj.