正面

DE

2.4G Funk-Fernbedienung

RC02T-ZG001 Funktionen



Spezifikationen

Daten	Wert	Hinweis
Betriebsspannung	3 V	
Sendefrequenz	2.400 MHz-2.483,5 MHz	
Modulation	GFSK	
Sendeleistung	6 dBm	
Standby-Stromverbrauch	Max. 5uA	
Arbeitsstromverbrauch	Max. 15mA	
Sensordistanz	20 m 30 m	
Abmessungen	110 × 53 × 22 mm	

1.Einfache Bedienung

1 von 4

DE

Mit unserem Produkt können Sie passende Leuchten steuern. Die Fernbedienung verfügt über 4 Ein-/Ausstasten für Leuchten. Sie können 4 Leuchten separat gesteuert werden, d.h. sie können separat ein- und ausgeschaltet werden, mit einer Leuchte verbunden bzw. kann die Verbindung getrennt werden. Maximal 4 Leuchten bzw. Gruppen von Leuchten können so mit der Fernbedienung gesteuert werden. Um alle Speicherplätze zu belegen, müssen die einzelnen Ein-/Austasten separat mit einer Leuchte verbunden werden. Genaueres wird im folgenden Abschnitt erklärt. Viel Spaß mit Ihrer Fernbedienung!

2.1. Verbinden von Taste und Leuchte

Wählen Sie, mit welcher der Tasten Sie eine Leuchte verbinden möchten (zum Beispiel Taste 1). Schalten Sie die Stromversorgung aus und warten Sie 10 Sekunden. Schalten Sie sie wieder ein und drücken Sie auf die Position der gewählten Taste (innerhalb von 3 Sekunden). Die Leuchte leuchtet daraufhin 3 Mal langsam auf. Dies zeigt an, dass die Verbindung zwischen Taste und Leuchte erfolgreich hergestellt wurde. Anschließend können Helligkeit, Farbtemperatur, Abschaltzeit und Nachtlicht für diese Taste eingestellt werden. Weiterlesen Sie die Schritte für die anderen Tasten.

2. Trennen von Taste und Leuchte

Schalten Sie die Stromversorgung aus und warten 10 Sekunden wieder ein. Drücken Sie nun 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden. Die Leuchte leuchtet daraufhin 5 Mal schnell auf und zeigt so an, dass die Verbindungserfolgreich getrennt wurde. Sie können nun die Schritte von Punkt 2.1 wiederholen, um eine Verbindung herzustellen.

Mit der oberen Taste kann die Helligkeit erhöht, mit der unteren Taste reduziert werden. Mit der linken Taste kann die Farbtemperatur reduziert (2.700 K), mit der rechten Taste erhöht werden (7.000 K).

1 von 4

DE

3. Gesamtsteuerung und Steuerung einzelner Leuchten

3.1 Steuerung einzelner Leuchten:

Drücken Sie die Taste jener Leuchte, die Sie damit verbunden haben. Sie können nun diese Leuchte steuern.

3.2 Gesamtsteuerung:

Drücken Sie die Taste und drücken Sie dann jegliche Taste im Bedienfeld.

Sie können nun alle Leuchten gleichzeitig steuern.

4. Nachtlicht

Halten Sie die Taste in der Position O für 2 Sekunden gedrückt. Daraufhin wechselt die mit der Taste verbundene Leuchte in den Nachtlicht-Modus. Dabei leuchtet sie mit 2 % der maximalen Helligkeit. Drücken Sie jegliche Taste, um zum vorigen Modus zurückzukehren.

5. Einstellen der Abschaltzeit

Halten Sie die Taste gedrückt. Die LED-Leuchte flackert daraufhin kurz und zeigt so an, dass der Modus zum Einstellen der Abschaltzeit aktiv ist. Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden jegliche Taste im Bedienfeld. daraufhin flackert die LED-Leuchte 1-4 Mal (ein Flackern zeigt 15 Minuten an). In diesem Modus können Sie so durch Drücken der rechten Taste die Abschaltzeit auf 15 Minuten anpassen; die Leuchte flackert erneut. Durch Drücken der unteren Taste werden 30 Minuten eingestellt; die Leuchte flackert drei Mal. Wenn Sie die obere Taste drücken, wird die Abschaltzeit auf 60 Minuten eingestellt und die Leuchte flackert vier Mal. Schalten Sie die Leuchte aus, indem Sie auf drücken und verlassen Sie so den Modus zum Einstellen der Abschaltzeit.

6. Gruppenkontrolle

Eine Fernbedienung kann viele Leuchten steuern und viele Fernbedienungen können eine Leuchte steuern. So kann z.B. eine Fernbedienung mit einer Gruppe von LED-Leuchten verbunden sein. Wenn Sie nun die Stromversorgung trennen, 10 Sekunden warten und dann innerhalb von 3 Sekunden eine andere Fernbedienung mit diesen LED-Leuchten verbinden, kann eine Gruppe von Leuchten mit vier verschiedenen Fernbedienungen gesteuert werden. (Mehrere Fernbedienungen können dieselbe Gruppe von Leuchten steuern oder eine Fernbedienung kann mehrere Leuchten mit mehreren Tasten steuern.)

7.Memory-Funktion

Helligkeit und Farbtemperatur bleiben gespeichert, wenn die Fernbedienung ausgeschaltet wird; eine Anpassung nach dem erneuten Einschalten ist somit nicht notwendig.

3 von 4

DE

flackert zwei Mal. Durch Drücken der linken Taste werden 45 Minuten eingestellt; die Leuchte flackert drei Mal. Wenn Sie die obere Taste drücken, wird die Abschaltzeit auf 60 Minuten eingestellt und die Leuchte flackert vier Mal. Schalten Sie die Leuchte aus, indem Sie auf drücken und verlassen Sie so den Modus zum Einstellen der Abschaltzeit.

6. Gruppenkontrolle

Eine Fernbedienung kann viele Leuchten steuern und viele Fernbedienungen können eine Leuchte steuern. So kann z.B. eine Fernbedienung mit einer Gruppe von LED-Leuchten verbunden sein. Wenn Sie nun die Stromversorgung trennen, 10 Sekunden warten und dann innerhalb von 3 Sekunden eine andere Fernbedienung mit diesen LED-Leuchten verbinden, kann eine Gruppe von Leuchten mit vier verschiedenen Fernbedienungen gesteuert werden. (Mehrere Fernbedienungen können dieselbe Gruppe von Leuchten steuern oder eine Fernbedienung kann mehrere Leuchten mit mehreren Tasten steuern.)

7.Memory-Funktion

Helligkeit und Farbtemperatur bleiben gespeichert, wenn die Fernbedienung ausgeschaltet wird; eine Anpassung nach dem erneuten Einschalten ist somit nicht notwendig.

4 von 4

SI

2.4G daljinski upravljavec

RC02T-ZG001 funkcije

Specifikacije

Podatki	Vrednost	Opombe
Delovna napetost	3 V	
Frekvenca prelijanja	2.400x2-483,5 MHz	
Modulacija	GFSK	
Moč prenosa	6 dBm	
Poraba električne energije v mesju pripravljenosti	Maks. 5uA	
Poraba električne energije med delovanjem	Maks. 15mA	
Upravljanje na daljavo	20 m 30 m	
Mere	110 × 53 × 22 mm	

1.Enostavna uporaba

S tem izdelkom lahko upravljate untrene svetilke. Daljinski upravljavec ima štiri gumbe za vklop in izklop svetilk. Tako lahko ločeno upravljate štiri svetilke v to pomen, da jih lahko ločeno vključite in izključite, poveljete z svetilko ustrezna poklicne povezava. Z daljinskim upravljavcem lahko upravljate najvež štiri svetilke ustrezna skupine svetilk. Da bi zapolnili vsa pomnilna mesta, morate vsak gumb za vklop/izklop posebej povezati s svetilko. Natančneje navedila sledijo v naslednjem odstavku. Veliko veselja z vašim novim daljinskim upravljavcem!

2.1. Povezava gumba s svetilko

Izberite, s katerim gumbom želite povezati svetilko (npr. gumb 1). Prekinite električno napajanje in počakajte deset sekund. Ponovno vklopite in ustrezn gumb pritisnite na poziciji (v treh sekundah). Svetilka se nato petkrat trikrat prižge. To pomeni, da je bila povezava med gumbom in svetilko uspešno vzpostavljena. Nato lahko nastavite svetlost, barvno temperaturo, čas izklopa in mešno lučko za ta gumb. Korake ponovite še za ostale gumbe.

2. Prekinitev povezave med gumbom in svetilko

Izklopite električno napajanje in ga po dosežih sekundah ponovno vklopite. Zdaj pritisnite poziciji v treh sekundah. Svetilka se nato kotlerat štiro prižige in tako pokaže, da je bila povezava uspešno prekinjena. Zdaj lahko ponovite korake iz točke 2.1. da vzpostavite povezavo.

Z zgornjim gumbom lahko povečate svetlost, s spodnjim pa jo zmanjšate. Z levim gumbom lahko mislite barvno temperaturo (2.700 K), z desnim pa jo zvišate (7.000 K).

2 od 4

SI

3. Skupinsko upravljanje in upravljanje posameznih svetilk

3.1 Upravljanje posameznih svetilk:

Pritisnite gumb tako svetilka, ki ste jo povezali s tem gumbom. Zdaj lahko upravljate to svetilko.

3.2 Skupinsko upravljanje:

Pritisnite gumb, in nato pritisnite ustrezen gumb na upravljalnem polju.

Zdaj lahko istočasno upravljate vse svetilke.

4. Nočna lučka

Gumb držite v poziciji O za dve sekundi. Nato preklopi svetilka, ki je povezana s tem gumbom, v način nočne lučke. Pri tem sveti z 2 % maksimalne svetlosti. Pritisnite ustrezen gumb, da se vrnete v prejšnji način.

5. Nastavitev časa izklopa

Držite gumb LED-svetilka nato kratko utripne in tako pokaže, da lahko nastavite čas izklopa. V treh sekundah pritisnite ustrezen gumb na upravljalnem polju. nato utripne LED-svetilka enkrat da ti kratkat (an utrip pomeni 15 minut). V tem načinu lahko s pritiskanjem desnega gumba nastavite čas izklopa na 15 minut; svetilka utripne enkrat. S pritiskom na spodnji gumb nastavite 30 minut in svetilka utripne dvakrat. S pritiskom na levi gumb nastavite 45 minut in svetilka utripne trikrat. Svetilka izklopite

3 od 4

SI

tako, da pritisnete in zapustite način za nastavitev časa izklopa.

6. Nadzor skupine

Z enim daljinskim upravljavcem lahko upravljate veliko svetilk in veliko daljinskih upravljavcev lahko upravlja eno svetilko. Tako lahko npr. en daljinski upravljavec povezan s skupino LED-svetilk. Če ali prekinete električno napajanje in počakate deset sekund, nato pa s tvrh sekundah v to LED-svetilko povežete drug daljinski upravljavec, lahko skupino svetilk upravljate z dvema daljinskima upravljavcema. (Vsi daljinskih upravljavcev lahko upravlja isto skupino svetilk ali ali daljinski upravljavec lahko upravlja vež svetilk z vež gumbi.)

7. Funkcija spomina

Svetlost in barvna temperatura ostanejo shranjeni, ko se daljinski upravljavec izklopi. Tako po ponovnem vklopu ni potrebno prilagajanje.

4 od 4

SK

2.4G Smart bezdrôtový diaľkový ovládač

RC02T-ZG001 funkcie



Špecifikácie

Údaje	Hodnota	Poznámka
Prevádzkové napätie	3 V	
Prenosová frekvencia	2400 MHz-2483,5 MHz	
Modulácia	GFSK	
Vysielací výkon	6 dBm	
Spotreba energie v pohotovostnom režime	max. 5 uA	
Spotreba energie počas prevádzky	max. 15 mA	
Vzdialenosť diaľkového ovládania	20 m – 30 m	
Rozmery	110 × 53 × 22 mm	

1.Jednoduchá obsluha

Pomocou nášho výrobku môžete ovládať lampy, ktoré sú na to pripojiteľné. Diaľkový ovládač má 4 tlačidlá na zapínanie a vypínanie lámp. Takto môžete ovládať 4 lampy osobitne. Viete ich nezávisle zapnúť aj vypnúť, pripojiť k inej lampe alebo ich pripojenie prerušiť. Diaľkovým ovládačom je možné ovládať maximálne 4 lampy alebo skupiny lámp. Aby bolo obsadené všetky miesta v pamäti, jednotlivé tlačidlá zapínania a vypínania musia byť pripojené ku každej lampe osobitne. Podrobnejšie vysvetlenie nájdete v nasledujúcej časti. Užívajte si obsluhu lámp pomocou diaľkového ovládača!

2.1. Pripojenie tlačidla k lampe

Zvoľte, pomocou ktorého tlačidla sa chcete pripojiť k lampe (napr. Tlačidlo 1). Prerušte elektrické spojenie a počkajte 10 sekúnd. Potom ho opäť aktivujte a stlačte zvolené tlačidlo (3 sekundy). Svetlo potom 3-krát pomaly zabliká. To je znak, že pripojenie tlačidla k lampe prebehlo úspešne. Teraz môžete týmto tlačidlom nastaviť jas, teplotu farieb, čas vypnutia a nočné osvetlenie. Zopakujte tento úkon pre zvyšné tlačidlá.

2. Prerušiť pripojenie tlačidla k lampe

Prerušte elektrické spojenie a po 10 sekundách ho opäť aktivujte. Teraz stlačte tlačidlo päťkrát v priebehu 3 sekúnd. Svetlo potom 5-krát rýchlo zabliká. To je znak, že prerušenie prebehlo úspešne. Teraz môžete zopakovať postup zo stati 2.1, ale ste vytvorili pripojenie.

Horným tlačidlom môžete zvyšovať jas a dolným tlačidlom ho znižovať. Ľavým tlačidlom môžete znižovať teplotu farby (2700 K) a pravým tlačidlom ju zvyšovať (7000 K).

1 od 4

SR

2.4G Smart bežični daljinski upravljač

RC02T-ZG001 Funkcije



Sve uključiti
LED prikaz
Smanjiti temperaturu boje -
Grupa 1 UKLJUČENO
Grupa 1 ISKLJUČENO
Grupa 2 UKLJUČENO
Grupa 2 ISKLJUČENO

Sve isključiti
Svetlije dimovanje
Povećati temperaturu boje
Tamnije dimovanje
Grupa 4 UKLJUČENO
Grupa 4 ISKLJUČENO
Grupa 3 UKLJUČENO
Grupa 3 ISKLJUČENO

Specifikacija

Podaci	Vrednost	Napomena
Prenosni napon	3 V	
Prenos frekvencija	2400 MHz-2483,5 MHz	
Modulacija	GFSK	

1 od 4

BG

2.4G Smart-Funk-Fernbedienung

RC02T-ZG001 Функции



Включете всичко
LED-дисплей
Намаляване температурата на осветеност -
Увеличаване температурата на осветеност
Изключете всичко
Светло-димиране
Тъмно-димиране

Спецификации

Данни	Стойност	Забележка
Напрежение при включен	3 V	

1 от 4

RO

Telecomandă 2.4G Smart-Funk

RC02T-ZG001 Funcții



Specificații

Date	Valoare	Note
Tensiunea de funcționare	3 V	
Frecvență transmisie	2.400 MHz-2.483,5 MHz	
Modulație	GFSK	
Putere de transmisie	6 dBm	
Consum energie electrică + Standby	max. 5uA	
Consum curent de lucru	max. 15mA	
Distanță de operare	20 m 30 m	
Dimensiuni	110 × 53 × 22 mm	

1.Operare ușoară

1 de la 4

RO

Cu ajutorul produsului nostru puteți să operați lampa după bunul plac. Telecomanda dispune de 4 taste de pornire/oprire pentru lumini. Astfel puteți controla separat câte 4 lumini, în funcție pentru ai opri separat, le puteți conecta sau deconecta de la un alt corp de iluminat. Cu ajutorul telecomenzii puteți controla max. 4 lumini sau grupuri de lumini. Pentru a ocupa toate spațiile de stocare este necesar ca fiecare tastă de pornire/oprire să fie conectată la una dintre lumini. Mai multe detalii vefi afla în paragraful următor. Distracție plăcută cu noua dvs. telecomandă!

2.1. Conectarea tastelor la lumini

Selectați o anumită tastă pentru a o conecta la una dintre lumini (de ex. tasta 1). Opriți alimentarea la curent și așteptați 10 secunde. Porniți din nou alimentarea la curent și apăsați tasta dorită în poziția (timp-un interval de 3 secunde). Lumina se va aprinde astfel de 3 ori lumi. Acest lucru vă indică faptul că legătura dintre tastă și luminii a fost stabilită cu succes. Puteți setă apoi luminozitatea, temperatura culorii, ora de oprire și lumina de veghe pentru acestă tastă. Repetați pașii de mai sus și pentru celelalte taste.

2. Deconectarea tastelor de la lumini

Opriți alimentarea la curent și reporniți-o după 10 secunde. Apăsați tasta de 5 ori. Timp-un interval de 3 secunde. Lumina se aprinde de 6 ori rapid și vă indică astfel faptul că legătura a fost întreruptă cu succes. Acum puteți urma din nou pașii de la punctul 2.1 pentru a stabili o conexiune.

Cu ajutorul tastei de sus puteți mări luminozitatea, în timp ce cu cea de jos o puteți micșora. Cu ajutorul tastei din stânga puteți reduce temperatura culorii (2.700 K), iar cu cea din dreapta o puteți mări (7.000 K).

3. Control general sau individual al lămpilor

2 de la 4

RO

3.1 Controlul individual al lămpilor:

Apăsați tasta corespunzătoare focului lămpii în funcție de cum leați conectat la pași precedenți. Acum puteți controla lămpile.

3.2 Controlul general:

Apăsați tasta și apoi apăsați fiecare tastă de pe panoul de comandă. Acum puteți controla toate luminile simultan.

4. Lumină de veghe

Menținați tasta apăsată în poziția O pentru 2 secunde. Astfel, lampa conectată la tasta respectivă va trece în modul „lumină de veghe". Acesta va funcționa la doar 2% din luminozitatea maximă. Apăsați orice tastă pentru a vă întoarce la modul anterior.

5. Setarea orei de oprire

Menținați tastă apăsată Lampa va LED-ul pâlâie, indicându-și astfel faptul că modul de setare al orei de oprire a fost activat. Apăsați, în interval de 3 secunde, orice tastă din pe panoul de comandă , iar astfel lampa va LED va pâlâi între 1-4 ori (un pâlâit vă indică 15 minute). Acest mod vă permite, prin apăsarea tastei din dreapta, de la fiecă 15 minute până la ora de oprire; lampa va pâlâi o dată . Apăsând tasta de jos 30 de minute până la ora de oprire, iar lampa va pâlâi de două ori . Apăsând tasta din stânga vefi fixa 45 de minute până la ora de oprire; iar lampa va pâlâi de trei ori. Apăsând tasta de sus vefi fixa 60 de minute până la ora de oprire; iar lampa va pâlâi de patru ori.

3 de la 4

RO

Stingeți lampa apăsând tasta și pârâiți astfel și modul de fixare al orei de oprire.

6. Controlul grupurilor de lămpi

O telecomandă are capacitatea de a controla mai multe lămpi, iar lampa, în rândul ei, poate fi controlată cu mai multe telecomenzi. Astfel este posibilă de ex. conectarea unei telecomenzi la un grup de lămpi cu LED. Dacă opriți alimentarea la curent electric, așteptați 10 secunde și apoi conectați o nouă telecomandă la lampa cu LED în un interval de 3 secunde, puteți controla grupul de lămpi cu ajutorul a două telecomenzi. (Mai multe telecomenzi pot controla același grup de lămpi sau o singură telecomandă poate controla mai multe lămpi cu ajutorul mai multor taste.)

7.Funcția de memorie

Luminozitatea și temperatura rămân fixate chiar și după stingerea telecomenzii, reactarea acestora după repornirea telecomenzii nu este ajutor necesară.

4 de la 4

HU

2.4G Okos rádiófrekvenciás távirányító

RC02T-ZG001 Funkciók



Tulajdonságok

Adatok	Érték	Megjegyzés
Hálózati feszültség	3 V	
Frekvencia	2.400 MHz-2 483,5 MHz	
Moduláció	GFSK	
Adóteljesítmény	6 dBm	
Áramfogyasztás készenléti üzemmódban	max. 5uA	
Áramfogyasztás működés közben	Max. 15mA	
Hatástávolság	20 m 30 m	
Méretek	110 × 53 × 22 mm	

1.Egyszerű kezelés

Termékünkkel kompatibilis lámpákat vezérelhet. A távirányító 4 db lámpa be- / kikapcsoló gombbal rendelkezik. Így külön-külön 4 lámpát vezérelhet, azaz azt jelenti, hogy azok egyenként be- és kikapcsolhatóak, egymással összekapcsolhatóak, ill. szétkapcsolhatóak. Maximum 4 lámpa, ill. lámpacsoport vezérelhető a távirányítóval. Ahhoz, hogy minden tárolóhelyet használjunk, az egyes be- / kikapcsoló gombokat egyenként kesse kell kapcsolni egy lámpával. Pontosabb információkat a következő bekezdésben olvashat. Használja örömmel a távirányítót!

2.1. Gombok és lámpák összekapcsolása

Válassza ki, hogy melyik gombbal szeretne összekapcsolni egy lámpát (például 3-as gomb). Kapcsolja ki az áramellátást, majd várjon 10 másodpercet. Ismét kapcsolja be, és nyomja meg a választott gomb (3 másodpercen belül). Ekkor a lámpa háromszor lassan felvillan. Ez azt jelzi, hogy sikeresen lámpát a kapcsolat a gomb és a lámpa között. Végül be lehet állítani ebben a gombban a fényerőt, a színhőmérsékletet, a kikapcsolási időt és az éjjeli villanófényt. Ismételje meg a lépeseket a többi gomb beállításához.

2. Gombok és lámpák szétkapcsolása

Kapcsolja ki az áramellátást, majd 10 másodperc múlva ismét kapcsolja be. Nyomja meg a gomb öszszes 3 másodpercen belül. Ekkor a lámpa hatszor gyorsan felvillan, így jelzésre, hogy a kapcsolatát sikeresen megszüntette. Kapcsolat létrehozásához ismételje meg a 2. lass gombban leírt lépeseket.

A fehér gombbal növelheti, az alsóval pedig csökkentheti a fényerőt. A bal oldali gombbal csökkentheti (2.700 K), a jobb oldalival pedig növelheti (7.000 K) a színhőmérsékletet.

1 oldal Összesen: 4

HU

3. Egyszerű vezérlés és az egyes lámpák vezérlése

3.1 Az egyes lámpák vezérlése:

Nyomja meg a lámpa gombját, amelyet párosított. Most vezérelheti ezt a lámpát.

3.2 Egyszerű vezérlés:

Nyomja meg a gombot, és ezután nyomja meg bármelyik gombot a kezelőfelületen. Most az összes lámpát egyszerre vezérelheti.

4. Éjjeli világítás

Tartsa 2 másodpercig lenyomva a gombot az O helyzetben. Ekkor a gombhoz összekapcsolt lámpa éjjeli világítás módra vált. Maximum 2%-os fényerővel világít. Nyomja meg bármelyik gombot az előző módhoz való visszatéréshez.

5. Az időzített kikapcsolás beállítása

Tartja lenyomva a gombot. Ekkor a LED-lámpa rövid ideig villog és így jelzi, hogy az időzített kikapcsolás beállításának módja aktív. 3 másodpercen belül nyomja meg bármelyik gombot a kezelőfelületen. Ekkor a LED-lámpa 1 - 4 alkalommal villog (egy villogás 15 percnek felel). Ebben a módban a jobb oldali gomb megnyomásával az időzített kikapcsolást 15 perccel állíthatja, a lámpa egyszer villog. Az alsó gomb

megnyomásával 30 percet állít be és a lámpa kétszer villog. A bal oldali gomb megnyomásával 45 percet állít be, a lámpa háromszor villog. A felső gomb megnyomásával 60 percre állítja be az időzített kikapcsolást, és a lámpa négyszer

2 oldal Összesen: 4

HU

villog. A lámpa kikapcsolásához nyomja meg a gombot, így kilép az időzített kikapcsolás beállításának módjából.

6. Csoportos vezérlés

Egy távirányító sok lámpát vezérelhet, és sok távirányító vezérelhet egy lámpát. Így pl. egy távirányító egy csoport LED-lámpával is összekapcsolhatóan. Ha megszüntetni az áramellátást, vár 10 másodpercet, majd 3 másodperczen belül összekapcsolod egy másik távirányítót ezzel a LEDlámpával, egy csoport lámpa két távirányítóval is vezérelhető. (Többi távirányító ugyanazt a lámpacsoportot is vezérelheti vagy egy távirányító több lámpát több gombbal is vezérelhet.)

7.Memória funkció

A fényerő és a színhőmérséklet beállítások mentve maradnak, ha kikapcsolja a távirányítót, emiatt a bekapcsolást követően nincs szükség ismételt beállításra.

4 oldal Összesen: 4

SK

2.4G Smart bezdrôtový diaľkový ovládač

RC02T-ZG001 funkcie

Špecifikácie

Údaje	Hodnota	Poznámka
Prevádzkové napätie	3 V	
Prenosová frekvencia	2400 MHz-2483,5 MHz	
Modulácia	GFSK	
Vysielací výkon	6 dBm	
Spotreba energie v pohotovostnom režime	max. 5 uA	
Spotreba energie počas prevádzky	max. 15 mA	
Vzdialenosť diaľkového ovládania	20 m – 30 m	
Rozmery	110 × 53 × 22 mm	

1.Jednoduchá obsluha

Pomocou nášho výrobku môžete ovládať lampy, ktoré sú na to pripojiteľné. Diaľkový ovládač má 4 tlačidlá na zapínanie a vypínanie lámp. Takto môžete ovládať 4 lampy osobitne. Viete ich nezávisle zapnúť aj vypnúť, pripojiť k inej lampe alebo ich pripojenie prerušiť. Diaľkovým ovládačom je možné ovládať maximálne 4 lampy alebo skupiny lámp. Aby bolo obsadené všetky miesta v pamäti, jednotlivé tlačidlá zapínania a vypínania musia byť pripojené ku každej lampe osobitne. Podrobnejšie vysvetlenie nájdete v nasledujúcej časti. Užívajte si obsluhu lámp pomocou diaľkového ovládača!

2.1. Pripojenie tlačidla k lampe

Zvoľte, pomocou ktorého tlačidla sa chcete pripojiť k lampe (napr. Tlačidlo 1). Prerušte elektrické spojenie a počkajte 10 sekúnd. Potom ho opäť aktivujte a stlačte zvolené tlačidlo (3 sekundy). Svetlo potom 3-krát pomaly zabliká. To je znak, že pripojenie tlačidla k lampe prebehlo úspešne. Teraz môžete týmto tlačidlom nastaviť jas, teplotu farieb, čas vypnutia a nočné osvetlenie. Zopakujte tento úkon pre zvyšné tlačidlá.

2. Prerušiť pripojenie tlačidla k lampe

Prerušte elektrické spojenie a po 10 sekundách ho opäť aktivujte. Teraz stlačte tlačidlo päťkrát v priebehu 3 sekúnd. Svetlo potom 6-krát rýchlo zabliká. To je znak, že prerušenie prebehlo úspešne. Teraz môžete zopakovať postup zo stati 2.1, ale ste vytvorili pripojenie.

Horným tlačidlom môžete zvyšovať jas a dolným tlačidlom ho znižovať. Ľavým tlačidlom môžete znižovať teplotu farby (2700 K) a pravým tlačidlom ju zvyšovať (7000 K).

1 od 4

SK

3. Spoločné a samostatné ovládanie jednotlivých lámp

3.1 Ovládanie jednotlivých lámp:

Stlačte tlačidlo pomocou ktorého ste sa pripojili k lampe. Teraz môžete lampu ovládať.

3.2 Spoločné ovládanie:

Stlačte tlačidlo , a následne ľubovoľné tlačidlo na ovládacom paneli. Teraz môžete ovládať všetky lampy súčasne.

4. Nočné osvetlenie

Držte tlačidlo 2 sekundy v pozícii O. Lampa pripojená k tlačidlu prejde do režimu nočného osvetlenia. Jas lampy je nastavený na 2 %. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa vrátite do predchádzajúceho režimu.

5. Nastavenie času vypnutia

Držte tlačidlo. LED žiarovka bude chvíľu blikať. To je znak, že čas vypnutia bol aktivovaný. Držte ľubovoľné tlačidlo na ovládacom paneli 3 sekundy a LED žiarovka zabliká 1-4 razy (1 blikanie zodpovie 15-minútove trvaniu). Stláčením pravého tlačidla nastavíte čas na 15 minút (lampa jedenkrát zabliká). Stláčením dolného tlačidla nastavíte čas na 30 minút a lampa zabliká dvakrát. Stláčením ľavého tlačidla nastavíte čas na 45 minút a lampa zabliká trikrát. Stláčením ľavého tlačidla nastavíte čas na 60 minút a lampa zabliká štyrikrát. Lampu vypnete tak, že stlačíte a vyčkáte z režimu na nastavenie času vypnutia.

2 oldal Összesen: 4

SK

6. Skupinová kontrola

Jeden diaľkový ovládač môže ovládať viacero lámp súčasne a viacero diaľkových ovládačov vie ovládať jednu lampu. Takto je možné pripojiť diaľkový ovládač k skupine LED lámp. Ak prerušíte elektrické spojenie, počkajte 10 sekúnd a následne pripojte počas 3 sekúnd iný diaľkový ovládač k tejto LED lampám, môžete ich ovládať ponovo dvoch diaľkových ovládačov. (Viacerí diaľkové ovládače môžu ovládať to isto skupinu lámp alebo jeden diaľkový ovládač môže ovládať viacero lámp pomocou viacerých tlačidiel).

7.Funkcia pamäte

Jas a teplota farieb ostanú uložené po vypnutí diaľkového ovládača. Po opätovnom zapnutí nie je potrebná nová nastavenie.

3 oldal Összesen: 4

SK

7.Memória funkció

A fényerő és a színhőmérséklet beállítások mentve maradnak, ha kikapcsolja a távirányítót, emiatt a bekapcsolást követően nincs szükség ismételt beállításra.

4 oldal Összesen: 4

SR

2.4G Smart bežični daljinski upravljač

RC02T-ZG001 Funkcije

Sve uključiti
LED prikaz
Smanjiti temperaturu boje -
Grupa 1 UKLJUČENO
Grupa 1 ISKLJUČENO
Grupa 2 UKLJUČENO
Grupa 2 ISKLJUČENO

Sve isključiti
Svetlije dimovanje
Povećati temperaturu boje
Tamnije dimovanje
Grupa 4 UKLJUČENO
Grupa 4 ISKLJUČENO
Grupa 3 UKLJUČENO
Grupa 3 ISKLJUČENO

Specifikacija

Podaci	Vrednost	Napomena
Prenosni napon	3 V	
Prenos frekvencija	2400 MHz-2483,5 MHz	
Modulacija	GFSK	

1 od 4

BG

2.4G Smart-Funk-Fernbedienung

RC02T-ZG001 Функции

Включете всичко
LED-дисплей
Намаляване температурата на осветеност -
Увеличаване температурата на осветеност
Изключете всичко
Светло-димиране
Тъмно-димиране
Група 1 ВКЛ
Група 1 ИЗКЛ
Група 2 ВКЛ
Група 2 ИЗКЛ
Група 3 ИЗКЛ
Група 4 ВКЛ
Група 4 ИЗКЛ
Група 3 ВКЛ

Спецификации

Данни	Стойност	Забележка
Напрежение при включен	3 V	

1 от 4

背面