Art. No. 109235 Vibe

Party Light Chain T26 15L Extra 31V
BLACK/CLEAR







This light chain can only connect to Link extra model 109234, max 3pcs
Denna ljusslinga kan endast anslutas till Link Extra 109234, max 3 st

Colours: Black/Clear
Materials: PVC/PET

7 330024 623903

MAY.YY.MM

MARK SLÖJD SWEDEN

MADE IN CHINA

ENG Outdoor lamp, Country of origin: China Distributor: Markslöjd Intertrade AB
DE Leuchten für Aussenbedarf, Herstellerland: China, Lieferant: Markslöjd Intertrade AB
FR Luminaire extérieur, Pays de fabrication: Chine, Distributeur: Markslöjd Intertrade AB
PL Lampa zewnętrzna, Kraj pochodzenia: Chiny, Dystrybutor: Markslöjd Sp. z o. o. ul. Batorowska24,
62-070 Dąbrowa k.Poznania, Poland. Tel +48 61 84 99 014 www.markslojd.pl
CZ Venkovní lampa, Země původu: Čína Distributor: Markslöjd Sp. z o.o. ul. Batorowska24, 62-070 Dąbrowa k. Poznania, Polsko tel.: +48 61 84 99 014
web: www.markslojd.com Email: biuro@markslojd.com
SK Vonkajšia lampa, Krajina pôvodu: Čina Distribútor: Markslöjd Sp. z o.o. ul. Batorowska24, 62-070 Dąbrowa k. Poznania, Polsko tel.: +48 61 84 99 014
web: www.markslojd.com E-mail: biuro@markslojd.com

Markslöjd AB. Gränevägen 5, S–511 62 Skene, Sweden
www.markslojd.com @MARKSLÖJD
info@markslojd.com

MARK SLÖJD SWEDEN

VIBE

PARTY LIGHT CHAIN T26 15L EXTRA



VIBE

PARTY LIGHT CHAIN T26 15L EXTRA



MARK SLÖJD SWEDEN

GB - INSTRUCTIONS FOR USE
1. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing
2. The lamps are replaceable
3. Do not remove the lamps while the product is connected to the supply
4. Ensure that all lampholders are fitted with a lamp
5. Replace failed lamps immediately by lamps of the same type (31V 0,3W) as delivered or of a type specified by the manufacturer
6. Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain
7. Any connection shall be made only by the use of the supplied connectors - any open ends must be sealed off before use
8. IP44 - The product is suitable for both indoor and outdoor use
9. Use the power unit supplied with the set by the manufacturer or one with the same parameters as the original power unit
WARNING! THIS LIGHTING CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE

PL-DEKORACJA ŚWIETLNA, INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Przed rozpakowaniem dekoracji świetlnej nie podłączać przewodu do źródła zasilania
2. Żarówki w dekoracji świetlnej są wymienialne.
3. Nie wyłączać ani nie wkręcać żarówek, gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania
4. Przed włączeniem dekoracji świetlnej należy upewnić się, czy we wszystkich oprawkach znajdują się żarówki
5. Uszkodzone żarówki niezwłocznie wymienić na identyczne z dostarczonymi lub na żarówki typu(31V 0,3W)
określonego przez producenta
6. Nie podłączać elektryczne elementów dekoracji świetlnej do części oświetlenia dekoracyjnego innego producenta
7. Takiego podłączenia można dokonać jedynie za pomocą dołączonych do zestawu złączy. Otwarte końcówki muszą zostać zabezpieczone przed włączeniem dekoracji świetlnej.
8. Dekoracja świetlna przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego - IP44
9. Należy używać wyłącznie zestawu zasilającego dostarczonego wraz z zestawem lub posiadającej identyczne parametry, jak oryginalne dostarczone
UWAGI! DEKORACJI ŚWIETLNEJ NIE NALEŻY WŁĄCZAĆ, JEŚLI WSZYSTKIE USZCZELKI NIE ZNAJDUJĄ
SIĘ W ODPOWIEDNICH MIEJSCACH

DK - BRUGSANVISNING
1. Tilslut ikke kæden til strømforsyningen, mens den ligger i emballagen
2. Pærerne kan udskiftes.
3. Udtag eller indsæt ikke pærer, mens produktet er sluttet til strømforsyningen
4. Sørg for, at alle pærefatninger er forsynet en pære i alle pærefatninger
5. Udskift omgående defekte pærer med pærer af samme type(31V 0,3W) som leveret eller en type som angivet af producenten
6. Forbind ikke dele af denne lyskæde med dele fra andre producenters lyskæder.
7. Sammenkobling må kun ske ved hjælp af de medfølgende stik - eventuelle åbne ender skal forsegles før
anvendelsen
8. IP44 - Produktet er velegnet til både indendørs og udendørs anvendelse
9. Brug den strømforsyning, som leveres i sættet fra producenten, eller en med samme parametre som den
originale strømforsyning
ADVARSEL! DENNE LYSKÆDE MÅ IKKE ANVENDES UDEN AT SAMTLIGE PAKNINGER ER MONTERET
FREMSTILLET I KINA

FI - KÄYTTÖOHJE
1. Älä kytke johtosarjaksessa vielä olevaa valosarjaa verkkovirtaan
2. Lamput ovat vaihdettavia.
3. Älä vaihda tai irrenna lamppuja liitteen ollessa kytkettynä verkkovirtaan
4. Varmista, että kaikissa lamppunkannoissa on lamppu
5. Vaihda palaneiden lamppujen tilalle välittömästi samantyyppiset lamput(31V 0,3W), jotka olivat toimituksessa,
tai valmistajan määrittelemä lampputyyppi
6. Älä liitä tämän valosarjan osia toisen valmistajan valosarjaan
7. Liitännät saa tehdä käyttäen vain mukana toimitettuja liittimiä - kaikki avoimet päät tulee tiivistää ennen käyttöä
8. IP44 - Tuote sopii sekä sisä- että ulkukäyttöön
9. Käytä valmistajan sarjan mukana toimittamaa verkkolaitetta tai teknisiltä ominaisuuksiltaan alkuperäistä vastaavaa verkkolaitetta
VAARA! TÄTÄ VALOSARJAA EI SAA KÄYTTÄÄ ILMAN ETTÄ KAIKKI TIIVISTEET OVAT PAIKALLAAN

SE - BRUKSANVISNING
1. Ljuskedjan får inte anslutas till vägguttaget när den ligger i förpackningen
2. Lamporna går att byta.
3. Lamporna får inte skruvas ur eller sättas i när produkten är ansluten till vägguttaget
4. Kontrollera att det sitter en lampa i varje hållare
5. Byt trasiga lampor omedelbart till samma typ (31V 0,36W) som originalet eller annan typ som specificeras av tillverkaren
6. Dela inte den här ljuskedjan för inte kopplas ihop med delar från ljuskedjor från annan tillverkare
7. Sammankoppling får endast ske med hjälp av medföljererade kontakter - öppen ända måste tillslutas innan den används
8. Den här produkten har klass IP44 och kan därför användas både inomhus och utomhus
9. Använd den medföljererade nätadaptern eller en med samma prestanda som originalet
VARNING! LJUSSLINGAN FÅR INTE ANVÄNDAS UTAN ATT ALLA PACKNINGAR SITTER PÅ PLATS

DE - GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Schließen Sie die Lichterkette nicht ans Stromnetz an, während sie sich in der Verpackung befindet
2. Die Leuchtmittel sind austauschbar.
3. Entfernen Sie keine Leuchtmittel und fügen Sie keine Leuchtmittel hinzu, während das Produkt am Stromnetz
angeschlossen ist.
4. Achten Sie darauf, dass sich in jeder Fassung ein Leuchtmittel befindet
5. Ersetzen Sie defekte Leuchtmittel unverzüglich durch Leuchtmittel des gleichen Typs (31V 0,3W) wie geliefert
oder wie vom Hersteller angegeben
6. Schalten Sie keine Teile dieser Lichterkette mit Teilen einer Lichterkette eines anderen Herstellers zusammen
7. Die Zusammenschaltung darf nur über die mitgelieferten Stecker erfolgen - Alle offenen Enden müssen vor dem Gebrauch abgedichtet werden
8. Das Produkt ist für den Betrieb im Innen- und Außenbereich geeignet. - IP44
9. Verwenden Sie das vom Hersteller mitgelieferte Netzteil oder eines mit den gleichen Kenndaten wie das Original-Netzteil
WARNUNG! DIESE LICHTERKETTE DARF NUR VERWENDET WERDEN, WENN ALLE DICHTUNGEN VORHANDEN SIND

NO - MANUAL
1. Koble ikke lyskjedet til strømnettet mens det forsatt er i pakken
2. Lysdiodene kan skiftes.
3. Ta ikke ut eller sett inn lyspærer når produktet er koblet til strømnettet
4. Kontroller at det er satt en lyspære i alle holdere
5. Skift defekte lyspærer umiddelbart med pærer av samme type(31V 0,3W) som levert eller av en type som er angitt
av produsenten
6. Unngå å koble deler av dette lyskjedet til deler fra andre produsenters lyskjeder.
7. Sammenkobling må bare gjøres ved å bruke de medfølgende kontaktene - eventuelle åpne ender må forsegles før bruk
8. IP44 - Produktet er egnet for bruk både innendørs og utendørs
9. Bruk nettadapteren som er levert med settet av produsenten eller en nettadapter med spesifikasjoner som den originale
ADVARSEL! LYSKJEDET MÅ IKKE BRUKES HVIS IKKE ALLE PAKNINGER ER PÅ PLASS

CZ - NÁVOD K POUŽITÍ
1. Nepřipojujte řetěz k napájení, pokud je v balení.
2. Žárovky jsou vyměnitelné.
3. Nevyjímejte ani nevkládejte žárovky, dokud je výrobek připojen k napájení
4. S LUpjistěte se, že všechny objímky jsou vybaveny žárovkou.
5. E.Proškozené žárovky ihned vyměňte za žárovky stejného typu(31V 0,3W), jaký byl dodán, nebo za žárovky tého
6. Nespojujte části tohoto světelného řetězu s částmi světelného řetězu jiného výrobce.
7. Nepřipojení musí být provedeno pouze pomocí dodaných konektorů - všechny otevřené konce musí být před použitím uzlenény.
8. Pro interiérové a exteriérové použití – IP44
9. Použijte napájecí jednotku dodanou výrobcem se sadou nebo jednotku se stejnými parametry jako původní napájecí jednotka.
VAROVÁNÍ!
TENTO SVĚTELNÝ ŘETĚZ SE NESMÍ POUŽÍVAT BEZ VŠECH PŘÍSLUŠNÝCH TĚSNĚNÍ.
VYROBENO V ČÍNĚ. Distributor: Markslöjd Sp. z o.o. ul .Batorowska 24, 62-070 Dąbrowa Polsko. Tel +48 61 8499 014 www.markslojd.com

SK - NÁVOD NA POUŽITIE
1. Nepripájajte reťaz k napájaniu, ak je v balení.
2. Žiarovky sú vymeniteľné.
3. Nevyberajte ani nevkladajte žiarovky, kým je výrobok pripojený k zdroju
4. Uistite sa, že všetky objímky sú vybavené žiarovkou.
5. Prasknuté žiarovky okamžite vymeňte za žiarovky rovnakého typu(31V 0,3W), ako bola dodaná,alebo za žiarovky tyto
uvedeného výrobcom.
6. Nespájajte časti tejto svetelnej reťaze s časťami svetelnej reťaze iného výrobcu.
7. Pripojenie musí byť vykonané iba pomocou dodaných konektorov - všetky otvorené konce musia byť pred použitím utesnené.
8. Pre interiérové a exteriérové použitie – IP44
9. Použite napájaciu jednotku dodanú výrobcom spolu so súpravou alebo jednotku s rovnakými parametrami ako
pôvodná napájacia jednotka.
VAROVANIE!
TÁTO SVETELNÁ REŤAZ SA NESMIE POUŽÍVAŤ BEZ VŠETKÝCH PRÍSLUŠNÝCH TESNENÍ.
VYROBENÉ V ČÍNE. Distribútor: Markslöjd Sp. z o.o. ul .Batorowska 24, 62-070 Dąbrowa Polsko.
Tel +48 61 8499 014 www.markslojd.com