15.01.2021	03	MVI	1 / 1	Sitzvorzug motorisch	FOB_BE_0038
Stand	Revision	Verfasser	Seite(n)	Bezeichnung	lfd. Nr.

Hinweis zur Bedienung:

<u>Vor</u> der Betätigung des Sitzvorzuges bitte eine evtl. Kopfteilverstellung in die Ausgangsposition zurückstellen, da sonst die Funktion negativ beeinflusst werden kann.







Die Bedienung erfolgt ausschliesslich im Sitzen. Zwischenräume und Spalten sind bei Bedienung freizuhalten, dies ist vor jeder Bedienung zu prüfen. Zur Wahrung der einwandfreien Funktion wird die ordnungsgemäße Montage und der bestimmungsgemäße Gebrauch vorausgesetzt.



