


COOPER







PL	INSTRUKCJA MONTAŻU INSTRUKCJA OBSŁUGI
D	MONTAGEANLEITUNG BEDIENUNGSANLEITUNG
TR	MONTAJ TALIMATI KULLANIM KLAVUZU
RO	INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
FR	NOTICE DE MONTAGE MANUEL'INSTRUCTIONS
HU	SZERELÉSI ÚTMUTATÁS KEZELÉSI UTASÍTÁS
GB	ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTION MANUAL
NL	HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE GEBRUIKSAANWIJZING
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
IT	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO MANUALE DI ISTRUZIONI
SK	MONTÁŽNY NÁVOD NÁVOD NA POUŽITIE
CZ	MONTÁŽNÍ NÁVOD NÁVOD K POUŽITÍ

Version A




Version B







Version A/B




Version A





Version B







Version A/B

Ax 4	B x8
	 6x20







Version A




A	B	C	D	E
Nr 5	x2	M6x20 x4	M8x60 x4	x4








Version B





A	B	C	D	E
Nr 5	x2	M6x20 x4	M8x60 x4	x4









T1
T2
T3



T3
T2
T1



S
S



S
S








V



V


















































Service – Assistenza – Dienstverlening – Serwis – Servis – Szerviz – Сервисная служба

A  Nr 5	B 	C  M6 x 20 .....
D  M8 x 60	E 	F  .....
G 	H 	I  .....
J 	K  ø 5 x 60	L  .....
M  M8 x 65	N 	P  .....
S  40x40	T1 	T2 
	T3 	
W 	V 	Y  .....
Z 		

Exxpo DE GmbH
Friedrich- Engels-Str.9
15517 Fürstenwalde/ Spree
exxpo@exxpo-sofa.com