**Art. No. 109234** Vibe

Party Light Chain T26 15L Start 31V
BLACK/CLEAR




This light chain can only connect to Link extra model 109235, max 3pcs
Denna ljusslinga kan endast anslutas till Link Extra 109235, max 3 st

Colours: Black/Clear
Materials: PVC/PET










MARK SLÖJD SWEDEN

**MADE IN CHINA**

**ENG** Outdoor lamp, Country of origin: China Distributor: Markslöjd Intertrade AB
**DE** Leuchten für Aussenbedarf, Herstellerland: China, Lieferant: Markslöjd Intertrade AB
**FR** Lumière extérieur, Pays de fabrication: Chine, Distributeur: Markslöjd Intertrade AB
**PL** Lampa zewnętrzna, Kraj pochodzenia: Chiny, Dystrybutor: Markslöjd Sp. z o. o. ul. Batorowska24,
62-070 Dąbrowa k.Poznania, Poland. Tel +48 61 84 99 014 www.markslojd.pl
**CZ** Venkovní lampa, Země původu: Čína Distributor: Markslöjd Sp. z o.o. ul. Batorowska24, 62-070 Dąbrowa k. Poznania, Polsko tel.: +48 61 84 99 014
web: www.markslojd.com Email: biuro@markslojd.com
**SK** Vonkajšia lampa, Krajina pôvodu: Čina Distributor: Markslöjd Sp. z o.o. ul. Batorowska24, 62-070 Dąbrowa k. Poznania, Polsko tel.: +48 61 84 99 014
web: www.markslojd.com E-mail: biuro@markslojd.com

Markslöjd AB. Gränevägen 5, S–511 62 Skene, Sweden
www.markslojd.com @MARKSLÖJD
info@markslojd.com

MARK SLÖJD SWEDEN

# VIBE

PARTY LIGHT CHAIN T26 15L START




VIBE

PARTY LIGHT CHAIN T26 15L START




MARK SLÖJD SWEDEN

**GB - INSTRUCTIONS FOR USE**
1. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing
2. The lamps are replaceable
3. Do not remove the lamps while the product is connected to the supply
4. Ensure that all lampholders are fitted with a lamp
5. Replace failed lamps immediately by lamps of the same type (31V 0,3W) as delivered or of a type specified by the manufacturer
6. Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain
7. Any connection shall be made only by the use of the supplied connectors - any open ends must be sealed off before use
8. IP44 - The product is suitable for both indoor and outdoor use
9. Use the power unit supplied with the set by the manufacturer or one with the same parameters as the original power unit
WARNING! THIS LIGHTING CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE

**PL-DEKORACJA ŚWIETLNA, INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
1. Przed rozpakowaniem dekoracji świetlnej nie podłączaj jej przewodu do źródła zasilania
2. Żarówki w dekoracji świetlnej są wymienialne.
3. Nie wyłączaj ani nie wkręcaj żarówek gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania
4. Przed włączeniem dekoracji świetlnej należy upewnić się, czy we wszystkich oprawkach znajdują się żarówki
5. Uszkodzone żarówki niezwłocznie wymieniać na identyczne z dostarczonymi lub na żarówki typu(31V 0,3W)
zalecalonego przez producenta
6. Nie podłączać elektryczne elementów dekoracji świetlnej do części oświetlenia dekoracyjnego innego producenta
7. Takiego podłączenia można dokonać jedynie za pomocą dołączonych do zestawu złączy. Otwarte końcówki
kabli muszą zostać zabezpieczone przed włączeniem dekoracji świetlnej.
8. Dekoracja świetlna przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego - IP44
9. Należy używać wyłącznie potrzeb zasilającej dostarczonej wraz z zestawem lub posiadającej identyczne parametry, jak oryginalnie dostarczona
UWAGA! DEKORACJE ŚWIETLNEJ NIE NALEŻY WŁĄCZAĆ, JEŚLI WSZYSTKIE USZCZELKI NIE ZNAJDUJĄ
SIĘ W ODPOWIEDNICH MIEJSCACH

**DK - BRUGSANVISNING**
1. Tilslut ikke kæden til strømforsyningen, mens den ligger i emballagen
2. Pærerne kan udskiftes.
3. Udtag eller indsæt ikke pærer, mens produktet er sluttet til strømforsyningen
4. Sørg for, at alle pærestik er udstyret en pære i alle pæreholdninger
5. Udskift defekte pærer med pærer af samme type(31V 0,3W) som leveret eller en type som angivet af producenten
6. Forbind ikke dele af denne lyskæde med dele fra andre producenters lyskæder.
7. Sammenkobling må kun ske ved hjælp af de medfølgende stik - eventuelle åbne ender skal forsegles før
anvendelsen
8. IP44 - Produktet er velegnet til både indendørs og udendørs anvendelse
9. Brug den strømforsyning, som leveres i sættet fra producenten, eller en med samme parametre som den
originale strømforsyning
ADVARSEL! DENNE LYSKÆDE MÅ IKKE ANVENDES UDEN AT SAMTLIGE PAKNINGER ER MONTERET
FREMSTILLET I KINA

**FI - KÄYTTÖOHJE**
1. Älä kytke johtosarjaksessa vielä olevaa valosarjaa verkkovirtaan
2. Lamppuja voidaan vaihtaa.
3. Älä vaihda tai irrenna lamppuja luotteen ollessa kytkettynä verkkovirtaan
4. Varmista, että kaikissa lamppurakennoissa on lamppu
5. Vaihda palaneiden lamppujen tilalle välittömästi samanlityyppiset lamput(31V 0,3W), jotka olivat toimituksessa,
tai valmistajan määrittelemä lampputyyppi
6. Älä liitä tämän valosarjan osia muiden valmistajien valosarjojen
7. Liitännät on tehtävä käyttäen vain mukana toimitettuja liittimiä - kaikki avoimet päät tulee tiivistää ennen käyttöä
8. IP44 - Tuote sopii sekä sisä- että ulkukäyttöön
9. Käytä valmistajan sarjan mukana toimittamaa verkkolaitetta tai teknisiltä ominaisuuksiltaan alkuperäistä vastaavaa verkkolaitetta
VAARA! TÄTÄ VALOSARJAA EI SAA KÄYTTÄÄ ILMAN ETTÄ KAIKKI TIIVISTEET OVAT PAIKALLAAN

**SE - BRUKSANVISNING**
1. Ljusslingan får inte anslutas till vägguttaget när den ligger i förpackningen
2. Lamporna går att byta.
3. Lamporna får inte skruvas ur eller sättas i när produkten är ansluten till vägguttaget
4. Kontrollera att det sitter en lampa i varje hållare
5. Byt trasiga lampor omedelbart till samma typ (31V 0,3W) som originalet eller annan typ som specificeras av tillverkaren
6. Dela inte den här ljusslingan för inte kopplas ihop med delar från ljusslinga från annan tillverkare
7. Sammankoppling får endast ske med hjälp av medlevererade kontakter - öppen ända måste tillslutas innan den används
8. Den här produkten har klass IP44 och kan därför användas både inomhus och utomhus
9. Använd den medlevererade nätadaptern eller en med samma prisdetalj som originalet
VARNING! LJUSSLINGAN FÅR INTE ANVÄNDAS UTAN ATT ALLA PACKNINGAR SITTER PÅ PLATS

**DE - GEBRAUCHSANWEISUNG**
1. Schließen Sie die Lichterkette nicht ans Stromnetz an, während sie sich in der Verpackung befindet
2. Die Leuchtmittel sind austauschbar.
3. Entfernen Sie keine Leuchtmittel und fügen Sie keine Leuchtmittel hinzu, während das Produkt am Stromnetz
angeschlossen ist.
4. Achten Sie darauf, dass sich in jeder Fassung ein Leuchtmittel befindet
5. Ersetzen Sie defekte Leuchtmittel unverzüglich durch Leuchtmittel des gleichen Typs (31V 0,3W) wie geliefert
oder wie vom Hersteller angegeben
6. Schalten Sie keine Teile dieser Lichterkette mit Teilen einer Lichterkette eines anderen Herstellers zusammen
7. Die Zusammenschaltung darf nur über die mitgelieferten Stecker erfolgen - Alle offenen Enden müssen vor dem Gebrauch abgedichtet werden
8. Das Produkt ist für den Betrieb im Innen- und Außenbereich geeignet. - IP44
9. Verwenden Sie das vom Hersteller mitgelieferte Netzteil oder eines mit den gleichen Kenndaten wie das Original-Netzteil
WARNUNG! DIESE LICHTERKETTE DARF NUR VERWENDET WERDEN, WENN ALLE DICHTUNGEN VORHANDEN SIND

**NO - MANUAL**
1. Koble ikke lyskjedet til strømnettet mens det forlsatt er i pakken
2. Lysdiodene kan skiftes.
3. Ta ikke ut eller sett inn lyspærer når produktet er koblet til strømnettet
4. Kontroller at det er satt en lyspære i alle holdere
5. Skift defekte lyspærer umiddelbart med pærer av samme type(31V 0,3W) som levert eller av en type som er angitt
av produsenten
6. Unngå å koble deler av dette lyskjedet til deler fra andre produsenters lyskjeder.
7. Sammenkobling må bare gjøres ved å bruke de medfølgende kontaktene - eventuelle åpne ender må forsegles før bruk
8. IP44 - Produktet er egnet for bruk både innendørs og utendørs
9. Bruk nettadapteren som er levert med settet av produsenten eller en nettadapter med spesifikasjoner som den originale
ADVARSEL! LYSKJEDET MÅ IKKE BRUKES HVIS IKKE ALLE PAKNINGER ER PÅ PLASS

**CZ - NÁVOD K POUŽITÍ**
1. Nepřipojujte řetěz k napájení, pokud je v balení.
2. Žárovky jsou vyměnitelné.
3. Nevyjímejte ani nevkládejte žárovky, dokud je výrobek připojen k napájení
4. S LUpěte se, že všechny objímky jsou vybaveny žárovkou.
5. S Prokoucené žárovky ihned vyměňte za žárovky stejného typu(31V 0,3W), jaký byl dodán, nebo za žárovky tako
ré stanoví výrobcem
6. Nespojujte části tohoto světelného řetězu s částmi světelného řetězu jiného výrobce.
7. Připojení musí být provedeno pouze pomocí dodaných konektorů - všechny otevřené konce musí být před použitím utěsněny.
8. Pro interiérové a exteriérové použití – IP44
9. Použijte napájecí jednotku dodanou výrobcem se sadou nebo jednotku se stejnými parametry jako původní napájecí jednotka.
VAROVÁNÍ!
TENTO SVĚTELNÝ ŘETĚZ SE NESMÍ POUŽÍVAT BEZ VŠECH PŘÍSLUŠNÝCH TĚSNĚNÍ.
VYROBENO V ČÍNĚ. Distributor Markslöjd Sp. z o.o. ul .Batorowska 24, 62-070 Dąbrowa Polsko. Tel +48 61 8499 014 www.markslojd.com

**SK - NÁVOD NA POUŽITIE**
1. Nepripájajte reťaz k napájaniu, ak je v balení.
2. Žiarovky sú vymeniteľné.
3. Nevyberajte ani nevkladajte žiarovky, kým je výrobok pripojený k zdroju
4. Skontrolujte, či sú všetky objímky so vybavené žiarovkou.
5. Prasknuté žiarovky okamžite vymeňte za žiarovky rovnakého typu(31V 0,3W), ako bola dodaná,alebo za žiarovky tyto
určené výrobcom.
6. Nespájajte časti tejto svetelnej reťaze s časťami svetelnej reťaze iného výrobcu.
7. Pripojenie musí byť vykonané iba pomocou dodaných konektorov - všetky otvorené konce musia byť pred použitím utesnené.
8. Pre interiérové a exteriérové použitie – IP44
9. Použite napájaciu jednotku dodanú výrobcom spolu so súpravou alebo jednotku s rovnakými parametrami ako
pôvodná napájacia jednotka.
VAROVANIE!
TÁTO SVETELNÁ REŤAZ SA NESMIE POUŽÍVAŤ BEZ VŠETKÝCH PRILOŽENÝCH TESNENÍ.
VYROBENÉ V ČÍNE. Distribútor: Markslöjd Sp. z o.o. ul .Batorowska 24, 62-070 Dąbrowa Polsko.
Tel +48 61 8499 014 www.markslojd.com