Gebrauchsanleitung

1:1
DIN A3

ca. 1,0h

120 1101



A	B	C	D	E	F	G	H	I
								
18x 681 0759	2x 681 1645	3,5 x 13 2x 681 4887	4x 681 7470	1x 681 7483	M8 x 35 5x 681 3991	6x 681 2793	4x 681 2497	6,3 x 15 4x 681 5060

J	K	L	M	Z
				
8x 681 2498	16x 681 0350	6x 681 7480	4 x 25 6x 681 4125	6x 681 2552










1
1x
13
1x
L
1x
M
2
1x
12
1x
L
1x
M
G
1.
2.
3
C
B
1x
7
4
C
B
1x
6
5
A
ø10mm
1x
2


6
1x
8


7
1x
5


8
1x
5


9
A
ø10mm
1x
1


10
F
D
E
1x
E
1x
F
4x
D
4x
F
1x
1


11
1x
2
1x
3
2.
1x
1
1.
1.
0-2 mm
2.


12
1.
1.
H
2.
I
1x
H
1x
I
1x
5
1x
4
1.
2.
3.
2.
1.
0-2 mm
2.


13
1x
6
1.
2.
2x
H
2x
I
1.
0-2 mm
2.
1.
1.
2.
H
I







Pflegehinweis: Zum Reinigen der Oberflächen ein leicht-feuchtes Tuch oder ein handelsübliches Möbelpflegemittel verwenden.

17



Justierung der Schubkästen



Demontage der Schubkästen



18



Justierung der Türen