



B
BACHER

Im Lieferumfang enthalten ist ein Packstück mit Säule, Bodenplatte und obere Platte.

1. Entfernen Sie die Verpackung der oberen Platte, der Bodenplatte und der Säule **Vorsicht: die Verwendung eines Messers kann zu Kratzern führen**), und legen Sie die obere Platte (1) mit dem Klebeteil nach oben auf eine ebene, weiche Unterlage.
2. Montieren Sie die Säule an die Platte mit den eingedrehten Senkkopfschrauben M 5 im Klebeteil und ziehen Sie die Schrauben mit einem Inbusschlüssel an.
3. Montieren Sie die Bodenplatte mit der Schraube M 10 an die Säule.
bei rechteckiger Ausführung:
wichtig! Bodenplattenkante zur Tischplattenkante ausrichten:
dabei legen Sie den vormontierten Tisch vorsichtig auf eine Seite, richten Sie die Kanten der Platte mit den Kanten Bodenplatte gegeneinander aus. Ziehen Sie die Schraube fest an.

Bedienungshinweis:

Zur Höhenverstellung wird die Stellschraube an der Säule gelöst und dann die Platte nach Wunsch nach oben oder nach unten bewegt. Nach Erreichen der gewünschten Höhe die Stellschraube wieder fest anziehen.

Bitte beachten Sie, dass die Höhenverstellung durch eine Feder unterstützt wird! Bitte durch leichtes Gegenhalten mit der Hand sichern.

Die Feder ist so dimensioniert, dass diese nur die Verstellung erleichtert.

Zur Verstellung muss die Platte immer zusätzlich mit angehoben oder niedergedrückt werden.

Vor Betätigung der Höhenverstellung sollten auf dem Tisch befindliche Gegenstände heruntergenommen werden um ein unabsichtliches Umstürzen während des Höhenverstellungsvorganges zu vermeiden.

Bei ausgezogener Höhenverstellung besteht aufgrund der Konstruktion, dass die untere Platte kleiner als die obere Platte ist, **erhöhte Kippgefahr, wenn die Platte an der Außenkante belastet oder gegen den Tisch gestoßen wird.**

Achten Sie bitte darauf, dass sich Personen nicht auf den Tisch setzen und Kinder nicht auf den Tisch klettern.

Beachten Sie auch die Material- und Pflegehinweise der beiliegenden Broschüre.

Geeignete Pflege- und Reinigungsmittel erhalten Sie im Fachhandel oder in unserem Pflegeshop unter „pflege.bachertische.de“.