

## **281020 - Desinfektionsmittel für Whirlpool oder Massagewannen:**

### Gebrauchsanweisung

1. Nach dem Benutzen des Whirlpools, das abgebadete Wasser soweit auffüllen, dass der Wasserstand mindestens 5cm über der höchstliegenden Düse ist. Bei verstellbaren Düsen diese nach unten stellen. Reinigungs- und Desinfektionshinweise des Whirlpool Herstellers beachten!
2. Setzen Sie dem Whirlpool je nach Wannengröße 0,1% Desinfektionsmittel im Verhältnis zur Wassermenge zu. (siehe Dosierung)
3. Schließen Sie den Luftregler und schalten Sie das Massagesystem für ca. 5 Minuten ein.
4. Nach dem Abschalten des Massagesystems, lassen Sie die Desinfektion in der Wanne für 30 Minuten einwirken.
5. Danach schalten Sie das Massagesystem für weitere 5 Minuten ein.
6. Entleeren Sie die Wanne. Mit dem Brauseschlauch die Wanne und Düsen ausspülen. Ablauf öffnen und in dieser Position bis zur nächsten Benützung der Wanne belassen.

### Dosierung:

0,1% Desinfektionsmittel zur Wassermenge (z.B. 150ml Desinfektionsmittel auf 150l Wasser)  
Einwirkzeit beachten!

### Warnung:

Verschließen Sie den Behälter nach Gebrauch sorgfältig. Lagern Sie die Behälter gut verschlossen an einem kühlen, trockenen und gut durchgelüfteten Ort. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen (Lagertemperatur 5-25°C). Nicht zusammen mit Lebensmittel, Getränken und Tiernahrung aufbewahren.

## **800190 – Reinigungstabletten:**

### Anwendung:

Geben Sie 3-4 Tabletten pro m<sup>3</sup> ca. alle zwei Wochen zu.