



Art. 318821

Brunnen METHIS

Aufbauanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für den GARDEN PLEASURE Brunnen entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Aufbauanleitung für Ihre Sicherheit gründlich durch, bevor Sie das Gerät das erste Mal einschalten.

Aufbau:

1. Ordnen Sie alle Teile wie folgt:



2. Nehmen Sie das Rohr heraus und schließen es an der Pumpe an.
Danach nehmen Sie den Stecker wie unten gezeigt heraus:



3. Befüllen Sie das Becken zu etwa $\frac{3}{4}$ mit klarem Wasser.
Schließen Sie nun das Stromkabel an einer spritzwasser-geschützten Steckdose an.

Das Endprodukt sollte so aussehen





Art. 318821

Brunnen METHIS

Aufbauanleitung

Gebrauchsanweisung Pumpe:

Unsere Pumpen werden mit größter Sorgfalt geprüft und getestet, um Sicherheit und eine vernünftige Leistung zu garantieren. Sollte es zu einem Pumpenschaden kommen, so folgen Sie bitte den Anweisungen dieser Betriebsanleitung

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie danach gut auf.

Warnung:

- Schließen Sie die Pumpe nur an die auf der Pumpe genannte Stromquelle an.
- Pumpen Sie keine leicht entflammaren Flüssigkeiten.
- Um einen elektrischen Schock zu vermeiden, benutzen Sie nur tragbare und eigenständige Brunnen, deren Raumausmaße unter 1,5m liegen.
- Stellen Sie die Pumpe nicht in Bereiche, in denen der Wasserstand mehr als 1,5m beträgt.
- Die Wassertemperatur von 35 °C darf nicht überschritten werden.
- Das Anschlusskabel ist nicht ersetzbar. Im Falle eines Schadens muss das Gerät entsorgt werden.
- Ziehen Sie nicht am Stromkabel, um die Pumpe hoch zu heben.
- Benutzen Sie nur frisches Wasser.
- Die Pumpe ist nicht für den Swimming Pool geeignet.

Durchführung:

Lassen Sie die Pumpe nicht ohne Wasserkontakt laufen, da es sonst zu einem Schaden kommt. Tauchen Sie die Pumpe aus diesem Grund zuerst unter Wasser und schließen Sie sie dann an die Steckdose an. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn das Gerät zu Beginn schlecht Wasser pumpt, da sich noch Luft in der Pumpe und im Rohr befindet. Um schnell die gewünschte Leistung zu erreichen, wiederholen Sie das Anschließen und Entfernen an und von der Stromquelle für einige Male. Die Pumpe muss mit einem Fehlerstromschutzschalter verbunden werden, der das Gerät bei einer Überschreitung von 30mA automatisch ausschaltet. Eine verstopfte oder dreckige Ansaugöffnung schränkt die Kapazität der Pumpe wesentlich ein. Steht die Pumpe dennoch auf einem verschmutzten Untergrund, stellen Sie die Pumpe auf eine leichte Erhöhung, um stärkere Ablagerungen an der Ansaugöffnung zu vermeiden.

Betätigen Sie den Hebel an der Seite der Pumpe, um den Durchfluss zu regeln.

Bei Fehlfunktion:

Die Pumpenachse kann nicht abgenommen werden. Bei Pumpenausfall überprüfen Sie folgende Punkte:

- Überprüfen Sie den Kreisausschalter und nehmen Sie eine andere Steckdose, um den Stromfluss zu überprüfen und zu gewährleisten.

Wichtig: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor Benutzung von jeglicher Stromquelle entfernt ist.

- Überprüfen Sie den Abfluss und das Rohr auf Knoten oder Blockierungen. Algenablagerungen

können mit dem Gartenschlauch entfernt werden.

- Überprüfen Sie den Eingang, um sicherzugehen, dass er nicht mit Schmutz verstopft ist.

Entfernen Sie den Pumpeneingang, um auf das Antriebsrad zugreifen zu können. Drehen Sie den Drehkörper, um zu schauen ob dieser beschädigt oder kaputt ist.

- Eine monatliche Überprüfung garantiert der Pumpe ein längeres Leben.

Wichtig: Vergewissern Sie sich, dass der Kabelkreislauf unter der Steckdose eine Wasserablaufrinne formt. So vermeiden Sie, das Wasser in die Steckdose laufen kann.

Hergestellt für:

Harms Import & Vertriebs GmbH & Co KG

Sternkamp 18

D-26655 Westerstede



Art. 318821

Brunnen METHIS

Aufbauanleitung

Hinweise zum Umweltschutz

Diese Pumpe darf am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien und Altgeräte gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Auskünfte über Sammelstellen und aktuelle Bestimmungen erfahren Sie bei Ihrer kommunalen Verwaltung.



IPX8 
1.5m

CE