


MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: NXT_

1 Seite
von 9

Artikel: TS131, TS131S, TS132, TS132S,
TS133, TS133S, TS134, TS134S




Aufbaupersonal:




Montageanleitung zeigt Schrank in Ausführung **L**
Ausführung **R** muss spiegelbildlich montiert werden

1 1x BODEN UNTEN




2 1x BODEN OBEN



3 4x TRAVER

2x Länge 875mm
2x Länge 428mm



F02	16
Holzdübel D8x40	



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: NXT_


2 Seite von 9

Artikel: TS131, TS131S, TS132, TS132S,
TS133, TS133S, TS134, TS134S

Aufbaupersonal:



G04		2
Maxifix-Bolzen 28		
F02		4
Holzdübel D8x40		
X13		10
Bodenträger		
D33		10
Spax 4 x 17 Ruko		
K14		3
Band Kreuzplatte 0.6		4



X13		10
Bodenträger		
D33		10
Spax 4 x 17 Ruko		
G04		4
Maxifix-Bolzen 28		
G09		2
Kofixbolzen 3mm		
F02		4
Holzdübel D8x40		
K14		3
Band Kreuzplatte 0.6		4


MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: NXT_


3 Seite von 9

Artikel: TS131, TS131S, TS132, TS132S,
TS133, TS133S, TS134, TS134S

Aufbaupersonal:




6 SEITE R



F02		4
Holzdübel D8x40		
G09		2
Kofixbolzen 3mm		
G04		2
Maxifix-Bolzen 28		
K14		3
		4
Band Kreuzplatte 0.6		

7



Z14		1
Inbusschlüssel SW6		


MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: NXT_



4 Seite
von 9

Artikel: TS131, TS131S, TS132, TS132S,
TS133, TS133S, TS134, TS134S

Aufbaupersonal:





8



Z14 1
Inbusschlüssel SW6

9



Z14

2x


MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: NXT_




5 Seite
von 9

Artikel: TS131, TS131S, TS132, TS132S,
TS133, TS133S, TS134, TS134S


Aufbaupersonal:



10




6x




4x


11



2x



N04	2	C12	2
Schrankr. Lager Bo.		M 6 x 28	



8x

Y07	8
Abdeckkappe 10mm	

Z12	1
Inbusschlüssel SW4	


Y21	4
Abdeckkappe Rücken	

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: NXT_

Seite
6 von 9

Artikel: TS131, TS131S, TS132, TS132S,
TS133, TS133S, TS134, TS134S




Aufbaupersonal:





12

TÜREN ARTIKEL TS131, TS131S, TS132, TS133S, TS134S



9x

Detail
Bandmontage
siehe Anhang



A01		3
Griff Allgemein		

B04		6
Griffschr. M4x25		


K04		9
Band 0.0 aufschl.		

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: NXT_

7 Seite
von 9

Artikel: TS131, TS131S, TS132, TS132S,
TS133, TS133S, TS134, TS134S




Aufbaupersonal:




TÜREN ARTIKEL TS132, TS132S, TS133, TS133S, TS134, TS134S


12.1



3x





3x




Detail
Band-
montage
siehe
Anhang

6x

12.2



6x



Detail
Band-
montage
siehe
Anhang

6x

G02		6
Minifix-Bolzen		
G01		6
Minifix-Geh. 15/19		
B04		6
Griffschr. M4x25		
K04		12
Band 0.0 aufschl.		
A01		3
Griff Allgemein		

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Lieber Kunde,

Bitte aufbewahren !

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.
Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage
und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Boherdurchmesser).
Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
Die Festigkeit der Wandbefestigung muss von fachkundigen Personen überprüft werden.
 -
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom fachkundigen Personen ausgeführt werden.

Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch fachkundigen Personen nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanweisung vorzunehmen. Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

Pflegeanweisung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbare sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.

Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Beanstandungen

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie dieses bitte deutlich auf der Montageanleitung an und schicken diese Ihrem Fachhändler zu.

Die Montageanleitung ist nach der Montage unbedingt dem Endkunden zu übergeben

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

Qualität


All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel gute- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe, Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.

Montage und Verstellung


Topfband

Einstellmöglichkeiten (3-dimensionale Verstellung)


Höhenverstellung



Seitenverstellung



Tiefenverstellung




max. $\pm 3\text{mm}$

max. $\pm 2\text{mm}$

max. $\pm 2\text{mm}$


Hinweis

Den Scharniertopf nicht mit dem Hammer in die Bohrung einschlagen!




Deaktivierung der Dämpfung

(z.B. bei kleinen/leichten Fronten können einzelne Dämpfer deaktiviert werden)




Hebel in gezeigte Richtung



Dämpfer ist deaktiviert

Aktivierung der Dämpfung



Hebel in gezeigte Richtung