

Montageanweisung 900A


900A

Schrank mit durchgehenden Türen


Stand: 25.02.2022



1.



2.







Beschlagübersicht	
(A)	Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax
(B)	Bolzen für Mittelwand
(E)	Bolzen mit Feingewinde
(F)	Bodenträger
(G)	Kleiderstangenhalter
(K)	Spax 4x35
(X)	Holz-Dübel 8x40

Aufbaupersonal:



3.





4.

Beschlagübersicht	
(A)	 Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax
(B)	 Bolzen für Mittelwand
(E)	 Bolzen mit Feingewinde
(F)	 Bodenträger
(G)	 Kleiderstangenhalter
(K)	 Spax 4x35
(X)	 Holz-Dübel 8x40

5.

Kranzleiste



Scharniermontage

