


Joie™

litetrax™









stroller

- GB Instruction Manual
- FR Manuel d'instructions
- DE Bedienungsanleitung
- IT Manuale di istruzioni
- ES Manual de instrucciones
- AR دليل التعليمات
- NL Instructiehandleiding
- PT Manual de instruções
- PL Instrukcja obsługi
- CZ Návod k obsluze
- SK Návod na použitie
- SL Navodila za uporabo
- RU Руководство по эксплуатации
- DA Brugervejledning
- HU Használati utasítás
- RO Manual de instrucțiuni
- EL Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
- TR Kullanım Kılavuzu
- HR  Upute za uporabu
- SE Bruksanvisning
- NO Instruksjonsbok
- FI Käyttöopas
- ET Kasutusjuhend
- LV Lietošanas rokasgrāmata
- LT Naudojimo instrukcija

















IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Stroller Assembly



Stroller Operation
















Accessories (May not be included in purchase)

Accessories may be sold separately or may not be available depending on region.





Care and Maintenance



NOTE

Congratulations on becoming part of the Joie family! We are so excited to be part of your journey with your little one. While traveling with the Joie Litetrax, you are using a high quality, fully certified stroller, approved to European safety standards EN 1888-2:2018+A1:2022. This product is suitable for children up to 22kg or 4 years whichever comes first. Please carefully read this manual and follow each step to ensure a comfortable ride and best protection for your child.

IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Visit us at joiebaby.com to download manuals and see more exciting Joie products!

For warranty information, please visit our website at joiebaby.com


Emergency

In case of emergency or accident, it is most important to have your child taken care of with first aid and medical treatment immediately.

Parts List

Make sure all parts are available before assembly. If any part is missing, please contact local retailer. No tools are required for assembly.


- | | | | |
|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| 1 Stroller Frame | 6 Seat Pad | 11 Storage Basket | 16 Brake Lever |
| 2 Armbar | 7 Armbar | 12 Shoulder Harness | 17 Storage Mount |
| 3 Front Wheels | 8 Calf Support | 13 Handle | 18 Storage Latch |
| 4 Rear Wheels | 9 Front Wheel | 14 Window | |
| 5 Canopy | 10 Swivel Lock | 15 Rear Wheel | |



Accessories (May not be included)

- 1 Rain cover (on certain models)
- 2 Parent Tray (on certain models)
- 3 Adaptor (on certain models)

Accessories may be sold separately or may not be available depending on region.



WARNING

- ! Always use the restraint system.
- ! Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- ! Do not let the child play with this product.
- ! Check that the pram body or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
- ! Adult assembly required.
- ! This product is suitable for children up to 22kg or 4 years whichever comes first.
- ! To prevent a hazardous, unstable condition, do not place more than 4.5kg in the storage basket.
- ! Never leave the child unattended.
- ! Use the stroller with only one child at a time. Never place purses, shopping bags, parcels or accessory items on the handle or canopy.
- ! Accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used.
- ! Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer shall be used.
- ! To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
- ! This product is not suitable for running or skating.
- ! Pushchair designed to be used from birth shall recommend the use of the most reclined position for new born babies.
- ! The parking device shall be engaged when placing and removing the children.
- ! For car seats used in conjunction with a chassis, this vehicle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.
- ! Carry cot shall not be used, as soon as the child is able to sit by himself, roll over and can push itself up on its hands and knees. Maximum weight of the child: 9kg.
- ! No additional mattress shall be added unless recommended by the manufacturer.
- ! Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.

! The maximum recommended weight of the parent tray is 3lbs (1.36kg).

Stroller Assembly

Please read all the instructions in this manual before assembling and using this product.

Open Stroller see images 1 - 2

Separate storage latch from storage mount ①, and then lift the handle upwards ②, a click sound means the stroller is open completely.

! Check that the stroller is completely latched before continuing to use.

Assemble & Detach Front Wheel see images 3 - 4

Assemble & Detach Rear Wheels see images 5 - 6

Assemble & Detach Armbar see images 7 - 9

Stroller Operation

Adjust Backrest see images 10 - 11

There are 4 recline angles for the backrest.

Recline Backrest

To recline the backrest, squeeze the recline handle on the back of the seat, pull down on the backrest. ⑩

Raise Backrest

To raise the backrest, push up. ⑪

! Make sure the recline is set properly for use.

Use Buckle see images 12 - 13

Release Buckle
Press the center button to release the buckle. 12

Lock Buckle
Match the waist belt buckle with the shoulder buckle 13 - 1, and click into the center buckle. 13 - 2
A "click" sound means the buckle is locked completely. 13 - 3

- ! To avoid serious injury from falling or sliding out, always secure your child with harness.
- ! Make sure your child is snugly secured. The space between the child and the shoulder harness is about the thickness of one hand.
- ! Do not cross the shoulder belts. This will cause pressure on a child's neck.

Use Shoulder & Waist Harnesses see images 14 - 17

! In order to protect your child from falling out, after your child is placed into the seat, check whether the shoulder and waist harnesses are at proper height and length.

- 14 - 1 Shoulder harness anchor A
- 14 - 2 Shoulder harness anchor B
- 14 - 3 Slide adjuster

For larger child, use shoulder harness anchor A and the highest shoulder slots. For smaller child, use shoulder harness anchor B and the lowest shoulder slots.

To adjust the position of the shoulder harness anchor, turn the anchor to be level with the side facing forward. Thread it through the shoulder harness slot from back to front. 15 Rethread it through the slot that is closest to child's shoulder height. 16

Use slide adjuster to change the harness length. 17 - 1

Press the button 17 - 2, while pulling the waist harness to proper length. 17 - 3

Adjust Calf Support see image 18

The calf support has 2 positions.

To raise the calf support, push it upwards. A "click" sound means the calf is locked completely.

To lower calf support, press the adjustment buttons on both sides of the calf support 18 - 1, and rotate the calf support downwards. 18 - 2

Use Front Swivel Lock see image 19

Front wheel locked or unlocked status as 19

Tip It is recommended to use swivel locks on uneven surfaces.

Use Brake see images 20 - 21

To lock the rear wheels, step down on the brake lever. 20

To release wheels, just lift the brake lever upwards. 21

Tip Always set the parking brake when stroller is not moving.

Use Canopy see image 22

The canopy can be opened or folded, pull it toward front or back.

The canopy can be opened completely to protect your child from the sun uttermostly, just unzip the hook 22, and then pull the canopy toward front.

Fold Stroller see images 23 - 25

! Please fold the canopy before folding the stroller.

1. Press the folding button. 23
2. Pull the folding webbing upward, the frame will automatically fold backward. 24
3. The storage latch will automatically hook onto the storage mount, then the stroller is folded and locked completely. The stroller can stand when folded. 25

Use Accessories

Accessories may be sold separately or may not be available depending on region.

Use with Joie Carry Cot see image 26

When using with Joie carry cot ramble, please refer to the following instructions.

- ! If you have any problems about using the carry cot, please refer to their own instruction manuals.
- ! Always use the mattress when using the carry cot.
- ! Please don't fold stroller when attaching the carry cot.

Use Rain Cover see image 27

To assemble the rain cover, place it over the stroller, and then attach the 8 pairs of hook and loop fasteners on the rain cover. 27

- ! Before using the rain cover, please make sure the backrest has been adjusted to the lowest position and the infant child restraint has been fastened.
- ! When using the rain cover, please always check its ventilation.
- ! When not in use, please check that the rain cover has been cleaned and dried before folding.
- ! Do not fold the stroller after assembling the rain cover.
- ! Do not place your child into the stroller assembled with rain cover during hot weather.

Use Parent Tray see images 28 - 30

! Do not place any item that may do harm to the baby and stroller in the parent tray.

Use with Joie Child restraint see images 31 - 37

When using with Joie child restraint gemm, i-Gemm 3 & i-Level Pro & i-Snug 2 & Sprint & i-Jemini, please refer to the following instructions.

- ! Before using the infant child restraint, please make sure the backrest has been adjusted to the lowest position and the infant child restraint has been fastened.
- ! If you have any problems about using the infant child restraint, please refer to their own instruction manuals.
- ! Please don't fold stroller when attaching the child restraint.

Care and Maintenance

- ! Removable seat pad may be washed in cold water and drip-dried. No bleach.
- ! To clean stroller frame, use only household soap and warm water. No bleach or detergent.
- ! From time to time, check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed.
- ! Excessive exposure to sun or heat could cause fading or warping of parts.
- ! If stroller becomes wet, open canopy and allow to dry thoroughly before storing.
- ! If wheels squeak, use a light oil (e.g., Silicon Spray, antirust oil, or sewing machine oil). It is important to get the oil into the axle and wheel assembly. 38
- ! When using your stroller at the beach, completely clean your stroller after use to remove sand and salt from mechanisms and wheel assemblies.

NOTE

FR Joie™ vous souhaite la bienvenue

Nous vous félicitons d'avoir rejoint la famille Joie ! Nous sommes très heureux de pouvoir faire partie de votre voyage avec votre petit. Lorsque vous voyagez avec le Joie Litetrax, vous utilisez une poussette de haute qualité, certifiée et approuvée par les normes de sécurité européennes EN 1888-2:2018+A1:2022. Ce produit convient aux enfants jusqu'à 22 kg ou 4 ans, selon la première éventualité. Veuillez lire ce manuel et suivre chaque étape pour assurer le confort et la meilleure protection possible pour votre enfant.

IMPORTANT - LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Visitez notre site joiebaby.com pour télécharger des manuels et découvrir encore plus de superbes produits Joie !

Pour des informations sur la garantie, veuillez visiter notre site Web sur joiebaby.com


Urgence

En cas d'urgence ou d'accident, il est très important de prendre immédiatement soin de votre enfant en lui prodiguant les soins de premiers secours puis en le faisant examiner par un médecin.

Liste des pièces

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant le montage. Si une pièce est manquante, contactez votre revendeur local. Le montage ne nécessite aucun outil.

- | | | | |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 Cadre de poussette | 6 Assise de siège | 11 Panier de rangement | 16 Levier de frein |
| 2 Barre de sécurité | 7 Barre de sécurité | 12 Harnais d'épaules | 17 Support de rangement |
| 3 Roues avant | 8 Repose-mollets | 13 Poignée | 18 Loquet de rangement |
| 4 Roues arrière | 9 Roue avant | 14 Fenêtre | |
| 5 Voilure | 10 Verrouillage de pivotement | 15 Roue arrière | |




Accessoires

(Peuvent ne pas être inclus)

- 1 Housse de pluie (sur certains modèles)
- 2 Plateau pour parent (sur certains modèles)
- 3 Adaptateur (sur certains modèles)

Les accessoires peuvent être vendus séparément ou ne pas être disponibles selon la région.



AVERTISSEMENT

- ! Utilisez toujours le système de retenue.
- ! Assurez-vous que tous les verrous sont enclenchés avant l'utilisation.
- ! Ne laissez pas un enfant jouer avec ce produit.
- ! Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que les dispositifs de fixation sur le châssis de la poussette ou sur le siège auto sont correctement enclenchés.
- ! L'assemblage du produit doit être effectué par un adulte.
- ! Ce produit convient aux enfants jusqu'à 22 kg ou 4 ans, selon la première éventualité.
- ! Pour éviter des situations dangereuses ou instables, ne placez pas plus de 4,5 kg dans le panier de rangement.
- ! Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- ! Utilisez la poussette avec un seul enfant à la fois. Ne mettez jamais les sacs à main, les sacs de courses, les paquets ou les accessoires sur la poignée ou la voilure.
- ! Les accessoires non homologués par le fabricant ne doivent pas être utilisés.
- ! Seules des pièces de rechange fournies ou conseillées par le fabricant doivent être utilisées.
- ! Lors du dépliage et du pliage de ce produit, éloignez les enfants pour éviter les blessures.
- ! Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
- ! Il est conseillé d'utiliser la poussette dans sa position la plus inclinée pour les nouveau-nés.
- ! Le dispositif de stationnement doit être enclenché lorsque vous placez ou retirez les enfants de la poussette.
- ! Cette poussette ne remplace pas un berceau ni un lit même lorsque les sièges de voiture sont utilisés avec un châssis. Si votre enfant a besoin de dormir, il doit être placé dans un landau, un berceau ou un lit approprié.
- ! La nacelle ne doit plus être utilisée lorsque l'enfant arrive à s'asseoir sans aide, à se retourner et ou à se déplacer sur les mains et les genoux. Poids maximum de l'enfant : 9 kg.
- ! Aucun matelas supplémentaire ne doit être ajouté sauf recommandation contraire de la part du fabricant.
- ! Les charges attachées à la poignée et/ou au dos du dossier et/ou sur les côtés de la poussette affectent la stabilité de la poussette.
- ! Le poids maximum recommandé pour le plateau pour parent est de 1,36 kg (3lbs).

Assemblage de la poussette

Lisez toutes les instructions du présent manuel avant d'assembler et d'utiliser ce produit.

Ouverture de la poussette

voir les images 1 - 2

Séparez le loquet de rangement du support de stockage 1, puis levez la poignée vers le haut 2, un son de clic signifie que la poussette est complètement ouverte.

! Vérifiez que la poussette est complètement verrouillée avant de poursuivre.

Assemblage et retrait des roues avant

voir les images 3 - 4

Assemblage et retrait des roues arrière

voir les images 5 - 6

Assemblage et retrait de la barre de retenue

voir les images 7 - 9

Fonctionnement de la poussette

Réglage du dossier

voir les images 10 - 11

Il existe 4 angles d'inclinaison pour le dossier.

Inclinaison du dossier

Pour incliner le dossier, appuyez sur la poignée d'inclinaison à l'arrière du siège, tirez sur le dossier. 10

Relever le dossier

Pour relever le dossier, poussez-le. 11

! L'inclinaison doit être réglée correctement avant utilisation.

Utilisation de la boucle

voir les images 12 - 13

Déverrouillage de la boucle

Appuyez sur le bouton central pour déverrouiller la boucle. 12

Verrouillage de la boucle

Faites correspondre la boucle de la ceinture avec la boucle des épaules 13 - 1, et cliquez sur la boucle centrale. 13 - 2

Vous entendrez un « clic » si la boucle est correctement verrouillée. 13 - 3

! Attachez toujours votre enfant avec un harnais pour éviter que l'enfant ne se blesse en tombant ou en glissant du siège.

! Vérifiez que votre enfant est bien attaché. L'espace entre l'enfant et le harnais d'épaules doit faire environ l'épaisseur d'une main.

! Ne croisez pas les ceintures d'épaules. Autrement cela entraîne une pression sur le cou de l'enfant.

Utilisation des harnais d'épaules et de taille

voir les images 14 - 17

! Pour protéger votre enfant de tomber, vérifiez que les harnais d'épaules et de taille sont à la bonne hauteur et la bonne longueur une fois l'enfant placé dans le siège.

- 14 - 1 Ancrage du harnais d'épaules A
- 14 - 2 Point d'ancrage B du harnais d'épaules
- 14 - 3 Dispositif de réglage coulissant

Pour les enfants de grande taille, utilisez le point d'ancrage A du harnais d'épaules et les fentes les plus élevées au niveau des épaules. Pour les enfants de petite taille, utilisez le point d'ancrage B du harnais d'épaules et les fentes les plus élevées au niveau des épaules.

Pour régler la position du point d'ancrage du harnais d'épaules, retournez l'œillet face avant de manière à être au même niveau. Le passer à travers la fente du harnais d'épaules, de l'arrière vers l'avant. 15 Enfilez-le à nouveau dans l'emplacement le plus proche de la hauteur des épaules de l'enfant. 16

Utilisez le dispositif d'ajustement coulissant pour modifier la longueur du harnais. 17 - 1

Appuyez sur le bouton 17 - 2, tout en tirant sur le harnais de taille jusqu'à la longueur appropriée. 17 - 3

Réglage du repose-mollets

voir l'image 18

Le repose-mollets comprend 2 positions.

Pour remonter le repose-mollets, poussez-le vers le haut. Vous entendrez un « clic » signifiant que le repose-mollets est complètement verrouillé.

Pour abaisser le repose-mollets, appuyez sur les boutons d'ajustement des deux côtés du repose-mollets 18 - 1, puis faites-le tourner vers le bas. 18 - 2

Utilisation des verrouillages de pivotement avant

voir l'image 19

Roues avant en état verrouillé ou déverrouillé 19

Conseil Il est recommandé d'utiliser les verrouillages de pivotement sur les surfaces irrégulières.

Utilisation du frein

voir les images 20 - 21

Pour verrouiller les roues arrières, appuyez sur le levier de frein. 20

Pour débloquer les roues, relevez la pédale des freins. 21

Conseil Mettez toujours le frein lorsque la poussette est à l'arrêt.

Utilisation de la voilure

voir l'image 22

La voilure peut être ouverte ou pliée, tirez-la vers l'avant ou l'arrière.

La voilure peut être ouverte complètement pour protéger votre enfant du soleil au maximum, ouvrez simplement le crochet 22, puis tirez la voilure vers l'avant.

Pliage de la poussette

voir les images 23 - 25

! Veuillez plier la voilure avant de plier la poussette.

1. Appuyez sur le bouton de pliage. 23
2. Tirez la toile de pliage vers le haut, le cadre se plie automatiquement vers l'arrière. 24
3. Le loquet de stockage se fixera automatiquement sur le support de stockage, la poussette est alors pliée et verrouillée complètement. La poussette peut se tenir droite une fois pliée. 25

Utilisation des accessoires

Les accessoires peuvent être vendus séparément ou ne pas être disponibles selon la région.

Utilisation avec une nacelle Joie

voir l'image 26

En cas d'utilisation avec la nacelle Joie ramble veuillez consulter les instructions suivantes.

! Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de la nacelle, veuillez consulter son manuel d'instructions.

! Utilisez toujours le matelas avec la nacelle.

! Veuillez ne pas plier la poussette lors de la fixation de la nacelle.

Utilisation de la housse de pluie

voir l'image 27

Pour assembler la housse de pluie, placez-la sur la poussette, puis fixez les huit paires de crochets et de fixations à boucle sur la housse de pluie. 27

! Avant d'utiliser la housse de pluie, veuillez vous assurer que le dossier a été réglé à la position la plus basse et que le dispositif de retenue pour bébé/enfant a été attaché.

! Lorsque vous utilisez la housse de pluie, vérifiez toujours sa ventilation.

! Lorsque la housse de pluie n'est pas utilisée, il faut s'assurer qu'elle est propre et sèche avant de la ranger.

! Ne pliez pas la poussette lorsque la housse de pluie est installée.

! Ne placez pas votre enfant dans la poussette avec la housse de pluie installée par temps chaud.

Utilisation du plateau pour parent

voir les images 28 - 30

! Ne placez aucun élément pouvant blesser bébé et endommager la poussette dans le plateau pour les parents.

Utilisation avec le dispositif de retenue pour enfant Joie

voir les images 31 - 37

Lorsque vous utilisez les dispositifs de retenue pour enfants Joie gemm, i-Gemm 3 & i-Level Pro & i-Snug 2 & Sprint & i-Jemini, veuillez vous reporter aux instructions suivantes.

- ! Avant d'utiliser le dispositif de retenue pour bébé/enfant, veuillez vous assurer que le dossier a été réglé à la position la plus basse et que le dispositif de retenue pour bébé/enfant a été attaché.
- ! Si vous rencontrez des problèmes concernant l'utilisation du dispositif de retenue pour bébé/enfant, veuillez consulter son manuel d'utilisation.
- ! Veuillez ne pas plier la poussette lors de la fixation du dispositif de retenue pour bébé/enfant.

Entretien et maintenance

- ! Le coussin de siège amovible peut être lavé à l'eau froide et séché par égouttement. Il ne faut utiliser aucun agent de blanchiment.
- ! Pour nettoyer le cadre de la poussette, utilisez uniquement du savon ménager avec de l'eau chaude. Il ne faut utiliser aucun agent de blanchiment ni détergent.
- ! Vérifiez régulièrement la présence de vis desserrées, de parties usées, de matériaux déchirés ou décousus sur la poussette. Remplacez ou réparez les pièces endommagées si nécessaire.
- ! L'exposition excessive au soleil ou à la chaleur peut décolorer ou déformer les pièces.
- ! Si la poussette est mouillée, ouvrez la voilure et laissez-la sécher complètement avant de la ranger.
- ! Si les roues grincent, utilisez une huile légère (ex. lubrifiant siliconé, huile antirouille ou huile pour machine à coudre). Il est important que l'huile pénètre dans les moyeux des roues. 38
- ! Après utilisation de la poussette à la plage, nettoyez-la en enlevant complètement le sable et l'eau salée des mécanismes et des roues.

DE Willkommen bei Joie™

Wir begrüßen Sie als ein weiteres Mitglied der Joie-Familie! Wir freuen uns, Ihr kleines Kind auf Reisen zu begleiten. Während Sie mit Joie Litetrax unterwegs sind, nutzen Sie einen hochwertigen, vollständig zertifizierten Kinderwagen, der nach EU-Sicherheitsstandards EN 1888-2:2018+A1:2022 zertifiziert ist. Dieses Produkt eignet sich für Kinder bis 22 kg oder 4 Jahre, was auch immer zuerst eintritt. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie die einzelnen Schritte zur Gewährleistung einer komfortablen Fahrt und optimalen Sicherheit für Ihr Kind.

WICHTIG - BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

Besuchen Sie uns unter joiebaby.com, um Anleitungen herunterzuladen und weitere aufregende Joie-Produkte anzuschauen!

Garantieinformationen finden Sie auf unserer Webseite unter joiebaby.com


Notfall

Bei einem Notfall oder Unfall muss Ihr Kind unverzüglich erste Hilfe bekommen und medizinisch versorgt werden.

Teileliste

Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vorhanden sind. Falls etwas fehlen sollte, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort. Für die Montage werden keine Werkzeuge benötigt.

- | | | | |
|----------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1 Kinderwagengestell | 6 Sitzpolster | 11 Staukorb | 16 Bremshebel |
| 2 Spielbügel | 7 Spielbügel | 12 Schultergurt | 17 Halterung für
Faltverriegelung |
| 3 Vorderräder | 8 Beinstütze | 13 Schiebegriff | 18 Hebel für
Faltverriegelung |
| 4 Hinterräder | 9 Vorderrad | 14 Sichtfenster | |
| 5 Verdeck | 10 Lenksperre | 15 Hinterrad | |




Zubehör

(im Kauf eventuell nicht enthalten)

- 1 Regenschutz (bei bestimmten Modellen)
- 2 Schiebegriffbox mit Becherhalter (bei bestimmten Modellen)
- 3 Adapter (bei bestimmten Modellen)

Zubehör wird möglicherweise separat verkauft oder ist je nach Region nicht verfügbar.



WARNUNG

- ! Immer das Gurtsystem verwenden.
- ! Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
- ! Das Kind darf nicht mit diesem Produkt spielen.
- ! Prüfen Sie vor der Benutzung, ob die Kinderwagen- oder Autositz-Befestigungsvorrichtungen richtig eingerastet sind.
- ! Das Produkt muss von einem Erwachsenen montiert werden.
- ! Dieses Produkt eignet sich für Kinder bis 22 kg oder 4 Jahre, was auch immer zuerst eintritt.
- ! Um eine gefährliche Instabilität zu vermeiden, beladen Sie den Ablagekorb nicht mit mehr als 4,5 kg.
- ! Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
- ! Legen Sie immer nur jeweils ein Kind in den Kinderwagen. Legen Sie niemals Geldbörsen, Einkaufstaschen, Pakete oder Zubehör auf den Griff oder das Verdeck.
- ! Nicht vom Hersteller zugelassenes Zubehör sollte nicht verwendet werden.
- ! Verwenden Sie nur vom Hersteller gelieferte oder empfohlene Ersatzteile.
- ! Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sich das Kind nicht in der Nähe befindet, wenn Sie dieses Produkt auf- oder zusammenklappen.
- ! Während der Verwendung dieses Produkts dürfen Sie nicht joggen oder skaten.
- ! Neugeborene sollten liegend transportiert werden; kippen Sie dazu die Rückenlehne in waagrechte Position.
- ! Das Bremssystem muss festgestellt sein, wenn Sie die Kinder hineinsetzen oder herausnehmen.
- ! Bei Autositzen, die in Verbindung mit einem Kinderwagengestell verwendet werden, ersetzt dieser Wagen kein Baby- bzw. Kinderbett. Falls Ihr Kind müde ist, sollten Sie es in einen geeigneten Kinderwagen, ein Baby- bzw. Kinderbett.
- ! Die Babywanne darf nicht länger verwendet werden, sobald das Kind in der Lage ist, sich selbständig aufzusetzen, sich umzudrehen oder sich auf Händen und Knien abzustützen. Maximalgewicht des Kindes: 9 kg.
- ! Ergänzen Sie keine zusätzliche Matratze, sofern nicht vom Hersteller empfohlen.
- ! Jede Last, die am Griff und/oder an der Rückseite der Rückenlehne und/oder an den Seiten des Wagens befestigt ist, beeinträchtigt die Stabilität des Wagens.

- ! Die maximal empfohlene Belastbarkeit der Schiebegriffbox mit Becherhaltern beträgt 1,36 kg.

Kinderwagen montieren

Lesen Sie alle Hinweise in dieser Anleitung, bevor Sie dieses Produkt montieren und verwenden.

Kinderwagen aufklappen

siehe Abbildungen ① - ②

Trennen Sie den Hebel für die Faltverriegelung von der Halterung ①, heben sie dann den Schiebegriff nach oben ②. Ein Klickgeräusch zeigt an, dass der Kinderwagen vollständig aufgeklappt ist.

- ! Prüfen Sie vor der weiteren Benutzung, ob der Kinderwagen vollständig verriegelt ist.

Vorderräder montieren und demontieren

siehe Abbildungen ③ - ④

Hinterräder montieren und demontieren

siehe Abbildungen ⑤ - ⑥

Spielbügel montieren und demontieren

siehe Abbildungen ⑦ - ⑨

Kinderwagen bedienen

Rückenlehne anpassen

siehe Abbildungen ⑩ - ⑪

Die Rückenlehne hat 4 Neigungswinkel.

Rückenlehne zurückklappen

Senken Sie die Rückenlehne ab, indem Sie den Neigungsgriff an der Rückseite des Sitzes zusammendrücken und die Rückenlehne nach unten ziehen. ⑩

Rückenlehne hochklappen

Heben Sie sie durch Drücken nach oben an. ⑪

- ! Achten Sie darauf, die Neigung zur Verwendung sachgemäß einzustellen.

Gurtverschluss verwenden

siehe Abbildungen ⑫ - ⑬

Gurtverschluss lösen

Drücken Sie auf den Knopf in der Mitte, um den Gurtverschluss zu lösen. ⑫

Gurtverschluss schließen

Richten Sie die Beckengurtschnalle an der Schultergurtschnalle ⑬ - 1 aus und lassen Sie sie in der mittleren Schnalle einrasten. ⑬ - 2

Ein Klickgeräusch bedeutet, dass die Schnalle vollständig eingerastet ist. ⑬ - 3

- ! Um schwere Verletzungen aufgrund von Herausfallen oder Herausgleiten zu verhindern, legen Sie Ihrem Kind stets die Sicherheitsgurte an.
- ! Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind rutschfest gehalten wird. Der Abstand zwischen dem Kind und dem Schultergurt sollte etwa die Dicke einer Hand betragen.
- ! Legen Sie die Schultergurte nicht gekreuzt an. Andernfalls wird Druck auf den Hals des Kindes erzeugt.

Schulter- und Beckengurte anlegen

siehe Abbildungen 14 - 17

- ! Nachdem Sie Ihr Kind in den Sitz gesetzt haben, prüfen Sie, ob die Schulter- und Beckengurte in der richtigen Höhe verlaufen und lang genug sind, um Ihr Kind vor dem Herausfallen zu schützen.

- 14 - 1 Schultergurtverankerung A
- 14 - 2 Schultergurtverankerung B
- 14 - 3 Schieberegler

Verwenden Sie bei einem größeren Kind die Schultergurtverankerung A und die obersten Schulterschlitze. Bei einem kleineren Kind müssen die Schultergurtverankerung B und die untersten Schulterschlitze verwendet werden.

Zur Verstellung der Position der Schultergurtverankerung drehen Sie die Verankerung so, dass sie mit der nach vorne weisenden Seite auf einer Ebene liegt. Führen Sie sie von hinten nach vorne durch den Schultergurtschlitz. 15 Führen Sie sie erneut durch den Schlitz, welcher der Schulterhöhe des Kindes am nächsten liegt. 16

Ändern Sie die Gurtlänge mit dem Schieberegler. 17 - 1

Drücken Sie den Knopf 17 - 2, während Sie den Taillengurt auf die geeignete Länge ziehen. 17 - 3

Beinstütze einstellen

siehe Abbildung 18

Es gibt zwei Positionen für die Beinstütze.

Drücken Sie die Beinstütze zum Anheben nach oben. Ein Klickgeräusch zeigt an, dass die Beinstütze eingerastet ist.

Drücken Sie zum Absenken der Beinstütze die Einstellknöpfe an beiden Seiten der Beinstütze 18 - 1 und kippen Sie die Beinstütze nach unten. 18 - 2

Vordere Lenksperre verwenden

siehe Abbildung 19

Festgestellter und schwenkbarer Zustand der Vorderräder 19

Tipp Die Lenkstopps empfehlen sich auf unebenem Untergrund.

Bremse verwenden

siehe Abbildungen 20 - 21

Sperren Sie die Hinterräder, indem Sie auf den Bremshebel treten. 20

Lösen Sie die Sperrung durch Ziehen des Bremshebels nach oben. 21

Tipp Ziehen Sie immer die Parkbremse an, wenn der Kinderwagen nicht geschoben wird.

Verdeck verwenden

siehe Abbildung 22

Das Verdeck kann durch Ziehen nach vorne oder hinten geöffnet oder zusammengeklappt werden.

Das Verdeck kann zum Schutz Ihres Kindes vor der Sonne vollständig geöffnet werden. Öffnen Sie einfach den Reißverschluss 22 und ziehen Sie das Verdeck nach vorne.

Kinderwagen zusammenklappen

siehe Abbildungen 23 - 25

- ! Klappen Sie das Verdeck zusammen, bevor Sie den Kinderwagen zusammenklappen.

1. Drücken Sie den Faltnopf. 23
2. Ziehen Sie den Falzgurt nach oben und das Gestell klappt automatisch nach hinten. 24
3. Der Hebel für die Faltverriegelung hakt sich automatisch an der Halterung für die Faltverriegelung ein, wenn der Kinderwagen zusammengeklappt und vollständig verriegelt ist. Der Kinderwagen kann zusammengeklappt aufrecht stehen. 25

Zubehör verwenden

Zubehör wird möglicherweise separat verkauft oder ist je nach Region nicht verfügbar.

Mit Joie-Babywanne verwenden

siehe Abbildung 26

Beachten Sie bei Verwendung mit der Joie-Babywanne ramble die folgenden Anweisungen.

- ! Falls Probleme bei der Verwendung der Babywanne auftreten, beachten Sie bitte die zugehörige Bedienungsanleitung.
- ! Verwenden Sie die Babywanne niemals ohne Matratze.
- ! Bitte klappen Sie den Kinderwagen nicht zusammen, wenn die Babywanne angebracht ist.

Regenschutz verwenden

siehe Abbildung 27

Zur Befestigung des Regenschutzes legen Sie ihn über den Kinderwagen und bringen dann die 8 Klettverschlusspaare am Regenschutz an. 27

- ! Stellen Sie vor Benutzung des Regenschutzes sicher, dass die Rückenlehne auf die niedrigste Position eingestellt und das Kinderrückhaltesystem befestigt wurde.
- ! Achten Sie bei Verwendung des Regenschutzes stets auf Belüftung.
- ! Wird der Regenschutz nicht mehr verwendet, achten Sie vor dem Zusammenfallen bitte darauf, dass er sauber und trocken ist.
- ! Klappen Sie den Kinderwagen nicht zusammen, nachdem der Regenschutz angebracht wurde.
- ! Setzen Sie Ihr Kind bei heißem Wetter nicht in den Kinderwagen, wenn der Regenschutz angebracht ist.

Schiebegriffbox mit Becherhaltern verwenden

siehe Abbildungen 28 - 30

- ! Platzieren Sie in der Schiebegriffbox und in den Becherhaltern keine Gegenstände, die dem Baby und/oder Kinderwagen schaden könnten.

Mit Joie-Kinderrückhaltevorrichtung verwenden

siehe Abbildungen 31 - 37

Bitte beachten Sie bei Verwendung des Joie-Kinderrückhaltesystems Gemm, i-Gemm 3, i-Level Pro, i-Snug 2, Sprint & i-Jemini die nachstehenden Anweisungen.

- ! Stellen Sie vor Benutzung des Kleinkindrückhaltesystems sicher, dass die Rückenlehne auf die niedrigste Position eingestellt und das Kinderrückhaltesystem befestigt wurde.
- ! Falls Probleme bei der Verwendung des Kinderrückhaltesystems auftreten, beachten Sie bitte die zugehörige Bedienungsanleitung.
- ! Bitte klappen Sie den Kinderwagen nicht zusammen, wenn die Kinderrückhaltevorrichtung angebracht ist.

Pflege und Wartung

- ! Das abnehmbare Sitzpolster kann in kaltem Wasser gewaschen und zum Trocknen aufgehängt werden. Nicht bleichen.
- ! Reinigen Sie das Kinderwagengestell nur mit handelsüblicher Seife und warmem Wasser. Nicht bleichen oder mit Reinigungsmitteln behandeln.
- ! Untersuchen Sie Ihren Kinderwagen gelegentlich auf lockere Schrauben, abgenutzte Teile, verschlissene Materialien oder aufgerissene Nähte. Ersetzen oder reparieren Sie die Teile bei Bedarf.
- ! Bei übermäßiger Sonneneinstrahlung oder Hitzeeinwirkung können Teile verblassen oder sich verformen.
- ! Ist der Kinderwagen nass geworden, öffnen Sie das Verdeck und lassen Sie ihn komplett trocken werden, bevor Sie ihn verstauen.
- ! Bei quietschenden Rädern tragen Sie ein leichtes Öl auf (z. B. Silikonspray, Rostschutzöl oder Nähmaschinenöl). Dabei ist wichtig, dass das Öl in die Achse und die Räderpartie gelangt. 38
- ! Wenn Sie mit Ihrem Kinderwagen am Strand spazieren, müssen Sie ihn hiernach komplett reinigen, um Sand und Salz aus der Mechanik und den Radverbindungen zu entfernen.

IT Benvenuto in Joie™

Congratulazioni per essere entrato a far parte della famiglia Joie! Siamo lieti di partecipare al viaggio con il tuo bambino. Con Joie Litetrax siete sicuri di utilizzare un passeggino di alta qualità, totalmente certificato, approvato in base alle normative di sicurezza europee EN 1888-2:2018+A1:2022. Questo prodotto è adatto a bambini fino a 22 kg o 4 anni, qualunque degli eventi si verifichi prima. Leggere attentamente questo manuale e attenersi a ogni procedura per garantire un viaggio comodo e la migliore protezione per il bambino.

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Visitate il nostro sito joiebaby.com per scaricare i manuali e conoscere altri eccezionali prodotti Joie!

Per informazioni più dettagliate, si prega di visitare il nostro sito web all'indirizzo joiebaby.com


Emergenza

In caso di emergenza o incidenti, è estremamente importante portare il bambino al pronto soccorso per cure mediche immediate.

Elenco parti

Assicurarsi che tutti i pezzi siano disponibili prima dell'assemblaggio. Se manca qualche pezzo, contattare il rivenditore locale. Per l'assemblaggio non è necessario nessun attrezzo.

- | | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 Telaio passeggino | 6 Imbottitura | 10 Blocco ruota | 14 Finestrella |
| 2 Maniglione di | 7 Maniglione di | 11 Cesto portaoggetti | 15 Ruota posteriore |
| sicurezza | sicurezza | 12 Cinture | 16 Leva del freno |
| 3 Ruote anteriori | 8 Pedanina | 13 Maniglione di | 17 Aggancio |
| 4 Ruote posteriori | poggiagambe | spinta | 18 Fermo di chiusura |
| 5 Capottina | 9 Ruota anteriore | | |




Accessori

(potrebbero non essere inclusi)

- 1 Parapioggia (su alcuni modelli)
- 2 Portaoggetti (su alcuni modelli)
- 3 Adattatore (su alcuni modelli)

Gli accessori potrebbero essere venduti separatamente o non essere disponibili a seconda della regione.



AVVERTENZA

- ! Utilizzare sempre le cinture di sicurezza.
- ! Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i dispositivi di blocco siano inseriti.
- ! Evitare che i bambini giochino con questo prodotto.
- ! Prima dell'uso, assicurarsi che la navicella o i dispositivi di bloccaggio del seggiolino auto siano correttamente inseriti.
- ! Il prodotto deve essere montato solo da adulti.
- ! Questo prodotto è adatto a bambini fino a 22 kg o 4 anni, qualunque degli eventi si verifichi prima.
- ! Per evitare una condizione di instabilità pericolosa, non introdurre oltre 4,5 kg nel cesto portaoggetti.
- ! Non lasciare mai il bambino incustodito.
- ! Usare il passeggino con un solo bambino per volta. Non collocare borse, sacchetti, pacchi o elementi accessori sul maniglione di spinta o sulla capottina.
- ! Gli accessori non approvati dal produttore non devono essere usati.
- ! Utilizzare solo le parti di ricambio fornite o consigliate dal produttore.
- ! Per evitare lesioni, assicurarsi che il bambino venga allontanato quando si chiude o si apre il prodotto.
- ! Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
- ! Per i passeggini omologati dalla nascita, si consiglia di utilizzare la posizione più reclinata.
- ! Il freno deve essere inserito quando si mette o toglie il bambino.
- ! Per i seggiolini auto utilizzati in combinazione con un telaio, questo veicolo non sostituisce una culla o un letto. Se il bambino ha necessità di dormire deve essere messo nella sua culla o nel lettino.
- ! Cessare di usare la navicella non appena il bambino è in grado di stare seduto da solo, rovesciarsi, rialzarsi con le mani e mettersi in ginocchio. Peso massimo del bambino: 9 kg.
- ! Nessun altro materasso deve essere aggiunto a meno che non sia consigliato dal produttore.
- ! Qualsiasi carico sul maniglione di spinta, sul retro dello schienale e/o sui lati del passeggino influisce sulla stabilità del passeggino stesso.
- ! Il peso massimo consigliato nel portaoggetti è di 1,36 kg (3 lb).

Montaggio del passeggino

Leggere tutte le istruzioni del presente manuale prima di montare e usare il prodotto.

Apertura del passeggino

vedere le figure ① - ②

Separare il fermo di chiusura dall'aggancio del fermo di chiusura ①, quindi sollevare il maniglione verso l'alto ②. Quando si sente un clic, significa che il passeggino è completamente aperto.

! Verificare che il passeggino sia completamente bloccato prima di continuare ad utilizzarlo.

Montaggio e rimozione delle ruote anteriori

vedere le figure ③ - ④

Montaggio e rimozione delle ruote posteriori

vedere le figure ⑤ - ⑥

Montaggio e rimozione del maniglione di spinta

vedere le figure ⑦ - ⑨

Funzionamento del passeggino

Regolazione dello schienale

vedere le figure ⑩ - ⑪

Vi sono 4 angoli di reclinazione per lo schienale.

Reclinare lo schienale

Per reclinare lo schienale, premere la maniglia di reclinazione sul retro della seduta e tirare verso il basso lo schienale. ⑩

Sollevare lo schienale

Per sollevare lo schienale, spingere verso l'alto. ⑪

! Assicurarsi che la reclinazione sia regolata correttamente per l'uso.

Uso della fibbia

vedere le figure ⑫ - ⑬

Rilascio della fibbia

Premere il pulsante centrale per rilasciare la fibbia. ⑫

Chiusura della fibbia

Far combaciare la fibbia della cintura addominale con quella delle spalle ⑬ - 1, quindi fare clic nella fibbia centrale. ⑬ - 2

Quando si sente il "clic" significa che la fibbia è bloccata. ⑬ - 3

! Per evitare gravi lesioni a seguito di caduta o scivolamento, allacciare il bambino con le cinture.

! Assicurarsi che il bambino sia perfettamente allacciato. Lo spazio tra il bambino e la cintura per le spalle deve essere di circa lo spessore di una mano.

! Non incrociare le cinture per le spalle. Ciò provocherà pressione sul collo del bambino.

Uso delle cinture per le spalle e inguinali

vedere le figure 14 - 17

! Per proteggere il bambino dalla caduta, dopo averlo posizionato nel sedile, verificare che le cinture per le spalle e inguinali siano all'altezza e della lunghezza conformi.

- 14 - 1 Punto di attacco della cintura per le spalle A
- 14 - 2 Punto di attacco della cintura per le spalle B
- 14 - 3 Dispositivo di regolazione scorrimento

Per i bambini più grandi, utilizzare il punto di attacco della cintura per le spalle A e le fessure superiori per le spalle. Per i bambini più piccoli, utilizzare il punto di attacco della cintura per le spalle B e le fessure inferiori per le spalle.

Per regolare la posizione del punto di attacco della cintura per le spalle, girare il punto di attacco in modo che sia in piano con il lato rivolto in avanti. Infilarlo nella fessura della cintura per le spalle dalla parte posteriore a quella anteriore. 15 Infilarlo di nuovo nella fessura più vicina all'altezza delle spalle del bambino. 16

Utilizzare il dispositivo di regolazione scorrimento per modificare la lunghezza delle cinture. 17 - 1

Premere il pulsante 17 - 2 mentre si tira la cintura inguinale alla lunghezza adeguata. 17 - 3

Regolazione della pedanina poggiamambe

vedere figura 18

La pedanina poggiamambe ha 2 posizioni.

Per sollevarla, spingerla verso l'alto. Quando si sente il "clic" significa che la pedanina poggiamambe è completamente bloccata.

Per abbassarla, premere i pulsanti di regolazione su entrambi i lati della pedanina poggiamambe 18 - 1 e ruotarla verso il basso. 18 - 2

Uso dei blocco delle ruote anteriori piroettanti

vedere figura 19

Ruota anteriore in stato di blocco o sblocco come mostrato in 19

Suggerimento Raccomandiamo di bloccare le ruote piroettanti sulle superfici irregolari.

Uso dei freni

vedere le figure 20 - 21

Per bloccare le ruote posteriori, abbassare la leva del freno. 20

Per sollevare le ruote, solo sollevate i pedali di freno. 21

Suggerimento Applicare sempre il freno di stazionamento quando il passeggino non è in movimento.

Uso della capottina

vedere figura 22

La capottina può essere aperta o piegata, tirata in avanti o all'indietro.

La capottina può essere aperta completamente per proteggere il bambino dal sole. Basta aprire il gancio 22 e tirare la capottina in avanti.

Chiusura del passeggino

vedere le figure 23 - 25

! Piegare la capottina prima di chiudere il passeggino.

1. Premere il pulsante di chiusura. 23
2. Tirando la cinghia pieghevole verso l'alto, il telaio si piega automaticamente in avanti. 24
3. Il fermo di chiusura si aggancia automaticamente all'aggancio del fermo di chiusura, quindi il passeggino viene chiuso e bloccato completamente. Il passeggino rimane in piedi quando è chiuso. 25

Uso degli accessori

Gli accessori potrebbero essere venduti separatamente o non essere disponibili a seconda della regione.

Uso con la navicella Joie

vedere figura 26

Quando si utilizza con la navicella Joie ramble consultare le seguenti istruzioni.

! In caso di problemi con l'uso della navicella, fare riferimento ai relativi manuali di istruzioni.

! Quando si usa la navicella, usare sempre anche il materassino.

! Non chiudere il passeggino quando è fissata la navicella.

Uso del parapigioggia

vedere figura 27

Per montare il parapigioggia, posizionarlo sopra il passeggino, quindi inserire gli 8 ganci e le chiusure in velcro sul parapigioggia. 27

! Prima di utilizzare il parapigioggia, assicurarsi che lo schienale sia stato regolato alla posizione inferiore e che il seggiolino auto sia stato allacciato.

! Quando si usa il parapigioggia, controllare sempre la ventilazione.

! Se non viene utilizzata, controllare che il parapigioggia sia pulito e asciutto prima di ripiegare.

! Non chiudere il passeggino dopo aver montato il parapigioggia.

! Non far sedere il bambino nel passeggino con il parapigioggia montato quando fa caldo.

Uso del portaoggetti

vedere le figure 28 - 30

! Non collocare nel portaoggetti oggetti che potrebbero ferire il bambino e danneggiare il passeggino.

Uso con seggiolino auto Joie vedere le figure 31 - 37

Quando si utilizza il seggiolino auto Joie gemm, i-Gemm 3, i-Level Pro, i-Snug 2, Sprint & i-Jemini, consultare le seguenti istruzioni.

- ! Prima di utilizzare il seggiolino auto, assicurarsi che lo schienale sia stato regolato alla posizione inferiore e che il seggiolino auto sia stato allacciato.
- ! In caso di problemi con l'uso del seggiolino auto, fare riferimento ai relativi manuali di istruzioni.
- ! Non chiudere il passeggino quando è fissato il seggiolino auto.

Cura e manutenzione

- ! L'imbottitura removibile può essere lavata in acqua fredda e lasciata sgocciolare fino ad asciugatura. Non usare candeggina.
- ! Per pulire la struttura del passeggino, utilizzare solo una soluzione di sapone e acqua calda. Non usare candeggina o detergente.
- ! Controllare periodicamente la presenza di viti allentate, componenti usurati, materiali strappati o scuciti nel passeggino. Se necessario, sostituire o riparare i componenti.
- ! Un'eccessiva esposizione alla luce del sole potrebbe causare lo sbiadimento o la deformazione dei componenti.
- ! Se il passeggino si bagna, aprire la capottina e lasciarla asciugare completamente prima di riporla.
- ! Se le ruote cigolano, utilizzare un olio leggero (ad esempio, spray al silicone, olio antiruggine o olio per macchine da cucire). È importante oliare l'assieme asse e ruota. 38
- ! Quando si utilizza il passeggino in spiaggia, pulirlo completamente dopo l'uso per rimuovere sabbia e sale dai meccanismi e dall'assieme ruota.

ES Bienvenido a Joie™

¡Enhorabuena por unirse a la familia Joie! Estamos encantados de formar parte de su viaje y del de su pequeño. Mientras viaja con la silla de paseo Joie Litetrax, está utilizando una silla de alta calidad, totalmente certificado, aprobado conforme a las normas de seguridad europeas EN 1888-2:2018+A1:2022. Este producto es adecuado para niños de hasta 22 kg (4 años aprox.), lo que ocurra primero. Lea detenidamente este manual y siga cada paso para garantizar que su bebé viaje cómodamente y esté protegido de la mejor manera posible.

IMPORTANTE - LEER DETENIDAMENTE Y CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS.

¡Visítenos en joiebaby.com para descargar manuales y conocer otros fantásticos productos de Joie!

Para obtener información sobre la garantía, visite nuestro sitio web en joiebaby.com.


Emergencia

En caso de emergencia o accidente, es muy importante que su bebé reciba primeros auxilios y tratamiento médico de inmediato.

Lista de piezas

Asegúrese de que están disponibles todas las piezas antes de montar el producto. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con su proveedor local. No se necesita ninguna herramienta para el montaje.

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 Estructura la silla de paseo | 6 Acolchado del asiento | 10 Bloqueo de las ruedas giratorias | 14 Ventana |
| 2 Reposabrazos | 7 Reposabrazos | 11 Cesta de almacenamiento | 15 Rueda trasera |
| 3 Ruedas delanteras | 8 Soporte para las piernas | 12 Arnés de los hombros | 16 Palanca del freno |
| 4 Ruedas traseras | 9 Rueda delantera | 13 Manillar | 17 Soporte de almacenamiento |
| 5 Capota | | | 18 Bloqueo de almacenamiento |




Accesorios

(es posible que no estén incluidos)

- 1 Cubierta impermeable (en algunos modelos)
- 2 Bandeja para los padres (en algunos modelos)
- 3 Adaptador (en algunos modelos)

Es posible que los accesorios se vendan por separado o no estén disponibles, dependiendo de la región.



ADVERTENCIA

- ! Utilice siempre el sistema de sujeción.
- ! Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo están bloqueados antes de usarlos.
- ! No deje que el niño juegue con este producto.
- ! Asegúrese de que los dispositivos colocados en el capazo o en la silla para coche están bien sujetos antes de utilizar el producto.
- ! El montaje solo podrá ser realizado por personas adultas.
- ! Este producto es adecuado para niños de hasta 22 kg (4 años aprox.), lo que ocurra primero.
- ! Para evitar riesgos y la inestabilidad del producto, no deberá colocar objetos que sumen en total un peso superior a 4,5 kg en la cesta de almacenamiento.
- ! Nunca deje al bebé desatendido.
- ! No utilice la silla de paseo para transportar a más de un niño a la vez. Nunca coloque bolsos, bolsas de la compra, paquetes ni ningún otro objeto en el manillar ni en la capota.
- ! No utilice accesorios que no estén aprobados por el fabricante.
- ! Utilice únicamente las piezas de recambio proporcionadas o recomendadas por el fabricante.
- ! Para evitar lesiones, asegúrese de que su hijo está alejado del producto cuando lo pliegue y lo despliegue.
- ! Este producto no es adecuado para correr ni patinar.
- ! En el caso de los recién nacidos, le recomendamos que el asiento diseñado para utilizarse desde el nacimiento lo coloque en la posición lo más reclinada posible.
- ! El dispositivo de estacionamiento deberá estar engranado cuando coloque y retire al niño.
- ! Para los portabebés que se utilicen con el chasis, este no sustituye a una cuna ni una cama. Si su hijo necesita dormir, deberá colocarlo sobre una cuna, una cama o un capazo adecuado.
- ! El capazo no se utilizará en el momento en el que el niño pueda sentarse solo, darse la vuelta y pueda incorporarse sobre las manos y las rodillas. Peso máximo del niño: 9 kg.
- ! No se agregará ningún colchón adicional a menos que lo recomiende el fabricante.
- ! Si cuelga algún objeto del manillar y/o en la parte trasera del respaldo y/o de los laterales la silla, la estabilidad de esta se verá afectada.
- ! El peso máximo recomendado para la bandeja para los padres es de 1,36 kg (3 lb)

Montaje de la silla de paseo

Lea todas las instrucciones incluidas en este manual antes de montar y utilizar este producto.

Abrir la silla

consulte las imágenes ① - ②

Separe el bloqueo de almacenamiento del soporte de almacenamiento ① y, a continuación, levante el manillar hacia arriba ②. El sonido de un clic le indicará que la silla está completamente abierta.

! Asegúrese de que la silla de paseo está completamente bloqueado antes de continuar utilizándolo.

Montaje y desmontaje de las ruedas delanteras

consulte las imágenes ③ - ④

Montaje y desmontaje de las ruedas traseras

consulte las imágenes ⑤ - ⑥

Montaje y desmontaje del reposabrazos

consulte las imágenes ⑦ - ⑧

Funcionamiento de la silla de paseo

Ajuste del respaldo

consulte las imágenes ⑩ - ⑪

El respaldo puede colocarse en 4 ángulos de reclinación.

Reclinar el respaldo

Para reclinar el respaldo, presione el asa de reclinación de la parte posterior del asiento y empuje el respaldo hacia abajo. ⑩

Levantamiento del respaldo

Para subir el respaldo, levántelo. ⑪

! Asegúrese de que ajusta la reclinación de forma adecuada para su uso.

Uso de la hebilla

consulte las imágenes ⑫ - ⑬

Desbloquear la hebilla

Pulse el botón central para desbloquear la hebilla. ⑫

Bloquear la hebilla

Alinee la hebilla del cinturón de la cintura con la hebilla de los hombros ⑬ - 1 y encájelas en la hebilla central hasta que escuche un clic. ⑬ - 2

El sonido de un "clic" le indicará que la hebilla está completamente bloqueada. ⑬ - 3

! Con el fin de evitar lesiones graves como consecuencia de caídas o resbalones, mantenga al niño sujeto con el arnés en todo momento.

! Asegúrese de que su hijo quede cómodamente sujeto. Cerciórese de que el espacio entre el niño y el arnés de los hombros sea el del grosor de una mano más o menos.

! No cruce los cinturones de los hombros. Si lo hace, podría presionar el cuello del niño.

Uso de los arneses de los hombros y la cintura

consulte las imágenes 14 - 17

! Con el fin de proteger al niño contra caídas, después de colocarlo en el asiento, compruebe si la altura y el largo de los arneses de los hombros y la cintura son los adecuados.

- 14 - 1 Anclaje A del arnés de los hombros
- 14 - 2 Anclaje B del arnés de los hombros
- 14 - 3 Ajuste deslizante

Para los niños más altos, utilice el gancho A del arnés de los hombros y las ranuras de los hombros más altas. Para los niños más pequeños, utilice el gancho B del arnés de los hombros y las ranuras de los hombros más bajas.

Para ajustar la posición del gancho del arnés de los hombros, gire el gancho para alinearlos con la parte que está orientada hacia adelante. Enhébrele por la ranura del arnés de los hombros de atrás hacia adelante. 15 Vuelva a enhebrarlo por la ranura que esté más cerca de la altura de los hombros del niño. 16

Utilice el ajuste deslizante para cambiar la longitud del arnés. 17 - 1

Presione el botón 17 - 2 y tire al mismo tiempo del arnés de la cintura hasta que la longitud sea la adecuada. 17 - 3

Ajuste del soporte para las piernas

Consulte la imagen 18

Se puede colocar el soporte para las piernas en 2 posiciones distintas.

Para elevar el soporte para las piernas, tire de él hacia arriba. Cuando oiga un "clic" significará que el soporte para las piernas está bloqueado completamente.

Para bajar el soporte para las piernas, presione los botones de ajuste ubicados a ambos lados de dicho soporte 18 - 1 y gire este hacia abajo. 18 - 2

Uso del bloqueo de las ruedas giratorias delanteras

Consulte la imagen 19

Estado de la rueda delantera bloqueada o desbloqueada como 19

Consejo Se recomienda utilizar los bloqueos de las ruedas giratorias sobre las superficies irregulares.

Uso del freno

consulte las imágenes 20 - 21

Para bloquear las ruedas traseras, pise la palanca del freno. 20

Para desbloquear las ruedas, simplemente levante la palanca del freno hacia arriba. 21

Consejo Accione siempre el freno de estacionamiento cuando el cochecito no se esté moviendo.

Uso de la capota

Consulte la imagen 22

La capota puede abrirse o plegarse tirando de ella hacia delante o hacia atrás.

La capota se puede abrir completamente para proteger al niño del sol lo máximo posible. Basta con abrir la cremallera del gancho 22 y tirar de la capota hacia delante.

Plegado la silla de paseo

consulte las imágenes 23 - 25

! Pliegue la capota antes de plegar la silla.

1. Presione el botón de plegado. 23
2. Tire de la cincha de plegado hacia arriba y la estructura se plegará automáticamente hacia atrás. 24
3. El bloqueo de almacenamiento se trabará automáticamente en el soporte de almacenamiento y la silla quedará completamente plegada y bloqueada. la silla puede sostenerse de pie una vez plegada. 25

Uso de los accesorios

Es posible que los accesorios se vendan por separado o no estén disponibles, dependiendo de la región.

Uso con el capazo de Joie

Consulte la imagen 26

Cuando lo utilice con el capazo de Joie ramble consulte las siguientes instrucciones.

! Si experimenta algún problema al utilizar el capazo, consulte sus propios manuales de instrucciones.

! Utilice siempre el colchón cuando utilice la cuna portátil.

! No pliegue la silla al acoplar el capazo.

Uso de la capota impermeable

Consulte la imagen 27

Para montar la capota impermeable, colóquela sobre la silla y, a continuación, cierre los 8 pares de enganches y los velcros de la capota impermeable. 27

! Antes de utilizar la cubierta impermeable, asegúrese de ajustar el respaldo en la posición más baja y de fijar el sistema de retención infantil.

! Cuando utilice la cubierta impermeable, deberá asegurarse siempre de que tenga una ventilación adecuada.

! Cuando no vaya a utilizar la cubierta impermeable, asegúrese de que esté limpia y seca antes de plegarla.

! No pliegue la silla de paseo después de montar la cubierta impermeable.

! No coloque al niño en la silla de paseo con la cubierta impermeable montada si la temperatura es cálida.

Uso de la bandeja para los padres

consulte las imágenes 28 - 30

! No coloque ningún artículo en la bandeja de los padres que pueda dañar al bebé y la silla.

Uso con el portabebés Joie consulte las imágenes 31 - 37

Cuando lo utilice con el portabebés gemm, i-Gemm 3, i-Level Pro, i-Snug 2, Sprint, i-Jemini de Joie, consulte las siguientes instrucciones:

- ! Antes de utilizar el portabebés, asegúrese de ajustar el respaldo a la posición más baja y de fijar el portabebés.
- ! Si experimenta algún problema al utilizar el portabebés, consulte sus propios manuales de instrucciones.
- ! No pliegue la silla al acoplar el portabebés.

Cuidados y mantenimiento

- ! Para lavar el acolchado extraíble del asiento, puede hacerlo con agua fría y dejarlo escurrir. No utilice lejía.
- ! Para limpiar el manillar la silla de paseo, utilice únicamente jabón para uso doméstico y agua tibia. No utilice lejía ni detergente.
- ! Examine periódicamente su silla de paseo por si tuviera tornillos sueltos, piezas desgastadas, materiales dañados o descosidos. Sustituya o repare las piezas que lo requieran.
- ! Una exposición excesiva al sol o al calor podría decolorar o deformar las piezas.
- ! Si se moja la silla, abra la capota y deje que se seque completamente antes de guardarlo.
- ! Si chirrían las ruedas, utilice un aceite suave (por ejemplo: spray de silicona, aceite antioxidante o aceite para máquinas de coser). Es importante que el aceite llegue al ensamblaje de las ruedas y el eje. 33
- ! Cuando utilice su silla de paseo en la playa, límpiela completamente después de usarlo para eliminar cualquier resto de arena y sal que haya podido quedar en los ensamblajes de las ruedas y los mecanismos.

تهانينا لانضمامك إلى عائلة Joie! إننا في غاية السعادة لاشتراكنا في رحلتك مع طفلك الصغير؛ حيث يضمن لك السير مع Joie Litetrax أنك تستخدم عربة أطفال عالية الجودة ومعتمدة بالكامل ومطابقة لمعايير السلامة الأوروبية EN 1888-2:2018+A1:2022. هذا المنتج مناسب للاستخدام مع أطفال حتى ٢٢ كجم أو ٤ سنوات، أيهما يأتي أولاً. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واتباع كل خطوة فيه لضمان قيادة مريحة وتوفير أفضل حماية لطفلك.

هام: يرجى قراءة التعليمات بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.


زوروا موقعنا الإلكتروني joiebaby.com لتحميل أدلة الاستخدام ومشاهدة منتجات Joie المشوقة!

للاطلاع على معلومات الضمان؛ يرجى زيارة موقعنا على الويب، وعنوانه joiebaby.com

قائمة الأجزاء

تأكد من توفر جميع الأجزاء قبل التجميع. يرجى الاتصال بالموزع المحلي في حالة غياب أي جزء. لا داع لاستخدام أية أدوات للتجميع.


١ إطار عربة الأطفال	٦ وسادة المقعد	١١ سلة التخزين	١٦ ذراع مكبح
٢ مسند الذراعين	٧ مسند الذراعين	١٢ حزام الكتف	١٧ فتحة التخزين
٣ العجلتان الأماميتان	٨ مسند الساقين	١٣ المقبض	١٨ مزلاج التخزين
٤ العجلتان الخلفيتان	٩ العجلة الأمامية	١٤ نافذة	
٥ المظلة	١٠ القفل الدوار	١٥ العجلة الخلفية	



الطوارئ

في حالات الطوارئ أو الحوادث، يرجى العناية بالطفل عن طريق القيام بالإسعافات الأولية وتقديم العلاج الطبي فوراً.

الملحقات (قد لا تكون مرفقة)



- ١ الغطاء الواقي من المطر (في بعض الطرز)
- ٢ درج الأبناء (في بعض الطرز)
- ٣ سلة التخزين (في بعض الطرز)

قد يتم بيع الملحقات فردياً أو قد لا تكون متاحة وفقاً للمنطقة.

! احرص دائماً على استخدام نظام تقييد حركة الطفل.

! تأكد من تأمين كافة أجهزة القفل قبل الاستخدام.

! لا تدع الطفل يعيث بهذا المنتج.

! تحقق من صحة تشييق أدوات تثبيت مهد الطفل أو مقعد السيارة قبل الاستخدام.

! يجب التجميع بواسطة شخص بالغ.

! هذا المنتج مناسب للاستخدام مع أطفال حتى ٢٢ كجم أو ٤ سنوات، أيهما يأتي أولاً.

! لتفادي الحالات الخطرة أو غير المستقرة، لا تضع عناصر يزيد وزنها على ٤,٥ كجم في سلة التخزين.

! لا تترك الطفل أبداً دون مراقبة.

! استخدم العربة لحمل طفل واحد فقط في كل مرة. ولا تضع أبداً حقائب يد أو حقائب تسوق أو طروداً أو إكسسوارات على المقبض أو المظلة.

! يجب عدم استخدام قطع الغيار غير المعتمدة من قبل الجهة المصنعة.

! فيجب عدم استخدام إلا قطع الغيار المرفقة أو الموصى بها من قبل الجهة المصنعة.

! تأكد من إبعاد الطفل عند بسط العربة أو طيها لتجنب إلحاق أي ضرر به.

! هذا المنتج غير مناسب للاستخدام أثناء الجري أو الترحلق.

! صُممت عربة الأطفال لاستخدامها منذ لحظة الولادة، ويفضل استخدام وضعيّة الانحناء المصممة خصيصاً للأطفال حديثي الولادة.

! يجب تشييق المكايح عند وضع أطفال في العربة وإخراجهم منها.

! لا تستبدل هذه العربة بسرير الطفل أو الفراش وذلك في مقاعد السيارات المقترنة بهيكل السيارة. وفي حالة رغبة الطفل في النوم، يجب وضعه في مهد مناسب بعربة الطفل أو سرير طفل محمول أو سرير ثابت.

! لا يُستخدم سرير الطفل المحمول بمجرد أن يصبح الطفل قادراً على الجلوس بمفرده والتدحرج والشب على يديه وركبتيه. الحد الأقصى لوزن الطفل: ٩ كجم

! لا يُسمح بإضافة مراتب أخرى ما لم يوصى المصنّع بذلك.

! لا تربط أشياء بالمقبض أو ظهر المقعد أو جوانب عربة الأطفال لأنها ستؤثر على ثباتها.

! الحمولة القصوى الموصى بها في درج الآباء هي ١,٣٦ كجم (٣ أرطال)

تجميع عربة الأطفال

يرجى قراءة كل التعليمات الواردة في هذا الدليل قبل تجميع المنتج واستخدامه.

فتح عربة الأطفال

راجع الصور ١ - ٢

افصل مزلاج التخزين عن حامله ١، ثم ارفع المقبض لأعلى ٢، حتى يصدر عنه صوت نقر يدل على فتح العربة بالكامل.

! تحقق من قفل مزلاج العربة بالكامل قبل المتابعة.

تركيب العجلة الأمامية وفكها

راجع الصور ٣ - ٤

تركيب وفك العجلات الخلفية

راجع الصور ٥ - ٦

تركيب وفصل الذراع

راجع الصور ٧ - ٨

تشغيل عربة الأطفال

ضبط مسند الظهر

راجع الصور ٩ - ١٠

تتوفر ٤ زوايا لإمالة مسند الظهر.

إمالة مسند الظهر

لإمالة مسند الظهر إلى الخلف، اضغط على مقبض الانحناء الموجود خلف المقعد، واسحب مسند الظهر لأسفل. ١٠

رفع مسند الظهر

لرفع مسند الظهر، اسحبه لأعلى. ١١

! تأكد من ضبط الإمالة على وضع مناسب للاستخدام.

استخدام إبزيم الحزام

راجع الصور ١٢ - ١٣

تحرير الإبزيم

اضغط على الزر الأوسط لتحرير الإبزيم. ١٢

قفل الإبزيم

وصل إبزيم حزام الخصر بإبزيم حزام الكتف ١٢ - ١ من خلال تثبيتهما في الإبزيم الأوسط. ١٢ - ٢

عند سماع صوت "طقطة" فهذا يشير إلى غلق الإبزيم بالكامل. ١٢ - ٣

! لتفادي وقوع إصابات بالغة ناجمة من الوقوع أو الانزلاق، احرص دائماً على تأمين طفلك باستخدام الحزام.

! تأكد من تثبيت طفلك بإحكام، وأن المسافة بين الطفل ومجموعة أحزمة الكتف تساوي شُك يد واحدة تقريباً.

! لا تضع أحزمة الكتف بشكل متقاطع؛ فهذا سيؤدي إلى الضغط على رقبة الطفل.

استخدام مجموعة أحزمة الكتف والخصر

راجع الصور ١٤ - ١٧

! لحماية طفلك من السقوط بعد وضعه في المقعد، تحقق من وجود مجموعتي أحزمة الكتف والخصر على ارتفاع وطول مناسبين.

- | | |
|--------|---------------------------------|
| ١٤ - ١ | نقطة تثبيت مجموعة أحزمة الكتف أ |
| ١٤ - ٢ | نقطة تثبيت مجموعة أحزمة الكتف ب |
| ١٤ - ٣ | ضابط الانزلاق |

استخدم مثبت مجموعة أحزمة الكتف أ وفتحات الكتف الأعلى مع الأطفال ذوي الحجم الكبير. استخدم مثبت حزام الكتف من النوع ب والفتحات السفلية للحزام مع الأطفال ذوي الحجم الصغير.

لضبط وضع مثبت حزام الكتف، قم بإدارة المثبت ليكون في نفس مستوى الجانب المتجه للأمام. أدخل الحزام عبر فتحة حزام الكتف من الخلف إلى الأمام. ١٥ وقم بإعادة إدخاله من خلال الفتحة الأقرب لمستوى ارتفاع كتف الطفل. ١٦

استخدم ضابط الانزلاق لتغيير طول الحزام. ١٧ - ١

اضغط على الزر ١٧ - ٢ أثناء سحب مجموعة أحزمة الخصر إلى الطول المناسب. ١٧ - ٣

ضبط مسند الساقين

راجع الصورة ١٨

يوجد موضعان لضبط مسند الساقين.

لرفع مسند الساقين، ادفعه لأعلى. ويشير سماع صوت "نقرة" إلى قفل مسند الساقين بالكامل.

لخفض مسند القدمين قم بالضغط على أزرار الضبط الموجودة على كلا جانبيه ١٨ - ١، ثم لف المسند لأسفل. ١٨ - ٢

استخدام القفل الدوار الأمامي

راجع الصورة ١٩

حالة العجلة الأمامية وهي مقفلة أو غير مقفلة كما في ١٩

تلميح يُوصى باستخدام الأقفال الدوارة مع الأسطح غير المستوية.

استخدام المكابح

راجع الصور ٢٠ - ٢١

لقفل العجلات الخلفية، اضغط ذراع الفرامل بقدمك لأسفل. ٢٠

لإطلاق العجلات فقط أرفع ذراع الفرملة لأعلى ٢١

تلميح احرص دائماً على تأمين المكابح عند وقوف العربة.

استخدام المظلة

راجع الصورة ٢٢

يمكن فتح المظلة أو طيها، قم بسحبها نحو الأمام أو الخلف.

يمكن فتح المظلة بالكامل لحماية طفلك من أشعة الشمس تماماً؛ فكل ما عليك هو فتح الزمام المنزلق (السوستة) ٢٢، ثم سحب المظلة في اتجاه مقدمة العربة.

طي عربة الأطفال

راجع الصور ٢٣ - ٢٥

! يرجى طي المظلة قبل طي العربة.

١ - اضغط على زر الطي. ٢٣

٢ - اسحب أشرطة حزام الطي لأعلى، وسيطوى الإطار إلى الخلف تلقائيًا. ٢٤

٣ - وهنا سيتعلق مزلاج التخزين بصورة أوتوماتيكية بمزلاج التثبيت، ثم تُطوى العربة بالكامل ويُحكم إغلاقها. يمكن إيقاف العربة وهي مطوية. ٢٥

استخدام الملحقات

قد يتم بيع الملحقات فرديًا أو قد لا تكون متاحة وفقًا للمنطقة.

الاستخدام مع سرير الطفل المحمول من Joie

راجع الصورة ٢٦

عند استخدامه مع حقيبة تجوال الأطفال من Joie يُرجى اتباع التعليمات التالية.

! يُرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بحقائب حمل الطفل عند مواجهة أية مشكلة أثناء استخدامها.

! استخدم المرتبة باستمرار عند استخدام سرير الطفل المحمول.

! يرجى عدم طي العربة عند تركيب سرير الطفل المحمول.

استخدام الغطاء الواقي من المطر

راجع الصورة ٢٧

لتركيب الغطاء الواقي من المطر ضعه فوق العربة، ثم ثبت ثمانية أزواج من المشابك الخلفية ومشابك الحلقة في الغطاء الواقي من المطر. ٢٧

! تأكد من ضبط مسند الظهر على الوضع السفلي وتثبيت نظام تثبيت حركة الطفل، وذلك قبل استخدام الغطاء.

! عند استخدام الغطاء الواقي من المطر، يرجى التأكد من تهويته باستمرار.

! في حالة عدم استخدام الغطاء الواقي من المطر، تأكد من تنظيفه وتجفيفه قبل طيه.

! يُرجى عدم طي العربة بعد تركيب الغطاء.

! تجنب وضع الطفل في عربة الأطفال المثبت بها الغطاء الواقي من المطر في حالة الطقس الحار.

استخدام درج الآباء

راجع الصور ٢٨ - ٣٠

! تجنب وضع أيّة أجسام قد تتسبب في إلحاق الضرر بالطفل وبالعربة في الدرج الخاص بالوالدين.

عند الاستخدام مع نظام تقييد حركة الطفل gemm أو i-Gemm 3 أو i-Level Pro أو Sprint أو i-Snug 2 من Joie i-Jemini يرجى اتباع التعليمات التالية:

! تأكد من ضبط نظام تقييد حركة الطفل على الوضع السفلي وتثبيت نظام تقييد حركة الطفل، وذلك قبل استخدام الغطاء.

! يُرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بنظام تقييد حركة الطفل، عند مواجهة أية مشكلة أثناء استخدامها.

! يُرجى عدم طي العربة عند التركيب بمثبت الأطفال.

العناية والصيانة

! يمكن غسل وسادة المقعد القابلة للإزالة بالماء البارد ثم تركها لتجف. يحظر استخدام مبيضات.

! لتنظيف إطار العربة، استخدم صابونًا منزليًا وماء دافئًا فقط. ويحظر استخدام أية منظفات أو مبيضات.

! تحقق من وقت لآخر من عدم وجود أجزاء تالفة أو أقمشة ممزقة أو براغي مفكوكة أو غرز خياطة ممزقة. واحرص على استبدال الأجزاء التالفة أو إصلاحها عند الحاجة.

! قد يتسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس أو الحرارة في بهتان ألوان الأجزاء وانبعاجها.

! في حالة بلل عربة الأطفال، افتح الغطاء واتركها لتجف جيدًا قبل تخزينها.

! إذا سمعت صرير من العجلات، فاستخدم زيتًا خفيفًا (مثل بخاخ سيلكون أو زيت مقاوم للصدأ أو زيت ماكينة خياطة). ويوصى بوضع الزيت داخل تركيبات العجلات والمحور. ٢٨

! عند استخدام عربة الأطفال على الشاطئ، احرص على تنظيف تركيبات العجل والمعدات من الرمال والملح جيدًا بعد الاستخدام.

Gefeliciteerd dat u nu lid bent van de Joie-familie! Het doet ons veel genoegen om deel te kunnen uitmaken van uw reis met uw kleintje. Bij het reizen met de Joie Litetrax gebruikt u een hoogwaardige, volledig gecertificeerde wandelwagen, goedgekeurd volgens de Europese veiligheidsnormen EN 1888-2:2018+A1:2022. Dit product is geschikt voor kinderen tot 22kg of 4 jaar, als dat zich eerder voordoet. Lees deze handleiding zorgvuldig en volg elke stap om voor een comfortabele rit en de beste bescherming van uw kind te zorgen.

BELANGRIJK - ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR RAADPLEGING IN DE TOEKOMST.

Bezoek ons op joiebaby.com om handleidingen te downloaden en nog meer interessante producten van Joie te zien.

Bezoek voor informatie over de garantie onze website op joiebaby.com


Noodgeval

Bij een noodsituatie of een ongeluk is het heel belangrijk om uw kind direct te laten verzorgen met eerste hulp en medische behandeling.

Onderdelenlijst

Zorg dat alle onderdelen voor het opslaan droog zijn. Als er items ontbreken of beschadigd zijn, kunt u contact opnemen met uw leverancier. Voor de montage is geen gereedschap nodig.


- | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1 Wandelwagenframe | 6 Zitkussen | 11 Opbergmand | 16 Remgreep |
| 2 Voorbeugel | 7 Voorbeugel | 12 Schouderriem | 17 Opbergbeugel |
| 3 Voorwielen | 8 Beensteun | 13 Handgreep | 18 Opberggrendel |
| 4 Achterwielen | 9 Voorwiel | 14 Venster | |
| 5 Kap | 10 Draaislot | 15 Achterwiel | |



Accessoires (Mogelijk niet meegeleverd)

- 1 Regendek (op bepaalde modellen)
- 2 Bovenliggend blad (op bepaalde modellen)
- 3 Adapter (op bepaalde modellen)

Accessoires kunnen al dan niet apart leverbaar zijn, afhankelijk van de regio.



WAARSCHUWING

- ! Gebruik altijd de veiligheidsriemen.
- ! Controleer voor het gebruik of alle sluitingen goed vast zitten.
- ! Laat het kind niet met dit artikel spelen.
- ! Controleer voor het gebruik of de bevestigingsmiddelen van de reiswieg of autozitje goed zijn vastgezet.
- ! Montage door volwassene vereist.
- ! Dit product is geschikt voor kinderen tot 22kg of 4 jaar, als dat zich eerder voordoet.
- ! Om een gevaarlijke en instabiele conditie te vermijden, moet u niet meer dan 4,5 kg in de opbergmand plaatsen.
- ! Laat uw kind nooit zonder toezicht achter.
- ! Gebruik de wandelwagen met slechts één kind tegelijk. Leg nooit handtassen, boodschappentassen, pakjes of onderdelen van toebehoren op de greep of de kap.
- ! Gebruik geen toebehoren die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- ! Gebruik uitsluitend vervangende onderdelen die zijn geleverd of aanbevolen door de fabrikant.
- ! Om letsel te voorkomen, moet u het kind uit de buurt houden tijdens het open- of samenvouwen van dit product.
- ! Dit product is niet geschikt om mee te rennen of rolschaatsen.
- ! Wandelwagen ontworpen voor gebruik vanaf de geboorte, gebruik de meest vlakke stand voor pasgeboren baby's.
- ! Bij het plaatsen en verwijderen van kinderen moet de parkeerrem aangezet zijn.
- ! Voor autostoeltjes die gebruikt worden in combinatie met een chassis, vervangt deze wandelwagen geen draagwieg of bed. Als uw kind moet slapen, moet u het in een geschikte kinderwagen, wieg of bed leggen.
- ! De draagwieg moet niet worden gebruikt wanneer het kind zelf kan zitten, om kan rollen en zichzelf op kan drukken op handen en knieën. Maximumgewicht van het kind: 9 kg.
- ! Er mag geen aanvullende matras worden toegevoegd tenzij dit wordt aanbevolen door de fabrikant.
- ! Elke last bevestigd aan de greep of op de achterkant van de rugsteun of de zijkanten van het voertuig beïnvloeden de stabiliteit van het voertuig.
- ! Het aanbevolen maximale gewicht van het bovenliggende blad is 1,36 kg.

Montage wandelwagen

Lees alle aanwijzingen in deze handleiding voordat u het product opzet en gebruikt.

Open wandelwagen zie afbeeldingen 1 - 2

Maak de opberggrendel los van de opbergbeugel ①, en til de hendel omhoog ②, als u een klik hoort, betekent dit dat de wandelwagen volledig geopend is.

- ! Controleer of de wagen goed vergrendeld is voordat u hem gebruikt.

Voorwiel monteren en demonteren zie afbeeldingen 3 - 4

Achterwielen monteren en demonteren zie afbeeldingen 5 - 6

Voorbeugel monteren en demonteren zie afbeeldingen 7 - 9

Gebruik wandelwagen

Rugsteun afstellen zie afbeeldingen 10 - 11

De rugsteun heeft 4 hoeken.

Rugsteun naar achteren brengen

Knijs om de rugleuning naar achteren te brengen de greep op de achterkant van de zitting in en trek de rugleuning omlaag. ⑩

De rugsteun omhoog brengen

Druk de rugsteun omhoog om hem rechtop te zetten. ⑪

- ! Controleer of de helling goed is ingesteld.

Riem gebruiken zie afbeeldingen 12 - 13

Maak de gesp los

Druk op de knop in het midden om de riem los te maken. ⑫

Riem vastmaken

Verbind de middelriem met de schouderriem ⑬ - 1, en klik in de middengesp. ⑬ - 2
Een klikkend geluid betekent dat de riem vergrendeld is. ⑬ - 3

- ! Om ernstig letsel te voorkomen door uit de stoel vallen of glijden, moet u uw kind altijd met de riemen vastzetten.
- ! Zorg er voor dat uw kind goed vast zit. De ruimte tussen het kind en de schouderriemen moet ongeveer de dikte van een hand zijn.
- ! De schouderriemen niet kruisen. Dat veroorzaakt druk op de nek van het kind.

Schouder- en middelriemen gebruiken

zie afbeeldingen 14 - 17

! Om te voorkomen dat uw kind uit de stoel valt, moet u controleren of de schouder- en middelriemen op de juiste hoogte en lengte zitten.

- 14 - 1 Schouderriemanker A
- 14 - 2 Schouderriemanker B
- 14 - 3 Instelling

Gebruik voor een groter kind schouderriemanker A en de hoogste schoudersleuven. Gebruik voor een kleiner kind schouderriemanker B en de laagste schoudersleuven.

Om de positie van het schouderriemanker aan te passen, draait u het anker zodat het gelijk ligt met de kant die naar voren kijkt. Geleid deze van achter naar voor door de sleuf voor de schouderriem. 15 Steek hem vervolgens door de sleuf die het dichtste bij de schouderhoogte van het kind zit. 16

Gebruik de schuifregelaar om de lengte van de riemen in te stellen. 17 - 1

Druk op de knop 17 - 2 terwijl u de middelriem op de juiste lengte trekt. 17 - 3

Beensteun aanpassen

zie afbeelding 18

De beensteun heeft 2 standen.

Druk de kuitsteun omhoog om hem hoger te plaatsen. Een klikkend geluid betekent dat de riem vergrendeld is.

Druk op de instelknoppen aan weerszijden van de kuitsteun om de steun omlaag te brengen 18 - 1, en draai de steun omlaag. 18 - 2

Draaien voorwielen blokkeren

zie afbeelding 19

Vergrendelde of ontgrendelde status voorwiel als 19

Tip Aanbevolen wordt om de draaiblokkering op ongelijke oppervlakken te gebruiken.

Remmen

zie afbeeldingen 20 - 21

Trap op het rempedaal om de achterwielen vast te zetten. 20

Op de wielen vrij te geven, til de rempedal 21

Tip Zet de rem altijd vast als de wandelwagen moet stilstaan.

Kap gebruiken

zie afbeelding 22

U kunt de kap openen of opvouwen, trek hem naar voren of naar achteren.

De kap kan volledig worden geopend om uw kind zoveel mogelijk tegen de zon te beschermen; rits de haak 22 los en trek de kap naar voren.

Wandelwagen invouwen

zie afbeeldingen 23 - 25

! Vouw de kap op voordat u de wandelwagen opvouwt.

1. Druk op de opvouwknop. 23
2. Trek het opvouwbaar gaas omhoog waarna het frame automatisch naar achteren klapt. 24
3. De opberggrendel haakt automatisch vast aan de opbergbeugel en daarna is de wandelwagen volledig opgevouwen en vergrendeld. Tijdens het invouwen kan de wandelwagen staan. 25

Accessoires gebruiken

Accessoires kunnen al dan niet apart leverbaar zijn, afhankelijk van de regio.

Gebruiken met Joie-draagwieg

zie afbeelding 26

Raadpleeg de volgende instructies bij het gebruik met de Joie ramble-draagwieg.

- ! Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de draagwieg, raadpleeg dan de betreffende handleidingen.
- ! Gebruik altijd de matras bij gebruik van de draagwieg.
- ! Vouw de wandelwagen niet op tijdens het bevestigen van de draagwieg.

Regenkap gebruiken

zie afbeelding 27

Om de regenkap te monteren, plaatst u deze over de kinderwagen, waarna u de 8 haken en lussen van de kap vastzet. 27

- ! Voordat u de regenkap gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de rugsteun is ingesteld op de laagste stand en dat het babyzitje is bevestigd.
- ! Controleer altijd op voldoende ventilatie als u de regenkap gebruikt.
- ! Controleer of de regenkap schoon en droog is voor u ze opvouwt.
- ! Vouw de wandelwagen niet op als de regenkap gemonteerd is.
- ! Zet uw kind niet bij warm in de wandelwagen als de regenkap gemonteerd is.

Bovenliggend blad gebruiken

zie afbeeldingen 28 - 30

- ! Plaats geen item dat de baby kan verwonden en de wandelwagen kan beschadigen in bovenliggende bak.

Gebruiken met Joie-babyzitje zie afbeeldingen 31 - 37

Raadpleeg de volgende instructies bij het gebruik van het Joie-kinderzitje gemm, i-Gemm 3 & i-Level Pro & i-Snug 2 & Sprint & i-Jemini.

- ! Voordat u het babyzitje gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de rugsteun is ingesteld op de laagste stand en dat het babyzitje is bevestigd.
- ! Als u problemen ondervindt bij het gebruik van het babyzitje, raadpleeg dan de betreffende handleidingen.
- ! Vouw de wandelwagen niet op tijdens het bevestigen van het babyzitje.

Verzorging en onderhoud

- ! Het uitneembare kussen van het zitje mag met koud water worden gewassen en te drogen gehangen. Geen bleekmiddel.
- ! Gebruik voor het schoonmaken van het frame alleen zeep en warm water. Geen bleekmiddel of schoonmaakmiddelen.
- ! Controleer de wandelwagen van tijd tot tijd op losse schroeven, slijtage, scheuren en beschadigde naden. Vervang of herstel de onderdelen als dat nodig is.
- ! Overmatige blootstelling aan zon of warmte kan vervagen of vervormen van onderdelen veroorzaken.
- ! Als de wandelwagen nat is geworden, moet u de kap openen en hem laten drogen voordat u hem opbergt.
- ! Als de wieltjes piepen, moet u dunne olie gebruiken (bijvoorbeeld siliconenspray, antiroest-olie of naaimachine-olie). De olie moet in de as en het wielstel komen. ⚠
- ! Als u de wandelwagen op het strand gebruikt, moet u hem goed schoonmaken na het gebruik om alle zand en zout van het mechanisme en de wielen te verwijderen.

PT Bem-vindo à Joie™

Parabéns por se tornar membro da família Joie! Estamos muito satisfeitos por participar na sua aventura com o seu bebé. Quando viaja com o Joie Litetrax, está a utilizar um carrinho de bebé totalmente certificado e de alta qualidade, aprovado pelas normas de segurança europeias EN 1888-2:2018+A1:2022. Este produto é indicado para crianças com menos de 22 kg ou 4 anos, o que ocorrer primeiro. Leia atentamente este manual e execute todos os passos para garantir uma utilização confortável e a melhor proteção para a criança.

IMPORTANTE - LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA.

Visite-nos em joiebaby.com para transferir os manuais e conhecer outros produtos interessantes da Joie!

Para informações sobre a garantia, visite o nosso Web site em joiebaby.com


Emergência

Em caso de emergência ou acidente, é importante prestar imediatamente os primeiros socorros e tratamento médico ao seu filho.

Lista de componentes

Certifique-se de que todas as peças estão disponíveis antes da montagem. Se alguma peça estiver em falta, contacte o revendedor local. Não são necessárias ferramentas para a montagem.


- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 Estrutura do carrinho de bebé | 6 Capa de tecido acolchoado | 11 Cesto de armazenamento | 17 Suporte de armazenamento |
| 2 Barra de proteção frontal | 7 Barra de proteção frontal | 12 Alça | 18 Trinco de armazenamento |
| 3 Rodas dianteiras | 8 Apoio da perna | 13 Pega | |
| 4 Rodas traseiras | 9 Roda dianteira | 14 Janela | |
| 5 Cobertura | 10 Bloqueio giratório | 15 Roda traseira | |
| | | 16 Alavanca do travão | |



Acessórios (podem não estar incluídos)

- 1 Capa impermeável (em determinados modelos)
- 2 Bandeja porta-copos (em determinados modelos)
- 3 Adaptador (em determinados modelos)

Os acessórios podem ser vendidos separadamente ou podem não estar disponíveis dependendo da região.



AVISO

- ! Utilize sempre o sistema de retenção.
- ! Certifique-se de que os dispositivos de bloqueio estão acionados antes de utilizar a alcofa.
- ! Não deixe a criança brincar com este produto.
- ! Certifique-se de que a estrutura do carrinho de bebê ou os dispositivos de fixação ao assento do carro estão devidamente encaixados antes de utilizar.
- ! A montagem deverá ser efetuada por adultos.
- ! Este produto é indicado para crianças com menos de 22 kg ou 4 anos, o que ocorrer primeiro.
- ! Para evitar condições perigosas e instáveis, não coloque mais de 4,5 kg no cesto de armazenamento.
- ! Nunca deixe a criança sem supervisão.
- ! Utilize o carrinho de bebê com apenas uma criança de cada vez. Nunca coloque bolsas, sacos de compras, embalagens ou acessórios na pega ou cobertura.
- ! Não utilize acessórios que não sejam aprovados pelo fabricante.
- ! Utilize apenas peças fornecidas e recomendadas pelo fabricante.
- ! Para evitar lesões, assegure-se de que mantém a criança afastada ao dobrar e desdobrar este produto.
- ! Este produto não é adequado para correr ou patinar.
- ! No caso de recém-nascidos, recomenda-se que utilize a cadeira na posição mais reclinada possível.
- ! O dispositivo de travagem deve ser acionado ao colocar e remover a criança.
- ! Para as cadeiras auto utilizadas em conjunto com a estrutura do carrinho de bebê, o carrinho não substitui um berço ou cama. Se a criança precisar de dormir, coloque-a na alcofa, berço ou cama apropriados.
- ! A alcofa não deve ser utilizada a partir do momento que a criança conseguir sentar-se sozinha, rolar e levantar-se apoiando-se nas mãos e nos joelhos. Peso máximo da criança: 9 kg.
- ! Não serão fornecidos colchões adicionais, a menos que seja recomendado pelo fabricante.
- ! Qualquer carga colocada sobre a pega e/ou na traseira do apoio das costas e/ou nas laterais do veículo podem afetar a estabilidade do mesmo.
- ! O peso máximo recomendado na bandeja dos pais é de 1,36 kg.

Montagem do carrinho de bebê

Leia atentamente todas as instruções neste manual antes de instalar e utilizar este produto.

Abrir o carrinho de bebê ver imagens 1 - 2

Separe o trinco de armazenamento do suporte de armazenamento 1, e depois levante a pega 2, o som de um "clique" significa que o carrinho está completamente aberto.

! Verifique se o carrinho está completamente travado antes de continuar a utilizar.

Montagem e remoção da roda dianteira ver imagens 3 - 4

Montagem e remoção das rodas traseiras ver imagens 5 - 6

Montagem e remoção da barra de proteção ver imagens 7 - 9

Operação do carrinho de bebê

Ajuste do apoio das costas ver imagens 10 - 11

O apoio das costas apresenta 4 ângulos de reclinção.

Reclinar o apoio das costas

Para reclinar o apoio das costas, aperte o punho reclinável na parte de trás do banco e puxe o apoio das costas para baixo. 10

Elevar o apoio das costas

Para elevar, empurre para cima. 11

! Certifique-se de que a reclinção está corretamente definida.

Utilizar a fivela ver imagens 12 - 13

Soltar a fivela

Pressione o botão central para soltar a fivela. 12

Bloquear a fivela

Combine a fivela do cinto com a fivela de ombro 13 - 1 e clique na fivela central. 13 - 2

O som de um "clique" significa que a fivela está corretamente encaixada. 13 - 3

! Para evitar lesões graves como consequência de quedas ou deslizos, prenda sempre a criança com as alças.

! Certifique-se de que a criança está segura e confortável. O espaço entre a criança e as alças tem a espessura aproximada de uma mão.

! Não cruze as correias dos ombros. Ao fazê-lo, estará a pressionar o pescoço da criança.

Utilizar a alça e cinto subabdominal

ver imagens 14 - 17

! Para proteger o seu filho de cair, depois de colocar o seu filho no assento, verifique se a alça e o cinto subabdominal estão na altura e comprimento adequados.

- 14 - 1 Fixação da alça A
- 14 - 2 Fixação da alça B
- 14 - 3 Regulador deslizante

Para crianças maiores, utilize a alça A e as ranhuras para ombro mais altas. No caso de crianças mais pequenas, utilize a alça B e as ranhuras para ombro mais baixas.

Para ajustar a posição da alça, rode a âncora para nivelar com o lado virado para a frente. Enfie-o pela ranhura para alça de trás para a frente. 15 Reposicione-o pela ranhura mais próxima da altura do ombro da criança. 16

Utilize o regulador deslizante para alterar o comprimento do arnês. 17 - 1

Pressione o botão 17 - 2 e puxe as alças até à posição apropriada. 17 - 3

Ajustar o apoio da perna

ver imagem 18

O apoio da perna tem 2 posições.

Para elevar o apoio da perna, empurre-o para cima. O som de um "clique" significa que a fivela está corretamente encaixada.

Para baixar o apoio da perna, pressione os botões de ajuste em ambos os lados do apoio da perna 18 - 1 e rode o apoio da perna para baixo. 18 - 2

Utilizar o bloqueio giratório dianteiro

ver imagem 19

Roda dianteira bloqueada ou desbloqueada 19

Ponta Recomenda-se a utilização dos bloqueios giratórios em superfícies irregulares.

Utilizar o travão

ver imagens 20 - 21

Para bloquear as rodas traseiras, pise a alavanca de bloqueio. 20

Para liberar as rodas, puxe o pedal de freio. 21

Ponta Acione sempre o travão de estacionamento quando o carrinho não está a mover.

Utilizar a cobertura

ver imagem 22

A cobertura pode ser aberta ou dobrada, puxe-a para a frente ou para trás.

A cobertura pode ser aberta completamente para proteger a sua criança do sol, basta abrir o gancho 22 e depois puxar a cobertura para a frente.

Dobrar o carrinho de bebé

ver imagens 23 - 25

! Dobre a cobertura antes de dobrar o carrinho de bebé.

1. Pressione o botão para dobrar. 23
2. Puxe a alça do mecanismo de bloqueio para cima, a estrutura irá dobrar automaticamente para trás. 24
3. O trinco de armazenamento irá fixar-se automaticamente no suporte de montagem, e, em seguida, o carrinho de bebé é dobrado e bloqueado completamente. O carrinho de bebé pode ficar em pé quando está dobrado. 25

Utilizar acessórios

Os acessórios podem ser vendidos separadamente ou podem não estar disponíveis dependendo da região.

Utilizar com a alcofa Joie

ver imagem 26

Ao utilizar a alcofa Joie ramble consulte as seguintes instruções.

! Se tiver algum problema ao utilizar a alcofa, consulte os manual de instruções da mesma.

! Utilize o colchão sempre que utiliza a alcofa.

! Não dobre o carrinho de bebé ao encaixar a alcofa.

Utilizar capa impermeável

ver imagem 27

Para instalar a capa impermeável, coloque-a sobre o carrinho de bebé, e, em seguida, una os 8 pares de velcros na capa impermeável. 27

! Antes de utilizar a capa impermeável, certifique-se de que o apoio das costas foi ajustado para a posição mais baixa e o dispositivo de retenção para crianças apertado.

! Ao utilizar a capa impermeável, verifique sempre a sua ventilação.

! Quando não estiver em utilização, verifique se a capa impermeável foi limpa e seca antes de a dobrar.

! Não dobre o carrinho de bebé depois de instalar a capa impermeável.

! Não coloque a criança no carrinho de bebé com a capa impermeável instalada durante o tempo quente.

Utilizar a bandeja porta-copos

ver imagens 28 - 30

! Não coloque nenhum artigo na bandeja que possa prejudicar a criança e o carrinho.

Utilizar com dispositivo de retenção Joie ver imagens 31 - 37

Ao utilizar com o dispositivo de retenção para crianças Joie gemm, i-Gemm 3 & i-Level Pro & i-Snug 2 & Sprint & i-Jemini, consulte as instruções seguintes.

- ! Antes de utilizar o dispositivo de retenção para crianças, certifique-se de que o apoio das costas foi ajustado para a posição mais baixa e o dispositivo de retenção para crianças apertado.
- ! Se tiver algum problema ao utilizar o sistema de retenção para crianças, consulte os manuais de instruções deles.
- ! Não dobre o carrinho de bebé ao encaixar o dispositivo de retenção para crianças.

Cuidado e manutenção

- ! A capa de tecido amovível pode ser lavada com água fria e deixada a secar. Sem lixívia.
- ! Para limpar a estrutura do carrinho de bebé, utilize apenas sabão e água quente. Não utilizar lixívia ou detergente.
- ! Verifique periodicamente se o carrinho de bebé tem parafusos desapertados, peças desgastadas, materiais ou costuras rasgados. Substitua ou repare as peças, conforme necessário.
- ! A exposição excessiva ao sol ou calor poderá causar o desvanecimento das cores ou a deformação das peças.
- ! Se o carrinho ficar molhado, abra a cobertura e deixe secar completamente antes de guardar.
- ! Se as rodas rangem, utilize um óleo leve (por exemplo, spray de silicone, óleo antiferrugem ou óleo de máquina de costura). É importante colocar o óleo no conjunto do eixo e da roda. 38
- ! Se utilizar o carrinho de bebé na praia, limpe totalmente o carrinho de bebé após a sua utilização para remover a areia e o sal dos mecanismos e dos componentes das rodas.

Gratulujemy zostania członkiem rodziny Joie! Bardzo się cieszymy z możliwości wspólnego podróżowania z Państwa dzieckiem. Podczas podróży z Joie Litetrax, używasz wysokiej jakości, wyposażonego w komplet certyfikatów wózka dziecięcego, zgodnego z Europejskimi standardami bezpieczeństwa EN 1888-2:2018+A1:2022. Ten produkt jest przeznaczony dla dzieci o wadze do 22kg lub w wieku do 4 lat, zależnie od tego co nastąpi wcześniej. Prosimy o uważne przeczytanie tego podręcznika i wykonanie każdej czynności, aby zapewnić wygodną jazdę i najlepsze zabezpieczenie dziecka.

WAŻNE - DOKŁADNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PRZYSZŁEGO WYKORZYSTANIA.

Odwiądź nas pod adresem joiebaby.com w celu pobrania podręczników i sprawdzenia, innych ekscytujących produktów Joie!

W celu uzyskania informacji o gwarancji, należy odwiedzić naszą stronę internetową, pod adresem joiebaby.com


Sytuacja zagrożenia

W sytuacji zagrożenia lub po wypadku, najważniejsze jest, aby udzielić dziecku pierwszej pomocy i jak najszybciej poddać je leczeniu medycznemu.

Lista części

Upewnij się, że posiadasz wszystkie części zanim rozpoczniesz proces montażu. Jeśli którejś z części brakuje, należy się skontaktować z lokalnym sprzedawcą. Montaż nie wymaga użycia żadnych dodatkowych narzędzi.


- | | | | |
|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 Rama wózka | 7 Pałąk | 12 Uprząż na ramiona | 17 Element montażowy kosza |
| 2 Pałąk | 8 Podparcie tydek | 13 Uchwyt | 18 Zapadka przechowywania |
| 3 Koła przednie | 9 Koło przednie | 14 Okno | |
| 4 Koła tylne | 10 Blokada obrotu | 15 Koło tylne | |
| 5 Osłona | 11 Koszyk transportowy | 16 Dźwignia hamulca | |
| 6 Poduszka fotelika | | | |



Akcesoria (Mogą nie być dostarczone)

- 1 Folia przeciwdeszczowa (w niektórych modelach)
- 2 Organizator (w niektórych modelach)
- 3 Adapter (w niektórych modelach)

Akcesoria mogą być sprzedawane oddzielnie lub w zależności od regionu, mogą nie być dostępne.



OSTRZEŻENIE

- ! Należy zawsze używać system przytrzymujący.
- ! Upewnij się, że wszystkie blokady są załączone zanim rozpoczniesz korzystanie z produktu.
- ! Nie należy pozwalać dziecku na zabawę z tym produktem.
- ! Przed użyciem upewnij się, czy urządzenia mocujące korpus wózka lub siedzenie pojazdu, są prawidłowo sprzęgnięte.
- ! Wymagany jest montaż przez osobę dorosłą.
- ! Ten produkt jest przeznaczony dla dzieci o wadze do 22kg lub w wieku do 4 lat, zależnie od tego co nastąpi wcześniej.
- ! Aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, niestabilności, w koszu nie należy umieszczać więcej niż 4,5kg bagażu.
- ! Nigdy nie należy zostawiać dziecka bez nadzoru.
- ! W wózku dziecięcym może znajdować się jednocześnie tylko jedno dziecko. Nigdy nie należy zawieszać torebek, toreb na zakupy, paczek lub akcesoriów na uchwycie lub na daszku.
- ! Nie należy używać akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta.
- ! Używać należy wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez producenta.
- ! Aby uniknąć obrażeń podczas składania i rozkładania tego produktu należy się upewnić, że dziecko znajduje się dalej.
- ! Ten produkt nie jest odpowiedni do biegania lub jazdy na wrotkach.
- ! Wózek dziecięcy przeznaczony dla dzieci od urodzenia, dla noworodków powinien być używany w najbardziej nachylonej pozycji.
- ! Podczas wkładania i wyjmowania dzieci należy uruchomić urządzenie parkingowe.
- ! Foteliki samochodowe używane w połączeniu z podstawą nie zastępują łóżeczka dziecięcego ani łóżka. Gdy dziecko chce spać, należy je umieścić w odpowiednim wózku dziecięcym, łóżeczku dziecięcym lub na łóżku.
- ! Gondoli nie należy używać, gdy dziecko będzie już mogło samo siedzieć, przekręcać się z boku na bok i ustawiać, opierając się na rękach i na kolanach. Maksymalna masa dziecka: 9 kg.
- ! Nie są wymagane żadne dodatkowe materace o ile nie zaleci ich producent.
- ! Każdy ładunek przymocowany do uchwytu i/lub z tyłu oparcia i/lub na bokach wózka będzie wpływać na stabilność wózka.
- ! Maksymalny, zalecany udźwieg organizatora to 3 funty (1,36kg).

Montaż wózka dziecięcego

Przed montażem i rozpoczęciem używania tego produktu, należy przeczytać wszystkie instrukcje z tego podręcznika.

Rozkładanie wózka dziecięcego

patrz rysunki 1 - 2

Oddziel zatrzask kosza od elementu montażowego kosza 1, a następnie unieś uchwyt do góry 2, dźwięk kliknięcia oznacza, że wózek dziecięcy jest całkowicie otwarty.

! Przed kontynuowaniem używania należy sprawdzić, czy wózek dziecięcy jest całkowicie zatrzasknięty.

Montaż i demontaż kół przednich

patrz rysunki 3 - 4

Montaż i odłączanie kół tylnych

patrz rysunki 5 - 6

Montaż i demontaż wspornika ramion

patrz rysunki 7 - 9

Działanie wózka dziecięcego

Regulacja oparcia

patrz rysunki 10 - 11

4 kąty nachylenia oparcia pleców.

Nachylanie oparcia pleców

Aby nachylić oparcie pleców, ściśnij uchwyt nachylania z tyłu siedzenia, naciśnij w dół oparcie pleców. 10

Podnoszenie oparcia pleców

Aby podnieść oparcie pleców, naciśnij w górę. 11

! Upewnij się, że nachylenie jest ustawione prawidłowo do używania.

Korzystanie ze sprzączki

patrz rysunki 12 - 13

Zwolnienie sprzączki

Naciśnij środkowy przycisk, aby zwolnić sprzączkę. 12

Sprzączka blokady

Dopasuj sprzączkę pasa biodrowego do sprzączki pasa na ramiona 13 - 1 i zatrzasknij w sprzączce centralnej. 13 - 2

"Kliknięcie" oznacza, że sprzączka została całkowicie zatrzasknięta. 13 - 3

! Aby uniknąć poważnych obrażeń w wyniku upadku lub zsunięcia, należy zawsze zabezpieczyć dziecko uprzężą.

! Należy się upewnić, że dziecko jest dobrze zabezpieczone. Odległość pomiędzy dzieckiem a uprzężą na ramiona powinna wynosić około grubości jednej dłoni.

! Nie należy krzyżować pasów na ramiona. Może to spowodować nacisk na kark dziecka.

Używanie uprzęży na ramiona i biodra

patrz rysunki 14 - 17

! Aby zabezpieczyć dziecko przed upadkiem, po umieszczeniu dziecka na siedzeniu, należy sprawdzić, czy uprząż na ramiona i na talię jest założona na właściwej wysokości i, czy ma odpowiednią długość.

- 14 - 1 Kotwa A uprzęży na ramiona
- 14 - 2 Kotwa B uprzęży na ramiona
- 14 - 3 Regulator przesuwu

Dla większego dziecka, należy użyć kotwę A uprzęży i najwyższe szczeliny uprzęży na ramiona. Dla mniejszego dziecka, należy używać kotwy B uprzęży na ramiona i najniższych szczelin uprzęży na ramiona.

Aby wyregulować pozycję kotwy uprzęży na ramiona, obróć kotwę w celu wypoziomowania ze stroną skierowaną do przodu. Przelóż ją przez szczelinę uprzęży na ramiona, od tyłu do przodu. 15 Przelóż ponownie przez szczelinę najbliższą wysokości ramion dziecka. 16

Użyj regulatora przesuwu do zmiany długości uprzęży. 17 - 1

Naciśnij przycisk 17 - 2, wyciągając jednocześnie uprząż na prawidłową długość. 17 - 3

Regulacja oparcia tydek

Patrz rysunek 18

Oparcie tydek ma 2 pozycje.

Aby unieść oparcie tydek, naciśnij je do góry. Dźwięk "kliknięcia" oznacza, że oparcie tydek jest całkowicie zablokowane.

W celu obniżenia podparcia tydek, naciśnij przyciski regulacji z obu stron podparcia tydek 18 - 1, i obróć podparcie tydek w dół. 18 - 2

Korzystanie z blokady obrotu

Patrz rysunek 19

Przednie koło zablokowane lub odblokowane, jak 19

Wskazówka Korzystanie z blokady obrotu zalecane jest na nierównych powierzchniach.

Korzystanie z hamulca

patrz rysunki 20 - 21

W celu zablokowania kółek tylnych, naciśnij nogą na dźwignię hamulca. 20

Aby odblokować koła podnieś dźwignię hamulca w górę. 21

Wskazówka Zawsze, kiedy wózek stoi hamulec powinien być zablokowany.

Korzystanie z daszka

Patrz rysunek 22

Daszek można otwierać lub składać, pociągnij go do przodu lub do tyłu.

Daszek można otworzyć całkowicie, aby zabezpieczyć dziecko przed nadmiernym słońcem, wystarczy otworzyć haczyk suwakiem 22, a następnie pociągnąć daszek do przodu.

Składanie wózka

patrz rysunki 23 - 25

! Przed złożeniem wózka dziecięcego należy złożyć daszek.

1. Naciśnij przycisk składania. 23
2. Pociągnij uprząż składania do góry, rama automatycznie złoży się do tyłu. 24
3. Zatrask kosza automatycznie zaczepi się za element do montażu kosza, po czym wózek dziecięcy złoży się i zostanie całkowicie zablokowany. Po złożeniu wózek dziecięcy może stać. 25

Używanie akcesoriów

Akcesoria mogą być sprzedawane oddzielnie lub w zależności od regionu, mogą nie być dostępne.

Używanie z gondolą Joie

Patrz rysunek 26

Podczas używania ze spacerową torbą do noszenia niemowlęcia Joie ramble, należy stosować się do poniższych instrukcji.

! W przypadku problemów dotyczących używania gondoli, należy sprawdzić jej instrukcję.

! Podczas korzystania z fotelika transportowego należy zawsze korzystać z materaca.

! Nie należy składać wózka, gdy jest założona torbą do noszenia niemowlęcia.

Korzystanie z osłony przeciwdeszczowej

Patrz rysunek 27

W celu założenia osłony przeciwdeszczowej, należy nałożyć ją na wózek, a następnie przymocować 8 zaczepów pętlowych i zatrasków osłony przeciwdeszczowej. 27

! Przed użyciem osłony przeciwdeszczowej, upewnij się, że oparcie zostało ustawione w najniższym położeniu a fotelik samochodowy dla niemowlęcia został przymocowany.

! W przypadku korzystania z osłony przeciwdeszczowej należy zawsze pamiętać o sprawdzeniu wentylacji.

! Jeżeli osłona przeciwdeszczowa nie jest wykorzystywana należy pamiętać o jej wyczyszczeniu i wysuszeniu przed złożeniem.

! Nie wolno składać wózka z założoną osłoną przeciwdeszczową.

! W przypadku upalnej pogody nie wolno wkładać dziecka do wózka z założoną osłoną przeciwdeszczową.

Używanie organizatora

patrz rysunki 28 - 30

! Nie należy wkładać do organizatora żadnego przedmiotu, który może spowodować szkodę dziecka lub rodzica.

Używanie z samochodowym fotelikiem dziecięcym Joie patrz rysunki 31 - 37

Podczas używania z systemem przytrzymującym Joie, i-Gemm 3 oraz i-Level Pro i i-Snug 2 & Sprint & i-Jemini, należy sprawdzić następujące instrukcje.

- ! Przed użyciem systemu przytrzymującego dla niemowląt, należy się upewnić, że oparcie pleców zostało wyregulowane do najniższej pozycji oraz, że system przytrzymujący dla niemowląt został zamocowany.
- ! W przypadku problemów dotyczących używania systemów przytrzymujących dla niemowląt, należy sprawdzić ich podręczniki.
- ! Nie należy składać wózka spacerowego, gdy jest założony system przytrzymujący dla niemowląt.

Pielęgnacja i konserwacja

- ! Wyjmowana wkładka siedzenia może być myta w zimnej wodzie i suszona przez powieszenie. Nie wolno stosować środków wybielających.
- ! Do czyszczenia ramy wózka wolno stosować jedynie mydło domowe i ciepłą wodę. Nie wolno stosować środków wybielających ani detergentów.
- ! Od czasu do czasu sprawdzić, czy w wózku nie ma poluzowanych wkrętów, zużytych części, rozdartego materiału lub szwów. W razie potrzeby, naprawić lub wymienić części.
- ! Nadmierna ekspozycja na słońce lub ciepło może spowodować fałdowanie lub wyginanie się części.
- ! Jeżeli wózek ulegnie zamoczeniu, otworzyć daszek i wysuszyć go dokładnie przed dalszym przechowywaniem.
- ! Jeżeli kółka skrzypią użyć delikatnego oleju (np. aerozolu silikonowego, środka przeciwrzdzewnego lub oleju do maszyn do szycia). Ważne jest wprowadzenie oleju między oś a koło. 38
- ! W przypadku korzystania z wózka na plaży dokładnie oczyścić wózek po użyciu, w celu usunięcia piasku i soli z mechanizmów oraz zespołów kół.

CZ Vítá vás značka Joie™

Blahopřejeme vám - stali jste se členy rodiny Joie! Jsme nadšení, že můžeme doprovázet vaše dítě na cestě. Při cestování s kočárkem Joie Litetrax používáte kvalitní, plně certifikovaný kočárek schválený evropskými bezpečnostními normami EN 1888-2:2018+A1:2022. Tento produkt je vhodný pro děti do 22 kg nebo do 4 let (podle toho, co nastane dříve). Pozorně si přečtěte tento návod. Jeho dodržováním zajistíte pohodlnou jízdu a maximální ochranu svého dítěte.

DŮLEŽITÉ - POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Pro stažení návodů a více podrobností o vzrušujících výrobcích Joie nás navštivte na joiebaby.com!

Informace o záruce najdete na našem webu joiebaby.com


Stav nouze

V případě ohrožení nebo úrazu je nejdůležitější poskytnout vašemu dítěti okamžité ošetření a následnou lékařskou pomoc.

Seznam dílů

Před sestavením se ujistěte, že nechybí žádné součásti. V případě, že některá součást chybí, kontaktujte prodejce. K sestavení nejsou zapotřebí žádné nástroje.


- | | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 Rám kočárku | 7 Opěrka rukou | 11 Úložný košík | 16 Páčka brzdy |
| 2 Opěrka rukou | 8 Opěrka nohou | 12 Ramenní postroj | 17 Úložný držák |
| 3 Přední kolečka | 9 Přední kolečko | 13 Rukojeť | 18 Úložná západka |
| 4 Zadní kolečka | 10 Zámek natáčení koleček | 14 Okénko | |
| 5 Stříška | | 15 Zadní kolečko | |
| 6 Vložka sedačky | | | |



Příslušenství (Nemusí být součástí)

- 1 Pláštěnka (u vybraných modelů)
- 2 Organizér/držák na nápoje (u vybraných modelů)
- 3 adaptér (u vybraných modelů)

Příslušenství se může prodávat zvlášť nebo nemusí být k dispozici v závislosti na regionu.



VAROVÁNÍ

- ! Vždy používejte zádržný systém.
- ! Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny pojistky aktivovány.
- ! Nedovolte, aby si dítě s tímto výrobkem hrálo.
- ! Před použitím zkontrolujte, zda jsou správně zajištěny upevňovací prvky korbičky nebo autosedačky.
- ! Sestavení smí provést pouze dospělá osoba.
- ! Tento produkt je vhodný pro děti do 22 kg nebo do 4 let (podle toho, co nastane dříve).
- ! Aby se zabránilo nebezpečné a nestabilní situaci, neumísťujte do úložného košíku více než 4,5 kg.
- ! Své dítě v žádném případě neponechávejte bez dozoru.
- ! Na tomto kočárku převažujte pouze jedno dítě najednou. V žádném případě neumísťujte peněženky, nákupní tašky, balíky nebo příslušenství na držadlo nebo stříšku.
- ! Je zakázáno používat příslušenství, které nebylo schváleno výrobcem.
- ! Je dovoleno používat pouze náhradní díly, které byly dodány nebo doporučeny výrobcem.
- ! Rozkládání a skládání tohoto výrobku provádějte v bezpečné vzdálenosti od dítěte, aby se zabránilo zranění.
- ! Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo bruslení.
- ! Tento kočárek je určen pro používání od narození. Pro novorozence doporučujeme používat největší sklon.
- ! Při vkládání nebo vyjímání dětí musí být aktivováno parkovací zařízení.
- ! Používáte-li autosedačky v kombinaci s podvozkem, toto vozidlo nenahrazuje postýlku ani lůžko. Když vaše dítě potřebuje spát, uložte jej do vhodné hluboké korby, postýlky nebo na vhodné lůžko.
- ! Přestaňte používat hlubokou korbu, jakmile dítě dokáže samo sedět, otočit se a samo se zvedat na ruce a kolena. Maximální hmotnost dítěte: 9 kg.
- ! Není-li doporučeno výrobcem, nepřidávejte žádnou další matraci.
- ! Jakákoli zátěž připevněná na držadlo a/nebo na zadní stranu opěraku a/nebo na boční strany vozidla sníží jeho stabilitu.
- ! Maximální doporučená nosnost organizéru/držáku na nápoje jsou 3 lb (1,36 kg).

Sestavení kočárku

Před montáží a použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny v tomto návodu.

Otevřený kočárek viz obrázky 1 - 2

Oddělte úložnou západku od úložného držáku ① a potom zvedněte rukojeť nahoru ②. Jakmile se ozve cvaknutí, kočárek je zcela složený.

- ! Než budete pokračovat, zkontrolujte, zda je kočárek zcela zajištěný západkami

Montáž a sejmutí předního kolečka viz obrázky 3 - 4

Montáž a sejmutí zadních koleček viz obrázky 5 - 6

Montáž a sejmutí opěrky rukou viz obrázky 7 - 9

Používání kočárku

Úprava opěraku viz obrázky 10 - 11

K dispozici jsou 4 polohy sklonu opěraku.

Sklopení opěraku

Pro náklon opěraku sevřete rukojeť náklonu na zadní straně sedačky a zatlačte na opěrák směrem dolů. ⑩

Zvednutí opěraku

Chcete-li opěrák zvednout, zatlačte jej nahoru. ⑪

- ! Ujistěte se, že náklon je řádně nastaven pro použití.

Použití spony viz obrázky 12 - 13

Uvolnění spony

Stiskněte prostřední tlačítko pro odepnutí spony. ⑫

Zámek spony

Srovnajte sponu bederního pásu se sponou ramenního pásu ⑬ - 1 a zacvakněte do středové spony. ⑬ - 2 Jakmile se ozve „cvaknutí“, znamená to, že přezka je zcela zajištěná. ⑬ - 3

- ! Aby se zabránilo pádu nebo vyklouznutí a vážnému zranění, vždy zajistěte své dítě postrojem.

! Ujistěte se, že dítě je pohodlně zajištěno. Mezi dítětem a ramenním postrojem musí být prostor přibližně na tloušťku jedné ruky.

- ! Nekřížte ramenní pásy. Tím se vytváří tlak na krk dítěte.

Použití ramenního postroje a postroje do pasu

viz obrázky 14 - 17

! Abyste vaše dítě ochránili před vypadnutím, po usazení dítěte do sedačky zkontrolujte, zda jsou ramenní a bederní postroj ve správné výšce a délce.

- 14 - 1 Kotva ramenního postroje A
- 14 - 2 Kotva ramenního postroje B
- 14 - 3 Posuvný regulátor

Pro větší dítě použijte kotvu ramenního postroje A a nejvyšší ramenní sloty. Pro menší dítě použijte kotvu ramenního postroje B a nejnižší ramenní sloty.

Pro úpravu pozice kotvy ramenního postroje otočte kotvu tak, aby byla v rovině s boční stranou směřující dopředu. Protáhněte ji slotem ramenního postroje zezadu dopředu. 15 Znovu ji protáhněte slotem, který je nejbližší výšce ramene dítěte. 16

Pro změnu délky postroje použijte posuvný regulátor. 17 - 1

Stiskněte tlačítko 17 - 2 a zároveň vytáhněte bederní postroj na správnou délku. 17 - 3

Úprava opěrky nohou

viz obrázek 18

Opěrka nohou má 2 polohy.

Pro zvednutí opěrky nohou ji zatlačte směrem nahoru. Jakmile se ozve „cvaknutí“, znamená to, že opěrka je zcela zajištěná.

Pro snížení opěrky nohou stiskněte nastavovací tlačítka na obou stranách opěrky nohou 18 - 1 a otočte opěrku nohou směrem dolů. 18 - 2

Použití zámku natáčení předních koleček

viz obrázek 19

Stav zamknutí/odemknutí předních koleček viz 19

Tip Na nerovném povrchu doporučujeme zablokovat natáčení koleček.

Použití brzdy

viz obrázky 20 - 21

Chcete-li zablokovat zadní kolečka, šlápněte na páku brzdy. 20

Pro odbrždění zdvihněte brzdu směrem nahoru. 21

Tip Když zastavíte, vždy použijte parkovací brzdu.

Použití stříšky

viz obrázek 22

Stříška může být rozložena nebo složená, zatáhnete dopředu nebo dozadu.

Stříšku lze zcela otevřít pro extrémní ochranu vašeho dítěte před sluncem, stačí rozepnout háček 22 a stáhnout stříšku dopředu.

Rozložení kočárku

viz obrázky 23 - 25

! Před rozložením kočárku složte stříšku.

1. Stiskněte tlačítko pro rozložení. 23
2. Zatažením rozkládacího popruhu směrem nahoru se rám automaticky rozloží dozadu. 24
3. Když je kočárek zcela rozložen a zajištěn, úložná západka se automaticky zahákne do úložného úchyty. Rozložený kočárek lze postavit. 25

Použití příslušenství

Příslušenství se může prodávat zvlášť nebo nemusí být k dispozici v závislosti na regionu.

Použití s hlubokou korbou Joie

viz obrázek 26

Při použití s hlubokým lůžkem Joie ramble si prosím přečtete následující pokyny.

! Máte-li problémy s použitím hlubokého lůžka, přečtete si prosím jeho vlastní pokyny k použití.

! S hlubokou korbou vždy používejte matraci.

! Nerozkládejte kočárek s nasazenou hlubokou korbou.

Použití pláštěnky

viz obrázek 27

Chcete-li použít pláštěnku, nasadte ji na kočárek a potom připevněte 8 párů suchých zipů na pláštěnce. 27

! Před použitím pláštěnky zkontrolujte, zda je opěrák v nejnižší poloze a zda je zádržný systém pro novorozence upevněný.

! Při použití pláštěnky prosím vždy zkontrolujte její ventilaci.

! Před rozložením vždy zkontrolujte, zda byla pláštěnka očištěna a je suchá.

! Nerozkládejte kočárek s nasazenou pláštěnkou.

! V horkém počasí neumísťujte dítě do kočárku s nasazenou pláštěnkou.

Používání organizéru/držáku na nápoje

viz obrázky 28 - 30

! Do organizéru/držáku na nápoje neumísťujte žádný předmět, který by mohl zranit dítě nebo poškodit kočárek.

Použití s dětským zádržným systémem Joie viz obrázky 31 - 37

Při použití se zádržným systémem Joie gemm, i-Gemm 3 a i-Level Pro a i-Snug 2 a Sprint a i-Jemini si prosím přečtete následující pokyny.

- ! Před použitím zádržného systému pro novorozence zkontrolujte, zda je opěrák v nejnižší poloze a zda je zádržný systém pro novorozence upevněný.
- ! Máte-li problémy s použitím dětské autosedačky, přečtete si prosím jeho vlastní pokyny k použití.
- ! Nerozkládejte kočárek s nasazeným dětským zádržným systémem.

Péče a údržba

- ! Odnímatelný polstr sedačky lze prát ve studené vodě bez máchání. Nebělit.
- ! K čištění rámu kočárku použijte pouze běžné mýdlo a teplou vodu. Nepoužívejte bělidlo ani detergent.
- ! Pravidelně kontrolujte stav opotřebení součástí a případné uvolněné šrouby, potrhání materiálu nebo švů výrobku. Poškozené součásti podle potřeby vyměňte nebo opravte.
- ! Nadměrné vystavení slunci nebo tepla může způsobit blednutí nebo deformování dílů.
- ! Pokud kočárek navlhne, otevřete stříšku a před uložením ho nechte důkladně oschnout.
- ! Pokud kolečka skřípají, použijte lehký olej (např. silikonový sprej, antikorozní olej nebo olej na šicí stroje). Je důležité namazat olejem nápravu koleček. 38
- ! Po používání na pláži kočárek důkladně vyčistěte a odstraňte písek a sůl z mechanismů a nápravy koleček.

SK Vitajte v rodine Joie™

Blahoželáme k tomu, že ste sa stali súčasťou rodiny Joie! Sme nadšení, že sme súčasťou vašej cesty s vašim dieťaťom. Pri cestovaní s Joie Litetrax používate kvalitný, plne certifikovaný kočík, schválený podľa európskych bezpečnostných noriem STN EN 1888-2:2018+A1:2022. Tento výrobok je vhodný pre deti od narodenia do 22 kg alebo 4 rokov, podľa toho, čo nastane skôr. Pozorne si prečítajte túto príručku a dodržiavajte všetky kroky na zabezpečenie pohodlnej jazdy a čo najlepšej ochrany svojho dieťaťa.

DÔLEŽITÉ - POZORNE SI PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE.

Navštívte nás na joiebaby.com, kde si môžete stiahnuť manuály a pozrieť ďalšie zaujímavé výrobky spoločnosti Joie!

Informácie o záruke nájdete na našej webovej stránke joiebaby.com


Núdzová situácia

V prípade mimoriadnej udalosti alebo nehody je najdôležitejšie, aby bolo o vaše dieťa ihneď postarané v rámci prvej pomoci a lekárskeho ošetrovania.

Zoznam jednotlivých častí

Pred zostavením skontrolujte, či máte všetky časti. Ak chýba ktorákoľvek časť, obráťte sa na miestneho predajcu. Na zostavenie nie sú potrebné žiadne nástroje.


- | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 Rám kočíka | 6 Čalúnenie sedačky | 11 Úložný košík | 16 Brzdová páčka |
| 2 Držadlo | 7 Držadlo | 12 Ramenné popruhy | 17 Držiak úložného priestoru |
| 3 Predné kolesá | 8 Lýtiová opierka | 13 Rukoväť | 18 Západka úložného priestoru |
| 4 Zadné kolesá | 9 Predné koleso | 14 Okno | |
| 5 Plátenná strieška | 10 Zámok otáčania | 15 Zadné koleso | |



Príslušenstvo (nemusí byť zahrnuté)

- 1 Kryt proti dažďu (na niektorých modeloch)
- 2 Rodičovský podnos (na niektorých modeloch)
- 3 adaptér (na niektorých modeloch)

Príslušenstvo sa môže predávať samostatne alebo nemusí byť k dispozícii v závislosti od oblasti.



VÝSTRAHA

- ! Vždy používajte zadržiavací systém.
- ! Pred použitím skontrolujte, či sú zapojené všetky zaisťovacie zariadenia.
- ! Nenechávajte dieťa hrať sa s týmto výrobkom.
- ! Pred použitím skontrolujte, či sú teleso kočíka alebo pripevňovacie zariadenia autosedačky správne zaistené.
- ! Montáž musia vykonať dospelé osoby.
- ! Tento výrobok je vhodný pre deti od narodenia do 22 kg alebo 4 rokov, podľa toho, čo nastane skôr.
- ! Aby ste predišli nebezpečným a nestabilným podmienkam, do úložného košíka neumiestňujte veci s hmotnosťou viac ako 4,5kg.
- ! Nikdy nenechajte dieťa bez dozoru.
- ! Kočík používajte naraz len pre jedno dieťa. Nikdy nepokladajte na rukovať ani textilnú striešku peňaženky, nákupné tašky, balíky alebo prvky príslušenstva.
- ! Príslušenstvo, ktoré nie je schválené výrobcom, sa nesmie používať.
- ! Musia sa používať len náhradné diely dodávané alebo odporúčané výrobcom.
- ! Aby ste sa vyhli poraneniu, uistite sa, že je dieťa pri rozkladaní a skladaní tohto výrobku v bezpečnej vzdialenosti.
- ! Tento výrobok nie je vhodný na behanie alebo korčuľovanie.
- ! Kočík je navrhnutý na používanie od narodenia a pre novo narodené deti sa odporúča používanie úplne sklopenej polohy.
- ! Pri vkladaní a vyberaní detí sa musí aktivovať parkovacie zariadenie.
- ! Pre sedadlá automobilov používané v spojení s podvozkom platí, že toto vozidlo nenahrádza postieľku ani posteľ. Ak vaše dieťa potrebuje spať, malo by sa umiestniť do vhodného telesa kočíka, postieľky alebo postele.
- ! Prenosná postieľka sa nesmie používať, keď bude dieťa schopné samo sedieť, prevrátiť sa a samo sa vytlačiť na ruky a kolená. Maximálna hmotnosť dieťaťa: 9kg.
- ! Nesmie sa pridávať žiadny ďalší matrac, pokiaľ to neodporúča výrobca.
- ! Akékoľvek zaťaženie pôsobiace na rukoväť a/alebo zadnú stranu operadla a/alebo na boky vozidla ovplyvní stabilitu vozidla.
- ! Maximálna odporúčaná hmotnosť rodičovského podnosu je 1,36 kg (3 libry).

Zostavenie kočíka

Pred zostavením a používaním tohto výrobku si prečítajte všetky pokyny, ktoré sú v tejto príručke uvedené.

Rozloženie kočíka pozrite si obrázky 1 - 2

Oddeľte západku úložného priestoru od držiaka úložného priestoru 1 a potom zdvihnite rukoväť 2, zvuk „cvaknutia“ znamená, že je kočík úplne rozložený.

- ! Pred pokračovaním v používaní skontrolujte, či sú západky na kočíku úplne zaistené.

Zostavenie a odpojenie predného kolesa pozrite si obrázky 3 - 4

Zostavenie a odpojenie zadných kolies pozrite si obrázky 5 - 6

Zostavenie a odpojenie držiadla pozrite si obrázky 7 - 9

Prevádzka kočíka

Nastavenie operadla pozrite si obrázky 10 - 11

Operadlo má 4 uhly sklonu.

Sklonenie operadla

Ak chcete skloniť operadlo, stlačte rukoväť sklonu na zadnej časti sedačky a potiahnite operadlo nadol. 10

Zvýšenie operadla

Ak chcete operadlo zvýšiť, zatlačte nahor. 11

- ! Skontrolujte, či je sklon nastavený správne pre používanie.

Použitie spony pozrite si obrázky 12 - 13

Rozopnutie spony

Stlačením stredného tlačidla rozopnete sponu. 12

Zaistenie spony

Zarovnajete sponu bedrového pásu s ramennou sponou 13 - 1 a zacvaknite do strednej spony. 13 - 2
Zvuk „cvaknutia“ znamená, že je spona úplne zaistená. 13 - 3

- ! Aby ste predišli vážnemu poraneniu v dôsledku pádu alebo vykĺznutia, vždy zaistíte dieťa pomocou popruhov.
- ! Skontrolujte, či je dieťa pohodlne zaistené. Medzera medzi dieťaťom a ramennými popruhmi je široká asi na hrúbku jednej ruky.
- ! Neprekrižte ramenné pásy. Spôsobí to tlak na krk dieťaťa.

Použitie ramenných a bedrových popruhov

pozrite si obrázky 14 - 17

! Aby bolo vaše dieťa chránené pred vypadnutím, po umiestnení dieťaťa do sedadla skontrolujte, či sú ramenné a bedrové popruhy v správnej výške a či majú správnu dĺžku.

- 14 - 1 Kotva ramenného popruhu A
- 14 - 2 Kotva ramenného popruhu B
- 14 - 3 Posuvný nastavovací prvok

Pri väčšom dieťati použijete kotvu ramenného popruhu A a najvyššie umiestnené ramenné otvory. Pri menšom dieťati použijete kotvu ramenného popruhu B a najnižšie ramenné otvory.

Ak chcete upraviť polohu kotvy ramenného popruhu, otočte kotvu tak, aby bola v rovine so stranou smerujúcou dopredu. Prevlečte ju cez otvor ramenného popruhu zozadu dopredu. 15 Znova ju prevlečte cez otvor, ktorý je najbližšie k výške ramena dieťaťa. 16

Na zmenu dĺžky popruhov použijete posuvný nastavovací prvok. 17 - 1

Stlačte tlačidlo 17 - 2 a zároveň potiahnite bedrové popruhy na správnu dĺžku. 17 - 3

Nastavenie lýtkovej opierky

pozrite si obrázok 18

Lýtková opierka má 2 polohy.

Ak chcete lýtkovú opierku zvýšiť, zatlačte ju dohora. Zvuk „cvaknutia“ znamená, že je lýtková opierka úplne zaistená.

Ak chcete lýtkovú opierku znížiť, stlačte nastavovacie tlačidlá na oboch stranách lýtkovej opierky 18 - 1, a otočte lýtkovú opierku smerom nadol. 18 - 2

Použitie predného zámku otáčania

pozrite si obrázok 19

Zaistený alebo odistený stav predného kolesa, ako na obrázku 19

Tip Na nerovných povrchoch sa odporúča použitie zámkov otáčania.

Použitie brzdy

pozrite si obrázky 20 - 21

Ak chcete zablokovat' zadné kolesá, zošliapnite brzdovú páčku. 20

Pre odbrzdnenie zdvihnite brzdu špičkou prstov nohy smerom nahor. 21

Tip Vždy, keď sa kočík nepohybuje, zatiahnite brzdovú páčku.

Použitie plátennej striešky

pozrite si obrázok 22

Plátennú striešku možno rozotiahnuť alebo zložiť, potiahnite ju dopredu alebo dozadu.

Plátennú striešku možno úplne rozložiť, aby čo najviac chránila dieťa pred slnkom, stačí rozopnúť zips 22 a potom vytiahnuť plátennú striešku smerom dopredu.

Zloženie kočíka

pozrite si obrázky 23 - 25

! Pred zložením kočíka zložte plátennú striešku.

1. Stlačte skladacie tlačidlo. 23
2. Potiahnite skladací popruh dohora, rám sa automaticky zloží dozadu. 24
3. Západka úložného priestoru sa automaticky zachytí o držiak úložného priestoru a potom bude kočík zložený a úplne zaistený. Kočík môže po zložení stáť. 25

Použitie príslušenstva

Príslušenstvo sa môže predávať samostatne alebo nemusí byť k dispozícii v závislosti od oblasti.

Použitie s prenosnou postielkou Joie

pozrite si obrázok 26

Pri použití s prenosnou postielkou Joie rambles si pozrite nasledujúce pokyny.

- ! Pri akýchkoľvek problémoch s používaním prenosnej postielky si pozrite jej návod na použitie.
- ! Pri používaní prenosnej postielky vždy používajte matrac.
- ! Pri pripájaní prenosnej postielky neskladajte kočík.

Použitie krytu proti dažďu

pozrite si obrázok 27

Ak chcete zostaviť kryt proti dažďu, položte ho na kočík a potom pripevnite 8 páry háčikov a pútkových upínačov na kryt proti dažďu. 27

- ! Pred použitím krytu proti dažďu sa uistite, že je opierka nastavená do najnižšej polohy a že dojčenská detská autosedačka bola pripútaná.
- ! Pri používaní krytu proti dažďu vždy skontrolujte vetranie.
- ! Keď sa nepoužíva, pred zložením skontrolujte, či je kryt proti dažďu vyčistený a vysušený.
- ! Neskladajte kočík po namontovaní krytu proti dažďu.
- ! V horúcom počasí nedávajte svoje dieťa do kočíka s namontovaným krytom proti dažďu.

Používanie rodičovského podnosu

pozrite si obrázky 28 - 30

! Na rodičovský podnos neumiestňujte žiadne predmety, ktoré by mohli ublížiť dieťaťu alebo poškodiť kočík.

Použitie s detskou autosedačkou Joie pozrite si obrázky 31 - 37

Pri použití s detskou autosedačkou gemm, i-Gemm 3 a i-Level Pro, a i-Snug 2 a Sprint a i-Jemini si pozrite nasledujúce pokyny.

- ! Pred použitím dojčenskej detskej autosedačky sa uistite, že je opierka nastavená do najnižšej polohy a že dojčenská detská autosedačka bola pripútaná.
- ! Pri akýchkoľvek problémoch s používaním dojčenskej detskej autosedačky si pozrite jej návod na použitie.
- ! Pri pripájaní detskej autosedačky neskladajte kočík.

Starostlivosť a údržba

- ! Vyberateľné čalúnenie sedačky možno prať v studenej vode a sušiť vyvesením a odkvapkaním. Nepoužívajte bieliadlo.
- ! Na čistenie rámu kočíka používajte len domáce mydlo a teplú vodu. Žiadne bieliadlo ani čistiaci prostriedok.
- ! Občas skontrolujte, či na kočíku nie sú povolené skrutky, opotrebované súčasti, roztrhnutý alebo rozpáraný materiál. Tieto súčasti vymeňte alebo opravte.
- ! Nadmerné vystavenie slnečnému žiareniu alebo teplu môže spôsobiť vyblednutie alebo deformáciu častí.
- ! Ak je kočík vlhký, rozťahnite plátennú striešku a nechajte ho pred uskladnením dôkladne vysušiť.
- ! Ak kolesá pískajú, použite jemný olej (napr. silikónový sprej, antikorózný olej alebo olej do šijacieho stroja). Je dôležité, aby sa olej dostal do zostavy osky a kolesa. 38
- ! Pri používaní kočíka na pláži ho po použití úplne vyčistite, aby ste odstránili piesok a soľ z mechanizmov a zostáv kolies.

SL Dobrodošli pri znamki Joie™

Čestitamo vam, da ste postali član družine Joie! Veseli nas, da bomo del vašega življenja z malčkom. Medtem ko potujete z izdelkom Joie Literax, uporabljate visokokakovosten in popolnoma certificiran otroški voziček, odobren v skladu z evropskimi varnostnimi standardi EN 1888-2:2018+A1:2022. Ta izdelek je primeren za otroke s telesno težo do 22kg ali otroke, ki so stari do 4 leta, karkoli nastopi prej. Natančno preberite ta navodila in upoštevajte vse korake, da boste zagotovili udobno vožnjo in najboljšo zaščito za svojega otroka.

POMEMBNO – NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.

Obiščite spletno stran joiebaby.com, kjer lahko prenesete navodila in si ogledate tudi druge vznemirljive izdelke Joie!

Informacije o garanciji najdete na spletni strani joiebaby.com


V nujnem primeru

V nujnem primeru ali v primeru nesreče je pomembno, da otroku takoj nudite prvo pomoč in obiščete zdravnika.

Seznam delov

Prepričajte se, da imate pred sestavljanjem izdelka na voljo vse dele. Če kateri od delov manjka, se obrnite na lokalnega prodajalca. Za sestavljanje izdelka ne potrebujete nobenega orodja.


- | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 Okvir vozička | 7 Naslonjalo za roke | 11 Nakupovalna košara | 15 Zadnje kolo |
| 2 Naslonjalo za roke | 8 Podpora za meča | 12 Ramenski varnostni pas | 16 Vzvod zavore |
| 3 Sprednja kolesa | 9 Sprednje kolo | 13 Ročaj | 17 Držalo za shranjevanje |
| 4 Zadnja kolesa | 10 Zaklep vrtljivih koles | 14 Okno | 18 Zaklep za shranjevanje |
| 5 Strehica | | | |
| 6 Sedežna blazina | | | |



Dodatna oprema (Morda ni priložena)

- 1 Dežno pregrinjalo (pri določenih modelih)
- 2 Pladenj za starše (pri določenih modelih)
- 3 Prilagodilnik (pri določenih modelih)

Dodatna oprema je na prodaj ločeno ali ni na voljo v vseh regijah.



OPOZORILO

- ! Vedno uporabljajte varnostne pasove.
- ! Pred uporabo se prepričajte, ali so vse zaklepne naprave aktivirane.
- ! Otrok se z izdelkom ne sme igrati.
- ! Pred uporabo preverite, da so košara in pritrdilne naprave za avtosedež pravilno nameščene.
- ! Izdelek mora sestaviti odrasla oseba.
- ! Ta izdelek je primeren za otroke s telesno težo do 22kg ali otroke, ki so stari do 4 leta, karkoli nastopi prej.
- ! Da preprečite nevarno in nestabilno stanje, je največja dovoljena obremenitev nakupovalne košare 4,5kg.
- ! Otroka nikoli ne pustite brez nadzora.
- ! Otroški voziček lahko uporablja le en otrok naenkrat. Nikoli ne odlagajte torbic, nakupovalnih vrečk, paketov ali dodatkov na ročaj ali strehico.
- ! Dodatne opreme, ki je ni odobril proizvajalec, ni dovoljeno uporabljati.
- ! Uporabljajte le nadomestne dele, ki jih dobavlja oziroma priporoča proizvajalec.
- ! Med odpiranjem in zlaganjem tega izdelka se prepričajte, da v bližini ni otroka, in tako preprečite telesne poškodbe.
- ! Izdelek ni primeren za uporabo pri teku ali rolanju.
- ! Pri vozičku, namenjenemu za uporabo od rojstva, priporočamo uporabo najbolj ležečega položaja za novorojenčke.
- ! Pri nameščanju in jemanju otrok iz vozička aktivirajte parkirno napravo.
- ! Pri uporabi avtosedežev skupaj s podvozjem upoštevajte, da ta voziček ne nadomešča zibelke ali postelje. V času spanja odložite otroka v primerno košaro otroškega vozička, zibelko ali posteljo.
- ! Prenosne posteljice ne uporabljajte, ko otrok že zna sedeti sam, se prekucniti ali se potiskati po rokah in nogah. Največja teža otroka: 9 kg.
- ! Ne uporabljajte dodatne vzmetnice, razen če to priporoča proizvajalec.
- ! Kakršno koli breme, pritrjeno na ročaj in/ali hrbtni del naslonjala in/ali na stranska dela vozička, bo vplivalo na stabilnost vozička.
- ! Največja priporočena teža pladnja za starše je 1,36 kg.

Sestavljanje otroškega vozička

Pred sestavljanjem in uporabo izdelka preberite vsa navodila v tem priročniku.

Odpiranje otroškega vozička

glejte slike 1 - 2

Zaklep za shranjevanje ločite od držala za shranjevanje 1 in nato ročaj dvignite. 2 Slišen klik pomeni, da je otroški voziček popolnoma odprt.

! Pred nadaljnjo uporabo preverite, ali je voziček povsem razprt.

Sestavljanje in odstranjevanje sprednjega kolesa

glejte slike 3 - 4

Sestavljanje in odstranjevanje zadnjih koles

glejte slike 5 - 6

Sestavljanje in odstranjevanje naslonjala za roke

glejte slike 7 - 9

Upravljanje otroškega vozička

Nastavitev naslonjala

glejte slike 10 - 11

Hrbtno naslonjalo lahko namestite v 4 kote nagiba.

Spuščanje naslonjala

Če želite naslonjalo spustiti, stisnite ročaj za nagib, ki se nahaja na hrbtni strani sedeža in naslonjalo potisnite navzdol. 10

Dvigovanje naslonjala

Če želite naslonjalo dvigniti, ga potisnite navzgor. 11

! Prepričajte se, da je naslonjalo ustrezno nameščeno za uporabo.

Uporaba zaponke

glejte slike 12 - 13

Sprostitev zaponke

Pritisnite sredinski gumb, da sprostite zaponko. 12

Zapenjanje zaponke

Zaponko trebušnega pasu poravnajte z zaponko ramenskega pasu 13 - 1 in ju vpnite v središčno zaponko. 13 - 2 Slišen klik pomeni, da je zaponka povsem zaklenjena. 13 - 3

! Otroka vedno pripnite z varnostnim pasom, da preprečite resne telesne poškodbe zaradi padca ali zdrsa otroka iz vozička.

! Prepričajte se, da je otrok trdno pripet. Med otrokom in ramenskim varnostnim pasom je lahko prostora za približno debelino ene roke.

! Ramenskih pasov ne prekrizajte. V nasprotnem primeru bodo pasovi obremenili otrokov vrat.

Uporaba ramenskih in trebušnega varnostnega pasu

glejte slike 14 - 17

! Da otroka zaščitite pred padcem iz vozička, potem ko že sedi v njem preverite, ali sta ramenska in trebušni varnostni pas na ustrezni višini in ustrezno dolgi.

- 14 - 1 Sidro za ramenski pas A
- 14 - 2 Sidro za ramenski pas B
- 14 - 3 Nastavljalnik drsnika

Pri večjih otrocih uporabite ramenska pasova z zaponko A in najvišje ramenske reže. Pri manjših otrocih uporabite ramenska pasova z zaponko B in nižje ramenske reže.

Položaj ramenskega pasu z zaponko prilagodite tako, da je zaponke poravnana s stranjo, obrnjeno naprej. Povlecite ga skozi režo za ramenski pas od zadaj naprej. 15 Ponovno ga povlecite skozi režo, ki je najbližje višini ramen otroka. 16

Uporabite nastavek za nastavev zaponke, da spremenite dolžino pasu. 17 - 1

Pritiskajte gumb 17 - 2, medtem ko trebušni pas vlečete na ustrezno dolžino. 17 - 3

Nastavitev podpore za meča

Glejte sliko 18

Podporo za meča je mogoče namestiti v 2 položaja.

Če želite dvigniti podporo za meča, jo potisnite navzgor. Slišen klik pomeni, da je podpora povsem zaklenjena.

Če želite znižati podporo za meča, nastavitvena gumba na obeh straneh podpore za meča 18 - 1 in podporo za meča zavrtite navzdol. 18 - 2

Uporaba zaklepa sprednjih vrtljivih koles

Glejte sliko 19

Zaklenjeno ali odklenjeno stanje sprednjega kolesa 19

Nasvet Na neravnih površinah priporočamo uporabo zaklepa vrtljivih koles.

Uporaba zavore

glejte slike 20 - 21

Za zaklep zadnjih koles stopite na zavoro. 20

Ce potisnete zavorni vzvod navzgor, se zavora deaktivira. 21

Nasvet Kadar se otroški voziček ne premika, vedno aktivirajte parkirno zavoro.

Uporaba strehice

Glejte sliko 22

Strehica je lahko odprta ali zaprta, kar pomeni, da jo povlecite naprej ali nazaj.

Strehico lahko popolnoma odprete, da otroka popolnoma zaščitite pred soncem. Enostavno odprite zadrgo na kavliju 22 in nato strehico povlecite naprej.

Zlaganje otroškega vozička

glejte slike 23 - 25

! Preden voziček zložite, zložite strehico.

1. Pritisnite gumb za zlaganje. 23
2. Omrežje za zlaganje povlecite navzgor in okvir se bo samodejno zložil nazaj. 24
3. Zaklep za shranjevanje se bo samodejno zaskočil na držalo za shranjevanje. Takrat je otroški voziček popolnoma zložen in zaklenjen. Ko je otroški voziček zložen, lahko stoji. 25

Uporaba dodatne opreme

Dodatna oprema je na prodaj ločeno ali ni na voljo v vseh regijah.

Uporabljajte skupaj s košaro za voziček Joie.

Glejte sliko 26

Kadar otroški voziček uporabljate s košaro za voziček ramble, upoštevajte naslednja navodila.

! Če imate težave pri uporabi košare za voziček, glejte navodila za uporabo lupinice.

! Kadar uporabljate košaro za voziček, vedno uporabljate vzmetnico.

! Kadar je košara za voziček nameščena, otroškega vozička ne zlagajte.

Uporaba dežnega pregrinjala

Glejte sliko 27

Dežno pregrinjalo namestite tako, da ga namestite preko vozička in nato 8 pare kavljev in zank pritrdite na dežno pregrinjalo. 27

! Pred uporabo dežne prevleke se prepričajte, da je hrbtno naslonjalo v najnižjem položaju in da je sistem za zadrževanje otroka pritrjen.

! Pri uporabi dežnega pregrinjala vedno preverite prezračevanje.

! Ko dežne prevleke ne uporabljate, jo očistite, posušite in nato zložite.

! Ne zlagajte vozička, če ste namestili dežno pregrinjalo.

! Ne nameščajte otroka v voziček z nameščenim dežnim pregrinjalom, kadar je vroče vreme.

Uporaba pladnja za starše

glejte slike 28 - 30

! Na pladenj za starše ne odlagajte nobenega predmeta, ki bi lahko poškodoval otroka in otroški voziček.

Uporaba s sistemom za zadrževanje otrok Joie glejte slike 31 - 37

Kadar izdelek uporabljate s sistemom za zadrževanje otrok Joie gemm, i-Gemm 3 & i-Level Pro & i-Snug 2 & Sprint & i-Jemini, upoštevajte naslednja navodila.

- ! Pred uporabo lupinice se prepričajte, da je hrbtno naslonjalo v najnižjem položaju in da je sistem za zadrževanje otroka pritrjen.
- ! Če imate težave pri uporabi lupinice, glejte navodila za uporabo lupinice.
- ! Med nameščanjem sistema za zadrževanje otrok otroškega vozička ne zlagajte.

Nega in vzdrževanje

- ! Odstranljivo sedežno blazino lahko operete v mrzli vodi in pustite, da se posuši. Ne uporabljajte belila.
- ! Za čiščenje okvirja vozička uporabljajte samo gospodinjsko milo in toplo vodo. Ne uporabljajte belila ali detergenta.
- ! Občasno voziček preglejte za odvite vijake, obrabljene dele, strgan material ali šive. Po potrebi dele zamenjajte ali popravite.
- ! Pretirana izpostavljenost soncu ali vročini lahko povzroči bledenje posameznih delov tkanine in izgubo oblike.
- ! Če je voziček moker, odprite stehico in počakajte, da se povsem posuši, preden ga shranite.
- ! Če kolesa škripajo, uporabite lahko olje (npr. silikonsko olje proti rjavenju v spreju ali olje za šivalni stroj). Pomembno je, olje kanete v sklop osi in koles. 38
- ! Kadar otroški voziček uporabljate na plaži, po uporabi voziček temeljito očistite, da odstranite pesek in sol iz mehanizmov in sklopov koles.

RU Вас приветствует компания Joie™!

Поздравляем — вы стали частью семьи Joie! Мы рады отправиться в путь вместе с вами и вашим малышом. Joie Litetrax — это высококачественная коляска, сертифицированная по европейскому стандарту безопасности EN 1888-2:2018+A1:2022. Данное изделие предназначено для детей весом до 22 кг или возрастом до 4 лет (в зависимости от того, что наступит раньше). Внимательно прочтите настоящее руководство и выполняйте все рекомендации, чтобы обеспечить удобство в поездке и максимальную защиту ребенка.

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ.

Скачать руководства и ознакомиться с другой замечательной продукцией Joie можно на веб-сайте joiebaby.com.

Сведения о гарантии опубликованы на веб-сайте joiebaby.com


Чрезвычайные ситуации

В случае чрезвычайного происшествия или несчастного случая следует незамедлительно оказать ребенку первую помощь и обратиться к врачу.

Спецификация деталей

Перед сборкой данного изделия проверьте наличие всех деталей. В случае отсутствия любых деталей обратитесь в магазин, где было приобретено данное изделие. Для сборки не требуются инструменты.

- | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 Рама коляски | 6 Подкладка сиденья | 10 Фиксатор переднего колеса | 15 Задние колеса |
| 2 Поручень | 7 Поручень | 11 Вещевая корзина | 16 Педаль тормоза |
| 3 Передние колеса | 8 Опора для ног | 12 Плечевые ремни | 17 Защелка для хранения |
| 4 Задние колеса | 9 Передние колеса | 13 Рукоятка | 18 Фиксатор для хранения |
| 5 Козырек | | 14 Окно | |




Принадлежности

(могут не входить в комплект поставки)

- 1 Дождевик (в некоторых моделях)
- 2 Родительский столик (в некоторых моделях)
- 3 Адаптер (в некоторых моделях)

Принадлежности могут продаваться отдельно или не предлагаться в некоторых регионах.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ! Всегда используйте удерживающую систему.
- ! Прежде чем использовать коляску, убедитесь, что задействованы все фиксаторы.
- ! Не позволяйте ребенку играть с данным изделием.
- ! Перед использованием коляски убедитесь, что все крепежные устройства на коляске или автокресле задействованы надлежащим образом.
- ! Сборку должны осуществлять взрослые.
- ! Данное изделие предназначено для детей весом до 22 кг или возрастом до 4 лет (в зависимости от того, что наступит раньше).
- ! Во избежание опасного опрокидывания коляски не помещайте в вещевую корзину предметы весом более 4,5 кг.
- ! Категорически запрещается оставлять ребенка без присмотра.
- ! В коляске допускается перевозить только одного ребенка. Запрещается размещать на рукоятке и козырьке кошельки, сумки, свертки и принадлежности.
- ! Не разрешается использовать принадлежности, не одобренные производителем.
- ! Допускается использовать только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем манежа.
- ! Во избежание причинения вреда здоровью ребенка не складывайте и не раскладываете коляску вблизи ребенка.
- ! Данное изделие не предназначено для бега или катания на роликах.
- ! Для новорожденных спинку коляски рекомендуется опустить в самое низкое положение.
- ! Перед тем как помещать ребенка в коляску или извлекать его из коляски, необходимо задействовать тормоза.
- ! Автолюлька, установленная на раму данной коляски, не заменяет люльку или кроватку для новорожденных. Чтобы уложить ребенка спать, его необходимо перенести в подходящую лежащую люльку, люльку или кровать.
- ! Переносная люлька не предназначена для детей, умеющих самостоятельно сидеть, переворачиваться и вставать на четвереньки. Максимальный вес ребенка: 9 кг.
- ! Использование дополнительных матрасов недопустимо, если это не рекомендовано производителем.
- ! Прикрепление любого груза к рукоятке, спинке или боковым частям коляски приведет к нарушению ее устойчивости.
- ! Родительский столик рассчитан на максимальный вес 1,36 кг (3 фунта).

Сборка коляски

Перед сборкой и использованием данного изделия прочтите все инструкции в настоящем руководстве.

Раскладывание коляски

См. рисунки ① - ②

Отсоедините фиксатор для хранения от защелки для хранения ①, затем поднимите рукоятку вверх ②. При полном раскладывании коляски слышится характерный "щелчок".

- ! Перед использованием удостоверьтесь, что коляска полностью зафиксирована в разложенном состоянии.

Сборка и снятие передних колес

См. рисунки ③ - ④

Установка и снятие задних колес

См. рисунки ⑤ - ⑥

Сборка и установка поручня

См. рисунки ⑦ - ⑨

Использование коляски

Регулировка положения спинки

См. рисунки ⑩ - ⑪

Спинку можно установить под 4 углами наклона.

Опускание спинки

Чтобы откинуть спинку, сожмите рукоятку регулировки наклона на задней стороне спинки и потяните спинку вниз. ⑩

Поднятие спинки

Чтобы поднять спинку, переместите ее вверх. ⑪

- ! Установите подходящий для использования наклон спинки.

Использование пряжки

См. рисунки ⑫ - ⑬

Расстегивание пряжки

Чтобы расстегнуть пряжку, нажмите центральную кнопку. ⑫

Застегивание пряжки

Совместите пряжку на поясном ремне с пряжкой на плечевом ремне ⑬ - 1 и защелкните их в центральной пряжке. ⑬ - 2

При полной фиксации пряжки слышится характерный "щелчок". ⑬ - 3

- ! Во избежание причинения тяжкого вреда здоровью ребенка в результате падения или выскальзывания из коляски обязательно пристегивайте ребенка ремнем.
- ! Удостоверьтесь, что ремни плотно прилегают к телу ребенка. Расстояние между телом ребенка и плечевыми ремнями не должно превышать толщину ладони.
- ! Не перекрещивайте плечевые ремни. Это приведет к сдавливанию шеи ребенка.

Использование плечевых и поясных ремней

См. рисунки 14 - 17

! Во избежание выпадения ребенка из коляски, усадив его в коляску, удостоверьтесь, что плечевые и поясные ремни установлены на правильную высоту и имеют подходящую длину.

- 14 - 1 Фиксатор плечевого ремня А
- 14 - 2 Фиксатор плечевого ремня В
- 14 - 3 Регулятор длины ремня

Для ребенка большого роста используйте фиксаторы плечевых ремней А и верхние прорези для ремней. Для ребенка небольшого роста используйте фиксаторы плечевых ремней В и нижние прорези для ремней.

Для регулировки положения фиксатора плечевого ремня разверните его плашмя и торцом вперед. Проденьте фиксатор через прорезь для плечевого ремня сзади вперед. 15 Снова проденьте его через прорезь, расположенную ближе всего к плечам ребенка. 16

С помощью регулятора длины отрегулируйте длину ремней. 17 - 1

Нажмите на кнопку 17 - 2 и одновременно вытяните поясной ремень на требуемую длину. 17 - 3

Регулировка положения опоры для ног см. рисунок 18

Опору для ног можно установить в 2 положения.

Чтобы поднять опору для ног, потяните ее вверх. Когда опора зафиксируется должным образом, прозвучит щелчок.

Чтобы опустить опору для ног, нажмите на регулировочные кнопки с обеих сторон опоры для ног 18 - 1 и опустите ее. 18 - 2

Использование фиксаторов передних колес см. рисунок 19

Состояние блокировки и снятия блокировки передних колес 19

Совет Фиксаторы передних колес рекомендуется использовать на неровных поверхностях.

Использование тормоза

См. рисунки 20 - 21

Чтобы зафиксировать задние колеса, наступите на педаль тормоза. 20

Поднимите педаль, чтобы освободить их. 21

Совет Всегда задействуйте тормоз, если не перемещаете коляску.

Использование козырька

см. рисунок 22

Козырек можно разложить, сложить, переместит вперед и переместить назад.

Козырек можно разложить полностью, чтобы максимально защитить ребенка от солнца. Для этого расстегните крючок 22 и потяните козырек вперед.

Складывание коляски

См. рисунки 23 - 25

! Перед складыванием коляски необходимо сложить козырек.

1. Нажмите на кнопку складывания. 23
2. Потяните вверх ручку для складывания, рама коляски автоматически сложится назад. 24
3. Фиксатор для хранения автоматически застегнется на защелку для хранения. После этого коляска будет полностью сложена и зафиксирована. В сложенном состоянии коляска может стоять вертикально. 25

Использование принадлежностей

Принадлежности могут продаваться отдельно или не предлагаться в некоторых регионах.

Использование с переносной люлькой Joie см. рисунок 26

При использовании коляски с переносной люлькой Joie gamble следуйте приведенным ниже инструкциям.

! В случае возникновения любых проблем при использовании переносной люльки ознакомьтесь с руководством по эксплуатации этой системы.

! Переносную люльку можно использовать только с матрасом.

! Не складывайте коляску с установленной переносной люлькой.

Использование дождевика см. рисунок 27

Для сборки дождевика накройте им коляску и прикрепите к дождевику 8 пар застёжек и застёжек-липучек. 27

! Перед использованием дождевика установите спинку в самое низкое положение и закрепите удерживающую систему для новорожденных.

! При использовании дождевика обязательно проверяйте его вентиляцию.

! Неиспользуемый дождевик необходимо очистить, высушить и сложить.

! Не складывайте коляску, если на нее установлен дождевик.

! Не помещайте ребенка в коляску с дождевиком в жаркую погоду.

Использование родительского столика

См. рисунки 28 - 30

! Не ставьте никакие предметы, которые могли бы причинить вред ребенку и коляске, на родительский столик.

Использование коляски с автолюлькой Joie

См. рисунки 61 - 67

При использовании коляски Joie с удерживающей системой gemm, i-Gemm 3, i-Level Pro, i-Snug 2, Sprint & i-Jemini соблюдайте приведенные ниже инструкции.

- ! Перед использованием удерживающей системы для новорожденных установите спинку в самое низкое положение и закрепите удерживающую систему для новорожденных.
- ! В случае возникновения любых проблем при использовании автолюльки, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации этой системы.
- ! Не складывайте коляску с установленной автолюлькой.

Уход за изделием

- ! Съемную подкладку сиденья можно стирать в холодной воде и сушить без отжима. Не отбеливать!
- ! Для очистки рамы коляски разрешается использовать только хозяйственное мыло и теплую воду. Запрещается использование отбеливателей и моющих средств.
- ! Время от времени проверяйте коляску на наличие плохо закрепленных винтов, признаков износа деталей, повреждений материала и швов. Заменяйте или ремонтируйте детали по необходимости.
- ! Чрезмерное нахождение на солнце или при повышенной температуре приводит к выцветанию или деформации деталей.
- ! Если коляска намокла, откройте козырек и хорошо просушите перед тем, как поместить коляску на хранение.
- ! Если скрипят колеса, смажьте их легким маслом (например силиконовой смазкой-аэрозолем, антикоррозийным маслом или маслом для швейных машин). Важно, чтобы при этом масло попало на ось и систему колеса. 68
- ! При использовании коляски на пляже полностью очищайте ее механизмы и колеса от песка и соли.

DA Velkommen til Joie™

Tillykke og velkommen til Joie-familien! Vi er så glade for at være en del af din rejse med den lille. Når du er på tur med Joie Litetrax, bruger du en klapvogn i høj kvalitet som er fuldt certificeret og godkendt iht. de europæiske sikkerhedsstandarder EN 1888-2:2018+A1:2022. Dette produkt er beregnet til børn op til 22 kg eller 4 år, hvad enten der kommer først. Læs denne vejledning omhyggeligt og følg alle trinene så du sikrer, at dit barn har det behageligt og er ordentligt beskyttet under turen.

VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT OG BEHOLD TIL SENERE REFERENCE.

Besøg os på joiebaby.com, hvor du kan downloade vejledninger og se flere spændende Joie-produkter!

Besøg vores websted på joiebaby.com for at få oplysninger om garanti


Nødsituation

I tilfælde af en nødsituation eller ulykke er det vigtigst, at dit barn straks får førstehjælp og lægebehandling.

Liste over dele

Kontroller, at alle delene følger med, inden du begynder at samle produktet. Hvis der mangler nogen dele, bedes du venligst kontakte din lokale forhandler. Der skal ikke bruges værktøj til at samle produktet.


- | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 1 Klapvognsstel | 6 Sædepude | 11 Opbevaringskurv | 16 Bremsereb |
| 2 Armbøjle | 7 Armbøjle | 12 Skuldersele | 17 Opbevaringsmontering |
| 3 Forhjul | 8 Lægstøtte | 13 Håndtag | 18 Opbevaringslås |
| 4 Baghjul | 9 Forhjul | 14 Vindue | |
| 5 Kaleche | 10 Drejelås | 15 Baghjul | |



Tilbehør (medfølger muligvis ikke)

- 1 Regnslag (på bestemte modeller)
- 2 Bakke (på bestemte modeller)
- 3 Adapter (på bestemte modeller)

Tilbehør sælges muligvis separat og er muligvis ikke tilgængeligt i dit område.



ADVARSEL

- ! Brug altid fastspændingssystemet.
- ! Sørg for, at alle låsene er låst inden brug.
- ! Lad ikke barnet lege med dette produkt.
- ! Sørg altid for, at fastgørelsesanordningerne på barnevognen og bilsæderne er spændt ordentligt før brug.
- ! Kræver samling af en voksen.
- ! Dette produkt er beregnet til børn op til 22 kg eller 4 år, hvad enten der kommer først.
- ! For at forhindre en farlig, ustabil tilstand, må du ikke anbringe mere end 4,5 kg i opbevaringskurven.
- ! Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- ! Bruge kun klapvognen med ét barn ad gangen. Anbring aldrig punge, indkøbsposer, pakker eller tilbehør på håndtaget eller kalechen.
- ! Brug ikke tilbehør, der ikke er godkendt af producenten.
- ! Brug kun reservedele, som leveres eller er godkendt af fabrikanten.
- ! For at undgå skader, skal børn altid holdes væk fra produktet, når du folder det ud eller sammen.
- ! Dette produkt er ikke beregnet til brug under løb eller skating.
- ! Det anbefales at bruge en særligt egnet skråstol i tilbagelænet tilstand til babyer.
- ! Parkeringsbremsen skal slås til, når barnet lægges i eller tages ud.
- ! Dette produkt kan ikke, sammen med autostolen, erstatte en barneseng eller en seng til spædbørn. Hvis barnet skal sove, bør du anbringe det i en passende barnevognskasse, barneseng eller seng.
- ! Barnesengen må ikke bruges, så snart barnet er i stand til at sidde selv, rulle rundt og trykke sig selv op på hænder og knæ. Barnets maksimale vægt: 9 kg.
- ! Der må ikke tilføjes nogen ekstra madrasser, medmindre fabrikanten anbefaler det.
- ! Enhver vægt, der anbringes på håndtaget og/eller bag på ryglænet og/eller på siderne af klapvognen vil påvirke stabiliteten.
- ! Den maksimale anbefalede vægt i forældremagasinet er 1,36 kg (3 pund).

Sådan samles klapvognen

Læs alle instruktionerne i denne vejledning, inden du samler og tager produktet i brug.

Åbn klapvognen se billederne 1 - 2

Afskil opbevaringslåse fra opbevaringsmonteringen ①, og løft derefter håndtaget opad ②, hvorefter der lyder et klik, hvilket betyder at klapvognen er helt åbn.

! Kontroller at klapvognen er foldet helt ud, før du går videre.

Montér og afmonter forhjul se billederne 3 - 4

Sådan monteres og afmonteres baghjulene se billederne 5 - 6

Monter og afmonter armstøtte se billederne 7 - 9

Sådan bruges klapvognen

Justering af ryglænet se billederne 10 - 11

Ryglænet har 4 lænevinkler.

Læg ryglænet tilbage

For at sænke ryglænet, skal du trykke på håndtaget til at læne sædet tilbage bag på sædet, og ryglænet lægges tilbage. ⑩

Hæv ryglænet

Tryk opad, for at hæve ryglænet. ⑪

! Indstil ryglænet i en passende vinkel.

Brug af spændet se billederne 12 - 13

Spænd spændet op

Tryk på midterknappen for at løsne spændet. ⑫

Lås spændet

Tilpas spændet på taljeselen ⑬ - 1, og spænd det fast i midterspændet. ⑬ - 2

Et "klik" betyder, at spændet er spændt fast. ⑬ - 3

! For at undgå, at barnet kommer til skade ved at falde eller glide ud, skal du altid bruge selen til barnet.

! Sørg for at dit barn sidder godt fastspændt. Afstanden mellem barnet og skulderselerne skal være ca. som tykkelsen af en hånd.

! Kryds ikke skulderremmene. Dette vil medføre pres på barnets hals.

Brug af skulder- og taljeseler

se billederne 14 - 17

! Når barnet sidder i autostolen, skal du sørge for, at skulder- og taljeselerne er i den korrekte højde og længde, så barnet ikke kan falde ud.

14 - 1 Fastgørelsespunkt A til skulderselen

14 - 2 Fastgørelsespunkt B til skulderselen

14 - 3 Glidejustering

Større børn skal bruge fastgørelsespunkt A til skulderselen og det højeste skulderplacering. Mindre børn skal bruge fastgørelsespunkt B til skulderselen og lavere skulderplacering.

Hvis du vil justere placeringen af fastgørelsespunktet for skulderselen, skal du vende spændet, så det ligger plant fremad. Stik det igennem skulderselen bagfra. 15 Fø den igennem det hul, der er tættest på barnets skulderhøjde. 16

Brug glidejusteringen til at ændre selens længde. 17 - 1

Tryk på knappen 17 - 2, mens taljeselen trækkes til den rigtige længde. 17 - 3

Justering af lægstøtten

Se billede 18

Lægstøtten har 2 indstillinger.

For at hæve lægstøtten skubbes den opad. Der lyder et "klik", når den er låst på plads.

For støtte af læggen trykkes på justeringsknapperne på begge sider af lægstøtten 18 - 1, og drej lægstøtten nedad. 18 - 2

Brug af forhjulslåsen

Se billede 19

Forhjulet er låst eller låst op som vist i 19

Tip Det anbefales at bruge hjullåsen på ujævne overflader.

Brug af bremsen

se billederne 20 - 21

For at låse baghjulene, skal du træde på bremsearmen. 20

For at låse hjulene op igen, skal bremsestangen løftes opad igen. 21

Tip Lås altid hjulene, når du ikke kører med klapvognen.

Brug af kalechen

Se billede 22

Kalechen kan åbnes og foldes sammen, ved at trække den frem og tilbage.

Kalechen kan åbnes helt for at beskytte dit barn mod solen. Du skal blot tage krogen af 22, og derefter trække kalechen fremad.

Sådan foldes klapvognen sammen

se billederne 23 - 25

! Kalechen skal foldes sammen, inden klapvognen foldes sammen.

1. Tryk på Fold-knappen. 23

2. Træk det foldede remtøj opad, hvorefter stellet automatisk foldes bagud. 24

3. Opbevaringslåsen låses automatisk fast til opbevaringsholderen, hvorefter klapvognen foldes og låses helt sammen. Klapvognen kan stå op, når den er foldet sammen. 25

Brug af tilbehør

Tilbehør sælges muligvis separat og er muligvis ikke tilgængeligt i dit område.

Brug med en Joie bæreseng

Se billede 26

Når denne bruges med Joie ramble bæresengen, skal du se følgende vejledninger.

! Hvis du har spørgsmål om brug af bæreseng, bedes du venligst se brugervejledningen til denne.

! Brug altid madrassen når bæresengen anvendes.

! Fold venligst ikke klapvognen sammen, når du monterer bæresengen.

Brug af regnslaget

Se billede 27

For at sætte regnslaget på, skal du trække det over klapvognen og spænd derefter de 8 velcrobånd på regnslaget. 27

! Inden regnslaget bruges, skal du sørge for, at ryglænet er sænket helt ned, og at autostolen er spændt fast.

! Når regnslaget bruges, skal du altid sørge for at der er ventilation.

! Inden regnslaget pakkes sammen, skal du sørge for at det er blevet rengjort og er ordentligt tørt.

! Fold ikke klapvognen sammen, når regnslaget sidder på.

! Undgå, at barnet sidder i klapvognen med regnslaget på i varmt vejr.

Brug bakken

se billederne 28 - 30

! Put ikke nogen ting in forældremagasinet, der kan skade babyen og klapvognen.

Brug med Joie autostol se billederne 31 - 37

Hvis produktet bruges med en Joie autostolen gemm, i-Gemm 3, i-Level Pro, Sprint eller i-Snug 2 & i-Jemini, bedes du venligst følge følgende vejledninger.

- ! Inden autostolen bruges, skal du sørge for, at ryglænet er sænket helt ned, og at autostolen er spændt fast.
- ! Hvis du har spørgsmål om brug af autostolen, bedes du venligst se brugervejledningen til denne.
- ! Fold venligst ikke klapvognen sammen, når du monterer autostolen.

Pleje og vedligeholdelse

- ! Aftageligt sædepude, der kan vaskes i kold vand og lufttørres. Den må ikke vaskes med blegemiddel.
- ! Stellet må kun rengøres med almindeligt sæbevand. Det må ikke rengøres med blegemiddel eller rengøringsmidler.
- ! Kontroller regelmæssigt klapvognen for løse skruer, slidte dele, ødelagt stof eller syninger. Udskift eller reparer delene efter behov.
- ! Hvis klapvognen udsættes for sol eller varme i længere tid, kan nogle af delene blive slidt eller skæve.
- ! Hvis klapvognen bliver våd, skal du åbne kalechen, og lad den tørre grundigt inden den gemmes væk.
- ! Hvis hjulene piber, skal de smøres med en let olie (fx silikonespray, rustfrit olie eller symaskineolie). Det er vigtigt at få olien ind i akslen og hjulsamlingen. 38
- ! Hvis klapstolen bruges på en strand, skal den rengøres grundigt efter brug. Fjern alt sand og salt på de mekaniske dele og på hjulsamlingerne.

Gratulálunk, hogy Ön is a Joie család tagja lett! Nagyon örülünk, hogy részesei lehetünk a kisgyereke életútjának. A Joie Litetrax-al való utazás során Ön egy kiváló minőségű, teljes mértékben tanúsított, az EN 1888-2:2018+A1:2022 európai biztonsági szabványok szerint jóváhagyott babakocsit használ. A gyerekágy 22kg-os vagy 4 éves gyerekeknek megfelelő, amelyik hamarabb bekövetkezik. Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és kövesse a lépéseket, hogy kényelmes utazást és a legjobb védelmet biztosítsa a gyermekének.

FONTOS - OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

Látogasson el a joiebaby.com weboldalra, ahol letöltheti a kézikönyveket és további izgalmas Joie termékeket talál!

Garanciális információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra a joiebaby.com oldalon.


Sürgősség

Vészhelyzet vagy baleset esetén a legfontosabb, hogy gyermekét azonnal elsősegélyben és orvosi ellátásban részesítse.

Alkatrészek listája

Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész rendelkezésre áll az összeszerelés előtt. Ha bármelyik alkatrész hiányzik, kérjük, forduljon a helyi kiskereskedőhöz. Az összeszereléshez nincs szükség szerszámokra.

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 1 Babakocsi keret | 6 Üléspárna | 11 Tárolókosár | 16 Fékkar |
| 2 Karfa | 7 Karfa | 12 Vállhámcsíj | 17 Tároló rögzítő |
| 3 Első kerekek | 8 Lábtartó | 13 Fogantyú | 18 Tárolóretesz |
| 4 Hátsó kerekek | 9 Első kerék | 14 Ablak | |
| 5 Baldachin | 10 Forgózár | 15 Hátsó kerék | |




Tartozékok

(Lehet, hogy nem tartalmazza)

- 1 Esővédő (bizonyos modelleknél)
- 2 Szülő tálcája (bizonyos modelleken)
- 3 Adapter (bizonyos modelleken)

Tartozékokat árulhatnak külön vagy megtörténhet hogy nem elérhetők a régiótól függően.



FIGYELEM

- ! Mindig használja az ülésrendszert.
- ! Használat előtt győződjön meg, hogy minden záró eszköz be van kapcsolva.
- ! Ne engedje a gyermeket játszani ezzel a termékkel.
- ! Ellenőrizze, hogy használat előtt a gyerekülés tartozék eszközei helyesen be vannak szerelve.
- ! Az összeszerelést felnőtt személynek kell elvégeznie.
- ! A gyerekágy 22kg-os vagy 4 éves gyerekek megfelelő, amelyek hamarabb bekövetkezik.
- ! Hogy megelőzzön egy veszélyes, instabil helyzetet, ne tegyen 4,5 kg-nál nagyobb súlyt a tároló kosárba.
- ! Soha ne hagyja a gyermekét felügyelet nélkül.
- ! A gyerekkocsit egyszerre csak egy gyermek használja. Soha ne helyezzen pénztárcát, bevásárlótáskát, csomagot vagy kiegészítő tárgyakat a fogantyúra vagy az előtetőre.
- ! A gyártó által nem jóváhagyott tartozékokat ne használja.
- ! Csak a gyártó által szállított vagy ajánlott cserealkatrészeket használja.
- ! A sérülések elkerülése érdekében bizonyosodjon meg, hogy a gyerek távol van tartva amikor összehajtja vagy kinyitja a terméket.
- ! Ez a termék nem megfelelő kocogásra vagy görkorcsolyázásra.
- ! A születéstől használható gyerekkocsikat ajánlott a legjobban megdöntött helyzetben használni újszülött gyerekeknek.
- ! A parkoló eszközt kapcsolja be amikor behelyezi és kiveszi a gyermeket.
- ! A csecsemőhordozó és alvász együttes használatához ez a jármű nem helyettesíti a kosarat vagy ágyat. Ha a gyerekek alvásra van szüksége, helyezze megfelelő gyerekágyba, kosárba vagy ágyba.
- ! A hordozóágyat nem szabad használni, amint a gyermek képes egyedül ülni, megfordulni és négykézlábra állni. A gyermek maximális súlya: 9kg.
- ! Ne használjon további matracokat, kivéve ha a gyártó ajánlja.
- ! Bármilyen teher amit a fogantyúra, a háttámlára és/vagy a jármű oldalára helyez, a jármű stabilitását befolyásolhatja.
- ! A szülői tálca ajánlott maximális súlya 1,36 kg (3 font).

Gyerekkocsi összeszerelése

Kérjük, a termék összeszerelése és használata előtt olvassa el a jelen kézikönyvben található összes utasítást.

Nyitott babakocsi lásd a képeket 1 - 2

Különítse el a tároló reteszt a tároló retesz rögzítésétől 1, és utána emelje fel a fogantyút 2, egy kattánó hang azt jelenti hogy a gyerekkocsi teljesen nyitva van.

! Ellenőrizze hogy a gyerekkocsi teljesen kinyitva rögzült, mielőtt tovább használná.

Első kerék összerakása és leszerelése lásd a képeket 3 - 4

Hátulsó kerék összerakása és leszerelése lásd a képeket 5 - 6

Karfa összeszerelése és levétele lásd a képeket 7 - 9

Gyerekkocsi használata

Háttámla állítása lásd a képeket 10 - 11

A háttámla 4 szögbe állítható.

Háttámla döntése

A háttámla döntéséhez szorítsa meg a döntő fogantyút az ülés hátoldalán és húzza le a háttámlát. 10

Háttámla emelése

A hátoldal felemelése 11

! Győződjön meg, hogy a döntés megfelelően van állítva a használatához.

Csat használata lásd a képeket 12 - 13

Nyissa ki a csatot

Nyomja meg a középső gombot a csat kioldásához. 12

Zárcsat

Találtsa a derékvén csatját a vállcsattal 13 - 1, és kattintsa a középső csatba. 13 - 2

A „kattanó” hang azt jelenti a csat teljesen zárva van. 13 - 3

! A kiesés vagy kicsúszás miatt bekövetkező komoly sérülések megelőzése érdekében mindig rögzítse a gyermeket hámszíjjakkal.

! Győződjön meg, hogy a gyermek megfelelően rögzített. A gyermek és a vállheveder közötti tér körülbelül egy tenyérnyi vastagságú.

! Ne keresztezze a vállszíjakat. Ez nyomást gyakorol a gyermek nyakára.

Használja a váll és csípőhámszíjat

lásd a képeket ¹⁴ - ¹⁷

! Ahhoz hogy a gyereket megvédje a kieséstől, miután a gyereket behelyezte az ülésbe, ellenőrizze, hogy a váll és csípőhámszíjak megfelelő magasságban vannak és megfelelő hosszúságúak.

- ¹⁴ - 1 Vállhámszín rögzítő A
- ¹⁴ - 2 Vállhámszín rögzítő B
- ¹⁴ - 3 Csúszás állító

Nagyobb gyermek esetén használja a vállhámszín A rögzítését és a legmagasabb vállréseket. Kisebb gyermek esetében használja a vállhámszín B rögzítését és a legalsó vállréseket.

A vállhámszín rögzítő helyzetének állításához fordítsa a rögzítőt úgy, hogy szintben legyen és az oldala előre nézzen. Húzza át a vállhámszín nyíláson hátulról előre. ¹⁵ Húzza át újra azon a nyíláson amelyik a legközelebb áll a gyerek magasságához. ¹⁶

A hámszín hosszának módosításához használja a csúszkaállítót. ¹⁷ - 1

Nyomja meg a gombot ¹⁷ - 2, miközben a derékszíjat a megfelelő hosszúságúra húzza. ¹⁷ - 3

Lábtartó állítása

Lásd a képen ¹⁸

A lábtartónak 2 helyzete van.

A lábtartó felemeléséhez nyomja felfele. A "kattanó" hang azt jelenti, hogy a tartó teljesen rögzült.

A lábtartó leengedéséhez nyomja meg a beállítási gombokat a lábtartó mindkét oldalán ¹⁸ - 1, és forgassa a lábtartót lefelé. ¹⁸ - 2

Elülső elfordulásgátló használata

Lásd a képen ¹⁹

Az első kerék zárolt vagy nem zárolt állapota a következők szerint ¹⁹

Tipp Az egyenetlen felületeken ajánlott az elfordulásgátlók használata.

Fék használata

lásd a képeket ²⁰ - ²¹

A hátsó kerekek blokkolásához lépjen lefelé a fékkaron. ²⁰

A fék kioldásához a lábával húzza felfelé a féket. ²¹

Tipp Mindig állítsa be a rögzítőféket, ha a babakocsi nem mozog.

Ülés használata

Lásd a képen ²²

A baldachin kinyitható vagy összehajtható, húzza előre vagy hátra.

A baldachin teljesen kinyitható, hogy teljesen megvédje gyermekét a naptól, csak húzza ki a kampót ²², majd húzza a baldachint előre.

Gyerekkocsi összehajtása

lásd a képeket ²³ - ²⁵

! Kérjük hajtsa le az ülést mielőtt összehajtaná a gyerekkocsit.

1. Nyomja meg az összehajtó gombot. ²³
2. Húzza felfelé az összecusukható hevedert, a keret automatikusan hátrafelé hajtódik. ²⁴
3. A tároló retesz automatikusan bezár a tároló rögzítőbe, majd a gyerekkocsi teljesen összehajtván és lezárva van. A babakocsi összecusukott állapotban állni tud. ²⁵

Tartozékok használata

Tartozékokat árulhatnak külön vagy megtörténhet hogy nem elérhetők a régiótól függően.

Használat a Joie hordozóágygal

Lásd a képen ²⁶

Amikor a Joie ramble hordozóágygal együtt használja, kérjük tanulmányozza a következő utasításokat.

! Amennyiben problémája adódik a hordozó kosár használatával, kérjük olvassa el ezek kezelési útmutatóját.

! A hordozókosár használatakor mindig használjon matracot.

! Kérjük ne hajtsa össze a gyerekkocsit, amikor a hordozó kosarat csatolta.

Az esőtakaró használata

Lásd a képen ²⁷

Az esőtakaró összeszereléséhez helyezze a babakocsira, majd rögzítse az esőtakarón található 8 pár kampós és hurkos rögzítőelemet. ²⁷

! Mielőtt az eső elleni borítót használná, kérjük győződjön meg, hogy a háttámla nincs a legalsó helyzetben és a csecsemőhordozó rögzítve van.

! Amikor használja az eső elleni borítót, kérjük mindig ellenőrizze a szellőzést.

! Amikor nem használja, kérjük ellenőrizze hogy az eső elleni borítót megtisztította és megszáritotta mielőtt összehajtja.

! Az eső elleni borító használatakor ne hajtsa össze a gyerekkocsit.

! Meleg időben ne tegye a gyereket a gyerekkocsiba ha az eső elleni borítót felszerelte.

A szülő tálcá használata

lásd a képeket ²⁸ - ³⁰

! Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szülő tálcájába, ami a gyereket vagy a gyerekkocsit károsíthatja.

A Joie gyerekülés használata

lásd a képeket  - 

A Joie gemm, i-Gemm 3, i-Level Pro és i-Snug 2, Sprint, i-Jemini gyerekülés rendszer használata esetén kérjük, olvassa el a következő utasításokat.

- ! Mielőtt a csecsemőhordozót használná, kérjük győződjön meg, hogy a háttámla nincs a legalsó helyzetben és a csecsemőhordozó rögzítve van.
- ! Amennyiben problémája adódik a csecsemőhordozó használatával, kérjük olvassa el ezek kezelési útmutatóját.
- ! Kérjük ne hajtsa össze a gyerekkocsit, amikor a gyerekülést csatolta.

Gondozás és karbantartás

- ! Az eltávolítható ülés párnát hideg vízben moshatja és akassza ki száradni. Ne fehérítse.
- ! A gyerekkocsi keretet kizárólag háztartási szappannal és meleg vízzel tisztítsa meg. Ne használjon fehérítőt vagy mosószert.
- ! Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult csavarok, elhasználódott alkatrészek, illetve elszakadt anyagdarabok vagy varrások a gyerekkocsin. Szükség esetén cserélje le vagy javítsa meg az alkatrészeket.
- ! Túlzott napfény vagy hő hatására az alkatrészek kifakulhatnak vagy deformálódhatnak.
- ! Ha a gyerekkocsi nedves lesz, nyissa ki az ülőkét és hagyja megszáradni tárolás előtt.
- ! Ha a kerekek nyikorognak, használjon olajat (pl. Szilikon spray, rozsda gátló olaj vagy varrógépolaj). Fontos hogy az olaj a tengelyre és a kerékhez jusson. 
- ! Ha a gyerekkocsit tengerparton használja, tisztítsa meg teljesen a gyerekkocsit hogy eltávolítsa a homokot és sót a fék és kerékrendszerből.

Felicitări pentru că ați devenit parte din familia Joie! Ne bucurăm să participăm la călătoria alături de micuțul vostru. Atunci când vă deplasați cu Joie Litetrax, utilizați un cărucior de înaltă calitate, cu toate certificările necesare, omologat pentru conformitatea cu standardele de siguranță EN 1888-2:2018+A1:2022. Acest produs este potrivit pentru copiii de până la 22 kg sau vârsta de 4 ani, oricare dintre cele două survine mai întâi. Citiți cu atenție acest manual și urmați fiecare pas pentru a asigura o călătorie confortabilă și cea mai înaltă protecție pentru copilul dvs.

IMPORTANT - CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE.

Vizitați site-ul joiebaby.com pentru a descărca manuale și a vedea mai multe produse Joie!

Pentru informații privind garanția, vizitați site-ul nostru web pe joiebaby.com


Urgențe

În caz de urgență sau accidente, este esențial să îi fie acordate primul ajutor și tratament medical copilului.

Lista componentelor

Înainte de montare, asigurați-vă că aveți toate componentele. Dacă lipsește o componentă, vă rugăm să contactați distribuitorul local. Montajul nu necesită niciun fel de scule.


- | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|--|
| 1 Cadru cărucior | 7 Cotieră | 11 Coș de depozitare | 16 Manetă de frână |
| 2 Cotieră | 8 Suport pentru gambe | 12 Ham pentru umeri | 17 Suport de depozitare |
| 3 Roți față | 9 Roată din față | 13 Mânerul | 18 Mecanism de blocare pentru depozitare |
| 4 Roți spate | 10 Blocarea pivotării | 14 Fereastră | |
| 5 Copertina | | 15 Roată din spate | |
| 6 Căptușeală scaun | | | |



Accesorii (pot să nu fie incluse)

- 1 Husă pentru ploaie (la anumite modele)
- 2 Tăvița părintelui (pe anumite modele)
- 3 Adaptor (pe anumite modele)

Accesoriile pot fi achiziționate separat sau nu sunt disponibile în funcție de regiune.



AVERTISMENT

- ! Utilizați întotdeauna sistemul de siguranță.
- ! Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt cuplate înainte de utilizare.
- ! Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs.
- ! Verificați dacă corpul căruciorului sau dispozitivele de atașare a scaunului de mașină sunt cuplate corect înainte de utilizare.
- ! Asamblarea trebuie efectuată de un adult.
- ! Acest produs este potrivit pentru copii de până la 22 kg sau vârsta de 4 ani, oricare dintre cele două survine mai întâi.
- ! Pentru a preveni o situație de pericol sau de instabilitate, nu așezați o greutate mai mare de 4,5kg în coșul de depozitare.
- ! Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- ! Nu folosiți căruciorul pentru mai mult de un copil simultan. Nu așezați niciodată genți, plase, pachete sau accesorii pe mâner sau copertină.
- ! Se interzice utilizarea accesoriilor care nu sunt aprobate de către producător.
- ! Trebuie utilizate doar piese de schimb furnizate sau recomandate de către producător.
- ! Pentru a evita rănirea, asigurați-vă că, atunci când deschideți și când pliați acest produs, copilul nu se află în apropierea acestuia.
- ! Acest produs nu este adecvat pentru alergare sau patinaj.
- ! Pentru cărucioarele destinate pentru a fi utilizate pentru copii nou-născuți, se recomandă utilizarea poziției de înclinare maximă.
- ! Dispozitivul de parcare trebuie cuplat atunci când așezați sau ridicați copilul.
- ! Pentru scaunele de mașină utilizate în combinație cu un cadru, vehiculul nu înlocuiește pătuțul sau patul. În cazul în care copilul trebuie să doarmă, puneți copilul într-un cărucior, pătuț pliant sau pat adecvat.
- ! De îndată ce copilul poate să stea de unul singur, să se rostogolească și să se împingă în sus pe mâini și pe genunchi, se va înceta utilizarea pătuțului de transport. Greutatea maximă a copilului: 9 kg.
- ! Nu se adaugă o saltea suplimentară decât la recomandarea producătorului.
- ! Orice sarcină atașată pe mâner și/sau pe partea din spate a spătarului și/sau pe părțile laterale ale vehiculului afectează stabilitatea acestuia.
- ! Greutatea maximă recomandată a tăviței pentru părinte este de 3 lbs (1,36 kg).

Asamblarea căruciorului

Citiți toate instrucțiunile din manual înainte de asamblarea și utilizarea acestui produs.

Pentru a deschide căruciorul consultați imaginile ① - ②

Desprindeți mânerul de depozitare de suportul de depozitare ①, apoi ridicați mânerul ②, un sunet de clic înseamnă că a fost complet deschis căruciorul.

! Asigurați-vă că mecanismul căruciorului este complet blocat înainte de a continua utilizarea.

Asamblarea și demontarea roților din față consultați imaginile ③ - ④

Asamblarea și demontarea roților din spate consultați imaginile ⑤ - ⑥

Asamblarea și demontarea cotierei consultați imaginile ⑦ - ⑨

Utilizarea căruciorului

Reglarea spătarului consultați imaginile ⑩ - ⑪

Există 4 unghiuri de reglare a spătarului.

Înclinarea spătarului

Pentru a ridica sau înclina spătarul, rotiți mânerul de înclinare de pe spatele scaunului, trageți în jos de spătar. ⑩

Ridicarea spătarului

Pentru a ridica spătarul, împingeți în sus. ⑪

! Asigurați-vă că înclinarea este fixată corect înainte de utilizare.

Utilizarea cataramii consultați imaginile ⑫ - ⑬

Decuplarea cataramii

Apăsăți butonul de din centru pentru a decupla catarama. ⑫

Blocarea cataramii

Cuplați catarama curelei pentru talie cu catarama pentru umăr ⑬ - 1, și fixați-le în catarama centrală. ⑬ - 2
Un „clic” indică blocarea completă a cataramii. ⑬ - 3

! Pentru a evita accidentările grave cauzate de căderi sau alunecări, fixați întotdeauna copilul cu hamul.

! Asigurați-vă că ați fixat strâns copilul. Spațiul dintre copil și hamul de umăr este de aproximativ o lățime de mână.

! Nu încrucișați curelele de umăr. Aceasta va pune presiune asupra gâtului copilului.

Utilizarea hamurilor de umăr și de talie

consultați imaginile 14 - 17

! Pentru a proteja copilul astfel încât acesta să nu cadă, după ce copilul este așezat în scaun, verificați dacă hamurile de umăr și de la piept au înălțimea și lungimea corespunzătoare.

- 14 - 1 Punct de fixare hamul de umăr A
- 14 - 2 Punct de fixare pentru hamul de umăr B
- 14 - 3 Dispozitiv de reglare

Pentru copiii mai mari, folosiți punctul de fixare a hamului A și orificiile superioare pentru umeri. Pentru copiii mai mici, folosiți punctul de fixare a hamului B și cele mai joase orificii pentru umeri.

Pentru a regla poziția ancorei hamului pentru umăr, rotiți ancora cu latura orientată în față. Treceți-o prin fanta pentru hamul de umăr, din spate în față. 15 Treceți-o din nou prin fanta cea mai apropiată de înălțimea umărului copilului. 16

Utilizați dispozitivul de reglare pentru a modifica lungimea hamului. 17 - 1

Apăsăți butonul 17 - 2, în timp ce trageți de hamul pentru talie pentru a-l regla la lungimea dorită. 17 - 3

Reglarea suportului pentru gambe

consultați imaginea 18

Suportul pentru gambe are 2 poziții.

Pentru a ridica suportul pentru gambe, împingeți-l în sus. Un sunet „clac” înseamnă că a fost blocat complet suportul pentru gambe.

Pentru a coborî suportul pentru gambe, apăsați butoanele de reglare de pe ambele laturi ale suportului pentru gambe 18 - 1 și rotiți suportul pentru gambe în jos. 18 - 2

Utilizarea blocării pivotării roților față

consultați imaginea 19

Blocarea sau deblocarea roților poate fi verificată după cum se indică la punctul 19

Sfat Se recomandă utilizarea blocării pivotării pe suprafețe neuniforme.

Utilizarea frânei

consultați imaginile 20 - 21

Pentru a bloca roțile din spate, apăsați cu piciorul maneta de frână. 20

Pentru a elibera roțile, ridicați maneta de frână. 21

Sfat Acționați întotdeauna frâna de picior când căruciorul nu se mișcă.

Utilizarea copertinei

consultați imaginea 22

Copertina poate fi deschisă sau pliată, trageți-o spre față sau spre spate.

Copertina poate fi deschisă complet pentru a proteja copilul de soare. Deschideți complet fermoarul 22 și trageți copertina în față.

Plierea căruciorului

consultați imaginile 23 - 25

! Pliați copertina înainte de a plia căruciorul.

1. Apăsăți butonul de pliere. 23
2. Trageți în sus de mânerul de pliere. Cadrul se va plia automat în spate. 24
3. Mânerul de blocare se va agăța automat de suportul de depozitare, apoi căruciorul este pliat și blocat complet. Căruciorul poate fi așezat în poziție verticală atunci când este pliat. 25

Utilizarea accesoriilor

Accesoriile pot fi achiziționate separat sau nu sunt disponibile în funcție de regiune.

Utilizarea cu pătuțul portabil Joie

consultați imaginea 26

În cazul utilizării cu pătuțul portabil Joie ramble, consultați instrucțiunile de mai jos.

! Dacă aveți probleme cu utilizarea pătuțului portabil, consultați manualele de instrucțiuni ale dispozitivelor.

! Folosiți întotdeauna salteaua atunci când utilizați pătuțul portabil.

! Nu pliați căruciorul când atașați pătuțul de transport.

Utilizarea husei de ploaie

consultați imaginea 27

Pentru montarea husei de ploaie, așezați-o pe cărucior și apoi atașați cele 8 perechi cârlige și bucle de fixare pe husa de ploaie. 27

! Înainte de a utiliza husa de ploaie, asigurați-vă că ați reglat spătarul în cea mai joasă poziție și că ați fixat scaunul pentru sugari.

! Dacă folosiți husa de ploaie, verificați întotdeauna ventilația corespunzătoare.

! Atunci când nu o folosiți, curățați și uscați husa de ploaie înainte de a o strânge.

! Nu pliați căruciorul după ce ați montat husa de ploaie.

! În zilele călduroase, nu așezați copilul în căruciorul cu husa de ploaie montată.

Utilizarea tăviței pentru părinte

consultați imaginile 28 - 30

! Nu așezați niciun articol care ar putea răni bebelușul și deteriora căruciorul, în tăvița pentru părinte.

Utilizarea cu scaunul pentru sugari Joie consultați imaginile 31 - 37

În cazul utilizării cu scaunul pentru sugari Joie Gemm, i-Gemm 3, i-Level Pro și i-Snug 2, Sprint, i-Jemini, consultați instrucțiunile de mai jos.

- ! Înainte de a utiliza scaunul pentru sugari, asigurați-vă că ați reglat spătarul în cea mai joasă poziție și că ați fixat scaunul pentru sugari.
- ! Dacă aveți probleme cu utilizarea scaunului pentru sugari, consultați manualele de instrucțiuni ale dispozitivelor.
- ! Nu pliați căruciorul la atașarea scaunului pentru sugari.

Îngrijire și întreținere

- ! Căptușeala scaunului detașabilă poate fi spălată cu apă rece și uscată la aer. Nu utilizați înălbitor.
- ! Pentru a curăța cadrul căruciorului, utilizați săpun de uz casnic și apă caldă. Nu utilizați înălbitor sau detergent.
- ! Verificați periodic căruciorul pentru a vedea dacă există șuruburi slăbite, piese uzate, material sau cusături sfâșiate. Înlocuiți sau reparați piesele după cum este necesar.
- ! Expunerea excesivă la soare sau căldură poate cauza decolorarea sau deformarea pieselor.
- ! În cazul în care căruciorul se udă, deschideți copertina și lăsați-o să se usuce bine înainte de depozitare.
- ! Dacă scârțâie roțile, utilizați un ulei subțire (de exemplu, spray cu silicon, ulei anti-rugină, sau ulei pentru mecanisme fine). Este important să aplicați ulei în ansamblul axului și al roții. 38
- ! Dacă utilizați căruciorul pe plajă, curățați-l complet pentru a îndepărta nisipul și sarea de pe mecanisme și ansamblurile de roți.

EL Καλώς ήλθατε στη Joie™

Συγχαρητήρια, γίνετε μέλος της οικογένειας Joie! Είμαστε ιδιαίτερος ενθουσιασμένοι που θα βρισκόμαστε μαζί στο ταξίδι σας με το μικρό σας. Κατά τις μετακινήσεις σας με το Joie Litetrax, χρησιμοποιείτε ένα υψηλής ποιότητας, πλήρως πιστοποιημένο καρότσι που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 1888-2:2018+A1:2022. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για παιδιά βάρους μέχρι και 22 κιλών ή ηλικίας έως 4 ετών, όποιο συμβεί πρώτο. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε κάθε βήμα για να εξασφαλίσετε άνετη μετακίνηση και βέλτιστη προστασία για το παιδί σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

Επισκεφθείτε μας στο joiebaby.com για να κατεβάσετε εγχειρίδια και να δείτε κι άλλα συναρπαστικά προϊόντα Joie!

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο joiebaby.com


Έκτακτη ανάγκη

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος, η παροχή των πρώτων βοηθειών στο παιδί σας και η άμεση αναζήτηση ιατρικής περίθαλψης αποτελούν επιτακτική ανάγκη.

Κατάλογος εξαρτημάτων

Πριν από τη συναρμολόγηση βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι διαθέσιμα. Εάν λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης. Δεν απαιτούνται εργαλεία για τη συναρμολόγηση.


- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 Πλαίσιο καροτσιού | 5 Κουκούλα | 9 Μπροστινός τροχός | 14 Παράθυρο |
| 2 Προστατευτική μπάρα | 6 Μαξιλάρι καθίσματος | 10 Κλείδωμα τροχών | 15 Πίσω τροχός |
| 3 Μπροστινοί τροχοί | 7 Προστατευτική μπάρα | 11 Καλάθι αποθήκευσης | 16 Μοχλός φρένου |
| 4 Πίσω τροχοί | 8 Στήριγμα ποδιών | 12 Ιμάντας ώμου | 17 Βάση αποθήκευσης |
| | | 13 Λαβή | 18 Μάνταλο αποθήκευσης |



Εξαρτήματα (Ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται)

- 1 Κάλυμμα βροχής (σε ορισμένα μοντέλα)
- 2 Δίσκος γονέα (σε ορισμένα μοντέλα)
- 3 Προσαρμογέας (σε ορισμένα μοντέλα)

Τα εξαρτήματα ενδέχεται να πωλούνται ξεχωριστά ή να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με την περιοχή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ! Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα συγκράτησης.
- ! Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα ασφάλισης είναι τοποθετημένα πριν από τη χρήση.
- ! Μην αφήνετε το παιδί να παίζει με αυτό το προϊόν.
- ! Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το σώμα του καροτσιού ή τα εξαρτήματα στερέωσης στο κάθισμα αυτοκινήτου είναι σωστά τοποθετημένα.
- ! Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικο.
- ! Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για παιδιά βάρους μέχρι και 22 κιλών ή ηλικίας έως 4 ετών, όποιο συμβεί πρώτο.
- ! Για να αποφύγετε επικίνδυνες, ασταθείς καταστάσεις, μην τοποθετείτε αντικείμενα βάρους άνω των 4,5 κιλών στο καλάθι αποθήκευσης.
- ! Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη.
- ! Χρησιμοποιείτε το καρότσι μόνο με ένα παιδί τη φορά. Μην τοποθετείτε πορτοφόλια, τσάντες, δέματα ή εξαρτήματα επάνω στη λαβή ή την κουκούλα.
- ! Εξαρτήματα που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
- ! Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά που παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- ! Για να αποφύγετε τραυματισμούς βεβαιωθείτε ότι το παιδί παραμένει σε απόσταση όταν ανοίγετε και κλείνετε το καρότσι.
- ! Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τρέξιμο ή πατινάζ.
- ! Για τα καρότσια που προορίζονται για χρήση από τη γέννηση, συνιστάται η χρήση της πλέον οριζόντιας θέσης για τα νεογέννητα μωρά.
- ! Κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση του παιδιού πρέπει να ενεργοποιείται το φρένο.
- ! Για τα καθίσματα αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ένα πλαίσιο, αυτό το όχημα δεν αντικαθιστά μια κούνια ή ένα κρεβάτι. Εάν το παιδί σας πρέπει να κοιμηθεί, τότε θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλο πορτ-μπεμπέ, κούνια ή κρεβάτι.
- ! Το πορτ-μπεμπέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, μόλις το παιδί μπορεί να καθίσει μόνο του, να γυρίσει στο πλάι και να στηριχθεί στα χέρια και τα γόνατά του. Μέγιστο βάρος παιδιού: 9 κιλά.
- ! Δεν πρέπει να προστίθεται επιπλέον στρώμα, εκτός εάν το συνιστά ο κατασκευαστής.
- ! Κάθε φορτίο που συνδέεται με τη λαβή και/ή με το πίσω μέρος της πλάτης ή/και τις πλευρές του οχήματος θα επηρεάσει τη σταθερότητα του οχήματος.
- ! Το μέγιστο συνιστώμενο βάρος για το καλάθι είναι 1,36 κιλά.

Συναρμολογηση καροτσιου

Διαβάστε όλες τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο πριν τη συναρμολόγηση και χρήση του προϊόντος.

Άνοιγμα καροτσιού

Δείτε τις εικόνες 1 - 2

Ελευθερώστε το μάνταλο ασφάλισης από την υποδοχή ασφάλισης ❶ και, στη συνέχεια, σηκώστε τη λαβή προς τα πάνω. ❷ Ένας ήχος κλικ υποδεικνύει ότι το καρότσι έχει ανοίξει πλήρως.

! Βεβαιωθείτε ότι το καρότσι είναι σωστά ανοιγμένο πριν το χρησιμοποιήσετε.

Συναρμολόγηση & αφαίρεση μπροστινού τροχού

Δείτε τις εικόνες 3 - 4

Συναρμολόγηση & αφαίρεση πίσω τροχών

Δείτε τις εικόνες 5 - 6

Συναρμολόγηση & αφαίρεση προστατευτικής μπάρας

Δείτε τις εικόνες 7 - 9

Χρηση καροτσιου

Ρύθμιση πλάτης

Δείτε τις εικόνες 10 - 11

Υπάρχουν 4 γωνίες κλίσης για την πλάτη.

Κατέβασμα πλάτης

Για να κατεβάσετε την πλάτη του καθίσματος, πιέστε τη λαβή ανάκλισης στο πίσω μέρος του καθίσματος, πιέζοντας την πλάτη προς τα κάτω. ❶

Ανέβασμα πλάτης

Για να ανεβάσετε την πλάτη, πιέστε προς τα επάνω. ❷

! Βεβαιωθείτε ότι η κλίση έχει ρυθμιστεί σωστά.

Χρήση της πόρτης

Δείτε τις εικόνες 12 - 13

Άνοιγμα πόρτης

Πιέστε το κεντρικό κουμπί για να ανοίξετε την πόρτη. ❸

Κλείδωμα πόρτης

Ταιριάξτε την πόρτη του ιμάντα μέσης με την πόρτη του ιμάντα ώμων ❹ - 1 και κουμπώστε στην κεντρική πόρτη. ❺ - 2

Ένας ήχος "κλικ" σημαίνει ότι η πόρτη έχει ασφαλίσει σωστά. ❻ - 3

! Για να αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς από πτώση ή ολίσθηση, χρησιμοποιείτε πάντα τους ιμάντες.

! Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας είναι δεμένο σωστά. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος μεταξύ του παιδιού και του ιμάντα ώμου είναι περίπου το πάχος ενός χεριού.

! Μην σταυρώνετε τους ιμάντες ώμου. Αυτό θα ασκήσει πίεση στον αυχένα του παιδιού.

Χρήση των ιμάντων ώμων και μέσης

Δείτε τις εικόνες 14 - 17

! Για να προστατέψετε το παιδί σας από πτώσεις, αφού το τοποθετήσετε στο κάθισμα, ελέγξτε εάν οι ιμάντες ώμων και μέσης έχουν ρυθμιστεί σωστά.

- 14 - 1 Άγκιστρο ιμάντα ώμου Α
- 14 - 2 Άγκιστρο ιμάντα ώμου Β
- 14 - 3 Ρύθμιση μήκους

Για μεγαλύτερα παιδιά, χρησιμοποιήστε το άγκιστρο ιμάντα ώμου Α και τις επάνω υποδοχές ιμάντα. Για μικρότερα παιδιά, χρησιμοποιήστε το άγκιστρο ιμάντα ώμου Β και τις κάτω υποδοχές ιμάντα.

Για να ρυθμίσετε τη θέση του άγκιστρου των ιμάντων ώμων, στρέψτε το άγκιστρο ώστε να είναι επίπεδο με το πλαϊνό τμήμα στραμμένο προς τα εμπρός. Περάστε το από την υποδοχή από πίσω προς τα εμπρός. 15
Περάστε το ξανά από την υποδοχή που είναι πιο κοντά στο ύψος των ώμων του παιδιού. 16

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το μήκος του ιμάντα. 17 - 1

Πατήστε το κουμπί 17 - 2 και τραβήξτε τον ιμάντα μέσης για να ρυθμίσετε το σωστό μήκος. 17 - 3

Ρύθμιση στηρίγματος ποδιών

Δείτε την εικόνα 18

Το στήριγμα ποδιών έχει 2 θέσεις.

Για να ανεβάσετε το στήριγμα ποδιών, ωθήστε το προς τα πάνω. Ένας ήχος “κλικ” σημαίνει ότι το στήριγμα έχει ασφαλίσει σωστά.

Για να κατεβάσετε το στήριγμα ποδιών, πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης και στις δύο πλευρές του στηρίγματος ποδιών 18 - 1 και περιστρέψτε το στήριγμα προς τα κάτω. 18 - 2

Χρήση της ασφάλειας μπροστινών τροχών

Δείτε την εικόνα 19

Μπροστινός τροχός κλειδωμένος ή ξεκλειδωτός 19

Συμβουλή Συνιστάται η χρήση των ασφαλειών των μπροστινών τροχών σε ανώμαλες επιφάνειες.

Χρήση του φρένου

Δείτε τις εικόνες 20 - 21

Για να κλειδώσετε τους πίσω τροχούς, κατεβάστε τον μοχλό φρένων με το πόδι σας. 20

Για αποδέσμευση των τροχών, απλά ανασηκώστε το μοχλό του φρένου προς τα επάνω. 21

Συμβουλή Ενεργοποιείτε πάντα το φρένο όταν το καρότσι δεν κινείται.

Χρήση της κουκούλας

Δείτε την εικόνα 22

Η κουκούλα μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει τραβώντας την προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Η κουκούλα μπορεί να ανοίξει πλήρως για την προστασία του παιδιού σας από τον ήλιο. Απλά ανοίξτε το φερμουάρ 22 και, στη συνέχεια, τραβήξτε την κουκούλα προς τα εμπρός.

Αναδίπλωση καροτσιού

Δείτε τις εικόνες 23 - 25

! Κλείστε την κουκούλα πριν κλείσετε το καρότσι.

1. Πατήστε το κουμπί κλεισίματος. 23
2. Τραβήξτε τον ιμάντα κλεισίματος προς τα πάνω. Το πλαίσιο θα διπλώσει αυτόματα προς τα πίσω. 24
3. Το μάνδαλο ασφάλισης θα κουμπώσει αυτόματα στην υποδοχή και το καρότσι θα ασφαλίσει πλήρως. Το καρότσι μπορεί να τοποθετηθεί σε όρθια θέση όταν είναι διπλωμένο. 25

Χρήση των εξαρτημάτων

Τα εξαρτήματα ενδέχεται να πωλούνται ξεχωριστά ή να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με την περιοχή.

Χρήση με πορτ-μπεμπέ Joie

Δείτε την εικόνα 26

Κατά τη χρήση με το πορτ-μπεμπέ Joie gamble, παρακαλούμε ανατρέξτε στις ακόλουθες οδηγίες.

! Εάν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε προβλήματα σχετικά με τη χρήση του πορτ-μπεμπέ, ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών.

! Χρησιμοποιείτε πάντα το στρώμα όταν χρησιμοποιείτε το πορτ-μπεμπέ.

! Μην διπλώνετε το καρότσι όταν έχετε τοποθετήσει το πορτ-μπεμπέ.

Χρήση του καλύμματος βροχής

Δείτε την εικόνα 27

Για να συναρμολογήσετε το κάλυμμα βροχής, τοποθετήστε το επάνω από το καρότσι και, στη συνέχεια, στερεώστε το με τα 8 ζεύγη συνδέσμων αγκίστρου και βρόχου. 27

! Πριν χρησιμοποιήσετε το κάλυμμα βροχής, βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του καθίσματος έχει ρυθμιστεί στη χαμηλότερη θέση και ότι το σύστημα συγκράτησης για βρέφη είναι στερεωμένο.

! Όταν χρησιμοποιείτε το κάλυμμα βροχής, ελέγχετε πάντα τον αερισμό του καροτσιού.

! Όταν δεν χρησιμοποιείται, ελέγξτε ότι το κάλυμμα βροχής είναι καθαρό και στεγνό πριν το διπλώσετε.

! Μην κλείνετε το καρότσι όταν είναι τοποθετημένο το κάλυμμα βροχής.

! Μην τοποθετείτε το παιδί σας στο καρότσι με το κάλυμμα βροχής τοποθετημένο αν ο καιρός είναι ζεστός.

Χρήση δίσκου γονέα

Δείτε τις εικόνες 28 - 30

! Μην τοποθετείτε στο καλάθι κανένα αντικείμενο που μπορεί να βλάψει το μωρό και το καρότσι.

Χρήση με παιδικό κάθισμα Joie

Δείτε τις εικόνες 31 - 37

Κατά τη χρήση με το παιδικό κάθισμα Joie gemm, i-Gemm 3 & i-Level Pro & i-Snug 2 & Sprint & i-Jemini, ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες.

- ! Πριν χρησιμοποιήσετε το παιδικό κάθισμα ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του καθίσματος έχει ρυθμιστεί στη χαμηλότερη θέση και ότι το σύστημα συγκράτησης για βρέφη είναι στερεωμένο.
- ! Εάν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε προβλήματα σχετικά με τη χρήση του καθίσματος, ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών.
- ! Μην διπλώνετε το καρότσι όταν έχετε τοποθετήσει το παιδικό κάθισμα.

Φροντίδα και συντήρηση

- ! Το αφαιρούμενο μαξιλάρι μπορεί να πλυθεί με κρύο νερό και να στεγνώσει στον αέρα. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό.
- ! Για να καθαρίσετε το πλαίσιο του καροτσιού, χρησιμοποιήστε οικιακό σαπούνι και ζεστό νερό. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό ή απορρυπαντικό.
- ! Ελέγχετε περιοδικά το καρότσι για χαλαρές βίδες, φθαρμένα εξαρτήματα, σχισμένο υλικό ή φθορές. Αντικαταστήστε ή επισκευάστε τα εξαρτήματα όπως απαιτείται.
- ! Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο ή τη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα ή παραμόρφωση των εξαρτημάτων.
- ! Εάν το καρότσι βραχεί, ανοίξτε την κουκούλα και αφήστε το να στεγνώσει καλά πριν το αποθηκεύσετε.
- ! Εάν οι τροχοί τρίζουν, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρύ λάδι (π.χ. σπρέι πυριτίου, αντισκωριακό λάδι ή λάδι ραπτομηχανής). Είναι σημαντικό να εισέλθει το λάδι στο συγκρότημα άξονα και τροχού. 38
- ! Όταν χρησιμοποιείτε το καροτσάκι σας στην παραλία, καθαρίστε πλήρως το καροτσάκι σας μετά τη χρήση για να αφαιρέσετε άμμο και αλάτι από τους μηχανισμούς και τα συγκροτήματα τροχών.

TR Joie™'ye Hoş Geldiniz

Joie ailesinin bir parçası olduğunuz için tebrikler! Çocuğunuz ile birlikte yapacağınız seyahatinizin bir parçası olmak bizi fazlasıyla heyecanlandırıyor. Joie Litetrax ile seyahat ederken, EN 1888-2:2018+A1:2022 Avrupa güvenlik standartlarıyla onaylanmış, yüksek kaliteli, tamamen sertifikalı bir bebek arabası kullanırsınız. Bu ürün, doğumdan 22kg'a veya 4 yaşına kadar olan çocuklar için uygundur (hangisi önce gelirse). Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve çocuğunuz için rahat bir sürüş ve en iyi korumayı sağladığınızdan emin olmak için her adımı izleyin.

ÖNEMLİ - DİKKATLE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

Kılavuzları indirmek ve daha heyecan verici Joie ürünlerine bakmak için joiebaby.com adresini ziyaret edin!

Garanti bilgileri için lütfen joiebaby.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.


Acil durum

Acil durum veya kaza hâlinde, ilk yardım ve tıbbi tedavi yoluyla çocuğunuzla hemen ilgilenilmesini sağlamak çok önemlidir.

Parça Listesi

Montajdan önce tüm parçaların mevcut olduğundan emin olun. Herhangi bir parça eksikse, lütfen yerel bayi ile iletişime geçin. Montaj için bir alet gerekmez.


- | | | | |
|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 1 Bebek Arabası Çerçevesi | 5 Tente | 10 Döndürme Kilidi | 15 Arka Teker |
| 2 Kolçak | 6 Koltuk Minderi | 11 Depolama Sepeti | 16 Fren Kolu |
| 3 Ön Tekerler | 7 Kolçak | 12 Omuz Kemer | 17 Depolama Bağlantısı |
| 4 Arka Tekerler | 8 Baldır Desteği | 13 Tutma Kolu | 18 Depolama Mandalı |
| | 9 Ön Teker | 14 Pencere | |



Aksesuarlar (Dâhil olmayabilir)

- 1 Yağmurluk (bazı modellerde)
- 2 Ebeveyn Tepsisi (belirli modellerde)
- 3 Adaptör (belirli modellerde)

Aksesuarlar, bölgeye bağlı olarak ayrı satılabilir veya mevcut olmayabilir.



UYARI

- ! Daima emniyet kemeri sistemini kullanın.
- ! Kullanmadan önce tüm kilitleme cihazlarının takıldığından emin olun.
- ! Çocuğun bu ürünle oynamasına izin vermeyin.
- ! Kullanmadan önce bebek arabası gövdesinin veya araba koltuğu bağlantı cihazlarının doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
- ! Yetişkin montajı gereklidir.
- ! Bu ürün, doğumdan 22kg'a veya 4 yaşına kadar olan çocuklar için uygundur (hangisi önce gelirse).
- ! Tehlikeli ve dengesiz bir durumu önlemek için, saklama sepetine 4,5 kg'dan fazla ağırlık koymayın.
- ! Çocuğu asla gözetimsiz bırakmayın.
- ! Bebek arabasını aynı anda yalnızca tek bir çocukla kullanın. Kulpa veya tenteye asla cüzdan, alışveriş torbası, koli ya da aksesuar koymayın.
- ! Üretici tarafından onaylanmamış aksesuarlar kullanılmamalıdır.
- ! Yalnızca üretici tarafından sağlanan veya önerilen yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ! Yaralanmayı önlemek için, bu ürünü açarken ve katlarken çocuğun uzakta olduğundan emin olun.
- ! Bu ürün koşma veya paten yapma için uygun değildir.
- ! Doğumdan itibaren kullanılmak üzere tasarlanmış bebek arabasında, yeni doğan bebekler için en yatık pozisyonun kullanılması önerilir.
- ! Çocuğu yerleştirirken ve kaldırırken park etme donanımı etkinleştirilmelidir.
- ! Bir kızak düzeneğiyle birlikte kullanılan çocuk koltukları için, bu araç bir karyola veya yatak yerine geçmez. Çocuğunuzun uyuması gerektiğinde, uygun bir çocuk arabası gövdesine, karyolaya veya yatağa yerleştirilmelidir.
- ! Çocuk tek başına oturabilir, yuvarlanabilir ve elleri ve dizleri üzerinde kendini yukarı itebilir hale geldiği anda taşıma karyolası kullanılmamalıdır. En fazla ağırlık: 9 kg.
- ! Üretici tarafından önerilmedikçe ilave şilte eklenmemelidir.
- ! Kulpa, arkalığın sırt kısmına ve/veya aracın yan taraflarına takılan yükler aracın dengesini etkileyecektir.
- ! Ebeveyn tepsisinde önerilen en fazla ağırlık 1,36 kg'dır.

Bebek Arabası Montajı

Lütfen bu ürünü monte etmeden ya da kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm talimatları okuyun.

Bebek Arabasını Açma

bkz. resim 1 - 2

Depolama mandalını depolama bağlantısından ayırın 1 ve kulpu yukarı doğru kaldırın 2; tıklama sesi bebek arabasının tamamen açıldığını gösterir.

! Kullanmaya devam etmeden önce, bebek arabasının mandalla tamamen kilitlendiğini kontrol edin.

Ön Teker Monte Etme ve Çıkarma

bkz. resim 3 - 4

Arka Tekerlekleri Monte Etme ve Çıkarma

bkz. resim 5 - 6

Kolçağı Monte Etme ve Çıkarma

bkz. resim 7 - 9

Bebek Arabasının Kullanımı

Arkalığı Ayarlama

bkz. resim 10 - 11

Arkalık için 4 tane yatırma açısı vardır.

Arkalığı Yatırma

Arkalığı yatırmak için, koltuğun arkasındaki yatırma kulpunu sıkıp arkalığı aşağı çekin. 10

Arkalığı Yükseltme

Arkalığı yükseltmek için yukarı itin. 11

! Yatırma açısının kullanıma uygun ayarlandığından emin olun.

Toka Kullanımı

bkz. resim 12 - 13

Tokayı Serbest Bırakın

Tokayı serbest bırakmak için ortadaki düğmeye basın. 12

Tokayı Kilitleyin

Bel kemeri kopçasını omuz kopçasıyla eşleştirip 13 - 1 orta kopçaya kilitleyin. 13 - 2

"Tıklama" sesi tokanın tamamen kilitlendiğini anlamına gelir. 13 - 3

- ! Düşme veya kayma sonucu oluşacak ciddi yaralanmaları önlemek için, çocuğunuzu her zaman kayışla sabitleyin.
- ! Çocuğunuzun güvenli biçimde sabitlendiğinden emin olun. Çocuk ve omuz kayışı arasındaki mesafe yaklaşık bir el kalınlığında olmalıdır.
- ! Omuz kemerlerini çaprazlamayın. Bu, çocuğun boynuna basınç uygular.

Omuz ve Bel Kayışlarının Kullanımı

bkz. resim 14 - 17

! Çocuğunuzun düşmesini önlemek için, çocuğunuz oturağa yerleştirildikten sonra omuz ve bel kayışlarının doğru yükseklikte ve uzunlukta olup olmadığını kontrol edin.

- 14 - 1 Omuz kayışı tutturma noktası A
- 14 - 2 Omuz kayışı tutturma noktası B
- 14 - 3 Kayar ayarlayıcı

Daha büyük çocuk için, omuz kayışı tutturma noktası A ve en yüksek omuz yuvalarını kullanın. Daha küçük çocuk için, omuz kayışı tutturma noktası B ve en düşük omuz yuvalarını kullanın.

Omuz kayışı tutturma noktasının konumunu ayarlamak için, tutturma noktasını öne bakan tarafla aynı düzeyde olacak şekilde döndürün. Omuz kayışı yuvası boyunca arkadan öne doğru geçirin. 15 Çocuğunuzun omuz yüksekliğine en yakın olan delikten tekrar geçirin. 16

Kayış uzunluğunu değiştirmek için kayar ayarlayıcıyı kullanın. 17 - 1

Bel kayışını uygun uzunlukta tutarken düğmeye basın 17 - 2. 17 - 3

Baldır Desteği Ayarı

bkz. şekil 18

Baldır desteği 2 konuma sahiptir.

Baldır desteğini yükseltmek için yukarı doğru itin. "Tıklama" sesi, baldır desteğinin tamamen kilitlendiği anlamına gelir.

Baldır desteğini alçaltmak için, baldır desteğinin her iki tarafındaki ayar düğmelerine basın 18 - 1 ve baldır desteğini aşağı doğru döndürün. 18 - 2

Ön Döndürme Kilidinin Kullanımı

bkz. şekil 19

Ön tekerlek kilitleli veya kilitsiz durum: 19

İpucu Döndürme kilitlerinin düz olmayan yüzeylerde kullanılması önerilir.

Fren Kullanımı

bkz. resim 20 - 21

Arka tekerlekleri kilitlemek için fren koluna basın. 20

Tekerlekler serbest brakması için fren pedallarını kaldırın. 21

İpucu Bebek arabası kullanılmıyorken her zaman park frenine alın.

Tente Kullanımı

bkz. şekil 22

Tente açılabilir veya katlanabilir; öne ya da arkaya doğru çekin.

Tente, çocuğunuzu güneşten en iyi şekilde korumak için tamamen açılabilir; kancayı açıp, 22 tenteyi öne doğru çekmeniz yeterlidir.

Bebek Arabasını Katlama

bkz. resim 23 - 25

! Lütfen bebek arabasından önce tenteyi katlayın.

1. Katlama düğmesine basın. 23
2. Katlama şeridini yukarı doğru çektiğinizde, çerçeve otomatik olarak geriye doğru katlanacaktır. 24
3. Depolama mandalı otomatik olarak depolama bağlantısına geçecek, ardından bebek arabası tamamen katlanıp kilitlelenecektir. Bebek arabası, katlanmış durumdayken dik olarak durabilir. 25

Aksesuarların Kullanımı

Aksesuarlar, bölgeye bağlı olarak ayrı satılabilir veya mevcut olmayabilir.

Joie Taşıma Karyolası İle kullanım

bkz. şekil 26

Joie ramble portatif karyolayı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatlara başvurun.

- ! Karyolayı kullanma konusunda herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen ilgili talimat kılavuzlarına başvurun.
- ! Karyolayı kullanırken her zaman şilteyi de kullanın.
- ! Portatif karyolayı takarken lütfen bebek arabasını katlamayın.

Yağmurluk Kullanımı

bkz. şekil 27

Yağmurluğu takmak için, bebek arabası üzerine yerleştirin ve yağmurluktaki 8 çift kanca ve kayış tutturucuyu takın. 27

- ! Yağmurluğu kullanmadan önce, lütfen arkalığın en alçak konuma ayarlandığından ve çocuk koltuğunun sabitlendiğinden emin olun.
- ! Yağmurluğu kullanırken lütfen her zaman havalandırmasını kontrol edin.
- ! Kullanılmıyorken, lütfen katlamadan önce yağmurluğun temizlenmiş ve kurumuş olduğunu kontrol edin.
- ! Yağmurluğu taktıktan sonra bebek arabasını katlamayın.
- ! Sıcak havalarda, çocuğunuzu bebek arabasına yağmurluk takılı olarak oturtmayın.

Ebeveyn Tepsisini Kullanma

bkz. resim 28 - 30

! Ebeveyn tepsisine, bebeğe ve bebek arabasına zarar verebilecek herhangi bir eşya koymayın.

Joie Child Koltuğuyla Kullanım

bkz. resim 31 - 37

Joie çocuk koltuğu Gemm, i-Gemm 3 ve i-Level Pro ve i-Snug 2 ve Sprint & i-Jemini ile birlikte kullanırken lütfen aşağıdaki talimatlara başvurun.

- ! Çocuk koltuğunu kullanmadan önce, lütfen arkalığın en alçak konuma ayarlandığından ve çocuk koltuğunun sabitlendiğinden emin olun.
- ! Çocuk koltuğunu kullanma konusunda herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen ilgili talimat kılavuzlarına başvurun.
- ! Portatif karyolayı takarken lütfen çocuk koltuğunu katlamayın.

Bakım ve Koruma

- ! Çıkarılabilir oturma pedi soğuk suda yıkanabilir ve asılarak kurutulabilir. Çamaşır suyu kullanmayın.
- ! Bebek arabası çerçevesini temizlemek için yalnızca ev sabunu ve ılık su kullanın. Çamaşır suyu ya da deterjan kullanmayın.
- ! Bebek arabanızı gevşeyen vidalar, eskimiş parçalar, yırtık malzeme ya da sökülmüş dikiş olup olmadığını tespit etmek için ara sıra kontrol edin. Parçaları gerektiğinde değiştirin veya onarın.
- ! Güneşe ya da ısıya uzun süre maruz kalması halinde parçaların rengi solabilir ya da biçimsel bozulmalar görülebilir.
- ! Bebek arabası ıslanırsa, tenteyi açın ve saklamadan önce iyice kurumasını bekleyin.
- ! Tekerler gıcırdarsa, hafif bir yağ (örneğin Silikon Sprey, paslanma önleyici yağ ya da dikiş makinesi yağı) kullanın. Yağı, aks ve teker donanımına uygulamak önemlidir. 38
- ! Bebek arabanızı plajda kullanırken, mekanizmalar ve teker donanımlarındaki kumu ve tuzu gidermek için, bebek arabanızı kullanım sonrasında tamamen temizleyin.

Čestitamo vam što ste postali član obitelji Joie! I mi smo uzbuđeni što možemo postati dijelom vašeg putovanja uz vašeg mališana. Dok putujete s Joie Litetrax znajte da koristite visokokvalitetna, potpuno certificirana dječja kolica odobrena prema europskim normama o sigurnosti EN 1888-2:2018+A1:2022. Ovaj proizvod prikladan je za djecu od rođenja do težine 22 kg ili starosti 4 godine, što se od toga prije dogodi. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i slijedite svaki postupak iz uputa kako biste osigurali udobnu vožnju i najbolju zaštitu za svoje dijete.

VAŽNO – PROČITAJTE PAŽLJIVO I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU.

Posjetite joiebaby.com kako biste preuzeli priručnike i pregledali i ostale izvrsne i praktične Joie proizvode!

Za informacije o jamstvu posjetite web stranicu joiebaby.com


Hitan slučaj

U hitnom slučaju ili ako se dogodi nesreća najvažnije je pobrinuti se za dijete i odmah mu pružiti prvu pomoć i zdravstvenu skrb.

Popis dijelova

Prije sklapanja provjerite jesu li raspoloživi svi dijelovi. Ako bilo koji dio nedostaje kontaktirajte lokalnog prodavača. Za sklapanje nije potreban alat.


- | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 Okvir dječjih kolica | 7 Prečka za ruke | 12 Sigurnosni pojasevi za ramena | 17 Držak košare za odlaganje |
| 2 Prečka za ruke | 8 Potpora za noge | 13 Ručka | 18 Poluga za pohranu |
| 3 Prednji kotačići | 9 Prednji kotačić | 14 Prozor | |
| 4 Stražnji kotačići | 10 Blokada okretanja | 15 Stražnji kotačić | |
| 5 Krov | 11 Košara za odlaganje | 16 Poluga kočnice | |
| 6 Jastuk sjedalice | | | |



Dodatna oprema (Možda nije uključena u isporuku)

- 1 Pokrov protiv kiše (na određenim modelima)
- 2 Pladanj za roditelja (na određenim modelima)
- 3 Adapter (na određenim modelima)

Ovisno o regiji dodatna oprema može biti zasebno u prodaji ili uopće ne mora biti raspoloživa.



UPOZORENJE

- ! Uvijek koristite sustav sigurnosnih pojaseva za pričvršćivanje djeteta.
- ! Prije uporabe provjerite jesu li uređaji za blokadu aktivirani.
- ! Ne dopustiti djetetu da se igra ovim proizvodom.
- ! Prije upotrebe provjerite jesu li košara za bebu ili uređaji za postavljanje i pričvršćivanje na sjedalo u automobilu pravilno smješteni i aktivirani.
- ! Sklapanje treba vršiti odrasla osoba.
- ! Ovaj proizvod prikladan je za djecu od rođenja do težine 22 kg ili starosti 4 godine, što se od toga prije dogodi.
- ! Ne stavljajte više od 4,5kg u košaru za odlaganje kako biste spriječili opasne situacije i nestabilna stanja.
- ! Nikad ne ostavljajte dijete bez nadzora.
- ! U dječjim kolicima smije biti samo jedno dijete. Ne stavljajte torbice, torbe za kupovinu, pakete niti stavke dodatne opreme na ručku niti na krovčić.
- ! Nije dozvoljeno korištenje dodatne opreme koju proizvođač nije odobrio.
- ! Potrebno je koristiti isključivo one zamjenske dijelove koje isporučuje ili je preporučio proizvođač.
- ! Prilikom sklapanja i rasklapanja ovog proizvoda udaljite dijete kako se ne bi ozlijedio.
- ! Ovaj proizvod nije prikladan za trčanje ili rolanje.
- ! Dječja kolica koja su namijenjena za dijete od rođenja treba do kraja spustiti u najniži položaj kad se koristi za novorođenče.
- ! Prilikom stavljanja i vađenja djece iz dječjih kolica uvijek je potrebno aktivirati kočnicu za parkiranje.
- ! Dječje autosjedalice koje se koriste s bazom kolica ne mogu zamijeniti sklopivi ili običan dječji krevetić. Ako dijete treba spavati stavite ga u odgovarajuću košaru za bebu, sklopivi ili običan dječji krevetić.
- ! Košara za bebu ne smije se više koristiti čim je dijete sposobno samostalno sjediti, prekrenuti se ili se odgurnuti i podignuti na ruke i koljena. Maksimalna težina djeteta: 9 kg.
- ! Nije dozvoljeno dodavati bilo kakav madrac osim ako to proizvođač ne preporučuje.
- ! Svaki teret postavljen ili obješen na ručku i / ili na stražnju stranu naslona i / ili na bočne strane dječjih kolica utjecat će na njihovu stabilnost.
- ! Maksimalna težina kojom se smije opteretiti pladanj za roditelja je 1,36 kg (3 lbs).

Sastavljanje kolica

Prije sklapanja i uporabe ovog proizvoda pročitajte sve upute u ovom priručniku.

Otvaranje dječjih kolica pogledajte slike 1 - 2

Odvijite polugu za pohranu od nosača pohrane 1, a zatim podignite ručku prema gore 2, zvuk klik označit će da su dječja kolica potpuno otvorena.

! Prije korištenja provjerite jesu li dječja kolica u potpunosti pričvršćena.

Postavljanje i skidanje prednjih kotača pogledajte slike 3 - 4

Postavljanje i skidanje stražnjih kotačića pogledajte slike 5 - 6

Postavljanje i skidanje prečke za ruke pogledajte slike 7 - 9

Korištenje kolica

Podršavanje naslona pogledajte slike 10 - 11

Postoje 4 kuta nagiba naslona.

Spuštanje naslona

Za nagnjanje naslona stisnite ručku za nagnjanje na stražnjoj strani sjedalice, povucite dolje na stražnji dio naslona. 10

Podizanje naslona

Za podizanje naslona, gurnite ga prema gore. 11

! Provjerite je li nagib pravilno namješten za upotrebu.

Korištenje kopče pogledajte slike 12 - 13

Oslobađanje kopče

Pritisnite središnji gumb za otvaranje kopče. 12

Zaključavanje kopče

Uskladite kopču remena oko struka s kopčom za rame 13 - 1 i pritisnite u središnju kopču dok ne klikne. 13 - 2
Zvuk „klik“ znači da je kopča pravilno zakopčana. 13 - 3

! Radi sprječavanja ozbiljnih ozljeda zbog ispadanja ili iskliznuća, dijete uvijek pričvrstite trakama pojasa.

! Provjerite je li dijete pravilno i sigurno pričvršćeno. Razmak između djeteta i traka pojasa za djetetova rame-na mora biti približno debljine jednog prsta.

! Ne križajte trake pojasa za ramena. To će prouzročiti pritisak na djetetov vrat.

Korištenje traka pojasa za ramena i kukove

pogledajte slike 14 - 17

! Kako bi zaštitili dijete od ispadanja, nakon što ga stavite u sjedalicu provjerite jesu li trake pojasa za ramena i kukove na pravilnoj visini i jesu li pravilne duljine.

- 14 - 1 Mjesto za pričvršćivanje traka za ramena A
- 14 - 2 Mjesto za pričvršćivanje traka za ramena B
- 14 - 3 Klizni dio za podešavanje

Za veće dijete koristite točku A i više otvore za pričvršćivanje traka za ramena. Za manje dijete koristite točku B i niže otvore za pričvršćivanje traka za ramena.

Za podešavanje položaja učvršćivača trake pojasa za ramena okrenite učvršćivač kako bi bio u ravnini sa stranom okrenutom prema naprijed. Provucite ih kroz otvor za trake pojasa za ramena sa stražnje na prednju stranu. 15 Ponovno provucite kroz otvor koji je najbliži visini djetetovih ramena. 16

Koristite klizni dio za podešavanje kako bi promijenili duljinu traka pojasa. 17 - 1

Pritisnite gumb 17 - 2 dok povlačite traku za struk na odgovarajuću duljinu. 17 - 3

Podešavanje potpore za noge

pogledajte sliku 18

Potpore za noge ima 2 položaja.

Za podizanje potpore za noge gurnite je prema gore. Zvuk „klik“ znači da je potpora pravilno blokirana.

Za spuštanje potpore za noge pritisnite gumba za podešavanje na obje strane potpore za noge 18 - 1 i okrenite potporu za noge prema dolje. 18 - 2

Korištenje blokade okretanja prednjih kotača

pogledajte sliku 19

Blokiran ili deblokiran prednji kotačić kao na slici 19

Savjet Preporučuje se koristiti blokadu okretanja kotačića na neravnim površinama.

Korištenje kočnice

pogledajte slike 20 - 21

Za blokadu stražnjih kotačića stanite nogom na polugu kočnice. 20

Za oslobađanje kotačića jednostavno podignite polugu kočnice prema gore. 21

Savjet Uvijek aktivirajte kočnicu čim zaustavite dječja kolica.

Korištenje krovica

pogledajte sliku 22

Krovic se može otvoriti ili preklopiti, povući ga prema naprijed ili natrag.

Krovic se može sasvim otvoriti kako bi u potpunosti zaštitio dijete od sunca, samo otkopčajte kukicu 22 i povucite krovic se može sasvim otvoriti prema naprijed.

Sklapanje dječjih kolica

pogledajte slike 23 - 25

! Prije sklapanja kolica preklopite krovic.

1. Pritisnite gumb za sklapanje. 23
2. Povucite trake za preklapanje prema gore, okvir će se automatski sklopiti prema natrag. 24
3. Kad poluga za pohranu automatski zahvati nosač za pohranu kolica su potpuno preklopljena i blokirana. Sklopljena dječja kolica mogu samostalno stajati. 25

Korištenje dodatne opreme

Ovisno o regiji dodatna oprema može biti zasebno u prodaji ili uopće ne mora biti raspoloživa.

Korištenje s Joie košarom za bebu

pogledajte sliku 26

Kada koristite s Joie košarom za bebu ramble pogledajte sljedeće upute.

! Ako imate bilo kakvih problema u svezi korištenja košare za bebu, pogledajte upute za uporabu te košare za bebu.

! Kada koristite košaru za bebu uvijek koristite i njezin madrac.

! Ne preklapajte dječja kolica dok je na njih postavljena košara za bebu.

Korištenje pokrova protiv kiše

pogledajte sliku 27

Za postavljanje pokrova protiv kiše stavite ga preko dječjih kolica i pričvrstite 8 pari čičak traka za pričvršćivanje koje se nalaze na pokrovu protiv kiše. 27

! Prije korištenja pokrova protiv kiše provjerite je li naslon namješten na najniži položaj, te jesu li učvršćene trake za pričvršćivanje bebe.

! Pri korištenju pokrova protiv kiše uvijek provjerite prozračivanje ispod pokrova.

! Ako se pokrov protiv kiše više ne koristi prije sklapanja provjerite je li očišćen i suh.

! Ne preklapajte dječja kolica nakon postavljanja pokrova protiv kiše.

! Tijekom toploga vremena ne stavljajte dijete u dječja kolica na kojima je postavljen pokrov protiv kiše.

Korištenje pladnja za roditelja

pogledajte slike 28 - 30

! Ne stavljajte na pladanj za roditelja ništa što bi moglo ozlijediti ili naštetiti djetetu ili dječjim kolicima.

Korištenje s Joie dječjom autosjedralicom pogledajte slike 31 - 37

Prilikom korištenja s Joie dječjom autosjedralicom gemm, i-Gemm 3 & i-Level Pro & i-Snug 2 & Sprint & i-Jemini, pogledajte sljedeće upute.

- ! Prije korištenja dječje autosjedalice za bebu provjerite je li naslon namješten na najniži položaj, te jesu li učvršćene trake za pričvršćivanje bebe.
- ! Ako imate bilo kakvih problema u svezi korištenja autosjedalice za bebu, pogledajte upute za uporabu te autosjedalice.
- ! Ne sklapajte dječja kolica dok je pričvršćena dječja autosjedalica.

Briga i održavanje

- ! Jastuk sjedalice može se skinuti i prati u hladnoj vodi i osušiti na zraku. Bez izbjeljivača.
- ! Za čišćenje okvira dječjih kolica koristite samo običan sapun i toplu vodu. Bez izbjeljivača ili deterdženta.
- ! S vremena na vrijeme provjerite zategnutost vijaka na dječjim kolicima i provjerite je li materijal istrošen i jesu li šavovi poderani. Prema potrebi zamijenite ili popravite dijelove.
- ! Dulje izlaganje suncu ili toplini može prouzročiti blijedeње ili uvijanje dijelova.
- ! Ako su kolica vlažna prije pohrane otvorite krov i pustite neka se potpuno osuše.
- ! Ako kotačići glasno škripe koristite lagano ulje (na primjer silikonski sprej, ulje protiv hrđe ili ulje za šivaće strojeve). Važno je staviti ulje na sklop osovine i kotača. 38
- ! Nakon korištenja dječjih kolica na plaži pažljivo nakon toga očistite mehanizme i sklopove kotačića od ostataka pijeska i soli.

SE Välkommen till Joie™

Gratulerar till att ha blivit en del av Joie-familjen! Vi är mycket glada över att vara delaktiga i din resa med ditt lilla barn. När du reser med Joie Litetrax använder du en fullt certifierad sittvagn av hög kvalitet. Den är godkänd enligt europeiska säkerhetsstandarder EN 1888-2:2018+A1:2022. Den här produkten är lämplig för barn upp till 22 kg eller 4 år beroende på vilket som inträffar först. Läs noga igenom denna bruksanvisning och följ alla steg för att garantera en komfortabel resa och bästa skyddet för ditt barn.

VIKTIGT — LÄS IGENOM NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Besök oss på joiebaby.com för att ladda ned bruksanvisningar och se fler spännande Joie-produkter!

Besök vår webbplats joiebaby.com för att få garantiinformation


Nödfall

Vid nödfall eller en olycka är det mycket viktigt att barnet omedelbart får första hjälpen och medicinsk behandling.

Lista över delar

Kontrollera att alla delar är tillgängliga före montering. Om någon del saknas, kontakta återförsäljaren. Inga verktyg behövs för montering.


- | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 1 Sittvagnens ram | 6 Sittdyna | 11 Förvaringskorg | 16 Bromsspak |
| 2 Armstöd | 7 Armstöd | 12 Axelsele | 17 Förvaringsfäste |
| 3 Framhjul | 8 Benstöd | 13 Handtag | 18 Förvaringsspärr |
| 4 Bakhjul | 9 Framhjul | 14 Fönster | |
| 5 Sufflett | 10 Riktningslås | 15 Bakhjul | |



Tillbehör (medföljer eventuellt inte)

- 1 Regnskydd (på vissa modeller)
- 2 Föräldrbricka (på vissa modeller)
- 3 Adapter (på vissa modeller)

Tillbehör kan säljas separat eller så kan de vara tillgängliga beroende på region.



VARNING

- ! Använd alltid säkerhetssystemet.
- ! Kontrollera att alla spärrar är inkopplade före användning.
- ! Låt inte barnet leka med den här produkten.
- ! Kontrollera att liggdelens eller fordonssätets fästeanordningar är ordentligt fastsatta innan användning.
- ! Måste monteras av vuxen.
- ! Den här produkten är lämplig för barn upp till 22 kg eller 4 år beroende på vilket som inträffar först.
- ! För att förhindra ett farligt och instabilt skick ska inte mer än 4,5 kg placeras i förvaringskorgen.
- ! Lämna aldrig barnet utan tillsyn.
- ! Använd sittvagnen med bara ett barn åt gången. Placera aldrig handväskor, shoppingväskor, paket eller accessoarer på handtaget eller suffletten.
- ! Tillbehör som inte är godkända av tillverkaren ska inte användas.
- ! Endast utbytesdelar som tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren ska användas.
- ! För att undvika skador så kontrollera att barnet hålls på avstånd när den här produkten fälls upp och fälls ihop.
- ! Den här produkten är inte lämplig för löpning eller rullskridskoåkning.
- ! Sittvagn som är konstruerad att användas från födseln ska rekommendera användningen för den maximala lutningspositionen för nyfödda barn.
- ! Parkeringsenheten ska användas när barn sätts i eller tas ut.
- ! Bilstolar som används tillsammans med chassin ersätter inte en barnsäng eller säng. Om ditt barn behöver sova ska det placeras i en lämplig liggdel, barnsäng eller säng.
- ! När barnet själv kan sitt upp och rulla runt och resa sig från knästående med hjälp av sina händer ska babyliften inte användas. Barnets maximala vikt: 9kg.
- ! Om inte tillverkaren rekommenderar det ska inte fler madrasser användas.
- ! All last som fästs på handtaget och/eller ryggstödet baksida och/eller på fordonets sidor påverkar fordonets stabilitet.
- ! Den maximalt rekommenderade vikten på föräldrabrickan är 1,36 kg (3 lbs).

Montera sittvagnen

Läs igenom alla instruktionerna i denna bruksanvisning innan den här produkten monteras och används.

Öppna sittvagnen se bilder 1 - 2

Ta isär förvaringsfästet och förvaringsspärren 1 och lyft sedan handtaget uppåt. 2 När det hörs ett klickljud är sittvagnen helt öppnad.

- ! Kontrollera att sittvagnen är helt spärrad innan du fortsätter att använda den.

Montera och ta bort framhjul se bilder 3 - 4

Montera och ta bort bakhjul se bilder 5 - 6

Montera och ta bort armstöd se bilder 7 - 9

Använda sittvagnen

Justera ryggstödet se bilder 10 - 11

Det finns 4 lutningsvinklar för ryggstödet.

Luta ryggstödet

För att luta ryggstödet så kläm lutningshandtaget på sätets baksida och dra ryggstödet nedåt. 10

Höj upp ryggstödet

Räta upp ryggstödet genom att trycka uppåt. 11

- ! Kontrollera att lutningen är ordentligt inställd för användningen.

Använda spännet se bilder 12 - 13

Öppna spännet

Tryck på mittenknappen för att öppna spännet. 12

Lås spännet

Passa in höftbältets spänne med axelspännet 13 - 1 och klicka in det i mittenspännet. 13 - 2

Ett "klick"-ljud innebär att spännet är helt stängt. 13 - 3

- ! För att undvika allvarliga skador, från att barnet faller eller glider ur, ska barnet sättas fast med selen.
- ! Kontrollera den är snävt åtdragen runt ditt barn. Utrymmet mellan barnet och axelselen ska vara ungefär en hand tjock.
- ! Kors inte axelremmarna. Det orsakar ett tryck på barnets hals.

Använd axel- och midjeselar

se bilder 14 - 17

! För att kunna skydda ditt barn från att falla ut efter att ditt barn är placerat i sätet så kontrollera att axel- och midjerebben är på rätt höjd och har rätt längd.

- 14 - 1 Axelseleförankring A
- 14 - 2 Axelseleförankring B
- 14 - 3 Glidreglage

För större barn så använd axelseleförankringen A och de högsta öppningarna för axelselen. För mindre barn ska axelseleförankring B och de lägsta öppningarna vid axeln användas.

För att justera positionen för axelseleförankringen så vrid förankringen så att den är i nivå med den sida som är riktad framåt. Trä igenom öppningen för axelremmen från baksida till framsida. 15 Trä igenom igen genom öppningen som är närmast barnets axelhöjd. 16

Använd glidreglaget för att ändra selens längd. 17 - 1

Tryck på knappen 17 - 2 medan midjeselen dras till lämplig längd. 17 - 3

Justering av benstöd

se bilden 18

Benstödet har 2 lägen.

För att höja benstödet så tryck det uppåt. Ett "klick"-ljud betyder att benstödet har låsts.

För att sänka benstöden så tryck på justeringsknapparna på båda sidor om benstöden 18 - 1 och rotera benstödet nedåt. 18 - 2

Använda främre riktningslåset

se bilden 19

Framhjulets låsta eller olåsta status som 19

Tips Det är att rekommendera att använda riktningslås på ojämna ytor.

Använda bromsen

se bilder 20 - 21

Lås bakhjulen genom att trampa ned bromsspaken. 20

För att frigöra hjulen så lyft bara bromsspaken uppåt. 21

Tips Använd alltid parkeringsbromsen när sittvagnen inte rör sig.

Använda suffletten

se bilden 22

Suffletten öppnas och stängs genom att dra i den framåt eller bakåt.

Suffletten kan öppnas helt för att skydda ditt barn från solen så mycket som möjligt, dra bara upp kroken 22 och dra suffletten mot fronten.

Fälla ihop sittvagnen

se bilder 23 - 25

! Stäng suffletten innan sittvagnen viks ihop.

1. Tryck på ihopfällningsknappen. 23
2. Dra ihopfällningsväven uppåt så viks ramen automatiskt bakåt. 24
3. Förvaringssparren hakar automatiskt i förvaringsfästet och sedan är sittvagnen fullständigt hopviktt och låst. Sittvagnen kan stå upp när den är ihopviktt. 25

Använda tillbehör

Tillbehör kan säljas separat eller så kan de vara tillgängliga beroende på region.

Använda med Joie-babylift

se bilden 26

Vid användning med Joie-ramble babylift ramble se följande instruktioner.

! Om du har några problem med att använda babyliften så vänligen se deras egna bruksanvisningar.

! Använd alltid madrassen när du använder babyliften.

! Vik inte ihop barnvagnen när babyliften monteras.

Använda regnskydd

se bilden 27

Regnskyddet monteras genom att det placeras ovanpå sittvagnen och sedan fästs de 8 paren av krok- och ögelfästen på regnskyddet. 27

! Innan regnskyddet används så kontrollera att ryggstödet har justerats till lägsta position och att fasthållningsanordningen för spädbarn har satts fast.

! När regnskyddet används så kontrollera alltid dess ventilation.

! När det inte används så kontrollera att regnskyddet har rengjorts och torkats innan det viks ihop.

! Fäll inte ihop sittvagnen efter att regnskyddet monterats.

! Placera inte ditt barn i sittvagnen med regnskyddet monterat när det är varmt väder.

Använda föräldrbricka

se bilder 28 - 30

! Placera inte något föremål som kan skada bebisen och sittvagnen i föräldrbrickan.

Använda med fasthållningsanordning för spädbarn av märket Joie se bilder 31 - 37

Vid användning av Joie bilbarnstol Gemm, i-Gemm 3 och i-Level Pro och i-Snug 2 och Sprint & i-Jemini, ber vi dig ta referens från följande instruktioner.

- ! Innan fasthållningsanordningen för barn används så kontrollera att ryggstödet har justerats till lägsta position och att fasthållningsanordningen för spädbarn har satts fast.
- ! Om du har några problem med att använda fasthållningsanordningen för barn så se deras egna bruksanvisningar.
- ! Vik inte ihop barnvagnen när fasthållningsanordningen för barn monteras.

Skötsel och underhåll

- ! Den löstagbara sittdynan kan tvättas i kallt vatten och dropptorkas. Blek inte.
- ! För att rengöra sittvagnens ram ska bara vanlig tvål och varmt vatten användas. Använd inte blekning eller rengöringsmedel.
- ! Kontrollera din sittvagn då och då för att se om skruvar sitter löst, delar är slitna, material sönderrivet eller sprucket i sömmarna. Byt eller reparera delarna efter behov.
- ! Överdriven exponering för sol eller värme kan göra så att delarna bleknar eller missformas.
- ! Om sittvagnen blir blöt så öppna suffletten och låt den torka ordentligt innan den lagras.
- ! Om hjulen gnisslar så använd en lätt olja (t.ex. silikonsprej, antirostolja eller symaskinsolja). Det är viktigt att oljan tränger in i axeln och hjulmontaget. 38
- ! När du använder din sittvagn på stranden så rengör din sittvagn efter användningen för att ta bort sand och salt från mekanismer och hjulmontagen.

NO Velkommen til Joie™

Gratulerer med å bli en del av Joie-familien! Vi er så glade for å bli en del av reisen til deg og barnet ditt. Når du er på tur med Joie Litetrax, bruker du en fullsertifisert barnevogn av høy kvalitet, godkjent i henhold til europeiske sikkerhetsstandarder EN 1888-2:2018+A1:2022. Dette produktet er egnet for barn opptil det som kommer først av 22 kg eller 4 år. Les nøye gjennom denne håndboken og følg alle trinn for en behagelig tur der barnet er så godt beskyttet som mulig.

VIKTIG - LES NØYE OG BEHOLD FOR FREMTIDIG OPPSLAG.

Besøk oss på joiebaby.com for å laste ned bruksanvisninger og se flere spennende Joie-produkter.

Du finner garantiinformasjon på vårt nettsted: joiebaby.com


Nødsituasjon

Ved nødstilfeller eller ulykker er det viktigste at barnet blir tatt hånd om med førstehjelp og medisinsk behandling umiddelbart.

Deleliste

Påse at du har alle delene før montering. Hvis noen del mangler, kontakter du din lokale forhandler. Det kreves ingen verktøy for montering.


- | | | | |
|------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1 Barnevognramme | 6 Setepute | 11 Oppbevaringskurv | 16 Bremsespak |
| 2 Armstang | 7 Armstang | 12 Skuldersele | 17 Oppbevaringsfeste |
| 3 Forhjul | 8 Leggstøtte | 13 Håndtak | 18 Oppbevaringslomme |
| 4 Bakhjul | 9 Forhjul | 14 Vindu | |
| 5 Kalesje | 10 Svinglås | 15 Bakhjul | |



Tilbehør (Kanskje ikke inkludert)

- 1 Regntrekk (på enkelte modeller)
- 2 Foreldre Brett (på enkelte modeller)
- 3 Adapter (på enkelte modeller)

Tilbehør kan selges separat eller ikke avhengig av region.



ADVARSEL

- ! Bruk alltid beltesystemet.
- ! Sørg for at alle låsene er låst før bruk.
- ! Ikke la barnet leke med dette produktet.
- ! Kontroller at kroppen til barnevognene eller bilsetefestene er riktig festet før bruk.
- ! Må settes sammen av en voksen.
- ! Dette produktet er egnet for barn opptil det som kommer først av 22 kg eller 4 år.
- ! Ikke legg mer enn 4,5kg i oppbevaringskurven for å hindre farlig ustabilitet.
- ! La aldri barnet være uten tilsyn.
- ! Bruk barnevognen med bare ett barn om gangen. Plasser aldri vesker, handleposer, pakker eller tilbehør på håndtaket eller kalesjen.
- ! Tilbehør som ikke er godkjent av produsenten, skal ikke brukes.
- ! Kun erstatningsdeler som leveres eller anbefales av produsenten, skal brukes.
- ! For å unngå skade må du sørge for at barnet holdes vekke når produktet brettes og brettes opp.
- ! Produktet er ikke egnet for løping eller skøyteløp.
- ! I sportsvogn designet for bruk fra fødselen av, skal den mest tilbaketilte posisjonen brukes for nyfødte babyer.
- ! Parkeringsbremsen skal være aktiv når barna settes i og tas ut.
- ! Bilstoler som brukes sammen med undervogn erstatter ikke en barneseng eller en seng. Dersom barnet trenger å sove, må det legges i en egnet barnevogn, barneseng eller seng.
- ! Slutt å bruke bæresengen så snart barnet er i stand til å sitte alene, rulle rundt og dytte seg opp på hendene og knærne. Maksimal vekt på barnet: 9 kg.
- ! Ingen ekstra madrasser skal legges til, med mindre det anbefales av produsenten.
- ! En belastning som er festet til håndtaket, på baksiden av ryggstøtten og/eller på sidene av vognen, vil påvirke stabiliteten.
- ! Maksimalt anbefalt vekt av foreldrebrettet er 3 lb (1,36 kg).

Montering av barnevogn

Les alle instruksjonene i denne bruksanvisningen før du monterer og bruker produktet.

Åpne barnevognen se bilder 1 - 2

Ta oppbevaringslåsen av oppbevaringsfestet 1, og løft deretter håndtaket oppover 2. Når det høres et klikk, betyr det at barnevognen er helt åpen.

- ! Kontroller at barnevognen er helt låst før du fortsetter å bruke.

Montere og løsne forhjulet se bilder 3 - 4

Montere og løsne bakhjulene se bilder 5 - 6

Montere og løsne armstang se bilder 7 - 9

Bruk av barnevogn

Justere ryggstøtten se bilder 10 - 11

Ryggstøtten kan lenes til 4 vinkler.

Lenes ryggstøtten bak

For å lenes ryggstøtten klemmer du leneshåndtaket på baksiden av setet og trekker ned på ryggstøtten. 10

Løfte ryggstøtten opp

Trykk opp for å heve ryggstøtten. 11

- ! Pass på at lenevinkelen er satt riktig for bruk.

Bruke spennen se bilder 12 - 13

Frigjøre spennen

Trykk den midtre knappen for å frigjøre spennen. 12

Låse spennen

Sett midjebeltespennen på linje med skulderspennen 13 - 1, og klikk den inn i midtre spenne. 13 - 2
Når du hører et «klikk», betyr det at spennen er helt låst. 13 - 3

- ! For å unngå alvorlig skade fra fall eller skliing må barnet alltid sitte med sikkerhetsbelte.
- ! Sørg for at barnet er godt på plass. Avstanden mellom barnet og skulderbeltet skal være på omtrent tykkelsen til en hånd.
- ! Ikke kryss skulderbeltene. Det vil forårsake trykk på barnets nakke.

Bruke skulder- og midjeseler

se bilder 14 - 17

! For å beskytte barnet fra å falle ut bør du kontrollere at skulder- og midjebeltene har riktig høyde og lengde etter at barnet settes i setet.

- 14 - 1 Skulderseleanker A
- 14 - 2 Skulderseleanker B
- 14 - 3 Skyvejustering

For større barn bruker du skulderseleanker A og de øverste skuldersporene. For mindre barn bruker du skulderseleanker B og de nedre skuldersporene.

Juster posisjonen til skulderseleankeret ved å dreie det slik at det er på linje med siden vendt fremover. Tre det gjennom skulderseleslissen bakfra og frem. 15 Tre den igjen gjennom slissen som er nærmest skulderhøyden til barnet. 16

Bruk skyvejusteringen til å endre seleglengen. 17 - 1

Trykk knappen 17 - 2 mens du trekker midjeselen til riktig lengde. 17 - 3

Justere leggstøtten

se bilde 18

Leggstøtten har to stillinger.

Hev leggstøtten ved å trykke den oppover. Når du hører et «klikk», betyr det at leggstøtten er helt låst.

For å senke leggstøtten trykker du justeringsknappene på begge sider av leggstøtten 18 - 1 og dreier leggstøtten nedover. 18 - 2

Bruke fremre svingelås

se bilde 19

Forhjul låst eller ulåst status som 19

Tips Svingelåsene bør brukes på ujevne overflater.

Bruke brems

se bilder 20 - 21

Trykk ned på bremsespaken for å låse bakhjulene. 20

Løsne hjulene ved å løfte bremsespaken oppover. 21

Tips Slå alltid på parkeringsbremsen når barnevognen står stille.

Bruke kalesje

se bilde 22

Kalesjen kan åpnes eller brettes ved å trekke den frem eller bak.

Kalesjen kan åpnes helt for å beskytte barnet ditt helt mot solen. Bare åpne kroken 22, og trekk kalesjen ut mot forsiden.

Brette barnevogn

se bilder 23 - 25

! Brett ned kalesjen før du bretter vognen.

1. Trykk bretteknappen. 23
2. Trekk bretteettingen oppover, så brettes rammen automatisk bakover. 24
3. Oppbevaringslåsen hektes automatisk på oppbevaringsfesten, så brettes og låses barnevognen helt. Barnevognen kan stå når den er sammenslått. 25

Bruke tilbehør

Tilbehør kan selges separat eller ikke avhengig av region.

Brukes sammen med Joie bæreseng

se bilde 26

Når du bruker Joie bæreseng ramble, kan du se følgende instruksjoner.

! Hvis du har problemer med å bruke bæresengen, må du se de gjeldende instruksjonshåndbøker.

! Bruk alltid madrassen når du bruker bæresengen.

! Ikke brett barnevognen når du fester bæresengen.

Bruke regntrekket

se bilde 27

For å sette sammen regntrekket legger du det over vognen, så fester du de 8 borrelåsfestene på regntrekket. 27

! Før du bruker regntrekket, må du sørge for at ryggstøtten er justert til laveste stilling og at barnesetet er festet.

! Når du bruker regntrekket, må du alltid sjekke ventilasjonen.

! Når du er ferdig med å bruke regntrekket, må det gjøres rent og tørkes før det brettes sammen.

! Ikke brett vognen etter at regntrekket er satt på.

! Ikke legg barnet i barnevognen sammen med regntrekket på i varmt vær.

Bruk foreldrebrett

se bilder 28 - 30

! Ikke plasser gjenstander som kan skade babyen og barnevognen i foreldrebrettet.

Bruke med Joie barnesete se bilder 31 - 37

Når du bruker Joie barnesete Gemm, i-Gemm 3 og i-Level Pro og i-Snug 2 og Sprint & i-Jemini, kan du se følgende instruksjoner.

- ! Før du bruker barnesetet, må du sørge for at ryggstøtten er justert til laveste stilling og at barnesetet er festet.
- ! Hvis du har problemer med å bruke barnesetet, må du se de gjeldende instruksjonshåndbøker.
- ! Ikke brett barnevognen når du fester barnesetet.

Stell og vedlikehold

- ! Den avtakbare seteputen kan vaskes i kaldt vann og las dryptørke. Ikke bruk blekemiddel.
- ! For å rengjøre rammen til barnevognen bruker du bare husholdningssåpe og varmt vann. Ikke bruk blekemiddel eller vaskemiddel.
- ! Kontroller barnevognen iblant for å se etter løse skruer, slitte deler eller revne materialer eller sømmer. Bytt ut eller reparer delene etter behov.
- ! Overdreven eksponering for sol eller varme kan føre til falming eller vridning av deler.
- ! Hvis barnevognen blir våt, må du åpne baldakinen og la den tørke grundig før du lagrer den.
- ! Hvis hjulene knirker, kan du bruke lett olje (f.eks. silisiumspray, antirustolje eller symaskinolje). Det er viktig å få oljen inn i akslingen og hjulenheten. 38
- ! Når barnevognen brukes på stranden, må den renses helt etterpå for å fjerne sand og salt fra mekanismene og hjulene.

FI Tervetuloa Joie™-perheeseen

Onnittelut liittymisestä Joie-perheeseen! Olemme innoissamme osallistumisestamme matkaanne pienokaisenne kanssa. Kun matkustat Joie Litetraxin kanssa, käytät korkealaatuisia, täysin sertifioituja lastenvaunuja, jotka on hyväksytty eurooppalaisten turvallisuusstandardien EN 1888-2:2018+A1:2022 mukaisesti. Tämä tuote soveltuu lapsille 22 kg:n painoon tai 4-vuotiaaksi saakka, kumpi vain toteutuu ensin. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita varmistaaksesi mukavan matkan ja parhaan suojauksen lapselle.

TÄRKEÄÄ - LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN.

Siirry osoitteeseemme Joiebaby.com lataamaan käyttöoppaita ja tutustumaan muihin jännittäviin Joie-tuotteisiin!

Tutustuaksesi takuutietoihin, siirry verkkosivustollemme joiebaby.com


Hätätilanne

Hätätilanteessa tai onnettomuuden sattuessa kaikkein tärkeintä on ensiavun saaminen lapselle ja hakeutuminen välittömästi lääketieteelliseen hoitoon.

Osaluettelo

Varmista ennen kokoamista, että kaikki osat ovat käytettävissä. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Kokoamiseen ei tarvita työkaluja.


- | | | | |
|------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 1 Lastenvaunujen runko | 5 Kuomu | 10 Kääntölukko | 15 Takapyörä |
| 2 Käsituki | 6 Istuintyyny | 11 Säilytyskori | 16 Jarruvipu |
| 3 Etupyörät | 7 Käsituki | 12 Hartiavaljaat | 17 Säilytyskiinnike |
| 4 Takapyörät | 8 Pohjetuki | 13 Kahva | 18 Säilytysalpa |
| | 9 Etupyörä | 14 Ikkuna | |



Lisävarusteet (Ei ehkä kuulu toimitukseen)

- 1 Sateensuoja (määrätyissä malleissa)
- 2 Mukiteline (määrätyissä malleissa)
- 3 Sovitin (määrätyissä malleissa)

Lisävarusteita voidaan myydä erikseen tai niitä ei ole saatavilla alueen mukaan.



VAROITUS

- ! Käytä aina turvaistuinjärjestelmää.
- ! Varmista, että kaikki lukituslaitteet on lukittu ennen käyttöä.
- ! Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella.
- ! Tarkista, että vaunukopan tai auton istuimen kiinnityslaitteet on oikein lukittu ennen käyttöä.
- ! Kokoamiseen tarvitaan aikuista.
- ! Tämä tuote soveltuu lapsille 22 kg:n painoon tai 4-vuotiaaksi saakka, kumpi vain toteutuu ensin.
- ! Estääksesi vaarallisen, epävakaa tilan, älä aseta yli 4,5kg:n painoa säilytyskoriin.
- ! Älä koskaan jätä lasta valvomatta.
- ! Käytä lastenvaunuja vain yhdellä lapsella kerrallaan. Älä koskaan laske käsilaukkua, ostoskassoja, paketteja tai varusteita kahvan tai kuomun päälle.
- ! Lisävarusteita, jotka eivät ole valmisajan hyväksymiä, ei tule käyttää.
- ! Ainoastaan valmistajan toimittamia tai suosittelemia vaihto-osia saa käyttää.
- ! Varmista vamman välttämiseksi, että lapsi pysyy loitolla, kun tätä tuotetta avataan ja taitetaan.
- ! Tämä tuote ei ole sopiva käytettäväksi juostessa tai luistellessa.
- ! Vastasyntyneille käytettäväksi suunniteltuja lastenrattaita on suositeltavaa käyttää kallistuneimmassa asennossa vastasyntyneillä vauvoilla.
- ! Pysäköintilaite on lukittava, kun lapsia asetetaan tai poistetaan.
- ! Auton istuimilla yhdessä alustan kanssa käytettynä tämä väline ei korvaa lastensänkyä tai vuodetta. Jos lapsen on nukuttava, laske hänet sopivaan vaunukoppaan, lastensänkyyn tai vuoteeseen.
- ! Kantokoppaa ei saa enää käyttää, kun lapsi osaa istua itseksensä, pyöriä ympäri tai työntää itsensä ylös käsillään ja polvillaan. Lapsen enimmäispaino: 9 kg.
- ! Ylimääräisiä patjoja ei saa lisätä, jollei valmistaja sitä suosittele.
- ! Mikä tahansa kahvaan ja/tai välineen selkänöjan taakse ja/tai sivuille kiinnitetty kuorma vaikuttaa välineen vakauteen.
- ! Mukitelineen suositeltava maksimipaino on 1,36 kg.

Lastenvaunujen kokoonpano

Lue kaikki tämän käyttöoppaan ohjeet ennen tämän tuotteen kokoamista ja käyttöä.

Lastenvaunujen avaaminen

Katso kuvat 1 - 2

Erota säilytysalpa säilytyskiinnikkeestä 1 ja nosta kahva ylöspäin 2, napsahdus tarkoittaa, että lastenvaunut ovat kokonaan auki.

! Tarkista, että lastenvaunut on lukittu täysin ennen kuin jatkat käyttöä.

Etupyörän kokoaminen ja irrottaminen

Katso kuvat 3 - 4

Takapyörrien kokoaminen ja irrottaminen

Katso kuvat 5 - 6

Käsituen kokoaminen ja irrottaminen

Katso kuvat 7 - 9

Lastenvaunujen käyttö

Selkänöjan säätäminen

Katso kuvat 10 - 11

Selkänöjalla on 4 kallistuskulmaa.

Selkänöjan kallistaminen

Kallistaaksesi selkänöjaa, purista istuimen takana olevaa kallistuskahvaa, vedä selkänöjaa alaspäin. 10

Selkänöjan nostaminen

Nostaaksesi selkänöjaa, työnnä sitä ylöspäin. 11

! Varmista, että kallistus on asetettu oikein käyttöä varten.

Soljen käyttö

Katso kuvat 12 - 13

Soljen vapauttaminen

Paina keskipainiketta soljen vapauttamiseksi. 12

Soljen lukitseminen

Kohdista vyötäröturvavyön solki hartiavyön soljen kanssa 13 - 1, ja napsauta keskisolkeen. 13 - 2

Naksahdus tarkoittaa, että solki on täysin lukittu. 13 - 3

! Vältäaksesi putoamisesta tai ulos liukumisesta aiheutuvan vakavan vamman, kiinnitä lapsi aina valjailla.

! Varmista, että lapsi on kiinnitetty tiukasti. Lapsen ja hartiavaljaiden hihnojen välisen tilan on oltava noin kämmenen paksuinen.

! Älä vie hartiavöitä ristiin. Tämä kohdistaa painetta lapsen niskaan.

Hartia- ja vyötärövaljaiden käyttö

Katso kuvat 14 - 17

! Lapsen suojaaminen ulos putoamiselta. Kun lapsi on asetettu istuimelle, tarkista ovatko hartia- ja vyötärövaljaat oikealla korkeudella ja oikean pituisia.

- 14 - 1 Hartiavaljaiden kiinnityspiste A
- 14 - 2 Hartiavaljaiden kiinnityspiste B
- 14 - 3 Liukusäädin

Suurempien lasten tulee käyttää hartiavaljaiden kiinnityspistettä A ja korkeimpia hartiapaikkoja. Pienempien lasten tulee käyttää hartiavaljaiden kiinnityspistettä B ja matalimpia hartiapaikkoja.

Hartiavaljaiden kiinnityspisteen säätämiseksi, kierrä kiinnityspiste samalle tasolle eteenpäin suunnatun sivun kanssa. Pujota se hartiavaljaiden aukon läpi takaa eteen. 15 Pujota se uudelleen lähimpänä lapsen hartioiden korkeutta olevan aukon läpi. 16

Voit muuttaa valjaiden pituutta liukusäätimellä. 17 - 1

Paina painiketta 17 - 2 samalla, kun vedät vyötärövaljaita oikeaan pituuteen. 17 - 3

Pohjetuen säätäminen

katso kuva 18

Pohjetuella on 2 asentoa.

Nostaaksesi pohjetukea, työnnä sitä ylöspäin. Naksahdus tarkoittaa, että pohjetuki on täysin lukittu.

Laskeaksesi pohjetukea, paina säätöpainikkeita pohjetuen molemmilla puolilla 18 - 1 ja kierrä pohjetukea alaspäin. 18 - 2

Etupyörän kääntölukon käyttö

katso kuva 19

Etupyörän lukittu tai lukitsematon tila 19

Vinkki Epätasaisilla pinnoilla on suositeltavaa käyttää kääntölukkoja.

Jarrun käyttö

Katso kuvat 20 - 21

Lukitaksesi takapyörät, paina jarruvipu jalalla alas. 20

Vapauttaaksesi pyörät, nosta jarruvipu ylöspäin. 21

Vinkki Käytä seisontajarrua aina, kun lastenvaunut eivät liiku.

Kuomun käyttö

katso kuva 22

Kuomu voi olla avattu tai taiteltu, vedä sitä eteenpäin tai taaksepäin.

Kuomun voi avata kokonaan suojaamaan lasta auringonpaisteelta, avaa vain koukku 22 ja vedä sitten kuomua eteenpäin.

Lastenvaunujen taittelu

Katso kuvat 23 - 25

! Taittele Kuomu ennen lastenvaunujen taittamista.

1. Paina taittopainiketta. 23
2. Vedä nauhakudosta ylöspäin, runko taittuu automaattisesti taaksepäin. 24
3. Säilytysalpa kiinnittyy automaattisesti koukulla säilytyskiinnikkeeseen, lastenvaunut on tällöin taiteltu ja lukittu kokonaan. Lastenvaunut pysyvät pystyssä taiteltuna. 25

Lisävarusteiden käyttö

Lisävarusteita voidaan myydä erikseen tai niitä ei ole saatavilla alueen mukaan.

Käyttö Joie-kantokopan kanssa

katso kuva 26

Kun käytät Joie ramble -kantokoppaa, lue seuraavat ohjeet.

! Jos kantokopan käytössä ilmenee ongelmia, katso ohjeet sen omasta käyttöoppaasta.

! Käytä aina patjaa kantokoppaa käytettäessä.

! Älä taittele lastenvaunuja, kun kiinnität kantokopan.

Sateensuojan käyttö

katso kuva 27

Asentaaksesi sateensuojan, aseta se lastenvaunujen päälle ja kiinnitä 8 paria koukkuja ja silmukkakiinnikkeitä sateensuojaan. 27

! Varmista ennen sateensuojan käyttöä, että selkänaja on säädetty matalimpaan asentoon, ja että lapsen turvaistuimella on kiinnitetty.

! Kun käytät sateensuojaa, tarkista aina sen tuuletus.

! Kun sateensuojaa ei käytetä, tarkista aina, että se on puhdistettu ja kuivattu ennen taittelua.

! Älä taittele lastenvaunuja sateensuojan kokoamisen jälkeen.

! Älä aseta lasta lämpimällä säällä lastenvaunuihin, joihin on asennettu sateensuoja.

Tarviketason käyttö

Katso kuvat 28 - 30

! Älä sijoita mukitelineeseen mitään, mikä voi vahingoittaa vauvaa ja lastenvaunuja.

Käyttö Joie-lasten turvaistuimen kanssa

Katso kuvat -

Kun käytät Joie gemm -, i-Gemm 3 - ja i-Level Pro - ja i-Snug 2 - ja Sprint - ja i-Jemini -lasten turvaistuimen kanssa, katso seuraavat ohjeet.

- ! Varmista ennen lasten turvaistuimen käyttöä, että selkänoja on säädetty alimpaan asentoon, ja että lasten turvaistuin on kiinnitetty.
- ! Jos lasten turvaistuimen käytössä ilmenee ongelmia, katso ohjeet sen omasta käyttöoppaasta.
- ! Älä taittele lastenvaunuja, kun kiinnität lasten turvaistuinta.

Hoito ja kunnossapito

- ! Irrotettavan istuintyyppinen voi pestä kylmällä vedellä ja kuivata narulla. Ei valkaisuainetta.
- ! Käytä lastenvaunujen kehikon puhdistamiseen ainoastaan astianpesuainetta ja lämmintä vettä. Ei valkaisu- tai pesuaineita.
- ! Tarkista lastenvaunut ajoittain löysien ruuvien, kuluneiden osien, revenneen materiaalin tai ratkenneiden saumojen varalta. Vaihda tai korjaa osat tarpeen mukaan.
- ! Liiallinen altistuminen auringolle tai kuumuudelle voi johtaa joidenkin sidontaosien haalistumiseen.
- ! Jos lastenvaunut kastuvat, avaa kuomu ja anna vaunujen kuivua kokonaan ennen varastointia.
- ! Jos pyörät vinkuvat, käytä kevyttä öljyä (esim. silikonisuihke, ruosteenpoistoöljy tai ompelukoneöljy). On tärkeää saada öljy akseli- ja pyöräkokoonpanon sisään. 
- ! Kun käytät lastenvaunuja hiekkarannalla, puhdista lastenvaunut käytön jälkeen kauttaaltaan poistaaksesi hiekan ja suolan mekanismeista ja pyöräkokoonpanoista.

ET Tere! Mina olen Joie™

Palju õnne! Olete hankinud suurepärase Joie toote. Meil on hea meel, et saame olla koos teiega pisikese kodaniku eluteel. Jalutuskäru Joie Litetrax on väga kvaliteetne ja vastab kõikidele ametlikele nõuetele, muu hulgas Euroopa ohutusstandardile EN 1888-2:2018+A1:2022. Toode sobib kehakaaluga kuni 22 kg või kuni 4-aastastele lapsele (arvestada varem täituvat tingimust). Lugege seadme juhend hoolikalt läbi ja järgige seda igal sammul, et liikuda lapsega mugavalt ja turvaliselt.

TÄHTIS: LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE ALLES.

Võite kasutusjuhendeid alla laadida aadressilt joiebaby.com, millel tutvustatakse ka teisi põnevamaid Joie tooteid!

Garantiiteabe leiате meie veebisaidilt aadressil joiebaby.com


Õnnetuse korral

Kui juhtub õnnetus, laske oma lapsele kindlasti anda kohe esmaabi ja vajadusel meditsiinilist ravi.

Osad

Enne kokkupanekut kontrollige, kas kõik vajalikud osad on olemas. Kui mõni osa puudub, pöörduge kohaliku müügiesindaja poole. Seadme kokkupanekuks pole tööriistu vaja.


- | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| 1 Jalutuskäru raam | 6 Istmepadi | 11 Istmealune korv | 16 Pidurihoob |
| 2 Tugikaar | 7 Tugikaar | 12 Õlarihmad | 17 Panipaiga kinnitus |
| 3 Esirattad | 8 Sääretugi | 13 Käepide | 18 Hoideriiv |
| 4 Tagarattad | 9 Esiratas | 14 Aken | |
| 5 Katus | 10 Suunalukk | 15 Tagaratas | |



Tarvikud (Ei ole alati komplektis)

- 1 Vihmakaitse (teatud mudelitel)
- 2 Hoiuriul (teatud mudelitel)
- 3 Adapter (teatud mudelitel)

Sõltuvalt piirkonnast võivad tarvikud olla saadaval eraldi või üldse mitte.



HOIATUS

- ! Kasutage alati kinnitussüsteemi.
- ! Enne kasutamist veenduge, et kõik lukustid on suletud.
- ! Ärge lubage lapsel tootega mängida.
- ! Enne kasutamist veenduge, et hälli korpus, istmeosa või auto turvaiste oleks korralikult kinnitatud.
- ! Kokku peab panema täiskasvanu.
- ! Toode sobib kehakaaluga kuni 22 kg või kuni 4-aastastele lapsele (arvestada varem täituvat tingimust).
- ! Ohtliku olukorra ja ebastabiilsuse vältimiseks ärge pange istmealusesse korvi üle 4,5 kg raskust koormat.
- ! Ärge jätke last järelevalveta!
- ! Kasutage jalutuskäru korraga ainult ühe lapsega. Ärge pange käekotti, poekotti, pakke vms esemeid käepideme külge ega katusele.
- ! Tarvikuid, mida tootja pole heaks kiitnud, ei tohi kasutada.
- ! Kasutada võib ainult tootja tarnitud või soovitatavaid osi.
- ! Vigastuste vältimiseks hoidke laps kärust eemal, kui seda kokku panete või lahti võtate.
- ! See toode pole ette nähtud kasutamiseks jooksmise või uisutamise ajal.
- ! Vastsündinu korral soovatakse lapsevankrit kasutada enamasti lapse lamavas asendis.
- ! Lapse hälli panemisel ja sealt äratõstmisel tuleb rakendada pidur.
- ! Korpuse kasutamine autoistmel ei asenda turvahälli või -voodit. Lapse magamise ajaks tuleb ta panna sobivasse lapsevankrisse, turvahälli või voodisse.
- ! Kandehälli ei tohi enam kasutada, kui laps oskab ise istuda, end ümber pöörata ning käpuli tõusta. Lapse maksimumkaal: 9 kg.
- ! Lisamadratsit võib kasutada vaid juhul, kui tootja seda soovitab.
- ! Igasugune käepideme, seljatoe ja/või tagaosa külge kinnitatud koormus mõjutab sõiduki stabiilsust.
- ! Hoiuriuli maksimaalne soovitatav koormus on 1,36 kg.

Jalutuskäru kokkupanek

Lugege kõik selles juhendis olevad juhised läbi, enne kui hakkate toodet kasutama.

Avatud käru

Vt pilte 1 - 2

Võtke hoideriiv kinnituse 1 küljest lahti ja tõstke käepide üles 2; kui kostab klõpsatus, siis on jalutuskäru täiesti avatud asendis.

! Enne kasutamist veenduge, et jalutuskäru on riivistatud asendis.

Esiratta paigaldamine ja eemaldamine

Vt pilte 3 - 4

Tagarataste paigaldamine ja eemaldamine

Vt pilte 5 - 6

Tugikaare paigaldamine ja eemaldamine

Vt pilte 7 - 9

Jalutuskäru kasutamine

Seljatoe reguleerimine

Vt pilte 10 - 11

Seljatoel on 4 asendit.

Seljatoe langetamine

Seljatoe langetamiseks vajutage kallutuskäepidet, mis asub istme taga, ja tõmmake seljatuge alla. 10

Seljatoe tõstmine

Seljatoe tõstmiseks lükake seda üles. 11

! Veenduge, et seljatugi on kasutamiseks sobivas asendis.

Pandla kasutamine

Vt pilte ¹² - ¹³

Pandla avamine

Pandla vabastamiseks vajutage keskmist nuppu. ¹²

Pandla lukustamine

Pange vöörihma pannal kokku õlarihma pandlaga ¹³ - ¹ ja sisestage keskmisse pandlasse. ¹³ - ²

Klõpsatus annab märku, et pannal on korralikult suletud. ¹³ - ³

! Kukkumisest või välja libisemisest tingitud tõsiste vigastuste vältimiseks kinnitage alati rakmed.

! Veenduge, et rakmed on lapsel tihedalt peal. Lapse ja õlarihma vahele peab jääma kõige rohkem käelaba võrra vaba ruumi.

! Ärge pange õlarihmasid risti. Vastasel korral suruvad need lapse kaelale.

Õla- ja vöörihmade kasutamine

Vt pilte ¹⁴ - ¹⁷

! Lapse kaitsmiseks väljakukkumise eest kontrollige pärast lapse istmele panemist, kas õla- ja vöörihmad on õigel kõrgusel ja sobiva pikkusega.

¹⁴ - ¹ Õlarihma ankur A

¹⁴ - ² Õlarihma ankur B

¹⁴ - ³ Reguleerimispannal

Suurema lapse korral kasutage õlarihma ankru A ja kõrgemal olevaid õlarihma kinnituskohti. Kui laps on veel väike, kasutage õlarihma ankru B ja alumisi kinnituskohti.

Õlarihmade kinnituskoha muutmiseks pöörake ankur ava suunas. Lükake see tagant ettepoole läbi õlarihma ava. ¹⁵ Kinnitage see lapse õla kõrgusele vastavasse avasse. ¹⁶

Rihmade pikkuse muutmiseks kasutage reguleerimispannal. ¹⁷ - ¹

Vajutage nuppu ¹⁷ - ² ja reguleerige vöörihma pikkus sobivaks. ¹⁷ - ³

Sääretoe kasutamine

Vaadake pilti ¹⁸

Sääretoel on 2 asendit.

Sääretoe ülespoole seadmiseks lükake seda üles. Klõpsatus annab märku, et tugi on korralikult fikseeritud.

Toe langetamiseks vajutage sääretoe kummagi küljel olevaid reguleerimisnuppe ¹⁸ - ¹ ja pöörake sääretuge alla. ¹⁸ - ²

Eesmise suunaluku kasutamine

Vaadake pilti ¹⁹

Esiratta lukustuse või vabastuse olek vastavalt joonisele ¹⁹

Soovitus Suunalukke tuleks kasutada ebatasasel pinnal liikudes.

Piduri kasutamine

Vt pilte ²⁰ - ²¹

Tagarataste lukustamiseks vajutage pidurihoob alla. ²⁰

Piduri vabastamiseks tõmmake pidurihoob üles. ²¹

Soovitus Ärge rakendage pidurit, kui jalutuskäru liigub.

Katuse kasutamine

Vaadake pilti ²²

Saate katuse avada ja kokku panna – tõmmake seda ette- või tahapoole.

Lapse päikese eest kaitsmiseks saate avada katuse – avage tõmbulukk ²², ja tõmmake katust ettepoole.

Jalutuskäru kokkupanek

Vt pilte ²³ - ²⁵

! Enne jalutuskäru kokkupanekut pange kokku selle katus.

1. Vajutage kokkupaneku nuppu. ²³

2. Tõmmake kokkupanekurihm üles, et raam automaatselt tahapoole kokku panna. ²⁴

3. Kui hoideeriv sulgub automaatselt kinnituse külge, on jalutuskäru fikseeritud kokkupandud asendisse. Käru seisab kokkupandult püsti. ²⁵

Tarvikute kasutamine

Sõltuvalt piirkonnast võivad tarvikud olla saadaval eraldi või üldse mitte.

Kasutamine koos Joie kandehälliga

Vaadake pilti ²⁶

Kasutage koos Joie kandehälliga Ramble vastavalt järgmistele juhistele.

! Vajadusel juhinduge kasutatava kandeistme kasutusjuhendist.

! Koos kandehälliga kasutage alati madratsit.

! Ärge pange jalutuskäru kokku, kui sellele on paigaldatud kandehäll.

Vihmakaitse kasutamine

Vaadake pilti ²⁷

Vihmakatte paigaldamiseks asetage see jalutuskäru peale ning kinnitage 8 paari konkse ja aasad vihmakatte külge. ²⁷

! Enne vihmakatte kasutamist veenduge, et seljatugi oleks seatud madalaimasse asendisse ja turvahäll oleks paigaldatud.

! Kui kasutate vihmakaitset, kontrollige kindlasti õhuvahetust selle all.

! Kui te vihmakaitset enam ei kasuta, puhastage ja kuivatage seda enne kokkuvoltimist.

! Ärge pange jalutuskäru kokku, kui vihmakaitse on paigaldatud.

! Kuuma ilma korral ärge pange last jalutuskärusse, kui vihmakaitse on sellele paigaldatud.

Hoiuriuli kasutamine

Vt pilte 28 - 30

! Ärge asetage riulile esemeid, mis võivad last ja käru kahjustada.

Kasutamine koos Joie turvahälliga

Vt pilte 31 - 37

Kasutamisel koos Joie turvahälliga gemm, i-Gemm 3, i-Level Pro, i-Snug 2, Sprint või i-Jemini järgige järgmisi juhiseid.

! Enne turvahälli kasutamist veenduge, et seljatugi oleks seatud madalaimasse asendisse ja turvahäll oleks paigaldatud.

! Vajadusel juhinduge kasutatava turvahälli kasutusjuhendist.

! Ärge pange jalutuskäru kokku, kui sellel on turvahäll.

Puhastamine ja hooldus

! Eemaldatavat istmepadja võib pesta külma veega ja kuivama riputada. Ärge kasutage valgendit.

! Puhastage jalutuskäru raami ainult seebi ja sooja veega. Ärge kasutage valgendit ega pesuainet.

! Kontrollige jalutuskäru aeg-ajalt lahti tulnud kruvide, kulunud osade, rebenenud materjali ja õmbluste suhtes. Vahetage osad vajadusel välja või parandage.

! Hoidmine päikese käes või kuumas kohas võib põhjustada osade pleekimist või deformeerumist.

! Kui jalutuskäru saab märjaks, avage katus ja laske kärul enne hoiule panekut korralikult kuivada.

! Kui rattad kriuksuvad, kasutage vedelat õli (nt silikoonõli, roostetõrjeõli või õmblusmasinaõli). Õli peab jõudma telje ja ratta vahele. 38

! Kui olete jalutuskäru kasutanud rannas, puhastage käru, eemaldades mehhaaniliselt osadelt ja ratastelt liiva ja soola.

Apsveicam, ka kļuvāt par daļu no Joie ģimenes! Mēs esam tik priecīgi būt par daļu no jūsu un mazuļa dzīves. Braucot ar Joie Litetrax, izmantojat augstas kvalitātes, pilnībā sertificētus ratiņus, kas apstiprināti ar Eiropas drošības standartu EN 1888-2:2018+A1:2022. Šis izstrādājums ir piemērots bērniem līdz 22 kg vai 4 gadu vecumam (atkarībā no tā, kurš no lielumiem ir pirmais). Rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un ievērojiet katru darbību, lai bērnam nodrošinātu ērtu braucienu un aizsardzību.

SVARĪGI! RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TOS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.

Apmeklējiet vietni joiebaby.com, lai lejupielādētu rokasgrāmatas un skatītu vairāk Joie izstrādājumu.

Garantijas informāciju skatiet mūsu tīmekļa vietnē joiebaby.com


Ārkārtas situācija

Ārkārtas situācijā vai nelaimes gadījumā vissvarīgāk ir nekavējoties bērnam sniegt pirmo palīdzību un medicīnisko palīdzību.

Detaļu saraksts

Pirms salikšanas pārliecinieties, vai visas detaļas ir pieejamas. Ja kādas detaļas trūkst, sazinieties ar vietējo izplatītāju. Montāžai nav nepieciešami papildu rīki.


- | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 Ratiņu rāmis | 6 Sēdekļa paliktņi | 11 Uzglabāšanas grozs | 16 Bremzes svira |
| 2 Elkoņu atbalsts | 7 Elkoņu atbalsts | 12 Plecu sikсна | 17 Uzglabāšanas stiprinājums |
| 3 Priekšējie riteņi | 8 Apakšstilba balsts | 13 Rokturis | 18 Uzglabāšanas fiksators |
| 4 Aizmugurējie riteņi | 9 Priekšējais ritenis | 14 Jumiņa lodziņš | |
| 5 Jumiņš | 10 Grozāmais fiksators | 15 Aizmugurējais ritenis | |



Piederumi (var nebūt ietverti)

- 1 Lietus pārsegs (noteiktiem modeļiem)
- 2 Vecāku paplāte (noteiktiem modeļiem)
- 3 Adapteris (noteiktiem modeļiem)

Atkarībā no reģiona piederumi, iespējams, tiek pārdoti atsevišķi vai nav pieejami.



BRĪDINĀJUMS

- ! Vienmēr lietojiet piesprādzēšanās sistēmu.
- ! Pirms izmantošanas pārliedcinieties, vai visas fiksēšanas ierīces ir aktīvas.
- ! Neļaujiet bērnam spēlēties ar šo izstrādājumu.
- ! Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ratiņu rāmis un automašīnas sēdekļa palīgierīces ir pareizi nofiksētas.
- ! Salikšana jāveic pieaugušajam.
- ! Šis izstrādājums ir piemērots bērniem līdz 22 kg vai 4 gadu vecumam (atkarībā no tā, kurš no lielumiem ir pirmais).
- ! Lai novērstu bīstamus, nestabilus apstākļus, nenovietojiet uzglabāšanas grozā vairāk par 4,5 kg.
- ! Nekad neatstādiet bērnu bez uzraudzības.
- ! Lietojiet ratiņus vienlaikus tikai vienam bērnam. Nekad nenovietojiet somas, iepirkumu maisiņus, paciņas un piederumus uz roktura vai jumtiņa.
- ! Nedrīkst izmantot piederumus, kurus nav apstiprinājis ražotājs.
- ! Drīkst izmantot tikai ražotāja piegādātās vai ieteiktās rezerves daļas.
- ! Lai izvairītos no traumām, nodrošiniet, ka izstrādājuma salocīšanas laikā bērns neatrodas tuvumā.
- ! Šis izstrādājums nav piemērots skriešanai vai skeitošanai.
- ! Saliekamos ratiņus, kas paredzēti lietošanai kopš dzimšanas, jaundzimušajiem ieteicams izmantot visvairāk atliekto stāvokli.
- ! Ievietojot un izņemot bērnu, bremzēm ir jābūt nofiksētām.
- ! Automašīnas sēdekļiem, ko lieto kopā ar rāmi, šie ratiņi neaizstāj bērnu gultiņu vai guļtu. Ja bērnam ir jāguļ, viņš ir jāievieto atbilstošos ratos, šūpulī vai gultiņā.
- ! Pārnēsātāju nedrīkst izmantot. līdz bērns pats var sēdēt, apgāzties un var pacelt sevi uz rokām un kājām. Maksimālais bērna svars: 9 kg.
- ! Papildu matracis nav jāpievieno, ja ražotājs to neiesaka.
- ! Jebkāds uz roktura un/vai atzveltnes aizmugurē un/vai ratiņu sānos uzstādīts svars var ietekmēt ratiņu stabilitāti.
- ! Maksimāli pieļaujamais vecāku paplātes svars ir 1,36 kg (3 mārciņas).

Ratiņu montāža

Pirms šī izstrādājuma salikšanas un lietošanas pilnībā izlasiet visu šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegto informāciju.

Ratiņu atvēršana skatiet attēlus 1 - 2

Atdaliet uzglabāšanas fiksatoru no uzglabāšanas stiprinājuma ① un pēc tam paceliet rokturi augšup ②, klikšķis nozīmē, ka ratiņi ir pilnībā atvērti.

! Pirms turpināt lietošanu, pārbaudiet, vai ratiņi ir pilnībā nofiksēti.

Priekšējā riteņa uzstādīšana un noņemšana skatiet attēlus 3 - 4

Aizmugurējo riteņu uzstādīšana un noņemšana skatiet attēlus 5 - 6

Roku balsta uzstādīšana un noņemšana skatiet attēlus 7 - 9

Ratiņu lietošana

Atzveltnes regulēšana skatiet attēlus 10 - 11

Atzveltnē pieejami 4 slīpuma leņķi.

Atzveltnes nolaišana

Lai nolaistu atzveltni, saspiediet nolaišanas rokturi sēdekļa aizmugurē. ⑩

Atzveltnes pacelšana

Lai paceltu atzveltni, spiediet to augšup. ⑪

! Pārliedcinieties, vai slīpums ir iestatīts pareizi.

Sprādzes lietošana skatiet attēlus 12 - 13

Sprādzes atbrīvošana

Nospiediet centrālo pogu, lai atbrīvotu sprādzi. 12

Sprādzes fiksēšana

Salāgojiet jostas siksnas sprādzi ar plecu siksnas sprādzi 13 - 1 un ar klikšķi savienojiet ar centrālo sprādzi. 13 - 2

"Klikšķis" norāda, ka sprādze ir pilnībā nofiksēta. 13 - 3

! Lai izvairītos no nopietnām traumām, nokrītot vai izslīdot, vienmēr nostipriniet bērnu ar drošības aprīkojumu.

! Pārliecinieties, vai bērns ir cieši nostiprināts. Vietai starp bērnu un plecu siksnu ir jābūt aptuveni rokas biezumā.

! Nekrustojiet plecu siksnas. Tas var radīt spiedienu uz bērna kaklu.

Plecu un jostas vietas siksnas lietošana skatiet attēlus 14 - 17

! Lai aizsargātu bērnu no izkrišanas, pēc bērna ievietošanas krēslā pārbaudiet, vai plecu un jostas siksnas atrodas atbilstošā augstumā un ir atbilstoša garuma.

14 - 1 Plecu siksnas stiprinājums A

14 - 2 Plecu siksnas stiprinājums B

14 - 3 Bīdāms pielāgotājs

Lielam bērnam izmantojiet pleca siksnas stiprinājumu A un augstākās plecu gropes. Mazam bērnam izmantojiet pleca siksnas stiprinājumu B un zemākās pleca gropes.

Lai pielāgotu plecu siksnas stiprinājuma pozīciju, pagrieziet stiprinājumu vienā līmenī ar to pusi, kas ir uz priekšu. Izvelciet caur plecu siksnas atveri no aizmugures uz priekšu. 15 Izvelciet to caur spraugu, kas ir vistuvāk bērna pleca augstumam. 16

Izmantojiet bīdāmo pielāgotāju, lai mainītu siksnas garumu. 17 - 1

Nospiediet pogu 17 - 2, velkot jostas siksnu atbilstošajā garumā. 17 - 3

Apakšstilba atbalsta regulēšana sk. attēlu 18

Apakšstilba atbalstam ir 2 pozīcijas.

Lai paceltu apakšstilba atbalstu, spiediet to uz augšu. "Klikšķis" norāda, ka teļš ir pilnībā nofiksēts.

Lai nolaistu apakšstilba atbalstu, abās apakšstilba atbalsta 18 - 1 pusēs nospiediet regulēšanas pogas un griežiet apakšstilba atbalstu uz leju. 18 - 2

Priekšējā grozāmā fiksatora lietošana sk. attēlu 19

Bloķēta vai atbloķēta priekšējā riteņa statuss, kā norādīts 19

Padoms Grozāmo fiksatoru ieteicams izmantot uz nelīdzenām virsmām.

Bremžu lietošana skatiet attēlus 20 - 21

Lai nofiksētu aizmugurējos riteņus, uzkāpiet uz bremžu sviras. 20

Lai atbrīvotu riteņi, vienkārši paceliet bremžu sviru uz augšu. 21

Padoms Vienmēr aktivizējiet stāvbremzes, kad ratiņi nepārvietojas.

Jumtiņa izmantošana sk. attēlu 22

Jumtiņu var atvērt vai aizvērt, velkot uz priekšu vai atpakaļ.

Jumtiņu iespējams pilnībā atvērt, lai aizsargātu bērnu no saules, vienkārši attaisiet rāvējslēdzēju 22 un pēc tam velciet jumtiņu uz priekšu.

Ratiņu salocīšana skatiet attēlus 23 - 25

! Pirms ratiņu salocīšanas salokiet jumtiņu.

1. Nospiediet nolocīšanas pogu. 23

2. Velciet nolocīšanas tīklu uz augšu, rāmis automātiski nolokās uz aizmuguri. 24

3. Uzglabāšanas stiprinājums automātiski nofiksēsies uz uzglabāšanas stiprinājuma, pēc tam ratiņi ir salocīti un pilnībā nofiksēti. Ratiņus var novietot vertikāli, kad tie ir nolocīti. 25

Piederumu lietošana

Atkarībā no reģiona piederumi, iespējams, tiek pārdoti atsevišķi vai nav pieejami.

Izmantošana ar Joie pārnēsātāju sk. attēlu 26

Kad izmantojat ar Joie kulbu, skatiet šo lietošanas rokasgrāmatu.

! Ja rodas kādas problēmas ar pārnēsātāja lietošanu, skatiet to lietotāja rokasgrāmatas.

! Vienmēr ar pārnēsātāju lietojiet matraci.

! Nesalokiet ratiņus, kad uzstādīts pārnēsātājs.

Lietus pārsega lietošana sk. attēlu 27

Lai saliktu lietus pārsegu, novietojiet to virs ratiņiem un pēc tam piestipriniet lietus pārsega 8 āķu pārus un stiprinājumus pie lietus pārsega. 27

! Pirms lietus pārsega izmantošanas pārliecinieties, vai atzveltne ir pielāgota zemākajā pozīcijā un zīdaiņa/ bērna stiprinājums no nostiprināts.

! Kad izmantojat lietus pārsegu, vienmēr pārbaudiet tā ventilāciju.

! Kad netiek izmantots, vienmēr pārbaudiet, vai pirms salocīšanas lietus pārsegs ir notīrīts un izžāvēts.

! Nesalokiet ratiņus, kad ir uzstādīts lietus pārsegs.

! Karstā laikā neievietojiet bērnu ratiņos, kuriem uzstādīts lietus pārsegs.

Vecāku paplātes izmantošana skatiet attēlus 28 - 30

! Nenovietojiet vecāku paplātē nekādus priekšmetus, kas var radīt apdraudējumu zīdainim un ratiņiem.

Lietošana ar Joie bērnu stiprinājumiem skatiet attēlus 31 - 37

Kad lieto ar Joie bērnu stiprinājumiem gemm, i-Gemm 3, i-Level Pro, i-Snug 2, Sprint un i-Jemini, skatiet šos norādījumus tālāk.

! Pirms izmantošanas zīdaiņiem/bērniem, pārliecinieties, vai atzveltnē ir pielāgota zemākajā pozīcijā un zīdaiņa/bērna stiprinājums ir nostiprināts.

! Ja rodas kādas problēmas ar zīdaiņu/bērnu stiprinājuma lietošanu, skatiet to lietotāja rokasgrāmatas.

! Nesalokiet ratiņus, kad uzstādīts bērna stiprinājums.

Apkope un uzturēšana

! Noņemamo sēdekļa paliktni var mazgāt aukstā ūdenī un pakarināt, lai izžūst. Nelietojiet balinātāju.

! Lai tīrītu ratiņu rāmi, lietojiet tikai mājtsaimniecības ziepes un siltu ūdeni. Nelietojiet balinātāju un mazgāšanas līdzekli.

! Laiku pa laikam pārbaudiet, vai ratiņiem nav atbrīvojušās skrūves, nodilušas detaļas, saplīsis materiāls un šuves. Nomainiet vai salabojiet detaļas, ja nepieciešams.

! Pārmērīga saules vai karstuma iedarbība var izraisīt daļu izbalēšanu vai deformāciju.

! Ja ratiņi kļūst mitri, pirms uzglabāšanas atveriet jumtiņu un ļaujiet tam nožūt.

! Ja riteņi čīkst, izmantojiet vieglu eļļu (piemēram, silikona aerosolu, pretrūsas eļļu vai šujmašīnas eļļu). Svarīgi, lai eļļa iekļūtu asī un riteņos. 38

! Lietojot ratiņus pludmalē, pēc lietošanas pilnībā notīriet ratiņus, lai smiltis un sāļi noņemtu no mehānismiem un riteņiem.

LT Sveiki! Tai – „Joie™“!

Sveikiname prisijungus prie „Joie“ šeimos! Mes labai džiaugiamės galėdami būti jūsų ir jūsų mažylio kelionės dalimi. Naudodami „Joie Litetrax“, džiaugsitės visapusiškai sertifikuotu aukštos kokybės vaikišku vežimėliu, patvirtintu pagal Europos saugos standartus EN 1888- 2:2018+A1:2022. Šis gaminytinka vaikams iki 22 kg svorio arba 4 metų amžiaus, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir vykdykite kiekvieną veiksmą, kad užtikrintumėte patogų vežiojimą ir geriausią vaiko apsaugą.

SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.

Apsilankykite mūsų svetainėje joiebaby.com ir atsisiųskite naudojimo instrukcijas bei pasidomėkite kitais įdomiais „Joie“ gaminiais!

Informacijos apie garantiją rasite apsilankę mūsų tinklapyje joiebaby.com.


Kritinė situacija

Ekstremalios situacijos arba nelaimingo atsitikimo atveju svarbiausia, kad jūsų vaikui būtų nedelsiant suteikta pirmoji pagalba ir medicininis gydymas.

Dalių sąrašas

Prieš surinkdami įsitikinkite, kad yra visos dalys. Jei trūksta kurios nors dalies, susisiekite su pardavėju. Gaminiui surinkti nereikia jokių įrankių.

- | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 Vaikiško vežimėlio rėmas | 5 Stogelis | 9 Priekinis ratas | 14 Langelis |
| 2 Rankena | 6 Minkštoji sėdynės dalis | 10 Lanksto fiksatorius | 15 Galinis ratukas |
| 3 Priekiniai ratukai | 7 Rankena | 11 Krepšys daiktams | 16 Stabdžių svirtis |
| 4 Galiniai ratukai | 8 Blauzdų atrama | 12 Perpetinis diržas | 17 Krepšio laikiklis |
| | | 13 Rankena | 18 Krepšio fiksatorius |




Priedai

(gali būti įsigijami atskirai)

- 1 Danga nuo lietaus (tam tikruose modeliuose)
- 2 Puodelių laikiklis (tam tikruose modeliuose)
- 3 Adapteris (tam tikruose modeliuose)

Priedai gali būti parduodami atskirai arba visai nesiūlomi, atsižvelgiant į regioną.



ĮSPĖJIMAS

- ! Visada naudokite apsauginę sistemą.
- ! Prieš naudodami įsitikinkite, kad visi fiksavimo įtaisai yra užfiksuoti.
- ! Neleiskite vaikui žaisti su šiuo gaminiu.
- ! Prieš naudodami patikrinkite, ar vežimėlio rėmo arba automobilinės kėdutės tvirtinimo įtaisai yra tinkamai užfiksuoti.
- ! Gaminį privalo surinkti suaugęs asmuo.
- ! Šis gaminyje tinka vaikams iki 22 kg svorio arba 4 metų amžiaus, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
- ! Į krepšį daiktams laikyti nedėkite daugiau nei 4,5 kg, kad nekiltų pavojingų sąlygų ir vežimėlis neprarastų stabilumo.
- ! Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
- ! Vežimėlyje vienu metu vežkite tik vieną vaiką. Niekada nedėkite piniginių, pirkinių krepšių, siuntinių ar aksesuarų ant rankenos ar stogelio.
- ! Draudžiama naudoti gamintojo nepatvirtintus priedus.
- ! Rekomenduojama naudoti tik pateiktąsias arba gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis.
- ! Išlankstydami ir sudėdami šį gaminį užtikrinkite, kad vaikas būtų atokiai, kad išvengtumėte sužalojimų.
- ! Šis gaminyje netinkamas naudoti bėgiojant ar čiuožiant.
- ! Vaikiškas vežimėlis skirtas naudoti nuo pat gimimo; naujagimiams atlošą rekomenduojama visiškai nuleisti.
- ! Sodinant ar guldant vaikus ir iškelti juos iš vežimėlio, privaloma įjungti vežimėlio stabdžius.
- ! Naudojant šio vežimėlio rėmą su automobilinėmis kėdutėmis ar išimamais lopšiais, jis neatstoja vaikiškos lovelės arba lovos. Jei jūsų vaikui reikia miegoti, jį privaloma paguldyti į tam tinkamą vaikišką vežimėlį, vaikišką lovelę ar lovą.
- ! Nešiojamojo lopšio naudoti negalima, vos tik vaikas sugeba pats atsistoti, apsiversti ir atsikelti, pasiremdamas rankomis ir keliais. Maksimalus vaiko svoris: 9 kg.
- ! Negalima tiesti papildomų čiužinukų, nebent tai rekomenduotų gamintojas.
- ! Bet koks svoris, pritvirtintas prie rankenos ir (arba) atlošo galo ir (arba) vežimėlio šonų, turės įtakos vežimėlio stabilumui.
- ! Puodelių laikiklyje rekomenduojama laikyti ne daugiau nei 3 svarus (1,36 kg) sveriančius daiktus.

Vaikiško vežimėlio surinkimas

Prieš surinkdami šį gaminį ir juo naudodamiesi, atidžiai perskaitykite visą naudojimo instrukciją.

Atviras vežimėlis

žr. pav. ① – ②

Atlenkite fiksavimo skląstį ①, tada pasukite rankeną ② aukštyn – pasigirdęs spragtelėjimas reikš, kad vežimėlis yra visiškai paruoštas išskleisti.

! Prieš naudodami, patikrinkite, ar vaikiškas vežimėlis yra visiškai užfiksuotas.

Priekinių ratukų sumontavimas ir išmontavimas

žr. pav. ③ – ④

Galinių ratukų sumontavimas ir išmontavimas

žr. pav. ⑤ – ⑥

Rankenos sumontavimas ir išmontavimas

žr. pav. ⑦ – ⑨

Vaikiško vežimėlio naudojimas

Nugaros atlošo reguliavimas

žr. pav. ⑩ – ⑪

Nugaros atlošą galima atlošti 4 kampais.

Nugaros atlošo atlošimas

Norėdami atlošti atlošą, suspauskite atlošimo rankeną ant sėdynės atlošo, tada patraukite atlošą žemyn. ⑩

Nugaros atlošo pakėlimas

Jei nugaros atlošą norite pakelti, pastumkite jį aukštyn. ⑪

! Įsitikinkite, kad atlošas yra tinkamai nustatytas.

Sagties naudojimas

žr. pav. 12 – 13

Atsekite sagtį

Paspauskite centrinę mygtuką, kad atsegtumėte sagtį. 12

Fiksavimo sąvara

Sudėkite juosmens diržo sagtį ir perpetinio diržo sagtį 13 – 1 bei įkiškite į centrinę sagtį. 13 – 2

Pasigirdęs spragtelėjimas reiškia, kad sagtis užsegta tinkamai. 13 – 3

! Visada prisekite vaiką diržais, kad jis neišslystų, nenukristų ir sunkiai nesusižalotų.

! Patikrinkite, ar vaikas yra tinkamai pritvirtintas, ar diržai neatsilaisvinę. Tarp vaiko ir perpetinių diržų privaloma palikti maždaug vienos rankos pločio tarpą.

! Nesukryžiuokite perpetinių diržų. Antraip galite suspausti vaiko kaklą.

Perpetinių ir juosmens diržų naudojimas

žr. pav. 14 – 17

! Kad vaikas neiškristų, pasodinę ar paguldę vaiką ant sėdynės, patikrinkite, ar perpetiniai ir juosmens diržai yra tinkamame aukštyje ir ar jie yra tinkamo ilgio.

14 – 1 Perpetinio diržo fiksatorius A

14 – 2 Perpetinio diržo fiksatorius B

14 – 3 Slinkimo reguliatorius

Didesniam vaikui naudokite perpetinių diržų fiksatorių A ir aukščiausiai esančias angas perpetiniams diržams. Mažesniam vaikui naudokite perpetinių diržų fiksatorių B ir žemiausiai esančias angas perpetiniams diržams.

Norėdami sureguliuoti perpetinių diržų fiksatoriaus padėtį, pasukite fiksatorių taip, kad jo šonas būtų nukreiptas į priekį. Prakiškite jį pro perpetinių diržų angą iš galo į priekį. 15 Dar kartą perkiškite jį pro angą, kuri yra arčiausiai vaiko pečių aukščio. 16

Norėdami pakeisti diržų ilgį, naudokite slankųjį reguliatorių. 17 – 1

Paspauskite mygtuką 17 – 2, tuo pat metu ištraukdami juosmens diržus iki tinkamo ilgio. 17 – 3

Blauzdų atramos reguliavimas

žr. pav. 18

Blauzdų atrama turi 2 padėtis.

Norėdami pakelti blauzdos atramą, pakelkite ją į viršų. Pasigirdęs spragtelėjimas reiškia, kad blauzdų atrama yra tinkamai užfiksuota.

Norėdami nuleisti blauzdos atramą, paspauskite reguliavimo mygtukus abiejose blauzdos atramos pusėse 18 – 1 ir nuleiskite blauzdos atramą žemyn. 18 – 2

Priekinio lanksto fiksatoriaus naudojimas

žr. pav. 19

Priekinis ratas blokuojamas arba atlaisvinamas, kaip pavaizduota 19

Patarimas Važiuojant nelygiomis vietovėmis, šarnyrus rekomenduojama užfiksuoti, kad nesisuktų.

Stabdžių naudojimas

žr. pav. 20 – 21

Norėdami užblokuoti galinius ratus, nuspauskite stabdžių svirtį. 20

Norėdami atlaisvinti ratukus, tiesiog pakelkite stabdžių svirtį į viršų. 21

Patarimas Visada įjunkite stovėjimo stabdį, kai vežimėlis nejuda.

Stogelio naudojimas

žr. pav. 22

Stogelį galima pakelti arba nuleisti, traukiant jį į priekį arba atgal.

Stogelį galima visiškai išskleisti, kad jūsų vaikas būtų visiškai apsaugotas nuo saulės – tiesiog atsekite užtrauktuką 22 ir patraukite stogelį į priekį.

Vaikiško vežimėlio sulankstymas

žr. pav. 23 – 25

! Norėdami sulankstyti vežimėlį, pirmiausiai nuleiskite jo stogelį.

1. Paspauskite sudėjimo mygtuką. 23

2. Patraukite sudėjimo diržą į viršų ir rėmas automatiškai atsilenks atgal. 24

3. Fiksavimo sklęstis automatiškai užsikabins už fiksavimo laikiklio, tuomet vežimėlis bus sudėtas ir visiškai užfiksuotas. Sudėtą vežimėlį galima pastatyti stačiai. 25

Priedų naudojimas

Priedai gali būti parduodami atskirai arba visai nesiūlomi, atsižvelgiant į regioną.

„Joie“ nešiojamojo lopšio naudojimas

žr. pav. 26

Naudodami „Joie“ automobilinį lopšį „Ramble“, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

! Jei kiltų kokių nors problemų dėl nešiojamojo automobilinio lopšio naudojimo, skaitykite jo naudojimo instrukcijas.

! Naudodami nešiojamąjį lopšį, visada naudokite čiužinuką.

! Nesulankstykite vežimėlio, kol prie jo yra pritvirtintas nešiojamasis lopšys.

Dangos nuo lietaus naudojimas

žr. pav. 27

Norėdami pritvirtinti dangą nuo lietaus, uždėkite ją ant vežimėlio, tada prisekite dangą nuo lietaus 8 poromis lipukų. 27

! Prieš naudodami dangą nuo lietaus įsitikinkite, kad atlošas yra nuleistas į žemiausią padėtį, o nešiojamasis lopšys yra pritvirtintas.

! Naudodamiesi dangą nuo lietaus, visada tikrinkite, ar vaikui pakanka oro.

! Kai dangos nuo lietaus nenaudojate, prieš ją sulankstydami, įsitikinkite, kad ji yra švari ir sausa.

! Nesudėkite vežimėlio, nenuėmę dangos nuo lietaus.

! Nesodinkite ir neguldykite vaiko į dangą nuo lietaus uždengtą vežimėlį esant karštam orui.

Kaip naudoti puodelių laikiklį

žr. pav. 28 – 30

! Nedėkite į puodelių laikiklį jokių daiktų, kurie galėtų kelti pavojų kūdikiui ar sugadinti vežimėlį.

Naudojimas su „Joie“ automobilinėmis kėdutėmis

žr. pav. 31 – 37

Naudodami su „Joie“ apsaugos sistemomis „i-Gemm 3“, „i-Level Pro“, „i-Snug 2“, „Sprint“ ir „i-Jemini“, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

! Prieš naudodami kūdikio apsaugos sistemą įsitikinkite, kad atlošas yra nuleistas į žemiausią padėtį, o kūdikio apsaugos sistema yra pritvirtinta.

! Jei kiltų kokių nors problemų dėl automobilinės kėdutės naudojimo, skaitykite atitinkamą naudojimo instrukciją.

! Nesulankstykite vežimėlio, kol prie jo yra pritvirtinta kūdikio apsaugos sistema.

Priežiūra ir priežiūra

! Nuimamą kėdutės apmušalą galima skalbti šaltame vandenyje ir džiovinti pakabinus. Nebalinkite.

! Vežimėlio rėmą valykite tik buitiniu muilu ir šiltu vandeniu. Nenaudokite baliklių ir skalbimo priemonių.

! Kartkartėmis patikrinkite, ar vežimėlyje nėra atsilaisvinusių varžtų, nusidėvėjusių dalių, suplyšusių medžiagų ar prairusių siūlių. Jeigu reikia, dalis pakeiskite naujomis arba sutaisykite.

! Dėl per didelio saulės ar karščio poveikio vežimėlio dalys gali išblukti arba deformuotis.

! Jei vežimėlis sušlapo, prieš padėdami jį į saugojimo vietą, atidarykite stogelį ir palaukite, kol jis išdžius.

! Jei ratai girgžda, naudokite neklampią alyvą (pvz., silikoninį puršiklį, nuo rūdžių apsaugančią alyvą arba siuvimo mašinų alyvą). Svarbu, kad alyvos patektų į ašies ir rato mazgą. 38

! Jei vežimėliu naudojotės paplūdimyje, po naudojimo kruopščiai išvalykite visą vežimėlį, kad pašalintumėte smėlį ir druską iš mechanizmų ir ratų mazgų.

NOTE



Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, The Netherlands

bring the kids™

Share the joy at joiebaby.com

IM-000882J