

Allgemeines Bedienungshandbuch für Matratzen

Hinweis: Vielen Dank, dass Sie sich für diese Matratze entschieden haben. Um ein optimales Schlaferlebnis zu gewährleisten und die Lebensdauer der Matratze zu verlängern, lesen Sie bitte vor der Nutzung diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.



I. Produktbestandteile

1. Matratze (einschließlich Stoffschicht, Füllschicht, Stützschiicht)

2. Produktzertifikat (mit Produktmodell, Produktionsdatum, geltenden Standards)

3. Garantiekarte (bei einigen Produkten enthalten products)

II. Installation und Platzierung

1. Grundanforderungen

Muss auf einem ebenen und stabilen Bettgestell platziert werden (z. B. Lattenrost-Bettgestell, Flachbettgestell). Der Abstand der Latten sollte 8 cm betragen, um ein Absinken der Matratze durch unebene Gestelle zu vermeiden.

2. Verbotene Handlungen

Nicht direkt auf dem Boden, auf unebenen Bettgestellen oder alten Matratzen platzieren, um die Unterstützung und Belüftung nicht zu beeinträchtigen.

3. Tragehinweise

Beim Transport sollte die Matratze von zwei Personen parallel getragen werden. Ein einseitiges Ziehen oder Biegen der Matratze (insbesondere Federkernmatratzen) ist zu vermeiden, um Beschädigungen der inneren Struktur zu verhindern.

III. Richtige Anwendungsweise

1. Anfangsgewöhnung

Bei einer neuen Matratze wird empfohlen, eine Anpassungsphase von 1-2 Wochen einzuhalten. In dieser Zeit passt sich der Körper allmählich der Stützkraft der Matratze an, was ein normales Phänomen ist.

2. Regelmäßiges Wenden/Drehen

- **Federkern-/Latexmatratzen:** Es wird empfohlen, alle 3-6 Monate **einmal von oben nach unten zu wenden (nur bei beidseitig nutzbaren Modellen) oder 180° zu drehen, um die Belastung gleichmäßig zu verteilen und lokale Abnutzung zu verringern.

- **Memory-Schaum-Matratzen:** Hauptsächlich drehen, um ein zu häufiges Wenden zu vermeiden, das die Füllschicht verschieben könnte.

3. Alltäglicher Schutz

Es wird empfohlen, einen atmungsaktiven Matratzenschoner zu verwenden, um das Eindringen von Schweiß und Flecken zu verhindern; vermeiden Sie Essen, Rauchen oder das Platzieren spitzer Gegenstände (wie Scheren oder Schlüssel) auf der Matratze, um Beschädigungen des Bezugs zu verhindern.

4. Gewichtsbeschränkung

Für Einzelmatratzen wird eine Belastung von 150 kg empfohlen (genaue Angaben siehe Produktbeschriftung). Langfristige Belastungen über dem zulässigen Bereich sollten vermieden werden, da dies die Stützsicht verformen kann.

IV.Reinigung und Pflege

1.Stoffreinigung

Oberflächenverschmutzungen können vorsichtig mit einem feuchten Tuch und neutralem Reinigungsmittel abgewischt werden. Anschließend mit einem trockenen Tuch die Feuchtigkeit aufnehmen und an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen (nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Föhn aussetzen, um ein Ausbleichen des Stoffes oder eine Alterung der Füllung zu vermeiden).

2.Innere Pflege

Wenn die Matratze versehentlich nass wird, sollte die Hülle (sofern abnehmbar) sofort geöffnet und zum Trocknen an die Luft gelegt werden, um Schimmelbildung zu verhindern; der Matratzenkern darf nicht gewaschen oder die Innenstruktur zerlegt werden.

3.Langfristige Lagerung

Bei längerer Nichtnutzung sollte die Matratze flach an einem trockenen, gut belüfteten Ort gelagert werden. Falten oder starke Belastungen vermeiden; zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit kann eine Abdeckung verwendet werden.

V. Hinweise

1. Vermeiden Sie, dass Kinder auf der Matratze springen oder darauf treten, um eine Verformung der Federn oder ein Verrutschen der Füllung zu verhindern.

2. Leichtes Pilling des Stoffes (Strickstoff) auf der Matratze ist normal und kann mit einem Fusselrasierer entfernt werden, ohne die Nutzung zu beeinträchtigen.

3. Wenn während der Nutzung der Matratze deutliche Einsenkungen (Vertiefung 3 cm), ungewöhnliche Geräusche der Federn oder Beschädigungen des Stoffes auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst und versuchen Sie nicht, die Matratze selbst zu reparieren.