











Montageanleitung Drehsitzbeschläge

Gleitelement-Austausch

Schritt	Thema	Beschreibung	Detail
1	Jeder Drehsitz wird durch einen sogenannten "Pin" in seiner jeweiligen Endposition fixiert und durch jeweils zwei Gleitelemente an der Unterkonstruktion flexibel befestigt. Diese Gleitelemente führen den Sitzrahmen in der Drehbewegung auf einer definierten Bahn durch eine Führungsnut der Drehbeschlagsplatten. Der Sitzrahmen stützt sich während der Verdrehung über ein Gleitblech, welches unter dem Sitzrahmen verschraubt ist, auf dem Pin ab. Sollte es einmal notwendig sein, beschädigte Gleitelemente zu tauschen, so ist es ratsam, folgender Vorgehensweise nachzukommen.		Gleitelement, 2 Set pro Drehsitzereinheit 
2	Den Drehsitz an der Armlehne leicht anheben, nach vorne verdrehen und Armlehne hochklappen.	Das Sofa in den Rücken legen, die vorderen Füße abschrauben und das Zuspannfutter lösen. 	Das Zugband des Fibertext-Eingriffsschutzes mittig lösen, OKE-Kunststoffprofil von der Drehbeschlagsplatte herunterziehen und nach oben in Richtung Sitz drücken. Jetzt sind die Gleitelemente gut zugänglich und können demontiert werden. 
3	empfohlenes Werkzeug zur Montage der Gleitelemente: 2 x 13er Maulschlüssel 1 x 13er Steckschlüssel Aussensechskant 1 x Verlängerung 1/4" 1 x Schraubengriff 1/4" 1 x Drehmomentschlüssel 1/4" 2-25 Nm		
4	Ausbau der alten Gleitelemente: 1) Kontermutter lösen: dazu den Schraubenkopf mit 13er Schlüssel in Position halten und die Mutter um ca. 180° entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. 2) Schraube lösen: dazu die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn herausdrehen. 3) Schritt 1) und 2) bei dem zweiten Gleitelement wiederholen. 4) Sitzpolster entnehmen und zur Seite legen. 5) Gleitelement demonstrieren: - obere Unterlegscheibe entnehmen - M8-Mutter abschrauben - mittlere Unterlegscheibe entnehmen - oberes Kunststoff-Gleitelement von der Schraube abziehen - unteres Kunststoff-Gleitelement mit Schraube entnehmen 6) Schritt 5) beim zweiten Gleitelement wiederholen.		
5	Einbau der neuen Gleitelemente: 1) vormontiertes Gleitelement auseinander bauen: dazu die Mutter lösen und zwei Scheiben und das obere Kunststoff-Gleitelement entnehmen. 2) Schraube mit unterem Kunststoff-Gleitelement von unten in die Führungsnut einsetzen 3) oberes Kunststoff-Gleitelement von oben auf die Schraube schieben 4) mittlere Unterlegscheibe auf die Schraube schieben 5) M8-Mutter auf die Schraube aufschrauben und per Hand festdrehen 6) obere Unterlegscheibe auf die Schraube schieben 7) Schritte 1) bis 6) beim zweiten Gleitelement wiederholen.		
6	Einbau des Sitzes: 1) Sitzpolster platzieren und ein Gleitelement per Hand anschrauben, so dass die obere Unterlegscheibe plan unter dem Holz-Sitzrahmen anliegt. Innerhalb des Gleitelementes sollte jetzt kein Spiel sein. 2) Schritt 1) bei dem zweiten Gleitelement wiederholen. Dazu kann es hilfreich sein, das Sitzpolster um 90° zu drehen.		
7	Anschrauben des Sitzes und Einstellen der Gleitelemente: 1) M8-Mutter des Gleitelementes mit 13er Schlüssel festhalten und gegen Verdrehen sichern. 2) Schraube mit Drehmomentschlüssel mit max. 2 Nm im Uhrzeigersinn festschrauben. Das Gleitelement wird dadurch leicht geklemmt und das Verdrehen wird schwergängig. 3) Drehmomentschlüssel abziehen und zur Seite legen. 4) Schraube mit dem zweiten 13er-Schlüssel in ihrer jetzigen Position gegen Verdrehen sichern. 5) M8-Mutter mit 13er-Schlüssel um 180° im Uhrzeigersinn drehen. Damit wird die Schraube gegen den Sitzrahmen gekontert und stabil fixiert. Dadurch wird zudem die Klemmung innerhalb des Gleitelementes wieder gelöst. Dieses leichte Spiel ist für eine leichtgängige Funktion unbedingt notwendig. 6) Bei korrekt eingestellten Gleitelementen lassen sich die Unterlegscheiben leichtgängig hin und her drehen. Das Verdrehen des Sitzes ist leichtgängig möglich.		 Bei korrekt eingestellten Gleitelementen (mit Spiel!) lassen sich die Unterlegscheiben leichtgängig hin und her drehen. 
8	Montage des Eingriffsschutzes, Zuspinnen, Füße: 1) OKE-Profil hinten und mittig wieder auf die Drehbeschlagsplatte aufschieben. Darauf achten, dass das Profil überall gut und plan auf der Platte sitzt. 2) Zugband diagonal anziehen und am Gestell festclickern. 3) gegebenenfalls Schritt 1) und 2) bei dem zweiten Sitz wiederholen. 4) Möbel unten zuspinnen (bei USB muss das Anschlusskabel erreichbar sein). 5) Füße unterschrauben.		
9	Damit ist der Austausch der Gleitelemente abgeschlossen.		