




BEDIENUNGSANLEITUNG TOUCHSCREEN

INHALTSÜBERSICHT

1. Basis Einstellungen & Bedienung
2. App Einstellungen
3. Erweiterte Einstellungen & Bedienung
4. FAQ & Problembehandlung

1. BASIS EINSTELLUNGEN & BEDienung

Aktivierung des Systems

- Um das System zu aktivieren, berühren Sie das Display an einer beliebigen Stelle, so dass im Display die Anzeige „---“ erscheint. Um die Steuerung nun wieder zu aktivieren, halten Sie einfach die „M“ Taste für etwa 3 Sekunden gedrückt. Sobald im Display eine Zahl angezeigt wird, ist die Steuerung wieder aktiviert.

Standby Modus/Tastensperre

- Wenn der Tisch länger als 1 Minute nicht bedient wird, schaltet die Steuerung automatisch in den Standby Modus, um Energie zu sparen und ein unbeabsichtigtes Verstellen zu vermeiden. Um den Tisch wieder aus dem Standby aufzuwecken, berühren Sie einfach das Display bis „---“ angezeigt wird und drücken anschließend die „M“ Taste für 3 Sekunden bis im Display wieder eine Zahl angezeigt wird.

HINWEIS: Sie können die Standby Funktion auf Wunsch deaktivieren, siehe erweiterte Einstellungen.

INSTRUCTION MANUAL TOUCH SCREEN

OVERVIEW

1. Basic setup and usage
2. APP Einstellungen
3. Extended setup and usage
4. FAQ & Trouble shooting

1. BASIC SETUP AND USAGE

Activating the System

- To activate the system, please touch the display at any point so that “---” is displayed. To unlock the screen simply press the “M” button for around 3 seconds. As soon as a number is displayed you can operate the table.

Standby mode/Keylook

- When not operated for 1 minute the display automatically switches into standby mode to save energy and to avoid an accidental activation.
- To unlock the screen simply press the “M” button for around 3 seconds. As soon as a number is displayed you can operate the table.

Additional information: If preferred you can also deactivate the screen lock. Please see extended setup information.

Höheneinstellung

- Betätigen Sie die Tasten „Hoch“ und „Runter“, um die Höhe einzustellen.
- Lassen Sie die Taste los, sobald die gewünschte Höhe erreicht ist.

Timerfunktion

- Die Timerfunktion kann dabei helfen, den Wechsel zwischen Stehen und Sitzen aktiv zu gestalten.
- Drücken Sie die „T“ Taste um die gewünschte Zeit für eine automatische Erinnerung einzustellen. Die einstellbare Taktung erfolgt im 0,5 Stunden (30 Minuten) Rhythmus. Jeder Druck auf „T“ erhöht die Zeit bis zur Erinnerung um weitere 30 Minuten. Die maximale Erinnerungszeit beträgt 2 Stunden. Sobald das Display nach Lösen der „T“ Taste aufhört zu blinken, ist der Timer für die Erinnerung aktiviert und die Status LED oben rechts leuchtet. Bei Ablauf des Timers wird der Nutzer über ein dezentes Piepen an den Wechsel der Einstellung erinnert. Nach 5-maligem Piepen ohne Änderung der Einstellung, wird die Erinnerungsfunktion automatisch deaktiviert. Der Timer kann auch vom Nutzer mithilfe von 5-fachem Betätigen der „T“ Taste manuell wieder deaktiviert werden.

Memory Höheneinstellung

- Stellen Sie Ihren Tisch auf die gewünschte Höhe ein. Drücken Sie dann kurz die „M“ Taste. Im Display erscheint ein „S“. Durch drücken der Positions-Tasten 1-3 direkt im Anschluss können Sie die aktuell eingestellte Höhe auf der gewünschten Position abgespeichert. Sie können so bis zu 3 Positionen speichern.
- Die Gespeicherten Positionen können anschließend durch kurzen Druck der Taste 1, 2 oder 3 angefahren werden ohne die Taste gedrückt halten zu müssen.
- Ein Berühren einer beliebigen Taste stoppt das Verfahren.

Displayeinstellung auf CM oder INCH einstellen

- Drücken sie „T“ für 8 Sekunden. Piept das System einmal, erfolgt die Anzeige in CM. Bei zweimaligem Piepen erfolgt die Anzeige in INCH.

Heightadjustment

- To rise or lower the table please use the arrow “up” or “down” button. When reaching the required height just release either button.

Timer

- The timer can support you to get used to your new height adjustable table and its regular usage.
- Press “T” to select the desired time for the reminder. The time is adjustable in 30 minute increments. Each press on “T” increases the time an additional 30 minutes. The maximum time span is 2 hours. When releasing the button “T” the display will stop blinking and the status LED in the upper right corner will be lit to show the timer to be active. After the preselected time has expired the user will be reminded by a beeper to change the position. The timer automatically deactivates itself after 5 beeps. You can also deactivate the timer manually by pressing “T” for 5 times until the LED goes out.

Memory function

- Set the table to the desired height first. Now press button “M” shortly followed by 1 to 3. The successful setting will be acknowledged by showing “S”.
- Following the same procedure you can save up to 3 positions.
- The saved positions can be reached by shortly pressing 1, 2 or 3 without the need to hold the button during movement.
- The travel can be stopped immediately by pressing any button.

Height setting in cm or inch

- Press „T“ for 8 seconds. The Display will switch and beep once for cm. To change back repeat the same process and it will beep twice for inch.

Zurücksetzen auf Werkseinstellung / Reset nach Problemerkennung („rSt“ Anzeige)

- Sie können Ihren Tisch auf die bei Auslieferung eingestellten Werte zurücksetzen.
- Drücken Sie dazu gleichzeitig die Tasten „Hoch“ und „Runter“ bis ein Signalton ertönt.

WICHTIG: Ein Zurücksetzen des Systems erforderlich, wenn die Kollisions- oder Überlastungssensoren ausgelöst wurden oder die Steuerungseinheit nach dem Anschluss an das Stromnetz (nachträglich) mehr als 3 Grad aus der Waage gebracht wurde.

WICHTIG: Der Tisch wird bis zur niedrigsten Position und anschließend wieder ein Stück in die Höhe fahren. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Tasten während der ganzen Zeit nicht loslassen und dass nichts unter dem Tisch steht.

2.

APP EINSTELLUNG

Um den Tisch mit Ihrem Telefon zu verbinden folgen Sie bitte dem separaten Handbuch zu unserer Smart Life App.

Um den Tisch vom Telefon zu trennen drücken Sie bitte „M“, „T“ und die „Pfeil runter“ Taste gleichzeitig für 3 Sekunden bis der Tisch einen Signalton von sich gibt.

Um alle Einstellungen auf Werkseinstellung zurückzustellen drücken Sie bitte „M“, „T“ und die „Pfeil hoch“ Taste gleichzeitig für 5 Sekunden bis der Tisch einen Signalton von sich gibt.

3.

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN & BEDIENUNG

Zum Starten der erweiterten Einstellungen drücken Sie bitte die Tasten „M“ und „T“ Gleichzeitig für etwa 5 Sekunden. Sobald ein Signalton ertönt und im Display „S-1“ angezeigt wird, befinden Sie sich im Einstellmodus. Das System wird diesen Modus nach 10 Sekunden automatisch wieder verlassen, wenn keine Eingabe erfolgt.

Einstellung der minimalen und maximalen Höhe

- Um eine minimale Höhe einzustellen:
- Betätigen Sie die Tasten „M“ und „T“ gleichzeitig für 5 Sekunden. Es ertönt ein Signalton und im Display wird „S-1“ angezeigt.
- Betätigen Sie die Taste „M“ einmal, danach fahren Sie den Tisch über die Tasten „Hoch“ und „Runter“ auf die gewünschte Mindesthöhe.
- Betätigen Sie die Taste „M“ erneut, um die Höhe zu speichern. Im Display wird „L-S“ angezeigt, wenn die Einstellung erfolgreich war. Sollte im Display „S-F“ angezeigt werden, konnte die Einstellung nicht übernommen werden. Bitte wiederholen Sie dann die Schritte 1-3.

Bitte beachten Sie: Die Standard Minimum Höhe liegt bei 62cm; die einstellbare Mindesthöhe reicht von 62-118cm.

Reset to factory settings/Reset after error detection („rSt“ shown on Display)

- You can reset your table to factory settings.
- Press the „up“ and „down“ button simultaneously until a beep signals completion.

IMPORTANT: A reset might be required after the collision or overload sensors have been triggered or the control unit has been tilted after connection to a power supply for more than 3 degrees.

IMPORTANT: During reset the table will be lowered to minimum height of 62cm. Please ensure to remove any obstacles beforehand. Also please never release the „up“ and „down“ button until you hear the beep.

2.

CONTROL APP OPERATION

To connect the desk to the phone, please follow the separate Guidebook of smart life APP.

To disconnect the desk from your phone, press „M“, „T“, and „DOWN“ buttons simultaneously for 3 seconds until the table emits one beep.

To erase all data, press „M“, „T“ and „UP“ buttons simultaneously for 5 seconds until the table emits one beep.

3.

EXTENDED SETUP AND USAGE

To start the extended setup please press the buttons „M“ and „T“ at the same time for around 5 seconds. As soon as a beep sounds and „S-1“ is shown in the display the table is ready for setup.

If no input is done the setup mode will be exited automatically after 10 seconds.

Setting minimum and maximum height

To set a minimum height

- Press „M“ and „T“ simultaneously for 5 seconds. A beep will sound and „S-1“ will be displayed.
- Press „M“ once, afterwards use the arrow „up“ or „down“ button to set the minimum desired height.
- Press „M“ once again to save the height. The Display will now show „L-S“ when setting has been successful. If „S-F“ is shown the setting has not been successful please continue Step 1 through 3.

Please note: Standard minimum height is 62cm and the adjustable range is 62-118cm.

Um eine maximale Höhe einzustellen

- Betätigen Sie die Tasten „M“ und „T“ gleichzeitig für 5 Sekunden. Es ertönt ein Signalton und im Display wird „S-1“ angezeigt.
- Betätigen Sie die Tasten „Hoch“ oder „Runter“ bis im Display „S-2“ angezeigt wird.
- Betätigen Sie die Taste „M“ einmal, danach fahren Sie den Tisch über die Tasten „Hoch“ und „Runter“ auf die gewünschte Maximalhöhe.
- Betätigen Sie die Taste „M“ erneut, um die Höhe zu speichern. Im Display wird „H-S“ angezeigt, wenn die Einstellung erfolgreich war. Sollte im Display „H-F“ angezeigt werden, konnte die Einstellung nicht übernommen werden. Bitte wiederholen Sie dann die Schritte 1-3.

Bitte beachten Sie: Die Standard Maximal Höhe liegt bei 128cm; die einstellbare Mindesthöhe reicht von 72-128cm.

Einstellen des Überlastungsschutzes

Ihr PRIMUS Schreibtisch verfügt über einen Sensor, der das System vor Überlastung schützt. Der Überlastungsschutz funktioniert sowohl in der Abwärts- als auch in der Aufwärtsbewegung des Gestells. Sie können die Sensitivität des Sensors wie folgt zwischen einem Wert von 0 (Sensor inaktiv) bis 8 (maximale Sensitivität) einstellen. Ihr PRIMUS wird ab Werk mit einer Sensitivität von 4 ausgeliefert.

Einstellung der Aufwärts-Sensitivität

1. Betätigen Sie die Tasten „M“ und „T“ gleichzeitig für 5 Sekunden. Es ertönt ein Signalton und im Display wird „S-1“ angezeigt.
2. Betätigen Sie die Tasten „Hoch“ oder „Runter“ bis im Display „S-3“ angezeigt wird.
3. Betätigen Sie noch einmal die Taste „M“ und stellen Sie danach mit den Tasten „Hoch“ und „Runter“ die gewünschte Sensitivität ein.
4. Betätigen Sie erneut die Taste „M“, um Ihre Auswahl zu speichern. Erscheint die Anzeige „S-S“ im Display, wurde die Einstellung erfolgreich gespeichert. „S-F“ zeigt Ihnen an, dass die Einstellung nicht erfolgreich übernommen werden konnte. Bitte wiederholen Sie dann die o.g. Schritte.

To set a maximum height

- Press „M“ and „T“ simultaneously for 5 seconds. A beep will sound and „S-1“ will be displayed.
- Press the „up“ or down button until „S-2“ is displayed.
- Press „M“ once, afterwards use the arrow „up“ or „down“ button to set the minimum desired height.
- Press „M“ once again to save the height. The Display will now show „H-S“ when setting has been successful. If „H-F“ is shown the setting has not been successful please continue Step 1 through 3.

Please note: The standard maximum height is 128cm and the adjustable range is 72-128cm

Overload protection setup

Your Primus table is equipped with a Sensor protecting you and your table from overload. The overload protection mode works upwards as well as downwards. If desired you can adjust the sensitivity yourself within a range of 0 (inactive) to 8 (maximum sensitivity). Factory default is 4.

Upwards sensitivity setup

1. Press „M“ and „T“ simultaneously for 5 seconds. A beep will sound and „S-1“ will be displayed.
2. Press the „up“ or down button until „S-3“ is displayed.
3. Press „M“ once and use the „up“ or „down“ button to set the desired sensitivity.
4. Press „M“ once again to save the height. The Display will now show „S-S“ when setting has been successful. If „S-F“ is shown the setting has not been successful please continue above mentioned steps.

Einstellen der Abwärts-Sensitivität

1. Betätigen Sie die Tasten „M“ und „T“ gleichzeitig für 5 Sekunden. Es ertönt ein Signalton und im Display wird „S-1“ angezeigt.
2. Betätigen Sie die Tasten „Hoch“ oder „Runter“ bis im Display „S-4“ angezeigt wird.
3. Betätigen Sie noch einmal die Taste „M“ und stellen Sie danach mit den Tasten „Hoch“ und „Runter“ die gewünschte Sensitivität ein.
4. Betätigen Sie erneut die Taste „M“, um Ihre Auswahl zu speichern. Erscheint die Anzeige „S-S“ im Display, wurde die Einstellung erfolgreich gespeichert. „S-F“ zeigt Ihnen an, dass die Einstellung nicht erfolgreich übernommen werden konnte. Bitte wiederholen Sie dann die o.g. Schritte.

Einstellen der Sensitivität des Kollisionssensors

Ihr PRIMUS Schreibtisch verfügt über einen Kollisionssensor, der sowohl Ihren Tisch, als auch Gegenstände in der Bewegungsumgebung des Tisches vor Beschädigungen schützen kann. Der Kollisionssensor funktioniert sowohl in der Abwärts- als auch in der Aufwärtsbewegung des Gestells. Sie können die Sensitivität des Sensors wie folgt zwischen einem Wert von 0 (Sensor inaktiv) bis 8 (maximale Sensitivität) einstellen.

Ihr PRIMUS wird ab Werk mit einer Sensitivität von 4 ausgeliefert.

1. Betätigen Sie die Tasten „M“ und „T“ gleichzeitig für 5 Sekunden. Es ertönt ein Signalton und im Display wird „S-1“ angezeigt.
2. Betätigen Sie die Tasten „Hoch“ oder „Runter“ bis im Display „S-5“ angezeigt wird.
3. Betätigen Sie noch einmal die Taste „M“ und stellen Sie danach mit den Tasten „Hoch“ und „Runter“ die gewünschte Sensitivität ein.
4. Betätigen Sie erneut die Taste „M“, um Ihre Auswahl zu speichern. Erscheint die Anzeige „S-S“ im Display, wurde die Einstellung erfolgreich gespeichert. „S-F“ zeigt Ihnen an, dass die Einstellung nicht erfolgreich übernommen werden konnte. Bitte wiederholen Sie dann die o.g. Schritte.

Bitte beachten Sie: Der Kollisionssensor schützt nicht davor eine Kollision präventiv zu erkennen, sondern lediglich die Stärke der Kollision zu minimieren.

Einstellen der Höhenanzeige inkl. Tischplatte

Sie können die Stärke Ihrer Tischplatte bei der Anzeige bzw. Auswahl der Arbeitshöhe vom System millimetergenau einrechnen lassen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Downward sensitivity setup

1. Press „M“ and „T“ simultaneously for 5 seconds. A beep will sound and „S-1“ will be displayed.
2. Press the „up“ or down button until „S-3“ is displayed.
3. Press „M“ once and use the „up“ or „down“ button to set the desired sensitivity.
4. Press „M“ once again to save the height. The Display will now show „S-S“ when setting has been successful. If „S-F“ is shown the setting has not been successful please continue above mentioned steps.

Collision sensor sensitivity setup

Your Primus table is equipped with a collision sensor, that protects you as well as your table and surroundings.

The collision sensor works upwards as well as downwards.

If desired you can adjust the sensitivity yourself within a range of 0 (inactive) to 8 (maximum sensitivity).

Factory default is 4.

1. Press „M“ and „T“ simultaneously for 5 seconds. A beep will sound and „S-1“ will be displayed.
2. Press the „up“ or down button until „S-5“ is displayed.
3. Press „M“ once and use the „up“ or „down“ button to set the desired sensitivity.
4. Press „M“ once again to save the height. The Display will now show „S-S“ when setting has been successful. If „S-F“ is shown the setting has not been successful please continue above mentioned steps.

Please note: The collision sensor is not protecting you to avoid a collision, however it will help to minimize the possible damage.

Height display including tabletop

You are able to have the touchscreen showing you the height including the thickness of your tabletop.

Please follow these simple steps:

1. Betätigen Sie die Tasten „M“ und „T“ gleichzeitig für 5 Sekunden. Es ertönt ein Signalton und im Display wird „S-1“ angezeigt.
2. Betätigen Sie die Tasten „Hoch“ oder „Runter“ bis im Display „S-6“ angezeigt wird.
3. Betätigen Sie noch einmal die Taste „M“ und stellen Sie danach mit den Tasten „Hoch“ und „Runter“ die Stärke Ihrer Tischplatte ein, die bei der Höhenangabe berücksichtigt werden soll. Sie können die Einstellung millimetergenau vornehmen.
4. Betätigen Sie erneut die Taste „M“, um Ihre Auswahl zu speichern. Erscheint die Anzeige „T-S“ im Display, wurde die Einstellung erfolgreich gespeichert. „T-F“ zeigt Ihnen an, dass die Einstellung nicht erfolgreich übernommen werden konnte. Bitte wiederholen Sie dann die o.g. Schritte.

Einstellung der Tastensperre/Standby Funktion

Ihr PRIMUS Tischgestell verfügt über eine automatische Tastensperre bzw. eine automatische Standby Funktion, die einsetzt, wenn das System länger als 1 Minute nicht bedient wird. Diese Funktion dient dazu Energie zu sparen und ein unbeabsichtigtes Verstellen zu vermeiden. Ab Werk ist die Funktion aktiviert. Sie können die Tastensperre wie folgt deaktivieren:

1. Betätigen Sie die Tasten „M“ und „T“ gleichzeitig für 5 Sekunden. Es ertönt ein Signalton und im Display wird „S-1“ angezeigt.
2. Betätigen Sie die Tasten „Hoch“ oder „Runter“ bis im Display „S-7“ angezeigt wird.
3. Betätigen Sie noch einmal die Taste „M“ und wählen Sie danach mit den Tasten „Hoch“ und „Runter“ die gewünschte Einstellung aus: 0=Aus; 1=An.
4. Betätigen Sie erneut die Taste „M“, um Ihre Auswahl zu speichern. Erscheint die Anzeige „A-S“ im Display, wurde die Einstellung erfolgreich gespeichert. „A-F“ zeigt Ihnen an, dass die Einstellung nicht erfolgreich übernommen werden konnte. Bitte wiederholen Sie dann die o.g. Schritte.

Erweiterte Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen

Betätigen Sie die Tasten „M“, „T“ und „Hoch“ gleichzeitig für 5 Sekunden, bis ein Signalton ertönt. Die von Ihnen vorgenommenen erweiterten Einstellungen werden auf die bei Auslieferung eingestellten Werte zurückgesetzt. Ihre Grundeinstellungen, speziell Memory Einstellungen bleiben erhalten.

1. Press „M“ and „T“ simultaneously for 5 seconds. A beep will sound and „S-1“ will be displayed.
2. Press the „up“ or down button until „S-6“ is displayed.
3. Press „M“ again and use now the „up“ and „down“ arrows to set the thickness of your tabletop. The adjustment can be made in mm increments.
4. Press „M“ once again to save the height. The Display will now show „T-S“ when setting has been successful. If „T-F“ is shown the setting has not been successful please continue above mentioned steps.

Display lock setup/Standby function

Your PRIMUS table is equipped with an automatic screen lock/automatic standby function that activated after 1 minute of idle. This function helps you to save energy and to avoid an accidental activation.

This function is active by factory default, however you are able to deactivate the screen lock with following steps.

1. Press „M“ and „T“ simultaneously for 5 seconds. A beep will sound and „S-1“ will be displayed.
2. Press the „up“ or down button until „S-7“ is displayed.
3. Press „M“ again and select 0=OFF or 1=ON using the arrow „up“ or „down“ buttons
4. Press „M“ once again to save the height. The Display will now show „A-S“ when setting has been successful. If „A-F“ is shown the setting has not been successful please continue above mentioned steps.

Factory reset for extended settings

Press „M“ and „T“ and „up“ at the same time for 5 seconds until a beep sounds. The individual settings have been reset to factory settings. Basic settings like memory height settings remain stored.