

Servicekarte / Service card

Modelname / Model name

WZ-0663

Highboard III, Wildeiche massiv geölt
Highboard III, solid wild oak, oiled


Artikelnummer / Article No.

1013356

Ausführung / Design

Eiche / oak

71107



V 1X 	B6 1X 8X40 	O1 1X 5X70 	P7 1X 4,2X13 	H1 12X 	P2 48X 4,2X41 	B4 38X 8X30 	H12 16X
P5 16X 4,2X19 	F4 8X 	S11 6X 	S12 6X 	O9 40X 4X16 	H 8X 	O14 36X 3,5X16 	T1 14X
E4 30X 	E1 30X 	O13 4X 3,5X20 	E6 8X 6X13 	E10 10X 	J13 8X 6X40 	B3 2X 8X50 	Q3 4X 7X50

Grund der Beanstandung:

reason for complaint:

Name:

name:

Strasse:

street:

Postleitzahl:

postal code:

Telefonnummer:

telephone number:

Ort:

place:

HausNr.:

house number:

DE: Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin!

Fehlt Ihnen ein **Beschlagteil** oder ist es Defekt? Kein Problem! Nutzen Sie unsere Servicekarte!

Unser Direkt-Bestellservice für fehlende/defekte Beschlagteile:

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter Tel. **+499503/5033-114** oder senden Sie uns eine E-Mail an kundendienst@3s-frankenmoebel.de. Bitte geben Sie dabei folgende Pflicht-Informationen an: -> Auftragsnummer, Artikelnummer, Nummer des Beschlagteils, fehlende/defekte Menge, und den Grund der Beanstandung, ob es sich um ein defektes oder fehlendes Beschlagteil handelt. Tragen Sie die benötigte Menge ein. Mailen Sie uns die vollständig ausgefüllte Servicekarte zu, um die Bearbeitung zu ermöglichen. Für **andere** Beanstandungen / Beschädigungen an Ihrem Möbelstück wenden Sie sich bitte **direkt an Ihr Möbelhaus**.

EN: Dear customer!

Are you missing a **fitting part** or is it defective? No problem! Use our service card!













Our direct ordering service for missing/defective fitting parts:






Contact us by telephone on **+499503/5033-114** or send us an e-mail to kundendienst@3s-frankenmoebel.de.


Please include the following mandatory information: -> Order number, article number, number of the fitting part, missing/defective quantity, and the reason for the complaint, whether it is a defective or missing fitting part. Enter the required quantity.

Mail us the completed service card to enable processing.


For **other** complaints/damage to your furniture, please **contact your furniture store directly**.









1









2




3




O1



A



B



C

