

CLEANMAXX

AeroTech 4000 Dampfbügler 3in1

19907



DE

Gebrauchsanleitung
ab Seite 3

EN

Operating Instructions
starting on page 12

Inhaltsverzeichnis

Symbole	3	Wassertank füllen	8
Signalwörter	3	Benutzung	8
Weitere Erläuterungen	3	Reinigung und Aufbewahrung	9
Lieferumfang	5	Problembeseitigung	10
Auf einen Blick	5	Entsorgung	10
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5	Technische Daten	11
Sicherheitshinweise	6		



Wichtige Hinweise! Unbedingt aufbewahren!

Symbole



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an.



Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Vorsicht: heiße Oberflächen!



Dieses Gerät arbeitet mit heißem Dampf!



Wechselstrom

Signalwörter

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben.



VORSICHT – niedriges Risiko, kann geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben.

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben.

Weitere Erläuterungen

Legendennummern werden folgendermaßen dargestellt: **(1)**

Bildverweise werden folgendermaßen dargestellt: **(Bild A)**



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für den **AeroTech 4000 Dampfbügler 3in1** entschieden haben. Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehöerteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: www.ds-group.de/kundenservice

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Lieferumfang

- Dampfbügler (1 x)
- Messbecher (1 x)
- Gebrauchsanleitung (1 x)

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.



Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**



In dem Wassertank können sich Wasserrückstände befinden. Dies ist auf Qualitätskontrollen zurückzuführen und stellt keinen Geräte-mangel dar.

Auf einen Blick

(Bild A)

- 1 Ein-/Aus-Schalter
- 2  Dampf-Taste mit Kontrollleuchte (blau)
- 3 Betriebsleuchte (rot)
- 4  Ansaug-Taste mit Kontrollleuchte (weiß)
- 5 Bedienfeld
- 6 Fusselfilter
- 7 Gerätekopf
- 8 Beheizte Glättfläche mit Dampfdüsen
- 9 Klappgelenk
- 10 Griff
- 11 Wassertankverschluss
- 12 Wassertank (200 ml)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät glättet Textilien mithilfe einer beheizten Glättfläche, Dampf und Ansaugfunktion. Zudem eignet es sich zum Auffrischen von Kleidung und Heimtextilien wie Polstern, Kissen und Vorhängen sowie zur Reduzierung von Bakterien.
- Das Gerät eignet sich **nicht** zum Entfernen von Flecken oder Verfärbungen.
- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Gerät nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Verkalkung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise



WARNUNG: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, beachten. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch **Kinder** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät und dessen Anschlussleitung müssen während des Einschaltens oder Abkühlens außer der Reichweite von Kindern sein, die jünger als 8 Jahre sind.



VORSICHT: heiße Oberflächen!

Die Glättfläche des Dampfbüglers wird während des Gebrauchs sehr heiß. Das Gerät daher während des Betriebes ausschließlich am Griff anfassen. Die Glättfläche nicht während oder kurz nach dem Gebrauch berühren!



VORSICHT: heißer Wasserdampf! Das Gerät arbeitet mit heißem Dampf! Vorsicht im Umgang mit dem Gerät, es besteht Verbrühungsgefahr!

- Bei Nichtgebrauch sowie vor dem Befüllen oder Reinigen des Gerätes ist stets der Stecker zu ziehen.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, während es an das Versorgungsnetz angeschlossen ist.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn offensichtliche Beschädigungen sichtbar sind oder wenn es undicht ist.

- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Wenn die **Netzanschlussleitung** des Gerätes beschädigt wird, muss diese durch den Hersteller, Kundenservice oder eine Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ beachten.



WARNUNG – Stromschlaggefahr

- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. **Erst danach** das Gerät aus dem Wasser herausholen. Niemals versuchen, das Gerät aus dem Wasser zu ziehen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist! Vor erneuter Inbetriebnahme in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.
- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Unmittelbar nach der Verwendung das noch heiße Gerät auf einer hitzebeständigen Unterlage sowie mit einem Mindestabstand von 15 cm zu Wänden, Möbeln und anderen Gegenständen abstellen.
- Die Dampfdüsen niemals abdecken und keine Gegenstände hineinstecken.



WARNUNG – Verletzungsgefahr

- Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Sicherstellen, dass die Anschlussleitung stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren ist. Es besteht Strangulationsgefahr!
- Verbrühungsgefahr durch heißen Wasserdampf!
 - Niemals Kleidung bedampfen, wenn diese von jemandem getragen wird.
 - Niemals Dampf direkt auf Menschen, Tiere oder Pflanzen richten.
 - Das heiße Gerät nicht auf den Kopf oder auf die Seite stellen. Heißes Wasser könnte auslaufen.
 - Das Gerät abkühlen lassen, bevor der Wassertank aufgefüllt wird. Es könnte zu einem plötzlichen Dampfausstoß kommen.
 - Der Wassertankverschluss darf während des Gebrauchs nicht geöffnet werden.
 - Das Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor der Wassertank entleert und/oder das Gerät gereinigt und verstaut wird.



WARNUNG – Brandgefahr

- Das Gerät während des Betriebes nicht abdecken und die Lüftungsöffnungen frei halten, um einen Gerätebrand zu vermeiden.
- Das Gerät nicht zusammen mit anderen Verbrauchern (mit hoher Wattleistung) an eine Mehrfachsteckdose anschließen, um eine Überlastung und ggf. einen Kurzschluss (Brand) zu vermeiden.
- Das Gerät nicht in Verbindung mit Verlängerungskabeln nutzen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem Material betreiben.
- Bei längeren Unterbrechungen den Netzstecker ziehen.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Gerät nur an eine Steckdose anschließen, die mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.
- Der Dampf darf nicht direkt auf Teile gerichtet werden, die elektrische Bauteile enthalten (z. B. Innenräume von Öfen, Kühlschränke, Schalter und Leuchten, Mikrowellengeräte).
- Niemals den Wassertank überfüllen, um ein Überlaufen zu verhindern.
- Die Dampf-Taste nur betätigen, wenn der Wassertank mit Wasser gefüllt ist, da andernfalls die Wasserpumpe beschädigt und die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigt werden kann.
- Das Gerät schützen vor Feuer und anderen Wärmequellen, extremen Temperaturen und Temperaturschwankungen, lang anhaltender Feuchtigkeit und Stößen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.

Wassertank füllen

Für die Nutzung der **Dampffunktion** muss der Wassertank mit Wasser gefüllt sein.

Beachten!

- Das Gerät kann nach dem Gebrauch noch heiß sein. Vor dem Befüllen/ Entleeren des Wassertanks warten, bis es vollständig abgekühlt ist.
- Niemals Zusätze in den Wassertank füllen. Diese könnten das Gerät beschädigen.
- Den Wassertank nicht überfüllen.

1. Den Wassertankverschluss (**11**) aus dem Wassertank (**12**) ziehen und zur Seite drehen. Beachten, dass er nicht ganz entfernt werden kann.
2. Den Messbecher mit Wasser füllen.
3. Das Wasser aus dem Messbecher in den Wassertank gießen (**Bild B**). **Nicht überfüllen.**
4. Den Wassertankverschluss wieder einsetzen. Vergewissern, dass der Wassertank gut verschlossen ist.

Benutzung

Beachten!

- Das Gerät ist aufgrund der Belüftungsöffnung im Wassertankdeckel nur für den Betrieb in **aufrechter** Position geeignet.
- Vor der Benutzung des Gerätes die **Pflegehinweise** des zu glättenden Stoffes lesen. Manche Stoffe, wie z. B. Leder und Wildleder sowie Stoffe mit Volants, Pailletten und Applikationen dürfen nicht bedampft werden!
- Empfindliche Fasern **nicht** mit der Dampffunktion glätten, um Schäden zu vermeiden!
- Nicht über Reißverschlüsse, Nieten, Schnallen, Pailletten usw. fahren, um die Glättfläche nicht zu beschädigen.
- Um das zu glättende Kleidungsstück herum muss genügend Freiraum vorhanden sein.
- Das Gerät schaltet sich bei Überhitzung automatisch ab. Nach ausreichender Abkühlung ist es wieder betriebsbereit.

1. Sicherstellen, dass Gerätekopf (**7**) und Griff (**10**) des Gerätes vollständig auseinander geklappt sind. Sie müssen einrasten.
2. Wasser in den Wassertank (**12**) füllen (siehe Kapitel „Wassertank füllen“).

3. Den Netzstecker in eine Steckdose stecken.
4. Das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter (1) einschalten. Die Betriebsleuchte (3) auf dem Bedienfeld (5) leuchtet dauerhaft rot. Das Gerät heizt auf und ist nach ca. 20 Sekunden einsatzbereit.



Die Glättfunktion, die Dampffunktion und die Ansaugfunktion lassen sich **einzeln** oder **gleichzeitig** verwenden.

Glättfunktion

- Mit der beheizten Glättfläche (8) in gleichmäßigen Streichbewegungen über den Stoff fahren. Darauf achten, dass die Glättfläche den Stoff vollständig berührt.

Dampffunktion

- Dampf-Taste (2)
 - einmal für Stufe 1
 - zweimal für Stufe 2
 drücken. Die Kontrollleuchte leuchtet blau.
- Die Glättfläche (8) wenige Zentimeter vom Stoff entfernt halten und den Stoff glätten.
- Wird kein Dampf mehr erzeugt, ist der Wassertank leer. Das Gerät ausschalten und einige Minuten abkühlen lassen, **erst danach** den Wassertank wieder auffüllen (siehe Kapitel „Wassertank füllen“).
- Zum Ausschalten Dampf-Taste erneut drücken.

Ansaugfunktion

- Ansaug-Taste (4)
 - einmal für Stufe 1
 - zweimal für Stufe 2
 drücken. Die Kontrollleuchte leuchtet weiß.
- Den Stoff mit der Glättfläche (8) ansaugen und gleichmäßig von oben nach unten glätten (**Bild D**).

- Zum Ausschalten Ansaug-Taste erneut drücken.

Nach dem Gebrauch

1. Dampf-Taste (2) und Ansaug-Taste (4) ausschalten, sofern aktiviert. Die jeweilige Kontrollleuchte erlischt.
2. Das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter (1) ausschalten. Die Betriebsleuchte (3) erlischt.
3. Das Gerät aufrecht abstellen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
4. Die Glättfläche (8) vollständig abkühlen lassen.
5. Den Wassertank (12) entleeren. Dazu den Wassertankverschluss (11) herausziehen, das Gerät über ein Waschbecken oder einen geeigneten Behälter halten und umdrehen, bis das gesamte Wasser ausgelaufen ist.

Reinigung und Aufbewahrung

Beachten!

- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Vor der Reinigung sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.
- Das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch und ggf. etwas Reinigungsmittel abwischen.
- Den Wassertank (12) ausleeren (siehe Kapitel „Benutzung“ - „Nach dem Gebrauch“).
- Den Fusselfilter (6) aus dem Filterfach entnehmen (**Bild C**), mit klarem Wasser reinigen und wieder einsetzen. Er muss einrasten.
- Vor dem Verstauen alle Teile vollständig trocknen lassen.

- Bei Bedarf das Gerät zusammenklappen (**Bild E**).
- Das Gerät an einem sauberen, trockenen, für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort aufbewahren.

Problembhebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen, ob ein Problem selbst behoben werden kann. Lässt sich mit den nachfolgenden Schritten das Problem nicht lösen, den Kundenservice kontaktieren.



Nicht versuchen, ein elektrisches Gerät selbst zu reparieren!

Das Gerät funktioniert nicht.

Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.

- ▶ Den Sitz des Netzsteckers korrigieren.

Der Überhizungsschutz ist aktiv.

- ▶ Das Gerät abkühlen lassen und anschließend wieder einschalten.

Es wird kein Dampf produziert.

Der Wassertank ist leer.

- ▶ Den Wassertank auffüllen.

Ungewöhnlicher Geruch während des Betriebs.

Das Gerät wird zum ersten Mal verwendet.

- ▶ Beim ersten Gebrauch kann ein leichter Geruch auftreten. Dieser verschwindet nach kurzer Zeit.

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Technische Daten

Artikelnummer:	19907
Modellnummer:	DF-025
Spannungsversorgung:	220 – 240 V ~, 50 – 60 Hz
Leistung:	1500 W
Schutzklasse:	I
Max. Füllmenge:	Wassertank: 200 ml Messbecher: 100 ml
Dampfrate:	ca. 15–20 g/min
Maße:	aufgeklappt ca. 24,5 x 11 x 14,5 cm, gefaltet ca. 12 x 11 x 20 cm
ID Gebrauchsanleitung:	Z 19907 M DS V1 0126 fd



Alle Rechte vorbehalten.

List of Contents

Symbols	12	Filling the water tank	17
Signal Words	12	Use	17
Further Explanations	12	Cleaning and Storage	18
Scope of Delivery	14	Troubleshooting	18
At a Glance	14	Disposal	19
Intended Use	14	Technical Data	19
Safety Notices	15		



Important Notices! Please keep for reference!

Symbols



Danger symbols: These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.



Additional information



Read the operating instructions before use!



CAUTION: hot surfaces!



This device works with hot steam!



Alternating current

Signal Words

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death.



CAUTION – low risk, may result in minor or moderate injury.

NOTICE – may result in risk of damage to material.

Further Explanations

Key numbers are shown as follows: (1)

Picture references are shown as follows: (Picture A)



Please note: The illustrations may differ from the actual device.

Dear Customer,

we are delighted that you have chosen the **AeroTech 4000 3-in-1 steam iron**. If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, please contact the customer service department via our website: www.ds-group.de/kundenservice

Information about the operating instructions

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and for other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

Scope of Delivery

- Steam iron (1 x)
- Measuring cup (1 x)
- Operating Instructions (1 x)

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the device but contact our customer service department.

Remove any possible films, stickers or transport protection from the device.



Never remove the rating plate and any possible warnings!



There may be water residue in the water tank. This is due to quality control and does not constitute a device defect.

At a Glance

(Picture A)

- 1 On/Off switch
- 2  Steam button with indicator light (blue)
- 3 Operating light (red)
- 4  Suction button with indicator light (white)
- 5 Control panel
- 6 Lint filter
- 7 Device head
- 8 Heated smoothing surface with steam nozzles

- 9 Folding joint
- 10 Handle
- 11 Water tank cap
- 12 Water tank (200 ml)

Intended Use

- This device smooths textiles using a heated smoothing surface, steam, and suction function. It is also suitable for freshening up clothing and home textiles such as upholstery, cushions, and curtains, as well as for reducing bacteria.
- The device is **not** suitable for removing stains or discoloration.
- The device is intended for private use, not for commercial use.
- Only use the device for the specified purpose and only as described in the operating instructions. Any other use is considered improper.
- The warranty does not cover any defects caused by improper handling, calcification, damage, or repair attempts. This also applies to normal wear and tear.

Safety Notices



WARNING: Observe all safety instructions, instructions, illustrations, and technical data provided with this device.

Failure to follow the safety instructions and directions may result in electric shock, fire, and/or injury.

- This device can be used by **children** aged 8 and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge if they have been supervised or instructed in the safe use of the device and understand the resulting dangers.
- **Children** must not **not** play with the device.
- Cleaning and **user maintenance** must not be carried out by **children** without supervision.
- The device and its connection cable must be kept out of the reach of children under the age of 8 when switching on or cooling down.



CAUTION: hot surfaces! The smoothing surface of the steam iron becomes very hot during use. Therefore, only touch the device by the handle during operation. Do not touch the smoothing surface during or shortly after use!



CAUTION: hot steam! The device works with hot steam! Be careful when handling the device, as there is a risk of scalding!

- Always unplug the device when not in use and before filling or cleaning it.
- The device must not be left unattended while it is connected to the power supply.
- The device must not be used if it has been dropped, if there is obvious damage, or if it is leaking.
- Do not make any modifications to the device. If the **device's power cord** is damaged, it must be replaced by the manufacturer, Customer Service, or a specialist workshop to avoid hazards.
- Follow the instructions in the "Cleaning and Storage" section.



WARNING – Risk of electric shock

- Never immerse the device and the connection cable in water or other liquids and ensure that they cannot fall into water or get wet.
- If the device falls into water while it is connected to the mains, immediately unplug the power cord from the socket. **Only then** remove the device from the water. Never attempt to pull the device out of the water while it is connected to the mains! Have it checked by a specialist workshop before using it again.
- Never touch the device or the connection cable with wet hands when the device is connected to the mains.



WARNING – Fire hazard

- Do not cover the device during operation and keep the ventilation openings clear to prevent the device from catching fire.
- Do not connect the device to a multiple socket outlet together with other consumers (with high wattage) to avoid overloading and possibly a short circuit (fire).
- Do not use the device in conjunction with extension cables.
- Do not operate the device near flammable materials.
- Unplug the power cord during prolonged interruptions.
- Immediately after use, place the device, which is still hot, on a heat-resistant surface at least 15 cm away from walls, furniture, and other objects.
- Never cover the steam nozzles or insert any objects into them.



WARNING – Risk of injury

- Keep packaging material away from children and animals. There is a danger of suffocation.
- Ensure that the connection cable is always out of reach of small children and animals. There is a danger of strangulation!
- Risk of scalding from hot steam!
 - Never steam clothing when it is being worn by someone.
 - Never direct steam directly at people, animals, or plants.
 - Do not place the hot device upside down or on its side. Hot water could leak out.
 - Allow the device to cool down before refilling the water tank. This could cause a sudden release of steam.
 - The water tank cap must not be opened during use.
 - Allow the device to cool completely before emptying the water tank and/or cleaning and storing the device.

NOTICE – Risk of material damage and property damage

- Only connect the device to a power outlet that complies with the technical specifications of the device. The power outlet must remain easily accessible after connection so that the power connection can be quickly disconnected.
- The steam must not be directed at parts that contain electrical components (e.g., the interior of ovens, refrigerators, switches and lights, microwave ovens).
- Never overfill the water tank to prevent overflowing.
- Only press the steam button when the water tank is filled with water, as otherwise the water pump may be damaged and the service life of the device may be impaired.

- Protect the device from fire and other heat sources, extreme temperatures and temperature fluctuations, prolonged moisture, and impacts.
- Only use original accessories from the manufacturer so as not to impair the functioning of the device and to prevent possible damage.

Filling the water tank

The water tank must be filled with water to use the **steam function**.

Please Note!

- The device may still be hot after use. Wait until it has cooled down completely before filling/emptying the water tank.
- Never add additives to the water tank. These could damage the device.
- Do not overfill the water tank.

1. Pull the water tank cap (11) out of the water tank (12) and turn it to the side. Note that it cannot be removed completely.
2. Fill the measuring cup with water.
3. Pour the water from the measuring cup into the water tank (Picture B). **Do not overfill.**
4. Replace the water tank cap. Make sure that the water tank is tightly closed.

Use

Please Note!

- Due to the ventilation opening in the water tank lid, the device is only suitable for use in an **upright** position.
- Before using the device, read the **care instructions** for the fabric to be smoothed. Some fabrics, such as leather and suede, as well as fabrics with

flounces, sequins, and appliqués, must not be steamed!

- **Do not** smooth delicate fibers with the steam function to avoid damage!
- Do not run over zippers, rivets, buckles, sequins, etc. to avoid damaging the smoothing surface.
- There must be sufficient space around the garment to be smoothed.
- The device switches off automatically if it overheats. Once it has cooled down sufficiently, it is ready for use again.

1. Ensure that the device head (7) and handle (10) are fully unfolded. They must click into place.
2. Fill the water tank (12) with water (see chapter "Filling the water tank").
3. Plug the power cord into a power outlet.
4. Switch on the device using the on/off switch (1). The operating light (3) on the control panel (5) will light up red continuously. The device heats up and is ready for use after approx. 20 seconds.





The smoothing function, steam function, and suction function can be used **individually** or **simultaneously**.

Smoothing function



- Move the heated smoothing surface (8) over the fabric in even strokes. Ensure that the smoothing surface is in full contact with the fabric.

Steam function



- Press  steam button (2)
 - once for level 1
 - twice for level 2
 The indicator light will turn blue.
- Hold the smoothing surface (8) a few centimeters away from the fabric and smooth the fabric.

- If no more steam is produced, the water tank is empty. Switch off the device and allow it to cool down for a few minutes **then** refilling the water tank (see chapter "Filling the water tank").
- To turn off press  steam button again.

Suction function

- Press  suction button (4)
 - once for level 1
 - twice for level 2
 The indicator light illuminates white.
- Suck up the fabric with the smoothing surface (8) and smooth it evenly from top to bottom (Picture D).
- To switch off press  suction button again.

After use

1. Press  steam button (2) and  suction button (4) if activated. The respective indicator light will go out.
2. Switch off the device using the on/off switch (1). The operating light (3) will go out.
3. Place the device in an upright position and unplug the power cord from the outlet.
4. Allow the smoothing surface (8) to cool completely.
5. Empty the water tank (12). To do this, pull out the water tank cap (11), hold the device over a sink or suitable container and turn it upside down until all the water has drained out.

Cleaning and Storage

Please Note!

- Do not use harsh or abrasive cleaning agents or cleaning pads for cleaning. These can damage the surfaces.

- Before cleaning, make sure that the device is disconnected from the power supply and has cooled down.
- Wipe the housing regularly with a damp cloth and, if necessary, a little cleaning agent.
- Empty the water tank (12) (see chapter "Use" - "After use").
- Remove the lint filter (6) from the filter compartment (Picture C), clean it with clear water, and reinsert it. It must click into place.
- Allow all parts to dry completely before storing.
- If necessary, fold up the device (Picture E).
- Store the device in a clean, dry place that is inaccessible to children and animals.

Troubleshooting

If the device is not working properly, check whether you can fix the problem yourself. If the following steps do not solve the problem, contact customer service.



Do not attempt to repair an electrical device yourself!

The device is not working.

The power plug is not properly inserted into the socket.

- ▶ Correct the position of the power plug.

The overheating protection is active.

- ▶ Allow the device to cool down and then switch it back on.

No steam is being produced.

The water tank is empty.

- ▶ Refill the water tank.

Unusual smell during operation.

The device is being used for the first time.

- ▶ A slight odor may occur during initial use. This will disappear after a short time.

Disposal



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



The adjacent symbol (crossed-out bin underlined) means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices must remove from the used device any used batteries or rechargeable batteries which are not encapsulated by the used device and can be removed in a non-destructive way and dispose of them separately (see also the section on battery disposal).

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

Technical Data

Article number:	19907
Model number:	DF-025
Power supply:	220–240 V ~, 50–60 Hz
Power:	1500 W
Protection class:	I
Max. filling capacity:	Water tank: 200 ml Measuring cup: 100 ml
Steam rate:	Approx. 15–20 g/min
Dimensions:	Unfolded approx. 24.5 x 11 x 14.5 cm, folded approx. 12 x 11 x 20 cm
ID operating instructions:	Z 19907 M DS V1 0126 fd



All rights reserved.

CLEANMAXX

DE

DS Produkte GmbH

Stormarnring 14
22145 Stapelfeld, Deutschland

Kundenservice

Am Heisterbusch 1
19258 Gallin, Deutschland

☎ +49 38851 314650*

kundenservice@dspro.de

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif
Ihres Anbieters.

EN

DS Produkte GmbH

Stormarnring 14
22145 Stapelfeld, Germany

Customer Service

Am Heisterbusch 1
19258 Gallin, Germany

☎ +49 38851 314650*

kundenservice@dspro.de

* Calls to German landlines are subject
to your provider's charges.