

Originalbetriebsanleitung



Jiechang Europa GmbH
Heerdterbuschstraße 10 Halle-10
41460 Neuss
Deutschland
tony.zhang@jiechang.com
Mobil: 17706751141



EINFÜHRUNG

Bei diesem Produkt wurden alle Anstrengungen unternommen, um Ihren Komfort und Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Jeder verstellbare Rahmen wird strengstens auf die Einhaltung aller relevanten Sicherheitsstandards und deren Anforderungen.

Die Benutzerdokumentation soll Personen befähigen, den Rahmen sicher zu montieren und zu bedienen. Rahmen sicher zu montieren und zu bedienen. Eine unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts der in dieser Anleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendung kann jedoch zu gefährlichen Situationen führen. Im Kapitel „Sicherheit“ werden mögliche Risiken, deren Folgen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schaden zu vermeiden, erläutert.

Die Beachtung der Sicherheitshinweise hilft Ihnen, Gefahren zu vermeiden und Schäden an der Anlage zu minimieren. Alle Personen, die an der Montage des Systems beteiligt sind, müssen die vollständige Produktdokumentation (siehe umseitiges Kapitel Sonstige mitgeltende Unterlagen) jederzeit zur Verfügung haben. Die Produktdokumentation besteht aus diesem Handbuch und allen anderen relevanten Dokumenten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden. Die Dokumentation muss stets vollständig und leserlich sein.

HAFTUNG

Die Beschreibungen von Merkmalen in dieser Anleitung sind keine Garantie für das Vorhandensein dieser Eigenschaften. Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch:

- Unsachgemäße Verwendung des Produkts
- Nichtbeachtung der Dokumentation
- Unbefugte Produktveränderungen
- Unsachgemäße Arbeiten an und mit dem Produkt
- Betrieb von beschädigten Produkten
- Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen
- Unbefugte Änderungen der Betriebsparameter
- Katastrophen, externe Einflüsse und höhere Gewalt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für technische oder drucktechnische Fehler, für Mängel in dieser Dokumentation oder für Schäden, die direkt oder indirekt durch die Lieferung, Leistung oder Verwendung dieser Dokumentation entstehen.

VERNÜNFTEGERWEISE VORHERSEHBARE FEHLANWENDUNG

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu leichten Verletzungen führen, schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Eine vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung des Systems schließt ein, erstreckt sich aber nicht auf:

- Verwendung des Systems als Kletter- oder Hebehilfe für Menschen oder Tiere
- Anschließen von nicht zugelassenen Produkten an das Tischsystem. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein Produkt mit dem System verwendet werden kann, wenden Sie sich an den Hersteller für weitere Informationen
- Überlastung des Tabellensystems

SONSTIGE EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE

Dieses Dokument enthält Anweisungen zu folgenden Punkten: Benutzersicherheit, Technische Daten, Betrieb und Fehlersuche. Hinweise zur Montage des des Tischsystems finden Sie in der Montageanleitung, die mit dem Tischsystem.

WICHTIGE INFORMATIONEN



GEFAHR

Das Signalwort GEFAHR weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.



WARNUNG

Das Signalwort WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.



ACHTUNG

Das Signalwort ACHTUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.



HINWEIS

Das Signalwort HINWEIS weist auf eine Situation hin, die nicht zu Personen aber zu Schäden am Produkt oder an der Umwelt führen kann.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN



GEFAHR

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

1. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Möbelstück reinigen oder Wartungsarbeiten.



WARNUNG

Zur Verringerung des Risikos von Verbrennungen, Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen von Personen:

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.
2. Wenn dieses Gerät von oder in der Nähe von Kindern, Behinderten oder Kindern, Invaliden oder Behinderten benutzt wird.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Anweisungen. Verwenden Sie keine Anbauteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
4. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, wenn es nicht wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur in ein Kundendienstzentrum.
5. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
6. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn die Luftöffnungen blockiert sind. Halten Sie die Luft Halten Sie die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren und dergleichen.
7. Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen fallen oder stecken Sie sie hinein. 8. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
9. Nicht dort betreiben, wo Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
10. Um das Gerät vom Netz zu trennen, schalten Sie alle Regler aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



WARNUNG

Stromschlag-, Brand- und Verletzungsgefahr

Überprüfen Sie die Montageanleitung, um sicherzustellen, dass die entsprechenden kritischen Komponenten und Zubehörteile mit dem Möbelstück verwendet werden.



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag, Feuer und andere Fehlfunktionen.

Wenn die elektrischen Komponenten des Systems Flüssigkeiten, übermäßiger Hitze oder anderen potenziell schädlichen äußeren Einflüssen ausgesetzt werden, kann dies zu Verletzungen durch elektrische Schläge, Brände oder andere Fehlfunktionen führen.

- Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Handgerät oder den Netzanschluss.
- Beachten Sie die Anforderungen an die Umgebungstemperatur in den technischen Daten.
- Halten Sie das System von Orten fern, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
- Verwenden Sie das Tischsystem nicht über oder unter Wärmequellen, in kleinen, unbelüfteten oder feuchten Räumen, in der Nähe von leicht entflammaren Materialien oder in der Nähe von Hochfrequenzgeräten (Sendern, Strahlungsgeräten o.ä.).
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie Rauch, Geruch oder ungewöhnliche Geräusche wahrnehmen.
- Betreiben Sie das Tischsystem nicht in explosionsgefährdeten Atmosphären.
- Betreiben Sie das Tischsystem nicht, wenn es eine Funktionsstörung aufweist.
- Ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Fehlfunktionen auftreten.



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch den Betrieb beschädigter Produkte.

Wenn das System beschädigt ist, kann es nicht mehr sicher verwendet werden. Die weitere Betrieb birgt ein Verletzungsrisiko. Es ist Vorsicht geboten, um Schäden am System zu vermeiden Schäden an der Anlage, insbesondere an den Kabeln.

- Achten Sie darauf, dass die Verbindungskabel locker verlegt sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Leitungen und Kabel so verlegt sind, dass mechanische Beschädigungen vermieden werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel so verlegt sind, dass Höhenverstellungen ohne Beschädigung der Verkabelung zu ermöglichen.



WARNUNG

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder von Personen, denen es an Erfahrung und wenn sie beaufsichtigt werden oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden Gerät eingewiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt reinigen oder warten.



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Quetschen, Einklemmen oder andere Einwirkungen.

Wenn Körperteile in den Mechanismen des Tisches eingeklemmt werden oder oder zwischen dem Tisch und anderen Gegenständen eingeklemmt werden, kann dies zu Verletzungen durch Quetschungen, Einklemmungen und andere Einwirkungen führen. Wenn der Tisch auf ein Hindernis trifft, kann dieses Hindernis beschädigt werden (Kratzer, Abdrücke usw.)

- Beim Auftreffen auf ein Hindernis oder bei Funktionsstörungen ist die Einstellung sofort ab.
- Achten Sie darauf, dass benachbarte Gegenstände einen Mindestabstand von 25 mm zum Tisch haben, damit sie nicht gequetscht oder abgeschert werden können.
- Achten Sie darauf, dass bei beweglichen Teilen ein Sicherheitsabstand von mindestens 25 mm vorhanden ist. (Dies gilt auch für Elemente, die oberhalb oder unterhalb des Tisches angebracht sind, die an nahe gelegenen Wänden oder Gebäudeeinbauten wie offenen Fenstern hängen).



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unbefugte Reparaturen.

Unbefugtes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren verursachen und führen zum Erlöschen der die Produktgarantie. Unautorisiertes oder ungeschultes Personal hat möglicherweise nicht die nicht in der Lage, Verletzungen zu vermeiden, wenn sie versuchen, das Produkt zu öffnen oder zu verändern.

Dies kann zu Verletzungen durch Stromschläge, Verbrennungen oder Quetschungen führen.

- Versuchen Sie niemals, das Gehäuse des Power Hubs zu öffnen.
- Ersetzen Sie beschädigte Komponenten nur durch Originalteile.
- Wenden Sie sich zur Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten an einen vom Hersteller autorisierten Fachmann.



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch technische Fehler.

Das Tischsystem verfügt über eine maximale Belastungsbeschränkung und eine Betriebszykluseinstellung, die so konzipiert sind, dass das System über seine Grenzen hinaus arbeitet. Einmal die Betriebszyklus erreicht (siehe technische Daten), das System automatisch schaltet sich ab und kann erst nach Ablauf einer bestimmten Zeit sein. Der Versuch, Diese Funktionen können zu Fehlfunktionen des Systems und Verletzungen führen.

- Überschreiten Sie die in den technischen Daten angegebene maximale Belastung nicht.
- Wenn die Belastungsgrenze erreicht ist, versuchen Sie nicht, die Tabelle zu verwenden.
- Versuchen Sie nicht, Sicherheits- oder Systemschutzfunktionen außer Kraft zu setzen.

SPEICHERN SIE DIESE INSTRUKTIONEN

TECHNISCHE DATEN

Package Abmessungen (l x w x h)-Bein Kit:	723 mm x 308 mm x 270 mm
Verpackungsgewicht:	23,6 kg
Produktgewicht Verpackungsgewicht:	22,6 kg
Paket Dimension(l x w x h)-Rahmen Kit:	1268mm x 293mm x 145mm
Verpackungsgewicht:	11.69kg
Produktgewicht:	10.69kg
Package Dimension(L x B x H)-Kabel Management Kit:	870mm x 195mm x 125mm
Verpackungsgewicht:	V2.54kg
Produktgewicht:	1.54kg
Package Dimension(l x w x h)-Tabletop Kit:	1460mm x 835mm x 100mm
Verpackungsgewicht:	20.83kg
Produktgewicht:	19.83kg
Einstellbereich:	650(0,+7)mm bis 1300(±5)mm
Einstellgeschwindigkeit:	35mm/s
Maximale Last @Duty Cycle:	100kg
Umgebungsbedingungen (Betrieb):	Einsatzumgebung: Nur im Innenbereich. Lager- und Transporttemperatur: -10 C~70 C
Eingangsspannung:	220-240Vac(EU)
Eingangsleistung:	400W
Arbeitszyklus:	10%; Eine Minute lang arbeiten undneun Minuten ruhen
Standby-Stromverbrauch:	0,1W

Wenn kein Tastendruck vorhanden ist, wird der Tisch nach 10 Sekunden in den Standby-Modus versetzt.

RELEVANTE SYMBOLE

Lesen Sie alle Anweisungen



CE-Kennzeichnung



Mögliche schwere Verletzungen



WEEE Symbol



Nur für den Innenbereich



LIEFERUMFANG

Der Inhalt Ihres Pakets ist in der Montageanleitung beschrieben, die dieser Dokumentation beiliegt.

MONTAGE

Montageanweisungen finden Sie in der Montageanleitung, die dieser Dokumentation beiliegt.

SICHERHEIT BEI DER MONTAGE



WARNUNG

Die Kunststoffverpackung des Produkts stellt eine mögliche Erstickungsgefahr dar. Kinder oder Tiere unbeaufsichtigt mit der leeren Verpackung zu lassen, kann durch Ersticken zum Tod führen.



ACHTUNG

Kontakt mit scharfen Kanten kann zu leichten oder mittelschweren Verletzungen durch Schneiden. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass alle Teile bei Raumtemperatur sind. Verwenden Sie kein Messer oder einen scharfen Gegenstand, um das Produkt auszupacken. Stellen Sie Teile nicht direkt auf einen harten Boden. Verwenden Sie das Verpackungsmaterial aus Karton, um den Aufprall abzufedern.

NACH DER MONTAGE: DURCHFÜHRUNG EINER ENDPOSITIONSRÜCKSTELLUNG

Sobald die Montage abgeschlossen ist, müssen Sie möglicherweise eine Endposition zurücksetzen, um Sie können den Tisch verwenden, z.B. wenn der Tisch uneben ist oder nur die Tischplattebewegt sich nach unten. Um dies zu tun:

- 1 Halten Sie die UNTEN-Taste gedrückt, bis der Tisch an der unteren Positionsgrenze anhält.
- 2 Lassen Sie die UNTEN-Taste los.
- 3 Halten Sie die UNTEN-Taste erneut gedrückt. Der Tisch bewegt sich leicht nach unten, dann wieder nach oben.
4. Lassen Sie die UNTEN-Taste los. Das Verfahren zum Zurücksetzen der Position ist abgeschlossen.

JCHT35K50C Handset Anleitung

(1)Anzeigefunktion

Der Handschalter umfasst Höhen-Digitalanzeige, Zoll-cm-Anzeige und Handset-Sperraufforderung . An der oberen und unteren Grenze erscheint eine Symbolerinnerung 1  120  415  123 cm

(2) fach M Tastenfunktion

Drücken Sie die M-Taste (rechte Seitentaste), . Erscheint, kurz drücken für eine Sekunde, um die Aktuelle Position, eine Speicherposition kann im Bereich höher als 90cm und niedriger aufgezeichnet werden als 90cm  123. Der Bildschirm zeigt jeweils 1/2 an, und die Speicherposition 1 ist verfügbar.

Drücken Sie die M-Taste,  erscheint, halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die M-Taste, um in das entsprechende Untermenü zu gelangen, und lassen Sie es für ca. 5 Sekunden ruhen oder drücken Sie die M-Taste in der drücken, um zur Höhenanzeige zurückzukehren.

(3) Tastenfunktion zur Erinnerung an sitzende Tätigkeiten

Drücken Sie die Erinnerungstaste für sitzende Tätigkeiten (linke Taste), um die Erinnerung an sitzende Tätigkeiten ein-/auszuschalten. Nach dem Einschalten wird die Timer-Schnittstelle für die Sitzerinnerung eingestellt  30. Die Erinnerungszeit für sitzende Tätigkeiten kann im Menü eingestellt werden.

(4) Erinnerungsfunktion für sitzende Tätigkeiten

In der Erinnerungsschnittstelle für sitzende Tätigkeiten des Hauptmenüs , drücken Sie die Taste M, um in das Untermenü. Wählen Sie die Erinnerungszeit an die sitzende Tätigkeit durch betätigten des Handschalters.  30

Nach dem Bestätigen der Erinnerungszeit für sitzende Tätigkeiten, erscheint ein Bestätigungssymbol  40  50 und die Anzeige kehrt zur Höhenanzeige zurück; Wenn die Zeit abgelaufen ist , wird abwechselnd angezeigt, und der Handschalter vibriert;  nach ca. 25 Sekunden Vibration, oder drücken Sie eine beliebige Taste, um es zu stoppen. Wenn der Wert über 100 cm steigt, wird der Timer zur Erinnerung an die sitzende Tätigkeit gelöscht und der Timer startet erneut wenn sie unter 100 cm fällt.

(5) Sperrfunktion

Im Hauptmenü , rufen Sie das Untermenü für die Sperrfunktion auf und wählen Sie die Option zum Einschalten  oder aus  die der Sperre.

Drücken Sie eine beliebige Taste und das Entsperrsymbol wird angezeigt . Entriegeln Sie entsprechend der Reihenfolge der Tasten, um zum Höhenanzeigebildschirm zurückzukehren. Wenn Sie während des Entriegelungsvorgangs 5 Sekunden lang keine Taste betätigen, kehrt das Gerät zum Sperrbildschirm zurück.

(6) Funktion der oberen und unteren Grenze

Aufruf des Untermenüs im Hauptmenü . Durch Betätigung der Wippe des Handschalters können Sie wählen, ob Sie die aktuelle Position als obere oder untere Grenze festlegen möchten   oder die Ober- und Untergrenzen  gleichzeitig aufheben. Dieser Vorgang dauert etwa 5 Sekunden. Der Vorgang ist in der Abbildung dargestellt  und das Ergebnis wird zur Erinnerung angezeigt  .

(7) Funktion zur Auswahl des Vibrationsmodus

Rufen Sie das Untermenü für die Vibrationsauswahl in der Hauptmenüoberfläche auf, . Es gibt zwei Vibrationsoptionen (für die Erinnerung an sitzende Tätigkeiten), nämlich drei kurze und eine lange  und gleichmäßige Vibration .

(8) Fehleranzeige

Wenn die Kontrollbox ausfällt, erscheint die folgende Meldung  und  erscheinen. Zur konkreten Fehlerbeschreibung ist auf der nachfolgenden Seite eine Liste mit unterschiedlichen Fehlercodes ersichtlich.

Liste der "Beschreibung der abnormalen Anzeige des Steuergeräts" (4.2)

Ausnahmecode	Beschreibung der Ausnahmen
Fehler:01	Überstromschutz des Anschlusses M1
Fehler:02	Überstromschutz des Anschlusses M2
Fehler:03	Überstromschutz des Anschlusses M3
Fehler:04	Überstromschutz des Anschlusses M4
Fehler:05	Überstromschutz des Anschlusses M5
Fehler:06	Überstromschutz des Anschlusses M6
Fehler:07	Hall-Signal bei M1
Fehler:08	Hall-Signal bei M2
Fehler:09	Hall-Signal bei M3
Fehler:10	Hall-Signal bei M4
Fehler:11	Hall-Signal bei M5
Fehler:12	Hall-Signal bei M6
Fehler:13	Die Kommunikation zwischen Steuerung und Motor ist unterbrochen. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen.
Hot:01	Überhitzungsschutz/Betriebsschutz Den Tisch für 18 Minuten abkühlen lassen.

DE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Der Hersteller:

Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology Co., Ltd.
HIGH TECH PARK, QIXING STREET,
XINCHANG COUNTY.
ZHEJIANG, P.R. China 312500

Bevollmächtigter der EU:



Jiechang Europa GmbH
Heerdterbuschstraße 10 Halle-10
41460 Neuss
Germany

Erklären Sie und unsere alleinige Verantwortung, dass das Produkt:

Produkt- und Modellnummer: Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
JC35TS-C13S-445-0-0-GA-0-0-0-JC,
einschließlich:

Handsteuerung: JCHT35K50C-2-01V1-B/01-10H-2D0-0/N-1

Steuerungssystem: JCB35NH1-2E8-2-C3-3D0-650(657)603(650)

Handelsname: Elektrischer heiaht-adiustabler Schreibtisch

Produktfunktion: Es ist ein Produkt, das speziell für den Gebrauch im Haushalt und im Büro entwickelt wurde. Die Höhe kann eingestellt werden. Metall Konstruktion starke Basis.

Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Die folgenden Normen wurden angewandt:

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15+A16

EN 62233:2008

EN ISO 12100:2010

EN ISO 13849-1:2015

Und erfüllt die EMV-Richtlinie 2014/30/EU gemäß den folgenden Normen.

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

ENIEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

Und entspricht der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU mit ihrer Änderung (EU) 2015/863

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit bei jeder technischen Änderung ohne vorherige Zustimmung des Herstellers und/oder bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes.

Place: HIGH TECH PARK, QIXING STREET, XINCHANG COUNTY, ZHEJIANG, P.R. China.

Title of position: Testing Center Deputy Manager

Signatory: *Peter Pan*
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

Date: 2025-02-08

ZHEJIANG JIECHANG LINEAR MOTION TECHNOLOGY CO., LTD

WARTUNG UND REINIGUNGSHINWEISE

Wartung

Diese Wartungsanleitung richtet sich sowohl an professionelle Reiniger als auch an Endverbraucher des höhenverstellbaren Tisches. Verwenden Sie keine aggressiven Substanzen wie z. B. Benzin, Aceton, Terpentin, Petroleum, Lösungsmittel oder Scheuermittel.

Reinigung von Metallteilen

Die Reinigung von farbigen Metallteilen sollte mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch erfolgen, mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch durchgeführt werden und kann ein Anfeuchten mit Wasser Oberflächenverunreinigungen zu entfernen. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen, wie z. B. durch Klebstoffe, Filzschreibern und Kugelschreibern verursacht wurden, sollte eine Lösung aus lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel verwendet werden. In Fällen, in denen eine weitere Reinigung erforderlich ist, kann die Verwendung von Brennspritus erforderlich sein, um die Flecken vollständig zu entfernen.

Reinigung von Oberflächen

Die Reinigung und Pflege der Oberflächen gewährleistet die Haltbarkeit und Schönheit der Möbel. Die Reinigung der Möbeloberflächen sollte nur mit weichen, sauberen nicht färbenden Tüchern erfolgen.

Um Staub und leichte Verschmutzungen zu entfernen, befeuchten Sie ein Tuch mit Wasser, dem kleine Mengen handelsübliche Reinigungsmittel zugesetzt wurden. Wischen Sie die Oberflächen ohne starken Druck (kein Polieren, kein Kratzen).

Danach mit einem Tuch trocken wischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können die Reinigungsmittel auch in höherer Konzentration verwendet werden, aber nie unverdünnt. Mit klarem Wasser nachwischen und anschließend trocknen. Offenporige Möbeloberflächen dürfen nur feucht, nicht nass behandelt werden.

HINWEIS

Als Reinigungsmittel eignen sich handelsübliche Allzweckreiniger sowie fast alle Geschirrspülmittel. Diese Produkte sollten getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Benutzen Sie dafür vorgesehene Sammelstellen oder autorisierte Entsorgungsunternehmen.

Beachten Sie die auf der Verpackung angegebene Gebrauchsanweisung.

Unter keinen Umständen dürfen Scheuermittel verwendet werden. Von der Verwendung aggressiver Bad- und Toilettenreiniger wird ebenfalls dringend abgeraten.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten:

Im Einklang mit der europäischen Richtlinie 2012/19/EU dürfen Elektrogeräte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie dieses Produkt bitte ausschließlich an den dafür vorgesehenen Sammelstellen oder Rücknahmesystemen.

WEEE-Symbol:

Das Gerät ist mit dem WEEE-Symbol (durchgestrichene Mülltonne) gekennzeichnet, um darauf hinzuweisen, dass es nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.

Rückgabe und Recycling:

Bitte geben Sie das Gerät nach Ablauf seiner Lebensdauer in einer der kommunalen Sammelstellen oder über ein autorisiertes Rücknahmesystem ab. Weitere Informationen zu Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder beim Hersteller.

Verpackung:

Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend den geltenden lokalen Vorschriften zur Abfalltrennung und Recycling.

Original Instructions



Jiechang Europe GmbH
Heerdterbuschstraße 10 Halle-10
41460 Neuss
Germany
tony.zhang@jiechang.com
Mobile: 17706751141



INTRODUCTION

With this product, every effort has been made to ensure your comfort and safety. Each adjustable frame is rigorously tested to comply with all relevant safety standards and their requirements.

User documentation is intended to enable persons to assemble and operate the frame safely. However, incorrect use of the product, or usage outside of the intended use described in these instructions may lead to hazardous situations. In the chapter “Safety”, potential risks, their consequences, and steps to avoid harm are explained.

Observing safety instructions will help you to avoid hazards and minimize damage to the system. All persons involved in the assembly of the system must have the full product documentation (see chapter Other Applicable Documents overleaf) available to them at all times. Product documentation consists of this manual and any other relevant documents supplied by the manufacturer. Documentation must always be kept complete and legible.

LIABILITY

The descriptions of characteristics in these instructions are not a guarantee of the presence of those characteristics. The manufacturer is not liable for damage or injury caused by:

- Improper product use
- Disregard of the documentation
- Unauthorized product alterations
- Improper work on and with the product
- Operation of damaged products
- Improperly performed repairs
- Unauthorized changes to the operating parameters
- Disasters, external influence, and force majeure

The manufacturer assumes no liability for technical or printing errors, for deficiencies in this documentation, or for damages caused directly or indirectly by the delivery, performance, or usage of this documentation.

REASONABLY FORESEEABLE MISUSE

Usage outside of the intended use for this product could lead to minor injuries, serious injuries, or even death. Reasonably foreseeable misuse of the system includes, but does not extend to:

- Using the system as a climbing or lifting aid for people or animals
- Connecting unauthorized products to the Table System. If you are unsure as to whether a product can be used with the system, contact the manufacturer for further information
- Overloading the Table System

OTHER APPLICABLE DOCUMENTS

This document describes contains instructions relating to: User Safety, Technical Data, Operation, and Troubleshooting. Instructions for assembly of the table system are found in the Assembly Instructions provided with the table system.

IMPORTANT INFORMATION



DANGER

The signal word DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING

The signal word WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



CAUTION

The signal word CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



NOTICE

The signal word NOTICE indicates a situation that will not lead to personal injury, but could lead to damage to the product or the environment.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING



DANGER

To reduce the risk of electric shock:

1. Always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning or servicing.



WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
2. Close supervision is necessary when this furnishing is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
3. Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this furnishing if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the furnishing to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never operate the furnishing with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never drop or insert any object into any opening.
8. Do not use outdoors.
9. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.



WARNING

Risk of Electric Shock, Fire, and Injury

Review the assembly instructions to confirm that the appropriate critical components and accessories are being used with the furnishing.



WARNING

Risk of injury through electric shocks, fires and other malfunctions.

If the electrical components of the system are exposed to liquids, excessive heat, or other potentially damaging external influences, this may lead to injury through electric shocks, fires or other malfunctions.

- Do not spill liquids onto the handset or power hub.
- Observe the ambient temperature requirements in the technical data.
- Keep the system away from places exposed to direct sunlight.
- Do not use the table system above or below heat sources, in small, unventilated or humid rooms, near easily flammable materials or near high-frequency devices (transmitters, radiation equipment or similar).
- Unplug the power cord in case of smoke, smell or unusual noise.
- Do not operate the table system in potentially explosive atmospheres.
- Do not operate the table system if it is malfunctioning.
- Disconnect the power cable if malfunctions occur.



WARNING

Risk of injury through operating damaged products.

If the system is damaged, it may no longer be safe to use. Continuing to operate it entails a risk of injury. Caution must be exercised to avoid system damage, especially to cables.

- Ensure interconnecting cables are run loosely.
- Ensure all lines and cables are routed to avoid mechanical damage.
- Ensure cables are routed to allow height adjustments without damage to the wiring.



WARNING

This device can be used by children age 8 or older and by persons with physical, sensory or mental disabilities or by those who lack experience and knowledge if they are supervised or were instructed on the safe use of the device and understand the resulting dangers. Children must not play with the device. Children must not clean or service the device without supervision.



WARNING

Risk of injury through crushing, pinching or other impact.

If body parts become trapped inside the mechanisms of the table, or between the table and other objects, this may lead to injury through crushing, pinching and other impact. If the desk hits an obstacle, that obstacle might be damaged (scratching, marks, etc.)

- If an obstacle is encountered, or there are functional errors, stop adjustment immediately.
- Make sure adjacent objects are placed at a minimum distance of 25 mm from the table to prevent them from being squeezed or sheared.
- Make sure that there are safety gaps of at least 25 mm for movable parts. (this also applies to elements that attached above or below the table, hanging from nearby walls, or building fixtures, such as open windows).



WARNING

Risk of injury through unauthorized repairs.

Unauthorised opening and improper repairs can cause danger and voids the product warranty. Unauthorized or unskilled personnel may not have the ability to avoid injury while attempting to open or make changes to the product, which may lead to injury through electric shocks, burns, or crushing.

- Never attempt to open the enclosure of the power hub.
- Only replace damaged components with original parts.
- Contact a professional authorised by the manufacturer to carry out maintenance or repairs.



WARNING

Risk of injury through technical error.

The table system has a maximum load restriction and a duty cycle setting, which are designed to stop the system operating beyond its limits. Once the duty cycle has been reached (see technical data), the system automatically shuts itself off and cannot be until a certain time has elapsed. Attempting to override such functions may cause the system to malfunction and lead to injury.

- Do not exceed maximum load stated in the technical data.
- If the duty cycle limit is reached, do not attempt to use the table.
- Do not attempt to override safety or system protection functions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TECHNICAL DATA

Package Dimensions (L x w x h)-leg Kit:	723 mm x 308 mm x 270 mm
Package Weight:	23.6 kg
Product Weight	22.6 kg
Package Dimension(L x w x h)-frame Kit:	1268mm x 293mm x 145mm
Package Weight:	11.69kg
Product Weight	10.69kg
Package Dimension(L x W x H)-cable management Kit:	870mm x 195mm x 125mm
Package Weight:	2.54kg
Product Weight:	1.54kg
Package Dimension(L x w x h)-tabletop Kit:	1460mm x 835mm x 100mm
Package Weight:	20.83kg
Product Weight:	19.83kg
Adjustment Range:	650(0,+7)mm to 1300(±5)mm
Adjustment Speed:	35mm/s
Maximum load @Duty Cycle:	100kg
Ambient Conditions (Operation):	Usage environment: Indoor use only. Storage and transportation temperature: -10 C~70 C
Input Voltage:	220-240Vac(EU)
Input Power:	400W
Duty Cycle:	10%; work for 1 minute and rest for 9 minutes
Standby Power Consumption:	0,1W
if there is not any instruction at all, the frame desk will be entered the Standby mode after 10s.	

RELEVANT SYMBOLS

Read all instructions



CE Labelling



Potential for serious injury



WEEE Symbol



Indoor Use Only



BOX CONTENTS

The contents of your package are outlined in the assembly guide provided alongside this documentation.

ASSEMBLY

Instructions for assembly are outlined in the assembly guide provided alongside this documentation.

SAFETY DURING ASSEMBLY



WARNING

The plastic packaging of the product is a potential suffocation hazard. Leaving children or animals unsupervised with the empty packaging may lead to death through suffocation.



CAUTION

Contact with sharp edges may lead to minor or moderate injury through cutting. Avoid contact with sharp edges.

NOTICE

Ensure all parts are at room temperature.
Do not use a knife or a sharp object to unpackage the product.
Do not place parts directly onto a hard floor. Use the cardboard packaging material to cushion the impact.

AFTER ASSEMBLY: PERFORM AN END POSITION RESET

Once assembly is completed, you may need to perform an end position reset to be able to use the table, for example if the table is uneven or if the table top only moves downwards. To do this:

- 1 Press and hold the DOWN Key until the table stops at the lower position limit.
- 2 Release the DOWN Key.
- 3 Press and hold the DOWN Key again.
The table will move down slightly, then up again.
4. Release the DOWN Key.
The Position Reset Procedure is complete.

JCHT35K50C Handset Guide

(1) Display function

The handset includes height digital display, inch cm display, and handset lock prompt . The upper and lower limits, an icon reminder 1 will appear  .

2) M key function

Press the M key (right side key),  appears, short press for one second to memorize the current position, a memory position can be recorded in the area higher than 90cm and lower than 90cm , the screen displays 1/2 respectively, and the memory position 1 is available. It can be realized by dialing the handset twice, and reaching the memory position 2 can be realized by dialing the handset twice.

Press the M key,  appears, press and hold for 5 seconds to enter the main menu (there is an icon reminder during 5 seconds ) , after entering, the sedentary reminder interface  is displayed, flip the handset up and down to turn the page, press the M key to enter corresponding to the sub-menu, do not operate for about 5 seconds or press the M key in the return interface to return to the height display.

(3) Sedentary reminder key function

Press the sedentary reminder button (left side button) to turn on/of the sedentary reminder. After turning on it, the sedentary reminder timer interface will be set . The sedentary reminder time can be set in the menu. If the sedentary reminder time is not set, it will be turned on by default. The sedentary reminder time is 30 minutes. If the sedentary reminder is turned on, the height will be displayed when the desk is raised and lowered, and the sedentary reminder timing interface will be displayed after 3 seconds of stopping the raising and lowering.

(4) Sedentary reminder function

In the sedentary reminder interface of the main menu , press the M key to enter the submenu. Select the sedentary reminder time by dialing the hand control , and press the return key or no operation for 3 seconds to return to the main menu. After confirming the sedentary reminder time, there will be a confirmation icon  and it will return to the altitude display; When the time is up , will be displayed alternately, and the hand control will vibrate;  After vibrating for about 25 seconds, or press any key to stop it. If it rises above 100cm, the sedentary reminder timer will be cleared, and the timer will restart when it falls below 100cm.

(5) Handset lock function

In the main menu , enter the hand control lock sub-menu and choose to turn on  or off  the hand control lock, after opening the hand control lock, return to the height display through the icon . A small lock icon appears in the upper, right corner of the height display to prompt to open the hand control lock, no operation. After 10 seconds, enter the lock mode, the screen will only display the centered lock icon . Press any key and the unlock icon will appear . Unlock according to the order of the keys to return to the height display screen. During the unlocking process, if you do not operate for 5 seconds, it will return to the lock interface.

English

(6) Upper and lower limit function

Enter the on-line limit submenu in the main menu . By turning the page of the hand control, you can choose to set the current position as the upper or lower limit   or cancel the upper and lower limits at the same time . This process takes about 5s. The process is shown in Figure  and the result is shown as a reminder  .

(7) Vibration mode selection function

Enter the vibration selection sub-menu in the main menu interface, . There are two types of vibration options (used for sedentary reminders), namely three short and one long  and uniform vibration . There is a corresponding vibration demonstration in the corresponding interface of the submenu (for three seconds) You can choose to turn off vibration in the submenu .

(8) Low power consumption function

If the control box has enabled the low power consumption function, the handset will enter a low power consumption state if it is not operated for 10 seconds. The handset will display  and then the screen will be turned off. Press any key to wake up the hand controller. When the hand controller wakes up, it will display first .

(9) Error display

If the control box fails, the following prompts  and  will appear. See the list for the specific error content; when the normal operation drops to the end or when an abnormality occurs the hand controller will be pressed for 5 seconds and then enter the reset state. The following prompt  appears, the error number and RESET will flash, and the flashing frequency is faster when dialing the handset.

The above functions are based on the control box version 4.2 and above program.

List of "Controller Abnormal Display Description" (4.2)


Exception code	Exception description
Error:01	M1 port overcurrent protection
Error:02	M2 port overcurrent protection
Error:03	M3 port overcurrent protection
Error:04	M4 port overcurrent protection
Error:05	M5 port overcurrent protection
Error:06	M6 port overcurrent protection
Error:07	Hall abnormality at M1
Error:08	Hall abnormality at M2
Error:09	Hall abnormality at M3
Error:10	Hall abnormality at M4
Error:11	Hall abnormality at M5
Error:12	Hall abnormality at M6
Error:13	Communication between control box A and B is interrupted
Hot:01	Overheating protection/duty protection

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The Manufacturer:

Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co., Ltd.
HIGH TECH PARK, QIXING STREET,
XINCHANG COUNTY,
ZHEJIANG, P.R. China 312500

EU Authorised Representative:



Jiecang Europe GmbH
Heerdterbuschstraße 10 Halle-10
41460 Neuss
Germany

Declare und our sole responsibility that the product:

Product & Model Number: Electric height-adjustable desk JC35TS-C13S-445-0-0-GA-0-0-JC,
including:

Hand controller: JCHT35K50C-2-01V1-B/01-10H-2D0-O/N-1

Control system: JCB35NH1-2E8-2-C3-3D0-650(657)603(650)

Commercial Name: Electric height-adjustable desk

Product Function: It is a product specially designed for household and office use. Height can be adjusted. Metal construction strong base.

Comply with the Machinery Directive 2006/42/EC

Following standards have been applied:

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15+A16

EN 62233:2008

EN ISO 12100:2010

EN ISO 13849-1:2015

And complies with the EMC Directive 2014/30/EU according to following standards:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1


EN 61000-3-3:2013+A1+A2

And complies with the RoHS Directive 2011/65/EU with its amendment (EU) 2015/863

This declaration is losing its validity by any technical changes without prior agreement of manufacturer and/or by misusing the product not according to its dedicated purpose of use.

Place: HIGH TECH PARK, QIXING STREET, XINCHANG COUNTY, ZHEJIANG, P.R. China.

Title of position: Testing Center Deputy Manager

Signatory:  浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

Date: 2025-02-08

ZHEJIANG JIECANG LINEAR MOTION TECHNOLOGY CO., LTD

MAINTENANCE AND CLEANING INFORMATION

Maintenance

These maintenance instructions are intended for both professional cleaners and end users of the height-adjustable table. Do not use any aggressive substances such as gasoline, acetone, turpentine, petrol, or any solvents or abrasive cleansers.

Cleaning metal parts

The cleaning of colored metal components should be performed utilizing a soft, non-abrasive cloth and may require dampening with water to effectively remove surface contaminants. For more persistent stains, such as those caused by adhesives, felt tip markers, and ballpoint pens, a solution of lukewarm water and mild detergent should be employed. In instances where further cleaning is required, the use of methylated spirits may be necessary to fully remove the stains.

Cleaning surfaces

Cleaning and maintenance of the surfaces ensures durability and beauty of the furniture. Cleaning of furniture surfaces should only be performed with soft, clean, non-linted cloths.

To remove dust and light dirt, moisten a cloth with water to which small amounts of commercially available detergents were added. Wipe surfaces without strong pressure (no polishing, no scratching).

After this, wipe dry with cloth. For stubborn soiling, cleaning agents can also be used in higher concentrations, but never undiluted. Wipe with clean water and then dry. Open-pored furniture surfaces must only be treated damp, not wet.

NOTICE

Commercially available all-purpose cleaners are suitable as cleaning agents, as well as almost all dishwashing detergents. These products should be used in accordance with the instructions for use indicated on their packaging.

Under no circumstances should abrasives be used. The use of aggressive bathroom and toilet cleaners is also strongly discouraged.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

Disposal of electrical and electronic appliances:

In accordance with European Directive 2012/19/EU, electrical appliances may not be disposed of with normal household waste. Please dispose of this product only at the designated collection points or take-back systems.

WEEE symbol:

The device is marked with the WEEE symbol (crossed-out dustbin) to indicate that it must not be disposed of with household waste.

Return and recycling:

At the end of its service life, please return the device to a municipal collection point or via an authorized take-back system. For more information on disposal and recycling options, please contact your local authority or the manufacturer.

Packaging:

Please dispose of the packaging materials in accordance with the applicable local regulations on waste separation and recycling.