Servicekarte / Service card				
Modelname / Model name	Artikelnummer / Article No.	Ausführung / Design		
WZ-0663	1014854	Eiche / oak		
TV-Board II, Wildeiche massiv geölt / TV-Board II, solid wild oak, oiled				
71107  D57  D59  D148  D148	D62  40 KG  D24  D25 KG  D24  D22  D23	D57		
P7 10X 4,2X13  P2 16X 4,2X41  33X 8X30  F4 4X  O14 30X 3,5X16  T1 18X  B4 33X 8X30  E4 32X	$\begin{bmatrix} S11 \\ 6X \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S12 \\ 6X \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O9 \\ 24X \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O6 \\ 5X \end{bmatrix}$	X16 8X 4X35		
Grund der Beanstandung: reason for complaint: Name: name: Strasse: street: Postleitzahl:	Ort:	HausNr.: house number:		
postal code:  Telefonnummer:  telephone number:	place:			

**DE:** Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin!

Fehlt Ihnen ein **Beschlagteil** oder ist es Defekt? Kein Problem! Nutzen Sie unsere Servicekarte!

<u>Unser Direkt-Bestellservice für fehlende/defekte Beschlagteile:</u>

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter Tel. +499503/5033-114 oder senden Sie uns eine E-Mail an <a href="mailto:kundendienst@3s-frankenmoebel.de">kundendienst@3s-frankenmoebel.de</a>. Bitte geben Sie dabei folgende Pflicht-Informationen an: -> Auftragsnummer, Artikelnummer, Nummer des Beschlagteils, fehlende/defekte Menge, und den Grund der Beanstandung, ob es sich um ein defektes oder fehlendes Beschlagteil handelt. Tragen Sie die benötigte Menge ein. Mailen Sie uns die vollständig ausgefüllte Servicekarte zu, um die Bearbeitung zu ermöglichen. Für andere Beanstandungen / Beschädigungen an Ihrem Möbelstück wenden Sie sich bitte direkt an Ihr Möbelhaus.

EN: Dear customer!

Are you missing a **fitting part** or is it defective? No problem! Use our service card!


Our direct ordering service for missing/defective fitting parts:

Contact us by telephone on +499503/5033-114 or send us an e-mail to kundendienst@3s-frankenmoebel.de.


Please include the following mandatory information: -> Order number, article number, number of the fitting part, missing/defective quantity, and the reason for the complaint, whether it is a defective or missing fitting part. Enter the required quantity.


Mail us the completed service card to enable processing.


For other complaints/damage to your furniture, please contact your furniture store directly.





## WZ-0663 TV-Board II











Servicekarte / Service card				
Modelname / Mod WZ-066 Vitrine I, Wildeiche massiv cabinet I, solid wild	<b>3</b> geölt / Display	Artikelnummer / Article <i>No.</i> 1013354	Ausführung / Design Eiche / oak	
71107	D66	10 KG	D69 D68 D7	
V 1X P5 8X 4,2X19 4X E4 18X E1 18X	S11 4X	P7 1X 4,2X13 8X  O9 24X 4X1	P2 16X 4,2X41 18X 8X30 8X  O14 20X 3,5X16 12X	
Grund der Beanstandun reason for complaint: Name: name: Strasse: street: Postleitzahl: postal code: Telefonnummer: telephone number:	g: 	Ort: place:	HausNr.: house number:	

**DE:** Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin!

Fehlt Ihnen ein **Beschlagteil** oder ist es Defekt? Kein Problem! Nutzen Sie unsere Servicekarte!

Unser Direkt-Bestellservice für fehlende/defekte Beschlagteile:

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter Tel. +499503/5033-114 oder senden Sie uns eine E-Mail an <a href="kundendienst@3s-frankenmoebel.de">kundendienst@3s-frankenmoebel.de</a>. Bitte geben Sie dabei folgende Pflicht-Informationen an: -> Auftragsnummer, Artikelnummer, Nummer des Beschlagteils, fehlende/defekte Menge, und den Grund der Beanstandung, ob es sich um ein defektes oder fehlendes Beschlagteil handelt. Tragen Sie die benötigte Menge ein. Mailen Sie uns die vollständig ausgefüllte Servicekarte zu, um die Bearbeitung zu ermöglichen. Für andere Beanstandungen / Beschädigungen an Ihrem Möbelstück wenden Sie sich bitte direkt an Ihr Möbelhaus.

**EN:** Dear customer!

Are you missing a **fitting part** or is it defective? No problem! Use our service card!


Our direct ordering service for missing/defective fitting parts:


Contact us by telephone on +499503/5033-114 or send us an e-mail to kundendienst@3s-frankenmoebel.de.


Please include the following mandatory information: -> Order number, article number, number of the fitting part, missing/defective quantity, and the reason for the complaint, whether it is a defective or missing fitting part. Enter the required quantity.


Mail us the completed service card to enable processing.

For other complaints/damage to your furniture, please contact your furniture store directly.









(	Servicekarte / Service card	
Modelname / Model name  WZ-0663  Wandboard mit 3 Boden, Wildeiche massiv geölt / Wall board with 3 shelves, solid oiled	Artikelnummer / Article <i>No.</i> <b>1014855</b>	Ausführung / Design Eiche / oak
71107	D73 10 KG D74 10 KG D74	D72
Q3 7X50  Y 1X  4MM  2	9740	
Grund der Beanstandung: reason for complaint: Name: name: Strasse: street: Postleitzahl: postal code: Telefonnummer:	Ort: place:	HausNr.:  house number:

**DE:** Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin!

Fehlt Ihnen ein **Beschlagteil** oder ist es Defekt? Kein Problem! Nutzen Sie unsere Servicekarte!

Unser Direkt-Bestellservice für fehlende/defekte Beschlagteile:

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter Tel. +499503/5033-114 oder senden Sie uns eine E-Mail an <a href="kundendienst@3s-frankenmoebel.de">kundendienst@3s-frankenmoebel.de</a>. Bitte geben Sie dabei folgende Pflicht-Informationen an: -> Auftragsnummer, Artikelnummer, Nummer des Beschlagteils, fehlende/defekte Menge, und den Grund der Beanstandung, ob es sich um ein defektes oder fehlendes Beschlagteil handelt. Tragen Sie die benötigte Menge ein. Mailen Sie uns die vollständig ausgefüllte Servicekarte zu, um die Bearbeitung zu ermöglichen. Für andere Beanstandungen / Beschädigungen an Ihrem Möbelstück wenden Sie sich bitte direkt an Ihr Möbelhaus.

**EN:** Dear customer!

Are you missing a **fitting part** or is it defective? No problem! Use our service card!


Our direct ordering service for missing/defective fitting parts:

Contact us by telephone on +499503/5033-114 or send us an e-mail to kundendienst@3s-frankenmoebel.de.


Please include the following mandatory information: -> Order number, article number, number of the fitting part, missing/defective quantity, and the reason for the complaint, whether it is a defective or missing fitting part. Enter the required quantity.


Mail us the completed service card to enable processing.

For other complaints/damage to your furniture, please contact your furniture store directly.



## WZ-0663 Wandboard mit 3 Boden





1060x700x200

