

Vor dem ersten Gebrauch

83680030/01

1. Stecken Sie den Hohlstecker in die entsprechende Buchse unten an der Rückseite der Leuchte (siehe Abbildung 1).




Abbildung 1




Abbildung 2




Abbildung 3




Abbildung 4

2. Berühren Sie den "⏻" Schalter unterhalb des Displays, um das Licht mit einer Stärke von 30 % Helligkeit einzuschalten (siehe Abbildung 2). Berühren Sie den Schalter erneut, so kann die Helligkeit schrittweise auf 30 %, 70 %, 100 % erhöht, bzw. die Leuchte ausgeschaltet werden.

3. Beweglichkeit von Leuchtenarm und Leuchterschirm: (siehe Abbildung 3)

- Halten Sie den Leuchtenfuß fest, wenn Sie den Leuchtenarm und Leuchterschirm bewegen.
- Der Leuchtenarm lässt sich rund 150° bewegen (übermäßige Bewegung beschädigt die Gelenksfunktion).

4. Setzen Sie eine CR2032-Batterie in den Leuchtenfuß ein, um das Display mit Strom zu versorgen (siehe Abbildung 4).



Farbtemperatur	5000-5500K
CRI	>80Ra
Stromversorgung	5V, 1A
Material	ABS+ Gummi
Helligkeit	260LM
Leistung	5W

Knöpfe unten:



Einstellen von Datum und Uhrzeit:

- Drücken Sie im TIME MODE den "S" Knopf, die Stundenanzeige beginnt daraufhin zu blinken. Drücken Sie nun den "V" Knopf am Leuchtenfuß, um die Stunde zu reduzieren bzw. den "A" Knopf, um die Stunde zu erhöhen. Drücken Sie nochmals den "S" Knopf, um die Stunde zu bestätigen und die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um Minute -> Jahr -> Monat -> einzustellen. Kehren Sie dann in den TIME MODE zurück.
- Drücken Sie im SETTING MODE den "M" Knopf, um den Einstellungsmodus zu beenden, oder der Modus wird automatisch nach einer Minute beendet, wenn keine Taste gedrückt wird.
- Drücken Sie im TIME MODE den "A" Knopf, um die Uhrzeit von der 12- zur 24-Stunden Anzeige umzustellen.

Einstellen von Schlafmodus und Wecker:

- Drücken Sie im TIME MODE den "M" Knopf, um in den ALARM MODE zu gelangen. Das Zeitmodus-Symbol "⌚" wird daraufhin verschwinden und das Alarm-Symbol "🎵" erscheinen.
- Drücken Sie im ALARM MODE den "S" Knopf, die Stundenanzeige beginnt daraufhin zu blinken. Drücken Sie nun den "V" Knopf, um die Stunde zu reduzieren und den "A" Knopf, um die Stunde zu erhöhen. Drücken Sie nochmals den "S" Knopf, um die Stunde zu bestätigen und die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um Minute Schlafmoduszeit Musik einzustellen und verlassen Sie dann den Zeitmodus.
- Drücken Sie im ALARM MODE den "V" oder "A" Knopf, um den Wecker einzuschalten. Drücken Sie denselben Knopf um den Schlafmodus einzuschalten. Drücken Sie den Knopf ein weiteres Mal, um Wecker und Schlafmodus auszuschalten.
- Der Wecker wird eine Minute lang klingeln, wenn Sie ihn nicht ausschalten. Im Schlafmodus klingelt der Wecker nach Ablauf der Schlafmoduszeit ein weiteres Mal. Drücken Sie den "S" Knopf oder jeden anderen Knopf, um den Wecker auszuschalten.


Einstellen des Temperaturmodus:

Drücken Sie im TIME MODE den "V" Knopf, um die Temperaturanzeige von Grad Celsius auf Fahrenheit umzustellen.


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

83680030/01


1. Zastrčte dutou zástrčku do příslušné zdířky dole na zadní straně lampy (viz obr. 1).



obr. 1



obr. 2



obr. 3




obr. 4

2. Dotykem na spínač "☼" pod displejem nastavíte světlo o síle jasu 30 % (viz obr. 2). Opětovným dotykem spínače lze jas postupně zvýšit na 30 %, 70 %, 100 %, popř. lampu vypnout.

3. Pohyblivost ramene a clony lampy: (viz obr. 3)

- Upevněte nohu lampy, když budete chtít pohybovat ramenem nebo clonou lampy.
- Rameno lampy lze otočit o 150° (nadměrný pohyb poškozuje funkci ramene).

4. Vložte baterii CR2032 do nohy lampy pro napájení displeje proudem (viz obr. 4).



Teplota barvy	5000-5500K
CRI	>80Ra
napájení proudem	5V, 1A
Materiál	ABS+guma
Jas	260LM
Výkon	5W

tlačítka dole:



Nastavení data a času:

1. Stiskněte v režimu TIME MODE "S", poté začne blikat displej hodin. Nyní stiskněte "V" na noze lampy pro nastavení hodiny zpět popř. "A" hodiny vpřed. Stiskněte "S" ještě jednou pro potvrzení hodiny a poté začne blikat displej minut.
2. Zopakujte výše uvedené kroky pro nastavení minuty -> roku -> měsíce ->. Vraťte se zpět do režimu TIME MODE.
3. Stiskněte v režimu SETTING MODE "M" po ukončení režimu nastavení nebo se režim automaticky po 1 minutě ukončí, nestiknete-li žádné tlačítko.
4. Stiskněte v režimu TIME MODE "A" pro změnu času z 12hodinového na 24hodinový displej.

Nastavení režimu spánku a budíku:

1. Stiskněte v režimu TIME MODE "M" pro vstup do režimu ALARM MODE. Symbol režimu času "⌚" poté zmizí a objeví se symbol 🎵 buzení.
2. Stiskněte v režimu ALARM MODE "S" a poté začne blikat displej hodin. Nyní stiskněte "V" na noze lampy pro nastavení hodiny zpět popř. "A" hodiny vpřed. Stiskněte "S" ještě jednou pro potvrzení hodiny a poté začne blikat displej minut.
3. Zopakujte výše uvedené kroky pro nastavení minuty doby režimu spánku hudby a opusťte pak režim času.
4. Stiskněte v režimu ALARM MODE "V" nebo "A" pro nastavení budíku. Stiskněte to samé tlačítko pro nastavení režimu spánku. Stiskněte tlačítko ještě jednou pro vypnutí budíku a režimu spánku.
5. Budík bude zvonit 1 minutu, když ho nevypnete. V režimu spánku zvoní budík po uplynutí doby režimu spánku dále. Stiskněte "S" nebo jiné tlačítko pro vypnutí budíku.


Nastavení režimu teploty:

Stiskněte v režimu TIME MODE "V" pro změnu teploty z °C na F.


Prije prvog korištenja

83680030/01


1. Stavite niskonaponski utikač u odgovarajući utičnicu dolje na poleđini svjetiljke (vidi sliku 1).



sliku 1



sliku 2



sliku 3



sliku 4


2. Dodirnite "☼" prekidač ispod zaslona, da biste uključili svjetlo s jačinom svjetline od 30 % (vidi sliku 2). Ponovno dodirnite prekidač, da biste pojačali svjetlinu na 30, 70 ili 100 % odn. isključili svjetiljku.

3. Pomicanje zglobova i sjenila svjetiljke: (vidi sliku 3)

- Čvrsto držite postolje svjetiljke tijekom pomicanja zglobova i sjenila svjetiljke.

- Zglob svjetiljke može se pomicati za 150° (pomicanje izvan tog područja može oštetiti funkciju zglobova).

4.1. Za napajanje zaslona strujom umetnite CR2032 bateriju u postolje svjetiljke (vidi sliku 4).



Temperatura boje	5000-5500K
CRI	>80Ra
Napajanje strujom	5V, 1A
Materijal	ABS+ guma
Svjetlina	260LM
Snaga	5W

Gumbi dolje



Podešavanje datuma i sata:

1. Pritisnite "S" gumb u TIME MODE, zatim prikaz sati počinje treperiti. Sada pritisnite "V" gumb na postolju svjetiljke, da biste sat pomaknuli prema natrag odn. "Λ" gumb, da biste sat pomaknuli prema naprijed. Ponovno pritisnite "S" gumb, da biste potvrdili sat, a zatim prikaz minuta počinje treperiti.
2. Ponovite navedene korake, da biste podesili minute -> godinu -> mjesec -> . Zatim se vratite u TIME MODE.
3. Pritisnite "M" gumb u SETTING MODE, da biste zatvorili modus podešavanja ili se modus automatski zatvara nakon jedne minute, ako nijedan gumb ne pritisnete.
4. Pritisnite "Λ" gumb u TIME MODE, da biste birali između formata 12 ili 24 sata.

Podešavanje modusa spavanja i budilice:

1. Pritisnite "M" gumb u TIME MODE, da biste prešli u ALARM MODE. Zatim nestaje simbol modusa sata "⌚" i pojavljuje se simbol 🎵 budilice.
2. Pritisnite "S" gumb u TIME MODE, zatim prikaz sati počinje treperiti. Sada pritisnite "V" gumb, da biste sat pomaknuli prema natrag odn. "Λ" gumb, da biste sat pomaknuli prema naprijed. Ponovno pritisnite "S" gumb, da biste potvrdili sat, a zatim prikaz minuta počinje treperiti.
3. Ponovite navedene korake, da biste podesili minute vrijeme modusa spavanja glazbu, a zatim zatvorite modus sata.
4. Pritisnite "V" ili "Λ" gumb u ALARM MODE, da biste uključili budilicu. Pritisnite isti gumb, da biste uključili modus spavanja. Ponovno pritisnite gumb, da biste isključili budilicu i modus spavanja.
5. Budilica zvoni jednu minutu, ako ju ne isključite. U modusu spavanja budilica zvoni još jedanput nakon isteka vremena spavanja. Pritisnite "S" gumb ili bilo koji drugi gumb, da biste isključili budilicu.


Podešavanje modusa temperature:

Pritisnite "V" gumb u TIME MODE, da biste birali između prikaza temperature celzij ili fahrenheit.


Pred prvo uporabo

83680030/01


1. Vtič vstavite v primerno vtičnico spodaj na hrbtni strani svetilke (slika 1).



slika 1



slika 2



slika 3



slika 4


2. "⏻" Stikalo pod displejem se dotaknete, da se prižge luč z močjo 30 % svetlobo (slika 2). Stikalo se ponovno dotaknete in svetloba se postopoma poveča na 30 %, 70 %, 100 % oziroma se ugasne.

3. Premična ročica in senčnik: (slika 3)

-Držite podstavek, kadar nastavljate ročico in senčnik svetilke.

-Svetleča ročica se lahko premika v krogu 150° (čezmernigibanje lahko poškoduje funkcijo za premikanje).

4. V podstavek vstavite baterijo CR2032-baterijo, da je displej priskrbljen z električnim dovodom (slika 4).



Barvna temperatura	5000-5500K
CRI	>80Ra
Električno napajanje	5V, 1A
Material	ABS+guma
Svetlost	260LM
Moč	5W

gumbi spodaj:



Nastavitev datuma in časa:

1. Pritisnite v TIME MODE gumb "S" Knopf, prikaz ure začne utripati. Nato pritisnite "Λ" gumb na podstavku, da nastavite čas (zmanjšate) oziroma pritisnite gumb "V" za povečanje časa. Ponovno pritisnite na gumb "S", da potrdite nastavljen čas in prikaz minute začne utripati.

2. Ponovite zgoraj navedene korake, za nastavitev minut -> leto -> mesec -> . Nato se vrnite v TIME MODE.

3. V nastavitvah SETTING MODE pritisnite gumb "M", da končate z nastavitvijo časa, ali modus se čez eno minuto samodejno ugasne, če ni bil uporabljen v tem času.

4. V TIME MODE pritisnite gumb "V" za nastavitev časa iz 12- na 24 ur.

Nastavitev mirovanja in bujenja:

1. V TIME MODE pritisnite gumb "M" da pridite do ALARM MODE. Simbol časa "⌚" nato izgine in prikaže se simbol ⏻ za bujenje.

2. V ALARM MODE pritisnite na gumb "S" in prikaz ure začne utripati. Nato pritisnite gumb "V" za manjšanje številke in gumb "V" za višje številke. Ponovno pritisnite na gumb "S" za potrditev ure in prikaz minute začne utripati.

3. Ponovite zgoraj naveden postopek za nastavitev minut modus spanja glasbo, nato zapustite modus časa.

4. V ALARM MODE pritisnite gumb "V" ali "V", da vključite budilko. Isti gumb pritisnite, če želite vključiti mirovanje. Ponovno pritisnite isti gumb, da izključite budilko in mirovanje.

5. Budilka bo zvonila eno minuto, če je ne boste ugasnili. V modusu za mirovanje budilka ponovno zvonil po preteku nastavljenega mirovanja. Če želite budilko ugasniti, pritisnite na gumb "S" ali na vsakega drugega gumba.


Nastavitev temperaturnega modusa:

V TIME MODE pritisnite na gumb "V" in lahko prestavite prikaz temperature iz stopinj Celzija na Fahrenheit.


Före första användning

83680030/01


1.Sätt in kabeln i uttaget på lampans baksida (se bild 1).



se bild 1



se bild 2



se bild 3




se bild 4

2.Rör vid "⏻" knappen under displayn för att tända ljuset med 30% ljusstyrka (se bild 2). Rör vid knappen en till gång för att stegvist höja ljusstyrkan till 30%, 70% eller 100% samt att släcka lampan igen.

3.Att justera läsarmen och lampskärmen: (se bild 3)

- Håll fast lampsockeln om du vill justera läsarmen eller lampskärmen.
- Läsarmen kan böjas i 150° (att böja den mer än så kan skada länken).

4.Lägg i ett CR2032 batteri i lampsockeln så att displayn får ström (se bild 4).



Färgtemperatur	5000-5500K
CRI	>80Ra
Strömförsörjning	5V, 1A
Material	ABS+gummi
Ljusstyrka	260LM
Effekt	5W

Knappar nedan:



Att ställa in datum och tid:

- 1.Om du trycker på "S" knappen i TIME MODE så börjar timmarna att blinka. Tryck sedan "V" knappen på lampsockeln för att reducera en timme eller "V" knappen för att ställa klockan en timme framåt. Om du trycker på "S" knappen igen så börjar minuterna att blinka.
- 2.Repetera ovan nämnda steg, för att ställa in minut -> år -> månad -> . Återvänd sedan till TIME MODUS.
- 3.Tryck "M" knappen i SETTING MODE för att avsluta dina inställningar. Alternativt avslutas inställningsmodus automatiskt efter en minut om du inte trycker någon knapp alls.
- 4.Om du trycker på "V" knappen i TIME MODE så kan du växla mellan 12- och 24-timmars visning.

Att ställa in sovmodus och larm:

- 1.Tryck "M" knappen i TIME MODE för att komma till ALARM MODE. Klockmodus symbolen "⌚" försvinner och larm symbolen "🎵" börjar att lysa istället.
- 2.Tryck "S" knappen i ALARM MODE och timmarna börjar att blinka. Tryck sedan "V" knappen för att reducera en timme eller "V" knappen för att ställa klockan en timme framåt. Tryck "S" knappen igen för att bekräfta inställd timme och minuterna börjar att blinka.
- 3.Repetera ovan nämnda steg, för att ställa in minut sovmodus musik och lämna sedan klockmodus .
- 4.Tryck "V" eller "V"knappen i ALARM MODE för att sätta på larmet. Tryck samma knapp för att sätta på sovmodus. Tryck samma knapp en till gång för att stänga av larm och sovmodus.
- 5.Larmet kommer att gå en hel minut om du inte stänger av det innan. Om du aktiverat sovmodus går larmet en till gång då inställd sovmodus tid slutar. Tryck "S" knappen eller valfri annan knapp för att stänga av larmet.

Att ställa in temperaturmodus:

Tryck "V" knappen i TIME MODE för att skifta mellan Celsius och Fahrenheit vid visning av temperatur.