










1.


M1 735_05




2.





3.



4.





5.



M1735


6.



M1735


7.

8



9


447



M1735

8.

10




11

167

227


447




M1735

9.

12 12




13





M1735

10.

14






15 Q03






M1735

16





17

Q03





18




19




203




20 Q06 Q07



21 Q01 Q02 Q08 Q09




17.




M1735

18.




M1735

19.




M1735

20.




M1735


5 296



6 203




7 80




23.

8 19 6x




9 176




M1735

24.


10 Q04



11




12 201



M1735

25.


13 201



M1735

26.

14 26




M1735

27.


15

(201)



16

(203)




M1735

28.



17

(Q04)

$\textcircled{B}$





29.




M1735

30.








M1735

22





23









27





28





30








ø5mm





ø5mm

31



32 201



Wichtige Hinweise

- Das Aufstellen und Verankern sowie nachträgliche Einstellungen dieses Querklapppettes dürfen nur von hierfür geeigneten und geschulten Fachkräften ausgeführt werden.
- Dieses Querklapppett muss auf einem standfesten Boden stehen. Unebenheiten müssen ausgeglichen werden, da das Bett waagrecht und lotrecht stehen muss.
- Dieses Querklapppett ist vor dem Öffnen unbedingt mittels der beigegebenen Befestigungswinkel mit der Wand zu verankern. Je Befestigungswinkel sind 4 Schrauben zu verwenden. Die Tragfähigkeit der Wand muss hierbei gewährleistet sein.
- Nur Befestigungsmittel aus dem Fachhandel verwenden die für die Gegebenheit der Wand ausgelegt sind.
Haltekraft: mind. 400 N (40 kg) je Befestigungswinkel!

Warnung vor fehlerhafter Montage. Bei mangelnder Befestigung besteht Unfallgefahr!

- Die eingebauten Beschläge sind wartungsfrei.
- Die Beschläge sind für ein Matratzengewicht von 10 - 15 kg geeignet. Max. Matratzenhöhe 200mm.
- Zum Öffnen und Schließen des Bettes ist der Griff zu benutzen. „Quetschgefahr“!

Important note

- This wall folding bed may only be set up, anchored and subsequently adjusted by suitably trained professionals.
- This wall folding bed must stand on firm ground. Uneven surfaces must be compensated, as the bed must be aligned both horizontally and perpendicularly.
- Before opening this wall folding bed, it must be anchored to the wall using the enclosed fastening brackets. Each fastening bracket must be bolted with 4 screws. Make sure the load-bearing ability of the wall is sufficient.
- Only use fasteners from specialist retailers that are designed for the specific wall.
Holding force: at least 400 N (40 kg) per fastening bracket!

Beware of the dangers of incorrect assembly. Risk of injury if inadequately fastened!

- The incorporated hardware is maintenance-free.
- The fittings are suitable for a mattress weighing 10 - 15 kg. Max. height of the mattress: 200 mm.
- Use the handle to open and close the bed: risk of crushing

Remarques importantes

- Uniquement des spécialistes compétents et dûment formés sont autorisés à installer, à ancrer et à régler ultérieurement ce lit escamotable transversal.
- Ce lit escamotable transversal doit être posé sur un sol stable. Il faut compenser les irrégularités, le lit devant être posé perpendiculairement et à l'horizontale.
- Il est impératif d'ancrer ce lit escamotable transversal dans le mur avec les équerres de fixation fournies avec le lit.
- Utiliser 4 vis par équerre de fixation. Il doit être alors garanti que le mur est suffisamment porteur.
- Utiliser uniquement des moyens de fixation de magasins spécialisés adaptés à la nature du mur.
Force de maintien : mm. 400 N (40kg) par équerre de fixation !

Attention au montage incorrect. Risque d'accident en cas d'un manque de fixation !

- Les ferrures montées ne nécessitent aucun entretien.
- Les ferrures sont compatibles avec un matelas pesant entre 10 et 15kg. Hauteur max. du matelas 200mm.
- Utiliser la poignée pour ouvrir et fermer le lit: «Risque d'écrasement»!

Belangrijke aanwijzingen

- Het plaatsen en verankeren evenals latere instellingen van dit opklapbed mogen alleen maar worden uitgevoerd door geschikt en geschoold vakpersoneel.
- Dit opklapbed moet op een standveilige ondergrond staan. Oneffenheden moeten geëgaliseerd worden omdat het bed horizontaal en verticaal in het lood moet staan.
- Dit opklapbed moet vóór het openen eerst met de bijgeleverde bevestigingshoeken aan de wand worden gemonteerd. Elke bevestigingshoek moet met 4 schroeven bevestigd worden. Hierbij moet gewaarborgd zijn dat de wand over voldoende draagvermogen beschikt.
- Gebruik uitsluitend in de vakhandel verkrijgbaar bevestigingsmateriaal dat berekend is op de hoedanigheid van de wand.
Draagvermogen minimaal 400 N (40 kg) per bevestigingshoek!

Waarschuwing voor onjuiste montage Bij onjuiste/gebrekige bevestiging bestaat gevaar voor ongevallen!

- De ingebouwde beslagen vergen geen onderhoud.
- De beslagen zijn berekend op een matrasgewicht van 10 - 15 kg. Max. matrashoogte 200 mm.
- Gebruik de greep om het bed uit of op te klappen: Gevaar voor bekneld raken!